OHV-F230-B17

PROFINET-Gateway für OHV-Handheld

Handbuch





Your automation, our passion.



Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, herausgegeben vom Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) e. V. in ihrer neuesten Fassung sowie die Ergänzungsklausel: "Erweiterter Eigentumsvorbehalt".

Weltweit

Pepperl+Fuchs-Gruppe Lilienthalstr. 200 68307 Mannheim Deutschland Telefon: +49 621 776 - 0 E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com https://www.pepperl-fuchs.com

1	Einlei	tung	4
	1.1	Inhalt des Dokuments	4
	1.2	Zielgruppe, Personal	4
	1.3	Verwendete Symbole	5
2	Produ	ıktspezifikationen	6
	2.1	Beschreibung	6
	2.2	Abmessung	6
	2.3	Anzeigen	7
	2.4	Schnittstellen	
	2.5	Zubehör	8
3	Inbetr	riebnahme	9
	3.1	Gateway mit Handlesegerät OHV1000-F223-R2 verbinden	9
	3.2	Gateway mit Handlesegerät OHV110-F228-R2 verbinden	10
4	Betrie	b und Kommunikation	
	4.1	Kommunikation über PROFINET	12
	4.1.1	Allgemeines zur Kommunikation über PROFINET	12
	4.1.2	PROFINET I/O-Schnittstelle	12
	4.1	.2.1 Identification & Maintenance (I&M) Daten	13
	4.1.3	Projektierung mittels Gerätebeschreibung	14
	4.1.4	PROFINET-Adresse und Identifizierung eines Geräts	19
	4.1.5	PROFINET Module	19
	4.1	.5.1 Module mit Antworttelegramm	19
5	Anhai	ng	21
	5.1	ASCII-Tabelle	21

1 Einleitung

1.1 Inhalt des Dokuments

Dieses Dokument beinhaltet Informationen, die Sie für den Einsatz Ihres Produkts in den zutreffenden Phasen des Produktlebenszyklus benötigen. Dazu können zählen:

- Produktidentifizierung
- Lieferung, Transport und Lagerung
- Montage und Installation
- Inbetriebnahme und Betrieb
- Instandhaltung und Reparatur
- Störungsbeseitigung
- Demontage
- Entsorgung



Hinweis!

Entnehmen Sie die vollständigen Informationen zum Produkt der weiteren Dokumentation im Internet unter www.pepperl-fuchs.com.

Die Dokumentation besteht aus folgenden Teilen:

- vorliegendes Dokument
- Datenblatt

Zusätzlich kann die Dokumentation aus folgenden Teilen bestehen, falls zutreffend:

- EU-Baumusterpr
 üfbescheinigung
- EU-Konformitätserklärung
- Konformitätsbescheinigung
- Zertifikate
- Control Drawings
- Betriebsanleitung
- weitere Dokumente

1.2 Zielgruppe, Personal

Die Verantwortung hinsichtlich Planung, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Demontage liegt beim Anlagenbetreiber.

Nur Fachpersonal darf die Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Demontage des Produkts durchführen. Das Fachpersonal muss die Betriebsanleitung und die weitere Dokumentation gelesen und verstanden haben.

Machen Sie sich vor Verwendung mit dem Gerät vertraut. Lesen Sie das Dokument sorgfältig.



1.3 Verwendete Symbole

Dieses Dokument enthält Symbole zur Kennzeichnung von Warnhinweisen und von informativen Hinweisen.

Warnhinweise

Sie finden Warnhinweise immer dann, wenn von Ihren Handlungen Gefahren ausgehen können. Beachten Sie unbedingt diese Warnhinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden.

Je nach Risikostufe werden die Warnhinweise in absteigender Reihenfolge wie folgt dargestellt:



Gefahr!

Dieses Symbol warnt Sie vor einer unmittelbar drohenden Gefahr.

Falls Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, drohen Personenschäden bis hin zum Tod.



Warnung!

Dieses Symbol warnt Sie vor einer möglichen Störung oder Gefahr.

Falls Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, können Personenschäden oder schwerste Sachschäden drohen.



Vorsicht!

Dieses Symbol warnt Sie vor einer möglichen Störung.

Falls Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, können das Produkt oder daran angeschlossene Systeme und Anlagen gestört werden oder vollständig ausfallen.

Informative Hinweise



Hinweis!

Dieses Symbol macht auf eine wichtige Information aufmerksam.



Handlungsanweisung

Dieses Symbol markiert eine Handlungsanweisung. Sie werden zu einer Handlung oder Handlungsfolge aufgefordert.

2 Produktspezifikationen

2.1 Beschreibung

Das OHV-F230-B17 ist ein Gateway, dass den Anschluss eines OHV110-F228-R2 bzw. eines OHV1000-Handlesegeräts an ein PROFINET-Netzwerk ermöglicht. Ein OHV-Handlesegerät wird über einen RS-232-Anschluss an das Gateway angeschlossen. Das Gateway kommuniziert über D-kodierte M12-Steckverbinder mit einem PROFINET-Netzwerk. Die PROFINET-Schnittstelle verfügt über einen integrierten Switch. Das Handlesegerät wird über das Gateway mit Strom versorgt.

2.2 Abmessung



Abbildung 2.1



2.3 Anzeigen

Am OHV-F230-B17-Gateway befinden sich folgende Anzeigen:

PWR/ERR MOD STS BUS ERR NET STS ACTIVITY 1 ACTIVITY 2 LINK 1 LINK 2
BUS ERR NET STS ACTIVITY 1 ACTIVITY 2 LINK 1 LINK 2
ACTIVITY 1 ACTIVITY 2 LINK 1 LINK 2
LINK 1 🕥 🔘 LINK 2

LEDs

PWR/ERR	grün: Gateway ist eingeschaltet rot: Systemfehler
BUS ERR	rot: Kommunikationsstörung mit PROFINET-Netzwerk rot blinkend: Konfiguration fehlt
ACTIVITY 1 / ACTIVITY 2	gelb: Auf Port 1 bzw. Port 2 werden Daten übertragen
LINK 1 / LINK 2	grün: Port 1 bzw. Port 2 sind an das PROFINET-Netzwerk angeschlossen

2.4 Schnittstellen

Am OHV-F230-B17-Gateway befinden sich folgende Schnittstellen:



Abbildung 2.2

Schnittstelle	Beschreibung	Anschluss
RS-232	RS-232, EIA/TIA-232E Übertragungsrate: 115k, 8N1	M12-Buchse, 8-polig, A-kodiert
RS-485	ohne Funktion	M12-Buchse, 8-polig, A-kodiert
PROFINET	2 x PROFINET I/O mit int. Switch Protokoll: Conformance Class B Realtime Class RT min. Cycle Time 1 ms Übertragungsrate: 10/100 MBit/s	M12-Buchse, 4-polig, D-kodiert
Main	Spannungsversorgung	M12-Buchse, 4-polig, A-kodiert

2.5 Zubehör

Handlesegeräte

Bezeichnung	Beschreibung		
OHV110-F228-R2	Handlesegerät für alle gängigen 1-D und 2-D-Codes		
OHV1000-F223-R2	Handlesegerät zum Lesen von gelaserten, genadelten oder gedruckten 1-D und 2-D-Codes		

Verbindungskabel

Bezeichnung	Beschreibung
V19S-G-1,7/3M-PVC-V50	Verbindungskabel Handlesegerät/Gateway
V1SD-G-*M-PUR-ABG- V1SD-G V1SD-G-*M-PUR-ABG- V45-G	Verbindungskabel PROFINET, verschiedene Längen verfügbar
V1-*	M12, A-kodiert, 4-polig, Anschluss Gateway an Stromversorgung Eine große Auswahl an passenden Anschlusskabeln finden Sie auf http://www.pepperl-fuchs.de.



3 Inbetriebnahme

3.1 Gateway mit Handlesegerät OHV1000-F223-R2 verbinden



Verbindung herstellen

- 1. Schließen Sie das Handlesegerät OHV1000-F223-R2 mit dem Anschlusskabel V19S-G-1,7/3M-PVC-V50 am Gateway an. Siehe Kapitel 2.4.
- 2. Schließen Sie das Gateway an die Stromversorgung an.
- 3. Scannen Sie folgenden Steuercode mit dem Handlesegerät.



→ Das Handlesegerät ist mit dem Gateway verbunden.

3.2 Gateway mit Handlesegerät OHV110-F228-R2 verbinden



Verbindung herstellen

- 1. Schließen Sie das Handlesegerät OHV110-F228-R2 mit dem Anschlusskabel V19S-G-1,7/3M-PVC-V50 am Gateway an. Siehe Kapitel 2.4.
- 2. Schließen Sie das Gateway an die Stromversorgung an.
- 3. Scannen Sie folgenden Steuercode mit dem Handlesegerät.



→ Die Einstellungen werden gelöscht und das Handlesegerät wird für die Programmierung vorbereitet.

4. Scannen Sie folgenden Steuercode mit dem Handlesegerät.









 \mapsto Das Handlesegerät ist für die Ausgabe an das Gateway angepasst.

4 Betrieb und Kommunikation

4.1 Kommunikation über PROFINET

4.1.1 Allgemeines zur Kommunikation über PROFINET

PROFINET ist ein offener Standard für die industrielle Automatisierung, der auf Industrial Ethernet beruht. PROFINET integriert die Informationstechnologie mit den etablierten Standards wie TCP/IP und XML in die Automatisierungstechnik.

Innerhalb von PROFINET ist PROFINET IO das Kommunikationskonzept für den Aufbau dezentraler Applikationen. Das heißt, dezentrale Feldgeräte werden durch PROFINET IO eingebunden. Dabei wird die gewohnte IO-Sicht von PROFIBUS DP verwendet, bei der die Nutzdaten der Feldgeräte zyklisch in das Prozessabbild der Steuerung übertragen werden. PROFINET IO beschreibt ein Gerätemodell, das sich an den Grundzügen von PROFIBUS DP orientiert und aus Steckplätzen (Slots) und Kanälen besteht. Die Eigenschaften der Feldgeräte sind durch eine Generic Station Description Markup Language (GSDML) auf XML-Basis beschrieben. Das Engineering von PROFINET IO erfolgt genauso, wie es Systemintegratoren von PROFIBUS DP seit langem gewohnt sind. Dabei werden die dezentralen Feldgeräte in der Projektierung einer Steuerung zugeordnet.

PROFINET IO unterscheidet die folgenden 3 Gerätetypen:

- IO-Controller: Steuerung, in der das Automatisierungsprogramm abläuft.
- IO-Device: Dezentral zugeordnetes Feldgerät, das einem IO-Controller zugeordnet ist.
- IO-Supervisor: Programmiergerät/PC mit Inbetriebnahme- und Diagnosefunktionen.

4.1.2 PROFINET I/O-Schnittstelle

Die OHV-F230-B17-Gateways stellen ein PROFINET I/O-Device dar, das im Betrieb zyklisch mit dem zugeordneten PROFINET I/O-Controller kommuniziert.

Die PROFINET-Schnittstelle der OHV-F230-B17-Gateways unterstützt:

- eine Übertragungsrate von 100 Mbit/s
- die Real-Time-Kategorie RT
- den Funktionsumfang gemäß Conformance Class B
- die Identifikation & Maintenance-Funktionen (I&M) IM0 IM4



4.1.2.1 Identification & Maintenance (I&M) Daten

Identification&Maintenance-Daten (I&M-Daten) sind in einem Gerät gespeicherte Informationen. Die I&M-Daten identifizieren ein Gerät innerhalb einer Anlage eindeutig. Dabei enthalten die Identification-Daten (I-Daten) die Informationen zum Gerät, z. B. Artikelnummer und Gerätebezeichnung. Identification-Daten können nicht geändert werden.

Maintenance-Daten (M-Daten) enthalten Informationen zum Gerät in der Anlage, z. B. Einbauort und Einbaudatum. Maintenance-Daten werden beim Einbau initial in das Gerät gespeichert. Maintenance-Daten können geändert werden.



I&M-Daten aufrufen und bearbeiten

Mit der Software Step7 von Siemens können Sie die I&M-Daten anzeigen und ändern.

- 1. Öffnen Sie dazu die Hardwarekonfiguration **HW Konfig** und rufen dort das Menü "Zielsystem" auf.
- 2. Öffnen Sie eine der folgenden Funktionen:
 - "Baugruppen-Identifikation laden"
 - "Baugruppen-Identifikation laden in PG"

	offline	berück- sichtigen	ONLINE	
<u>A</u> nlagenkennzeichen:	Anlage 1	÷ » ⊑ »	Anlage 1	4
<u>O</u> rtskennzeichen:	West	× × >> Г>>	West	4
<u>E</u> inbaudatum:	31.08.2011		31.08.2011	
Zusatzinformation:	Montage 2		Montage 2	*
	1			14

Abbildung 4.1

- 3. Lesen bzw. bearbeiten Sie je nach Erfordernis die folgenden I&M-Daten:
 - I&M-Daten 1: Anlagenkennzeichen, Ortskennzeichen
 - I&M-Daten 2: Einbaudatum
 - I&M-Daten 3: Zusatzinformationen



4.1.3 Projektierung mittels Gerätebeschreibung

Ein Feldgerät wird wie bei PROFIBUS DP über eine Gerätebeschreibung in das Projektierungswerkzeug eingebunden. Die Eigenschaften des Feldgerätes werden in der GSD-Datei beschrieben. Die GSD-Datei enthält die Daten des Feldgerätes (technische Merkmale und Informationen zur Kommunikation) die Sie benötigen, um das Gerät in einem PROFINET-Netzwerk zu betreiben.

Die GSD-Datei importieren Sie in ein Projektierungswerkzeug. Den einzelnen Kanälen der Feldgeräte werden Peripherie-Adressen zugeordnet. Die Peripherie-Eingangsadressen enthalten die empfangenen Daten. Das Anwenderprogramm wertet diese aus und verarbeitet sie. Das Anwenderprogramm bildet die Peripherie-Ausgangswerte und gibt sie an die Auswerteeinheit.

Wenn die Projektierung abgeschlossen ist, erhält der IO-Controller die Projektier- und Konfigurationsdaten. Die Feldgeräte werden automatisch vom IO-Controller parametriert und konfiguriert.

GSD-Datei herunterladen

Sie finden die passende GSD-Datei auf der Produktdetailseite des Geräts im Bereich **Software**.

Um auf die Produktdetailseite des Geräts zu gelangen, rufen Sie http://www.pepperl-fuchs.com auf und geben Sie z. B. die Produktbezeichnung oder Artikelnummer in die Suchfunktion ein.



Funktionsbaustein und Datenbaustein einfügen

- 1. Entpacken Sie die ZIP-Datei.
- Markieren Sie im Bausteinordner den Funktionsbaustein OHV-F230-B17 sowie den zugehörigen Instanzdatenbaustein iDB_OHV-F230-B17. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die markierten Einträge und wählen Sie Kopieren.
- 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Zielprojekt und wählen Sie Einfügen.



Gateway mit der S7-Steuerung verbinden

- 1. Schließen Sie alle Hardwarekonfigurationsprojekte, bevor Sie eine GSD-Datei installieren.
- 2. Um die GSD-Datei zu installieren, wählen Sie Extras > GSD-Dateien installieren in der Hardwarekonfiguration.
- 3. Schließen Sie das Gateway an das PROFINET-Netzwerk an. Siehe Kapitel 2.4.
- 4. Um das Gateway in Ihr PROFINET einzubinden, klicken Sie doppelt auf die PN-IO-Einheit im Rack.



(0) CR3	1
1	PS 405 4A
2	CPU 414-3 PN/DP
IF1	
XI	MPI/DP
X5	PN-IO
X5 P1	Port 1 hs
X5 P2	Port 2

Abbildung 4.2 Bestücktes Rack

 \rightarrow Das Eigenschaften-Fenster öffnet sich.

- 5. Klicken Sie auf Eigenschaften.
- 6. Um ein neues Ethernet-Subnetz anzulegen, klicken Sie auf Neu.
- 7. Um das Ethernet-Subnetz in die Hardwarekonfiguration einzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die PN-IO-Einheit und wählen Sie **PROFINET-IO-System einfügen**.

(0) CR3		
1 S 405 4	Α	
2 🚺 CPU 41	CPU 414-3 PN/DP	
F1		
XT MPI/DP		and the second se
X5 PN-10 X5 P1 Port 1 X5 P2 Port 2	Kopieren Einfügen	Cbrl+C Cbrl+V
4	Objekt tauschen Mastersystem einfügen	
	Mastersystem trennen	
	PROFINET IO-System einf	ügen
	PROFINET IO-System then	men N
	PROFINET IO Domain Man	agement
	PROFINET IO Topologie	8

Abbildung 4.3 PROFINET-IO-System einfügen

→ Nun steht Ihnen ein PROFINET-IO-System zur Verfügung, an das Sie neue Teilnehmer anschließen können.

8. Ziehen Sie das PROFINET-Modul des Gateways aus dem Katalog in das Anschlussfenster und knüpfen Sie es an das PROFINET-IO-System an.

HW Konfig - [SIMATIC 300(1) (Konfiguration) OHV	Y-ProfiNet-ErrorCnt]	
10) IM151-8 PN/DP CPU		Suchen:
1 2 IM151-8 PN/DP CPU	(1): PBOEINET-IO-Sustem (100)	Profil: Standard
- X1		
Steckplatz Baugruppe B E	A D K Zugriff	🖻 🧰 Zaehler Modul für Ergebnis
0 📑 OHV-F230 OHV	2042 voll	Pepperl+Fuchs WCS
X1 Interlace	2041 vol	🕀 🧰 General
X/F/ FW/7	2040 100	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
1 Frankrisking 220	2103 VW	🗄 💼 Ident Systems
2 Ergebnis 64 Bute (32 Min ² 256	voli	E SIMATIC 300
	1 You	B SIMATIC 400 B SIMATIC PC Based Control 300/400 B SIMATIC PC Station PROFIBUS-DP-Slaves der SIMATIC S7, M7 und C7 (dezentraler Aufbau)
) Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.		

Abbildung 4.4 Bestücktes Rack

9. Um das Gateway das eben eingefügte PROFINET-Modul zuzuordnen, wählen Sie in der Menüleiste Zielsystem > Ethernet > Ethernet-Teilnehmer bearbeiten. Klicken Sie in dem sich öffnenden Fenster auf Durchsuchen.

 \mapsto Es erscheint eine Liste mit allen erreichbaren Busteilnehmern.

Statten	IP-Adresse	м. М.	AC-Adresse	Gerätetyp	Name	Subnetzma.
	192.168.2.	100 00)-1B-1B-25-D8-B7	ET200S CPU	pn-io	
Anhalten	169.254.11	36.1 00)-0D-81-FE-00-A0	PROFINET	ohv-f230	1.1.1.1
chnall suchan						
chineli suchen						
1.00						
	•					
Rlinken h	<	00.00.01	EE 00 40			
Blinken	▲ IAC-Adresse:	00-00-81	-FE-00-A0			
Blinken	 ▲ MAC-Adresse: 	00-00-81	-FE-00-A0]

Abbildung 4.5 PROFINET durchsuchen

10. Klicken Sie auf **OK**.



11. Aktivieren Sie die Option **IP-Parameter verwenden** im Fenster **Ethernet-Teilnehmer bearbeiten**.

thernet Teilnehmer –		or
IAC-Adresse:	00-0D-81-FE-00-A0	Durchsuchen
⁹ -Konfiguration einste	ellen	
IP-Parameter verw	venden	
IP-Adresse:	192.168.0.66	Netzübergang Keinen Router verwenden
Subnetzmaske:	255.255.255.0	C Router verwenden
		Adresse: 192.168.0.66
IP-Konfiguration zu	weisen	
ierätename vergeben	1	
Gerätename:	ohv-f230	Name zuweisen
liicksetzen auf Werk	seinstellungen	
rucksetzen dur werk		1
ucksolzen dur weik		Zurucksetzen

Abbildung 4.6 Ethernet-Teilnehmer bearbeiten

- 12. Falls im Bereich Gerätename vergeben der Gerätename des Teilnehmers aus der zuvor geöffneten Liste steht (in diesem Beispiel ohv-f230), klicken Sie auf Name zuweisen.
- 13. Klicken Sie auf Schließen.
- 14. Klicken Sie im Anschlussfenster doppelt auf das PROFINET-Modul und überprüfen Sie, ob der Gerätename erfolgreich übernommen wurde. Falls der Gerätename nicht übernommen wurde, tragen Sie den Gerätenamen in das Feld **Gerätename** ein.

Ilgemein Identifikation	Shared Zugriff			
Kurzbezeichnung:	0HV-F230			
	OHV Gateway, I+M 1-4			×
Bestell-Nr. / Firmware:	0HV-F230-B17 / V1.0			
Familie:	Pepperl+Fuchs			
Gerätename:	OHV-F230			
GSD-Datei:	GSDML-V2.31-Pepperl+Fu	chs-0HVF230-20160606.xml		
	Ausgabestand ändern	ſ		
- Teilnehmer PROFINE	T IO-System			
Gerätenummer:	1 💌	PROFINET-IO-System (1)	30)	
IP-Adresse:	192.168.2.102	Ethernet		
IP-Adresse durch	IO-Controller zuweisen			
Kommentar:				10
6				A V
Wi				

Abbildung 4.7 Eigenschaften PROFINET-Modul

- 15. Klicken Sie auf OK.
- **16.** Um Adressbereiche für Ein- und Ausgaben zuzuweisen, fügen Sie dem Geröt folgende Module aus dem Katalog hinzu:
 - Ergebniszähler
 - Ergebnis 64 Byte

tz	Baugruppe	Bestellnummer	E-Adresse	A-Adresse	Diagnoseadresse	Kommentar	Zugriff
	🖬 ohv-1230	OHV-F230-B17			8186*		voll
- [Interface				8185*		vall
	Port 1				8184*		vall
1	Port2				8183*		vall
	Ergebniszähler		576579				voll
	Ergebnis 64 Byte		512575	1	2		voll

Abbildung 4.8 PROFINET-Konfigurationstabelle



4.1.4 **PROFINET-Adresse und Identifizierung eines Geräts**

Jedes PROFINET IO-Gerät verfügt über eine eindeutige Geräteidentifizierung. Diese Geräteidentifizierung setzt sich zusammen aus:

- einer eigenen MAC-Adresse. Diese MAC-Adresse ist auf der Rückseite des Geräts aufgedruckt.
- einem Gerätenamen. Im Auslieferungszustand lautet der Gerätename OHV-F230.
- einer IP-Adresse. Im Auslieferungszustand lautet die IP-Adresse 192.168.2.2.

4.1.5 **PROFINET Module**

1 Wort = 16 Bit-Wert

1 Byte = 8 Bit-Wert

4.1.5.1 Module mit Antworttelegramm

Mit den folgenden Modulen können Sie Daten des Gateways über PROFINET abrufen.

Modul Ergebniszähler 32 Bit

Größe	Тур	Inhalt
2 Wörter konsistent	Eingangsdaten	32 Bit Scan-Daten MSB first MSB = m ost s ignificant b yte

Der Ergebniszähler inkrementiert einen 32-Bit-Wert, wenn ein Handlesegerät ein Ergebnis an das Gateway gesendet hat.

Modul Ergebnis 64 Byte

Ergebnistelegramm vom Handlesegerät

Status-Byte 0	Statusbyte
Status-Byte 1	Telegrammlänge
Daten-Byte 0	Beginn des Scan-Ergebnis MSB first ¹
Daten-Byte 1	Scan-Ergebnis
	Scan-Ergebnis
Daten-Byte 61	Ende des Scan-Ergebnis

1. Beispiel:

Wenn der gelesene Code den Wert 123 hat, werden folgende Daten-Bytes gesendet

```
Daten-Byte 0 = 1' (0x31)
```

Daten-Byte 1 = '2' (0x32)

Daten-Byte 2 = '3' (0x33)

alle weiteren Daten-Bytes: 0 (0x0)

Modul Ergebnis 128 Byte

Ergebnistelegramm vom Handlesegerät

Status-Byte 0	Statusbyte
Status-Byte 1	Telegrammlänge
Daten-Byte 0	Beginn des Scan-Ergebnis MSB first ¹
Daten-Byte 1	Scan-Ergebnis



	Scan-Ergebnis
Daten-Byte 125	Ende des Scan-Ergebnis

1. Beispiel:

Wenn der gelesene Code den Wert 123 hat, werden folgende Daten-Bytes gesendet

Daten-Byte 0 = '1' (0x31)

Daten-Byte 1 = '2' (0x32)

Daten-Byte 2 = '3' (0x33)

alle weiteren Daten-Bytes: 0 (0x0)

Erläuterung Status-Bytes

Byte	Inhalt	Bit Nr.									
		7	6	5	4	3	2	1	0		
Status-Byte 0	Statusbyte	ND^1	0	DL ²	0	0	0	0	0		
Status-Byte 1	Telegrammlänge Unsigned 8 Bit Anzahl der Nutzdatenbytes nach den Statusbytes	LEN _7	LEN _6	LEN _5	LEN _4	LEN _3	LEN _2	LEN _1	LEN _0		

1. Neues Datenflag. Wird umgeschaltet, wenn das Gateway neue Daten vom Scanner empfängt und für die Feldbusübertragung bereitstellt. Wird verwendet, um neue Daten mit demselben Wert zu erkennen.

2. Datenverlust-Flag. Flag wird auf 1 gesetzt, wenn die Länge des gescannten Codes die maximale Anzahl von Datenbytes im ausgewählten Modul überschreitet. Wird auch auf 1 gesetzt, wenn ein Übertragungsfehler zwischen Scanner und Gateway erkannt wird.



5 Anhang

5.1 ASCII-Tabelle

hex	dez	ASCII	hex	dez	ASCII	hex	dez	ASCII	hex	dez	ASCII
00	0	NUL	20	32	Space	40	64	@	60	96	'
01	1	SOH	21	33	!	41	65	Α	61	97	а
02	2	STX	22	34	п	42	66	В	62	98	b
03	3	ETX	23	35	#	43	67	С	63	99	С
04	4	EOT	24	36	\$	44	68	D	64	100	d
05	5	ENQ	25	37	%	45	69	E	65	101	е
06	6	ACK	26	38	&	46	70	F	66	102	f
07	7	BEL	27	39	I	47	71	G	67	103	g
08	8	BS	28	40	(48	72	Н	68	104	h
09	9	HT	29	41)	49	73	I	69	105	i
0A	10	LF	2A	42	*	4A	74	J	6 A	106	j
0B	11	VT	2B	43	+	4B	75	K	6B	107	k
0C	12	FF	2C	44	,	4C	76	L	6C	108	Ι
0D	13	CR	2D	45	-	4D	77	М	6D	109	m
0E	14	SO	2E	46		4E	78	Ν	6E	110	n
0F	15	SI	2F	47	/	4F	79	0	6F	111	0
10	16	DLE	30	48	0	50	80	Р	70	112	р
11	17	DC1	31	49	1	51	81	Q	71	113	q
12	18	DC2	32	50	2	52	82	R	72	114	r
13	19	DC3	33	51	3	53	83	S	73	115	S
14	20	DC4	34	52	4	54	84	Т	74	116	t
15	21	NAK	35	53	5	55	85	U	75	117	u
16	22	SYN	36	54	6	56	86	V	76	118	v
17	23	ETB	37	55	7	57	87	W	77	119	w
18	24	CAN	38	56	8	58	88	Х	78	120	х
19	25	EM	39	57	9	59	89	Y	79	121	У
1A	26	SUB	3A	58	:	5A	90	Z	7 A	122	z
1B	27	ESC	3B	59	,	5B	91	[7B	123	{
1C	28	FS	3C	60	<	5C	92	/	7C	124	Ι
1D	29	GS	3D	61	=	5D	93]	7D	125	}
1E	30	RS	3E	62	>	5E	94	^	7E	126	~
1F	31	US	3F	63	?	5F	95	_	7F	127	DEL

2021-04

Your automation, our passion.

Explosionsschutz

- Eigensichere Barrieren
- Signaltrenner
- Feldbusinfrastruktur FieldConnex[®]
- Remote-I/O-Systeme
- Elektrisches Ex-Equipment
- Überdruckkapselungssysteme
- Bedien- und Beobachtungssysteme
- Mobile Computing und Kommunikation
- HART Interface Solutions
- Überspannungsschutz
- Wireless Solutions
- Füllstandsmesstechnik

Industrielle Sensoren

- Näherungsschalter
- Optoelektronische Sensoren
- Bildverarbeitung
- Ultraschallsensoren
- Drehgeber
- Positioniersysteme
- Neigungs- und Beschleunigungssensoren
- Feldbusmodule
- AS-Interface
- Identifikationssysteme
- Anzeigen und Signalverarbeitung
- Connectivity

Pepperl+Fuchs Qualität Informieren Sie sich über unsere Qualitätspolitik:



www.pepperl-fuchs.com/qualitaet



www.pepperl-fuchs.com © Pepperl+Fuchs · Änderungen vorbehalten Printed in Germany / DOCT-5408A