HANDBUCH

Reduktionsfaktor-1-Sensoren mit IO-Link



🚷 IO-Link



CE

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, herausgegeben vom Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) e.V. in ihrer neusten Fassung sowie die Ergänzungsklausel: "Erweiterter Eigentumsvorbehalt".



1	Einl	eitung	5
	1.1	Inhalt des Dokuments	. 5
	1.2	Zielgruppe, Personal	. 5
	1.3	Verwendete Symbole	. 6
	1.4	Bestimmungsgemäße Verwendung	. 7
	1.5	Allgemeine Sicherheitshinweise	. 7
	1.6	Konformitätserklärung	. 7
2	Proc	duktbeschreibung	8
	2.1	Einsatz und Anwendung	. 8
	2.2	IO-Link	. 8
	2.3	LED-Anzeigen	. 9
	2.4	Zubehör	. 9
	2.4.	1 Parametrierhilfen	. 9
	2.4.	2 Sonstiges Zubehör	10
3	Insta	allation1	11
	3.1	Sicherheitshinweis	11
	3.2	Vorbereitung	11
	3.3	Montage	11
	3.4	Anschluss	11
4	Inbe	triebnahme1	13
	4.1	Inbetriebnahme ohne IO-Link	13
	4.2	Inbetriebnahme mit IO-Link an einer Steuerung	13
	4.3	Inbetriebnahme mit IO-Link mithilfe von PACTware und IODD	13
5	IO-L	ink Parametrierung	16
	5.1	Übersicht	16
	5.2	Menüpunkt Identifikation	17
	5.3	Menüpunkt Parameter	17

	5.4	Menüpunkt Diagnose	21
	5.5	Menüpunkt Prozessdaten	21
	5.6	Menüpunkt Prozessdatenstruktur	22
	5.7	Menüpunkt Ereignisse	22
	5.8	Menüpunkt Info	22
	5.9	Menüpunkt Anschlussbeschreibung	23
6	Wart	ung und Reparatur	24
	6.1	Wartungsarbeiten	24
	6.2	Rücksetzen der Ausgangsfunktionen auf Werkseinstellung	24
7	Stör	ungsbeseitigung	25
	7.1	Was tun im Fehlerfall	25
8	Anha	ang	26
	8.1	Prozessdatenstruktur	26
	8.2	Telegrammtypen	27
	8.2.	I IO-Link Kommunikation und ID Parameter	27
	8.2.	2 IO-Link Standardparameter	27
	8.2.	3 IO-Link Device Parameter	28
	8.2.	4 Error Codes	29



1 Einleitung

1.1 Inhalt des Dokuments

Dieses Dokument beinhaltet Informationen, die Sie für den Einsatz Ihres Produkts in den zutreffenden Phasen des Produktlebenszyklus benötigen. Dazu können zählen:

- Produktidentifizierung
- Lieferung, Transport und Lagerung
- Montage und Installation
- Inbetriebnahme und Betrieb
- Instandhaltung und Reparatur
- Störungsbeseitigung
- Demontage
- Entsorgung



Hinweis!

Entnehmen Sie die vollständigen Informationen zum Produkt der weiteren Dokumentation im Internet unter www.pepperl-fuchs.com.

Die Dokumentation besteht aus folgenden Teilen:

- vorliegendes Dokument
- Datenblatt

Zusätzlich kann die Dokumentation aus folgenden Teilen bestehen, falls zutreffend:

- EU-Baumusterprüfbescheinigung
- EU-Konformitätserklärung
- Konformitätsbescheinigung
- Zertifikate
- Control Drawings
- Betriebsanleitung
- weitere Dokumente

1.2 Zielgruppe, Personal

Die Verantwortung hinsichtlich Planung, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Demontage liegt beim Anlagenbetreiber.

Nur Fachpersonal darf die Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Demontage des Produkts durchführen. Das Fachpersonal muss die Betriebsanleitung und die weitere Dokumentation gelesen und verstanden haben.

Machen Sie sich vor Verwendung mit dem Gerät vertraut. Lesen Sie das Dokument sorgfältig.



1.3 Verwendete Symbole

Dieses Dokument enthält Symbole zur Kennzeichnung von Warnhinweisen und von informativen Hinweisen.

Warnhinweise

Sie finden Warnhinweise immer dann, wenn von Ihren Handlungen Gefahren ausgehen können. Beachten Sie unbedingt diese Warnhinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden.

Je nach Risikostufe werden die Warnhinweise in absteigender Reihenfolge wie folgt dargestellt:



Gefahr!

Dieses Symbol warnt Sie vor einer unmittelbar drohenden Gefahr.

Falls Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, drohen Personenschäden bis hin zum Tod.



Warnung!

Dieses Symbol warnt Sie vor einer möglichen Störung oder Gefahr.

Falls Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, können Personenschäden oder schwerste Sachschäden drohen.



Vorsicht!

Dieses Symbol warnt Sie vor einer möglichen Störung.

Falls Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, kann das Produkt oder daran angeschlossene Systeme und Anlagen gestört werden oder vollständig ausfallen.



Hinweis!

Dieses Symbol macht auf eine wichtige Information aufmerksam.



Handlungsanweisung

Informative Hinweise

Dieses Symbol markiert eine Handlungsanweisung. Sie werden zu einer Handlung oder Handlungsfolge aufgefordert.



1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Reduktionsfaktor-1-Sensoren dienen zur Erkennung unterschiedlicher Metalle bei gleichem Schaltabstand. Die integrierte IO-Link-Schnittstelle ermöglicht die eindeutige Identifikation des Sensors, die individuelle Einstellung von Parametern und Betriebsmodi sowie die Diagnose des Sensorzustandes.

Verwenden Sie ausschließlich das empfohlene Originalzubehör.

1.5 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Verantwortung hinsichtlich Planung, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Demontage liegt beim Anlagenbetreiber.

Installation und Inbetriebnahme aller Geräte dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Eigene Eingriffe und Veränderungen sind gefährlich und es erlischt jegliche Garantie und Herstellerverantwortung. Falls schwerwiegende Störungen an dem Gerät auftreten, setzen Sie das Gerät außer Betrieb. Schützen Sie das Gerät gegen versehentliche Inbetriebnahme. Schicken Sie das Gerät zur Reparatur an Pepperl+Fuchs.



Hinweis! Entsorgung

Elektronikschrott ist Sondermüll. Beachten Sie zu dessen Entsorgung die einschlägigen Gesetze im jeweiligen Land sowie die örtlichen Vorschriften.

1.6 Konformitätserklärung

Dieses Produkt wurde unter Beachtung geltender europäischer Normen und Richtlinien entwickelt und gefertigt.

()
٦	٦
л.	L

Hinweis!

Eine Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.

Der Hersteller des Produktes, die Pepperl+Fuchs GmbH in D-68307 Mannheim, besitzt ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem gemäß ISO 9001.





2 Produktbeschreibung

2.1 Einsatz und Anwendung

Reduktionsfaktor-1-Sensoren erkennen zuverlässig unterschiedliche Metalle bei gleichem Schaltabstand. Die integrierte IO-Link-Schnittstelle ermöglicht die eindeutige Identifikation des Sensors und die Diagnose des Sensorzustandes. Sie ermöglicht eine optimale individuelle Einstellung von Parametern und Betriebsmodi für die vorgesehene Applikation.

Über den Parameter "Schaltpunktlogik" können Sie die Schaltfunktion des Sensors am Ausgang als Schließer oder Öffner einstellen.

In manchen Anwendungen ist ein länger anstehendes Ausgangssignal für die sichere Weiterverarbeitung erforderlich. Über den Parameter "Impulsverlängerung" können Sie das Schaltsignal in definierten Stufen verlängern.

Über den Parameter "Schaltpunktmodus" können Sie zwischen der klassischen Erfassung eines Objektes ab dem Schaltabstand S_n im "Schaltpunktbetrieb" und der Erfassung eines Objektes in einem definierten Bereich im "Fensterbetrieb" wählen.

Die Reduktionsfaktor-1-Sensoren bieten zudem die Möglichkeit als Schwellenwert zur Objekterkennung entweder den Schaltabstand S_n (Schaltpunkt 2 SP2) auszuwählen oder einen weiteren sogenannten "nahen Schaltabstand" (Schaltpunkt 1 SP 1). Während im "Schaltpunktbetrieb" nur einer der beiden Abstände ausgewertet wird, signalisiert der Sensor im "Fensterbetrieb", wenn sich ein Objekt zwischen Schaltabstand S_n (Schaltpunkt 2 SP2) und "nahem Schaltabstand" (Schaltpunkt 1 SP 1) befindet.

Für die Justage des Sensors in Ihrer Maschine/Anlage und zur Überwachung im laufenden Betrieb bietet die anwählbare Funktion "Stabilitätsalarm" eine verlässliche Zusatzinformation zur Güte der Objekterkennung. Das Ansprechen des "Stabilitätsalarms" wird dem Anwender über eine LED und Prozessdaten angezeigt.

Im "Schaltpunktbetrieb" signalisiert der "Stabilitätsalarm" die Erkennung eines Objektes oberhalb des gesicherten Schaltabstands bis zum Schaltabstand s_n . Durch Einflüsse wie z. B. Temperaturdrift ist eine sichere Objekterkennung in diesem Bereich, im Gegensatz zum gesicherten Schaltabstand s_a , nicht immer gewährleistet.

Im "Fensterbetrieb" signalisiert der "Stabilitätsalarm" die Erkennung eines Objektes unterhalb des Fensters zwischen Schaltabstand s_n und nahem Schaltabstand. Somit sind auswertbare Aussagen möglich, ob sich ein Objekt oberhalb des Schaltfensters, im Schaltfenster oder unterhalb des Schaltfensters befindet.

2.2 IO-Link

Was ist IO-Link?

IO-Link stellt eine neue Dimension der Kommunikation von und mit Sensoren dar. Die Möglichkeit Intelligenz, die bereits heute in jedem Sensor integriert ist, für den Anwender voll nutzbar zu machen, öffnet neue Wege für die Automation. Durch den Einsatz von IO-Link ergeben sich für alle Anwendungsbereiche in der Fabrikautomation positive Effekte. Besondere Vorteile ergeben sich im Service (Störungsbeseitigung, Wartung und Gerätetausch), während der Inbetriebnahme (Klonen, Identifikation, Konfiguration und Lokalisierung) oder im Betrieb (Jobwechsel, kontinuierliche Parameterüberwachung und Online-Diagnose). Allein die Reduzierung der Schnittstellenvielfalt, die sich z. B. durch analoge Sensoreingänge und die damit verbundene komplexe Installation ergibt, bietet dem Anwender ein hohes Einsparpotenzial.

Gerätebeschreibungsdatei IODD

Die für die Einbindung in ein IO-Link-System und für die Parametrierung und Diagnose erforderliche Gerätebeschreibungsdatei IODD (IO-Link Device Description) finden Sie im Internet über **www.pepperl-fuchs.com** auf der für den Sensor zugehörigen Produktseite.



2.3 LED-Anzeigen

Reduktionsfaktor-1-Sensoren verfügen über LEDs zur Statusanzeige (gelb) und einige Typen zusätzlich über LEDs zur Betriebsspannungsanzeige (grün). Welche LEDs einer Produktvariante zugeordnet sind, können Sie dem jeweiligen Datenblatt entnehmen.

Die LEDs zeigen abhängig von ihrer Funktion folgendes Leuchtverhalten:

- An 🛛
- Aus
- Blinken (ca. 4Hz)

Anzeigeverhalten der LEDs

LED	Farbe	Beschreibung
Betriebsspannungs-	Grün	An = Versorgungsspannung ist vorhanden
anzeige		Aus = keine Versorgungsspannung
Statusanzeige	Gelb	 Abhängig vom eingestellten Schaltpunktmodus und der Entfernung eines Objekts (Bedämpfungselement) zum Sensor zeigt die LED folgende Status an: An = Schaltausgang hat geschaltet, weil ein Objekt näher als der Schaltpunkt ist oder im Schaltfenster ist. Aus = Schaltausgang hat nicht geschaltet. Nachfolgendes LED-Verhalten wird nur angezeigt, wenn der Parameter "Stabilitätsalarm" aktiviert ist: Blinkend (ca. 4 Hz) = Der Stabilitätsalarm hat angesprochen. Schaltpunktbetrieb: Der Sensor erkennt ein Objekt oberhalb des gesicherten Schaltabstands bis zum Schaltabstand s_n Fensterbetrieb: Der Sensor erkennt ein Objekt unterhalb des Schaltfonstare zwischen Schaltabstands on und nahom
		Schaltabstand.

2.4 Zubehör

2.4.1 Parametrierhilfen

Folgende Parametrierhilfen stehen zur Auswahl bereit:

Bezeichnung	Beschreibung
PACTware	FDT-Rahmenapplikation für den Betrieb von IODDs und DTMs
Pepperl-Fuchs- xxxIODDx.x	IODD IO Device Description - Gerätebeschreibung zur Bedienung des Sensors, Integration in Systemumgebung Siehe im Internet über www.pepperl-fuchs.com auf der Produktseite für den betreffenden Sensor
IODD Interpreter DTM	Software zur Einbindung von IODDs in eine FDT- Rahmenapplikation (z.B. PACTware)
IO-Link-Master02-USB	Adapterbox USB zu IO-Link zum direkten Ansteuern eines IO- Link-Sensors über einen PC
IO-Link-Master02-USB DTM	Device Type Manager - Software zum Betrieb des IO-Link- Master02-USB über FDT
Pepperl + Fuchs PACTware IO-Link Connection Wizard	Software-Tool für automatischen Start der auf PC installierten PACTware und automatischen Verbindungsaufbau der PACTware mit angeschlossenem Sensor.



2.4.2 Sonstiges Zubehör



Hinweis!

Sonstiges Zubehör für den Sensor wie Anschlusskabel oder Halter können Sie dem jeweiligen Datenblatt des Sensors entnehmen.

Dieses steht ihnen auf der Pepperl+Fuchs Webseite unter **www.pepperl-fuchs.com** zum Download zur Verfügung.

3 Installation

3.1 Sicherheitshinweis

Vorsicht!



Kurzschlussgefahr

Beschädigungen des Gerätes können bei Arbeiten unter Spannung auftreten.

- Trennen Sie vor Arbeiten am Gerät immer zuerst die Versorgungsspannung.
- Schließen Sie das Gerät erst nach Abschluss aller Arbeiten an die Versorgungsspannung an.

3.2 Vorbereitung



Gerät auspacken

1. Überprüfen Sie Verpackung und Inhalt auf Beschädigung.

→ Benachrichtigen Sie bei Beschädigung den Spediteur und verständigen Sie den Lieferanten.

- 2. Überprüfen Sie den Lieferumfang anhand Ihrer Bestellung und der Lieferpapiere auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
 - \mapsto Bei auftretenden Fragen wenden Sie sich bitte an Pepperl+Fuchs.
- 3. Bewahren Sie die Originalverpackung für den Fall auf, dass das Gerät zu einem späteren Zeitpunkt eingelagert oder verschickt werden muss.

3.3 Montage

- Es ist ein bündiger Einbau in metallischer und nicht-metallischer Umgebung möglich.
- Die Einbaubedingungen sind im Dokument "Einbaubedingungen induktiver N\u00e4herungsschalter" typ\u00fcbergreifend beschrieben.

Hinweis!

Das Dokument "Einbaubedingungen induktiver Näherungsschalter" steht ihnen auf der Pepperl+Fuchs Webseite unter **www.pepperl-fuchs.com** auf der jeweiligen Produktdetailseite im Bereich "Dokumente" zum Download zur Verfügung.

3.4 Anschluss



Versorgungsspannung anlegen

Um den Sensor mit Spannung zu versorgen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schließen Sie ein Anschlusskabel am Sensor an.
- 2. Sichern Sie das Anschlusskabel am Sensor abhängig von der Anschlussart gegen versehentliches Herausziehen.
- 3. Schließen Sie nun die Versorgungsspannung an die dafür vorgesehenen Kabel an.

→ Der Sensor ist nun betriebsbereit.



Ansteuerung über IO-Link

Um den Sensor für die Ansteuerung über IO-Link vorzubereiten, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Verbinden Sie den Sensor mit einem IO-Link-Master. Verwenden Sie für die Verbindung ein 4-adriges Sensorkabel.
- 2. Sichern Sie das Anschlusskabel am Sensor abhängig von der Anschlussart gegen versehentliches Herausziehen.
 - → Der Sensor ist nun für die IO-Link-Kommunikation vorbereitet.





Sensor	Elektrischer Anschluss	Pinout
Sensor mit V1-Stecker	$\begin{array}{c} 1 \\ 4 \\ 4 \\ 3 \\ 4 \\ - \\ - \\ - \\ - \\ -$	
Sensor mit offenem Kabel	BN BK C/Q L-	
Sensor mit Anschlussklemmen		

Tabelle 3.1



Hinweis!

Die obige Liste elektrischer Anschlüsse stellt einen Auszug aus dem Produktportfolio unserer Reduktionsfaktor-1-Sensoren mit IO-Link dar. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Entnehmen Sie das Anschlussbild Ihres Sensors dem Datenblatt. Dieses steht ihnen auf der Pepperl+Fuchs Webseite unter **www.pepperl-fuchs.com** zum Download zur Verfügung.



PEPPERL+FUCHS

4 Inbetriebnahme

4.1 Inbetriebnahme ohne IO-Link

Hinweis!

Die Reduktionsfaktor-1-Sensoren mit IO-Link können auch wie konventionelle induktive Sensoren ohne eine IO-Link-Verbindung betrieben werden. In diesem Fall arbeitet der Sensor gemäß werkseitiger Voreinstellung. Eine Änderung der Konfiguration ist ausschließlich durch die Parametrierung über IO-Link möglich.



Schalten Sie die Versorgungsspannung ein. Bei Sensoren mit Betriebsspannungsanzeige leuchtet diese grün.

→ Der Sensor arbeitet nun mit den werksseitig eingestellten Parametern. Der Schaltzustand des Sensors wird als Pegel am Ausgang Q ausgegeben sowie über die gelbe LED zur Statusanzeige.

Inbetriebnahme mit IO-Link an einer Steuerung

Um den Sensor über IO-Link mittels einer Steuerung anzusprechen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem Sensor und dem IO-Link-Master.
- 2. Versetzen sie den entsprechenden Port des IO-Link-Masters, an dem der Sensor angeschlossen ist, in den Zustand IO-Link.

→ Der Sensor kann jetzt mit der überlagerten Applikation parametriert oder diagnostiziert werden. Er sendet die binäre Schaltinformation als Prozessdatum.

Inbetriebnahme mit IO-Link mithilfe von PACTware und IODD

Hinweis!

Für den Anschluss des Sensors an den IO-Link-Master von Pepperl und Fuchs ist ein 4poliges-M12-Verbindungskabel erforderlich. Geeignete Verbindungskabel können Sie über www.pepperl-fuchs.com auf der Produktseite für den betreffenden Sensor finden.

Für die Parametrierung des Sensors über IO-Link steht eine Gerätebeschreibungsdatei IODD (IO-Link Device Description) zum Download zur Verfügung. Siehe im Internet über **www.pepperl-fuchs.com** auf der Produktseite für den betreffenden Sensor.

In diesem Handbuch ist die Parametrierung mithilfe der FTD-Rahmenapplikation "PACTware" beschrieben, in die die betreffende IODD geladen wird. Grundsätzlich können Sie auch eine andere geeignete FTD-Rahmenapplikation verwenden.

Für die Einbindung der IODD in PACTware muss diese vorher mithilfe der Software "IODD Interpreter DTM" in einen Quasi-DTM gewandelt werden. Anschließend muss Sie in den Gerätekatalog der PACTware aufgenommen werden. Für den Download des "IODD Interpreter DTM" siehe im Internet über **www.pepperl-fuchs.com**.

Für einen einfachen Start und den Verbindungsaufbau mit dem Sensor steht Ihnen der "Pepperl + Fuchs PACTware Connection Wizard" zur Verfügung, der Ihnen alle erforderlichen Schritte zum Eröffnen eines PACTware-Projektes abnimmt. Voraussetzung ist, dass alle erforderlichen Softwarekomponenten auf dem PC installiert sind. Alternativ können Sie auch PACTware direkt starten und die Geräte wie IO-Link-Master und Sensor sowie die IODD und den Verbindungsaufbau schrittweise hinzufügen oder starten.

4.2







Voraussetzungen für die Inbetriebnahme

Um den Sensor über IO-Link mithilfe der Software "PACTware" und der zugehörigen IODD anzusprechen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Stellen Sie sicher, dass PACTware sowie der DTM für den IO-Link-Master und die notwendige Gerätebeschreibung IODD für den Sensor installiert sind.
- 2. Verbinden Sie den Sensor über ein geeignetes M12-Verbindungskabel mit einem IO-Link-Master.
- 3. Verbinden Sie den IO-Link-Master über ein USB-Kabel mit einem USB-Anschluss ihres PCs.

Aufbau der Sensorkommunikation mit PACTware über "Pepperl + Fuchs PACTware Connection Wizard"

Voraussetzungen sind zusätzlich zu den zuvor genannten Softwarekomponenten der auf dem PC installierte "Pepperl + Fuchs PACTware Connection Wizard". Außerdem müssen der Sensor und IO-Link-Master mit dem PC verbunden sein.

Doppelklicken Sie auf das Symbol des "Pepperl + Fuchs PACTware Connection Wizard".

→ PACTware und die zugehörige DTM/IODD werden geladen und die Verbindung zum Sensor wird automatisch hergestellt.

Aufbau der Sensorkommunikation mit PACTware (schrittweise)

1. Starten Sie PACTware durch Doppelklicken auf das PACTware-Symbol.



Abbildung 4.1

- 2. Klicken Sie links oben auf Projekt (1).
- 3. Klicken Sie auf Host PC (2), dann auf die rechte Maustaste und auf Gerät hinzufügen (3).
 → Ein Auswahlfester zur Geräteauswahl wird angezeigt
- 4. Markieren Sie in dem Auswahlfenster "IO-Link USB Master..." und bestätigen Sie mit OK.
 → Der IO-Link USB Master wird als Gerät in das Projekt eingebaut.



 Klicken Sie im Projekt auf IO-Link USB Master... (4), dann auf die rechte Maustaste und in der nun erweiterten Auswahl auf Gerät hinzufügen. Als Nächstes müssen Sie die IODD des gewünschten Sensors in das Projekt einbinden.

P F	ACTware						
D	atei Bearbeiten	Ansicht	Projekt	Gerätedaten	Extras	Fenster	Hilfe
1) 💕 🖬 🎒 🖥	b- 🛄 🛛		🖻 🔞 👘 👔	***		
1	Projekt			-¤ ×			
Projekt	Geräte Tag B HOST PC	4		(5)	6)	
	📮 🙀 IO-Link USE	Master 2.0					
	🗞 NRB20-L	3-E2-IO IOD	D1.1 /	·			

Abbildung 4.2

→ Das Auswahlfenster zur Geräteauswahl wird erneut angezeigt mit allen verfügbaren DTMs und IODDs.

Hinweis!

О П

Für die Einbindung der IODD in PACTware muss diese vorher mithilfe der Software "IODD Interpreter DTM" in einen Quasi-DTM gewandelt sein und im Gerätekatalog der PACTware bekannt sein.

6. Wählen Sie die gewünschte IODD aus und bestätigen Sie mit OK.

 \rightarrow Die IODD wird in das Projekt eingebaut (5) hier als Beispiel "NRB20-L3-E2-IO-IODD1.1".

 Doppelklicken Sie im Projekt auf die IODD (5) hier als Beispiel "NRB20-L3-E2-IO-IODD1.1".

→ Die ausgewählte IODD-Oberfläche wird angezeigt.

8. Klicken Sie auf das Symbol zum Verbindungsaufbau (6).

→ Die Daten-Verbindung mit dem Sensor wird aufgebaut. Wenn sie erfolgreich war, wird ganz unten links im Menü die Statusinfo "connected" angezeigt.

5 IO-Link Parametrierung

5.1 Übersicht

Die Parameter der Sensoren sind gerätespezifisch. In der Gerätebeschreibung IODD (IO Device Description) sind diese Parameter in einer standardisierten Form beschrieben. Die IODD ist in verschiedenen Engineeringtools unterschiedlicher Systemanbieter einlesbar, IODD-Unterstützung vorausgesetzt. Der Sensor lässt sich dann über das entsprechende Tool (z. B. PACTware) und eine aus der IODD generierten Bedienoberfläche parametrieren oder diagnostizieren.

Hinweis!

Die folgenden Screenshots zur IODD sind beispielhaft in dem Rahmenprogramm PACTware für alle Reduktionsfaktor-1-Sensoren mit IO-Link am Beispiel des Sensors NRB20-L3-E2-IO-V1 beschrieben.



Ο

Hinweis!

In einzelnen Menüpunkten von PACTware ist es möglich durch Drücken von Schaltflächen Daten aus dem Sensor zu lesen/schreiben oder zyklisches Aktualisieren der dynamischen Variablen zu aktivieren. Durch diese Features werden entsprechende Werte zyklisch aus dem Sensor gelesen und bei Parameteränderungen in den Sensor geschrieben. Die nachfolgende Abbildung zeigt diese Schaltflächen. Durch Anvisieren der Schaltflächen mit der Maus wird ein Hinweistext zur Bedeutung der Schaltflächen sichtbar.



Abbildung 5.1



5.2 Menüpunkt Identifikation

Produkt NRB20-L	Fuchs 3-E2-IO-V1 Produkt id 306534-0003	9 Q		PEPPERL+FUCH
1enü	Name	Wert	Standardwert	
 Identifikation Parameter 	Geräteinformation Herstellername	Pepperl+Fuchs	Pepperi+Fuchs	
 Diagnose Prozessdaten 	- Produktname - Produkt-ID	NRB20-L3-E2-IO-V1	NRB20-L3-E2-IO	
- Prozessdatenstruktur		306534-0003		
- Ereignisse	Seriennummer			
Anschlussbeschreibung	🖻 Anwenderspezifische Informatio	n		
10-100 H 10-100 H 100 H 100 H 100 H	- Anwendungsspezifische Markierung			
	Anwenderkennung	į		
	Versionsinformation			
	- Hardwareversion	HW01.00		
	- Firmwareversion	FW01.00		

Abbildung 5.2

Der Menüpunkt Identifikation ist in drei Bereiche aufgeteilt:

- Geräteinformation: Anzeige der fest programmierten Hersteller- und Geräteinformation. Diese Felder können nur gelesen werden.
- Anwenderspezifische Information: Diese Felder können vom Anwender frei editiert werden, z. B. um mehrere Sensoren vom gleichen Typ in einem Verbund unterscheiden zu können. In die Felder "Anwendungsspezifische Markierung" und "Anwenderkennung" können Textinformationen (String) eingegeben werden.
- Versionsinformation: Anzeige der Version der Firmware und der Version der Hardware. Halten Sie diese Daten bereit, wenn Sie unser Service Center kontaktieren. Diese Felder können nur gelesen werden.

5.3 Menüpunkt Parameter

NRB20-L3-E2-IO IODD	1.1 # Konfiguration			4 Þ X
Produkt NRB20-L	uchs 3-E2-IO-V1 Produkt ld 306534-0003			
0 10 11 10	😫 😫 🗃 🔂 📖 🕚	9 7 (1)		
Menü	Name	Wert	Standardwert	
 Identifikation 	Sensorkonfiguration			
- Parameter	- Schaltpunktmodus	Enstellwert SP2 - Schaltabstand Sn	Einstellwert SP2 - Schaltab.	
- Prozessdaten	Schaltpunktlogik	High-Aktiv	 High-Aktiv 	
- Prozessdatenstruktur	- Impulsverlängerung	Abgeschaltet	Abgeschaltet	
- Ereignisse - Info	Stabilitätsalarm	High-Aktiv	 High-Aktiv 	
- Anschlussbeschreibung	🖻 Gerätezugriffssperren			
	Datenspeicherungssperre	false	false	

Abbildung 5.3

Im Menüpunkt **Parameter** besteht die Möglichkeit, den Sensor für den Anwendungsfall zu konfigurieren.



Parameter "Schaltpunktmodus"

Über den Parameter "Schaltpunktmodus" können Sie auswählen, ob Sie den Sensor im Schaltpunktbetrieb oder Fensterbetrieb betreiben wollen. Im Schaltpunktbetrieb können Sie den Schwellenwert des Sensors einstellen, ab welchem Abstand ein Objekt erkannt wird und der Sensor seinen Schaltausgang schaltet. Sie können zwischen 2 definierten Schwellenwerten wählen. Die Schwellenwerte sind die im betreffenden Datenblatt definierten Angaben bei "Schaltabstand s_n" und "Naher Schaltabstand". Zur Unterdrückung instabiler Zustände sind die Schaltpunkte mit einer Schaltpunkthysterese versehen.

- Schaltpunkt 2 = Einstellwert SP2 Schaltabstand sn
- Schaltpunkt 1 = Einstellwert SP1 Naher Schaltabstand

Im Fensterbetrieb erkennt der Sensor, ob sich ein Objekt zwischen "Schaltabstand s_n " und "Nahem Schaltabstand" befindet.

0 ∏

Hinweis!

Im Fensterbetrieb verringert sich die maximale Schaltfrequenz. Berücksichtigen Sie dies für Ihre Applikation.

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht das Schaltverhalten des Sensors für die verschiedenen Einstellungen des Schaltpunktmodus.

Cabaltauaran ramadi	
Schaltausgangsmodi	
Schaltpunktbetrieb mit Schaltabstand s _n	
Schaltpunkt 2 SP2 (Schaltabstand sn)	
Schließer Öffner	
Schaltpunktbetrieb mit nahem Schaltabstand Schaltpunkt 1 SP1 (naher Schaltabstand)
Schließer Öffner	
Fensterbetrieb	
Schaltpunkt 2 SP2 (Schaltabstand s _n)	
Schaltpunkt 1 SP1 (naher Schaltabstand)	
Schließer	

Abbildung 5.4

Parameter "Schaltpunktlogik"

Über den Parameter "Schaltpunktlogik" können Sie die Schaltfunktion des Sensors am Ausgang als Schließer oder Öffner einstellen. Somit können Sie mit diesem Parameter das Schaltsignal invertieren.

- Schließer = High-Aktiv
- Öffner = Low-Aktiv



Parameter "Impulsverlängerung"

Hinweis!

Die Einstellung einer Impulsverlängerung hat Einfluss auf die maximal auswertbare Schaltfrequenz einer Objekterkennung durch die übergeordnete Steuerung des Sensors. Dies müssen Sie für die Auslegung ihrer Anwendung berücksichtigen.

Über den Parameter "Impulsverlängerung" können Sie den High-Pegel des Schaltsignals am Ausgang/Prozessdatum bei Objekterkennung auf eine bestimmte Zeit verlängern. Dies ist für Anwendungsfälle sinnvoll, wenn die übergeordnete Steuerung mehr Zeit zur Signalverarbeitung benötigt als die Objekterkennung des Sensors im Erfassungsbereich dauert. Damit können Sie z. B. wahlweise entweder die sehr kurze Anwesenheit eines Objektes (Schließer-Betrieb) sicher erfassen oder die sehr kurze Abwesenheit eines Objektes (Öffner-Betrieb).

Abhängig von der eingestellten Schaltpunktlogik, gilt nachfolgendes Prinzip für das Schaltsignal:

- Schaltpunktlogik = High-Aktiv (Schließer-Betrieb): Die Objekterkennung wird durch einen High-Pegel signalisiert. Die Einschaltdauer des High-Pegels wird auf die eingestellte Mindestzeit verlängert.
- Schaltpunktlogik = Low-Aktiv (Öffner-Betrieb): Die Objekterkennung wird durch einen Low-Pegel signalisiert, jedoch wird der High-Pegel auf die eingestellte Mindestzeit verlängert.

Sie können zwischen folgenden Impulslängen für die Objekterkennung wählen:

- Abgeschaltet = Schaltsignal/Prozessdatum folgt direkt dem Erfassungsbereich des Sensors.
- Automatik = Schaltsignal/Prozessdatum wird auf die mit dem jeweiligen IO-Link-Master ausgehandelte IO-Link-Zykluszeit verlängert.
- 10 ms = Das Schaltsignal/Prozessdatum wird auf 10 ms verlängert.
- 100 ms = Das Schaltsignal/Prozessdatum wird auf 100 ms verlängert.
- 1000 ms = Das Schaltsignal/Prozessdatum wird auf 1 s verlängert.

Das nachfolgende Signaldiagramm stellt das Prinzip der Impulsverlängerung bei Schließerund Öffner-Betrieb dar.







Parameter "Stabilitätsalarm"

Für die Justage des Sensors in Ihrer Maschine/Anlage und zur Überwachung im laufenden Betrieb bietet die anwählbare Funktion "Stabilitätsalarm" eine verlässliche Zusatzinformation zur Güte der Objekterkennung. Das Ansprechen des "Stabilitätsalarms" wird dem Anwender über eine blinkende LED und in den Prozessdaten über das Bit DSC (Diagnosis Signal Channel) angezeigt. Die Polarität des Bits ist einstellbar zwischen "High-Aktiv" und "Low-Aktiv".

Im "Schaltpunktbetrieb" signalisiert der "Stabilitätsalarm" die Erkennung eines Objektes oberhalb des gesicherten Schaltabstands s_abis zum Schaltabstand s_n. Durch Einflüsse wie z. B. Temperaturdrift ist eine sichere Objekterkennung in diesem Bereich, im Gegensatz zum gesicherten Schaltabstand s_a, nicht immer gewährleistet.

Im "Fensterbetrieb" signalisiert der "Stabilitätsalarm" die Erkennung eines Objektes unterhalb des Fensters zwischen Schaltabstand s_n und nahem Schaltabstand. Somit sind auswertbare Aussagen möglich, ob sich ein Objekt oberhalb des Schaltfensters, im Schaltfenster oder unterhalb des Schaltfensters befindet.



Hinweis!

Die Funktion "Stabilitätsalarm" ist unabhängig von der Aktivierung über den Parameter nur dann in Betrieb, wenn im Schaltpunktmodus "Einstellwert SP2 (Schaltabstand s_n)" oder "Fensterbetrieb" eingestellt ist. Bei eingeschaltetem "Stabilitätsalarm" verringert sich die maximale Schaltfrequenz.

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die Zusammenhänge zwischen Schaltpunktbetrieb/Fensterbetrieb und Stabilitätsalarm.



Abbildung 5.6

Bereich "Gerätezugriffssperren"

Im Bereich **Gerätezugriffssperren** können Sie den Datenspeicherungs-Mechanismus gemäß IO-Link-Protokoll unterbrechen. Bei Aktivierung der "Datenspeicherungssperre" werden Änderungen der Sensor-Parameter nicht mehr automatisch an den Master weitergeleitet. Auf diese Weise können Sie Einstellungen am Sensor testen, ohne dabei die Werte im "Data Storage" des Masters zu verändern. Wenn der Sensor von der Spannung getrennt wird oder getauscht wird, schreibt der Master die ursprünglichen Werte aus dem "Data Storage" wieder in den Sensor. Somit wird die ursprüngliche Parametrierung wiederhergestellt.

2018-07

5.4 Menüpunkt Diagnose

NRB20-L3-E2-10 10DL	1.1 # Konfiguration			q ⊳ x
Produkt NRB20-L	Fuchs Produkt ld 306534-000	3		PEPPERL+FUCK
		9 1 G		
Menü	Name	Wert	Standardwert	
- Identrikation - Parameter - Diagnose - Prozessdaten - Prozessdatenstruktur - Ereignisse - Info - Anschlussbeschreibung	Werkseinstellungen Standardkommando Gerätestatusinformation - Schaltsignal - Sensordiagnose - Temperaturanzeine	Auslieferungszustand wied Inaktiv Gerät ist ok Normalbetrieb	rherstell) ▼ Inaktiv ▼ Gerët ist ok ▼ Normalbetrieb	
	Kommunikationseigenschaft	en 2.200 m		
	- Master Zykluszeit	2,300 ms	 0,000 ms - Uneingeschränkt 0,000 ms - Uneingeschränkt 	
	- IO-Link Versions-ID	V1.1	 V1.1 	

Abbildung 5.7

Der Menüpunkt Diagnose ist in 3 Bereiche aufgeteilt.

- Werkseinstellungen: Aktivieren des Schalters Auslieferungszustand wiederherstellen bewirkt das Zurücksetzen des Sensors in den Auslieferungszustand. Alle zuvor getätigten Parameteränderungen gehen dadurch verloren.
- Gerätestatusinformation: Die Gerätestatusinformationen informieren zu ausgewählten Betriebsstatus des Sensors. Diese Felder können nur gelesen werden.
 - Schaltsignal: Ist "aktiv", wenn der Sensor ein Objekt erkannt hat, sonst "inaktiv".
 - Sensordiagnose: Die Information "Gerät ist ok" gibt an, dass der Sensor störungsfrei arbeitet. Die Information "Stabilitätsalarm aktiv" gibt an, dass der Stabilitätsalarm angesprochen hat.
 - Temperaturanzeige: Dieses Feld informiert über 3 Stufen über die Bewertung der internen Sensortemperatur.
 - Normalbetrieb: Der Sensor arbeitet im spezifizierten Temperaturbereich.
 - Kritische hohe Temperatur: Die gemessene interne Sensortemperatur n\u00e4hert sich der oberen zul\u00e4ssigen Temperatur.
 - Übertemperatur: Die gemessene interne Sensortemperatur ist über der zulässigen Sensortemperatur.
- **Kommunikationseigenschaften** Angabe der minimalen Zykluszeit, Master Zykluszeit und IO-Link Versions-ID. Diese Felder können nur gelesen werden.

5.5 Menüpunkt Prozessdaten

NRB20-L3-E2-IO IOD	4 Þ 🗙			
Produkt NRB20-I	BPEPPERL+FUCHS			
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 🖪 🗑 🗑 🕢		1
Menü — Identifikation — Parameter	Prozessdatenwerte Eingang (zur Steuerung)			
 Diagnose 	Name	Wert		
 Prozessdaten Prozessdatenstruktur 	Schaltsignal	Inaktiv	•	
 Ereignisse Info Anschlussbeschreibung 	Stabilitätsalarm	Inaktiv	-	

Abbildung 5.8

Im Menüpunkt **Prozessdaten** wird der Zustand (aktiv/inaktiv) des Schaltsignals (SSC Switching Signal Channel) und des Stabilitätsalarms (DSC Diagnosis Signal Channel) angezeigt. Diese Felder können nur gelesen werden.



5.6 Menüpunkt Prozessdatenstruktur

DA Unstalles Deserte	The second se			
Produkt NRB20-1				
	9 9 9 9 9 9	8 8 8		
Menŭ Ideotifikation	Struktur der Eingangsprozessdate	ən		
- Parameter	Name	Bit-Offset	Bit-Länge	
- Diagnose	Prozessdaten-Eingang PDI8.2	0	8	
- Prozessdaten	- Schaltsignal	0	1	
 Prozessdatenstruktur Ereignisse 	Stabilitätsalarm	1	1	

Abbildung 5.9

Im Menüpunkt **Prozessdatenstruktur** wird die Bitbelegung die binären Schaltsignals und des Stabilitätsalarms angezeigt. Diese Felder können nur gelesen werden.

5.7 Menüpunkt Ereignisse

NRB20-L3-E2-IO IODI Hersteller Pepperl+ Produkt NRB20-L	1.1 # Konfiguration Fuchs 3-E2-IO-V1 Pro	dukt ld 30	06534-0003 18. III. 199 1	1			4 № X
- Identifikation	Datum	Code	Name		Beschreibung		
– Parameter – Diagnose – Prozessdaten							
Prozessdatenstruktur	6						2
- Info	Ereignishistorie						
 Anschlussbeschreibung 	Datum	Instanz	Code	Modus	Name	Beschreibung	
8	03.01.2018 13:53:07 03.01.2018 13:53:06 03.01.2018 13:53:06				Verbindungsereignis Verbindungsereignis Verbindungsereignis	Verbindungsstatus geändert zu: Ve Verbindungsstatus geändert zu: Ve Verbindungsstatus geändert zu: Be	rbunden. rbindungsaufbau. reitschaft.

Abbildung 5.10

Im Menüpunkt **Ereignisse** werden alle aktuellen und vergangenen Ereignisse angezeigt, wenn das Kontrollkästchen "Ereignismonitor einschalten" (1) angeklickt ist. Diese Felder können nur gelesen werden.

5.8 Menüpunkt Info

NRB20-L3-E2-IO IODC	1.1 # Konfiguration	4 Þ 🗙
Hersteller Pepperl+ Produkt NRB20-L	Suchs 3-E2-HO-V1 Produkt ld 306534-0003 92: 193. 193. 198. 198. 199. 199. 199. 199. 199. 199	
Menü – Identifikation – Parameter – Diagnose	O IO-Link	
 Prozessdaten Prozessdatenstruktur 	Generischer IO-Link Geräte DTM	
- Ereignisse - Info - Anschlussbeschreibung	DTM / Interpreter Version: 3.4.0.3838	

Abbildung 5.11

Im Menüpunkt Info wird die DTM / Interpreter Version angezeigt.



5.9 Menüpunkt Anschlussbeschreibung



Abbildung 5.12

Im Menüpunkt **Anschlussbeschreibung** wird der elektrische Anschluss des Sensors angezeigt.



6 Wartung und Reparatur

6.1 Wartungsarbeiten

Die Übertragungseigenschaften des Sensors sind über lange Zeiträume stabil. Aus diesem Grund sind regelmäßige Justagen sowie Wartungsarbeiten am Sensor selbst nicht notwendig. Überprüfen Sie dennoch im Rahmen normaler Wartungsintervalle den festen Sitz des Sensors, des Betätigers und des Steckverbinders. Überprüfen Sie auch die Unversehrtheit und die Verlegung des Anschlusskabels.

6.2 Rücksetzen der Ausgangsfunktionen auf Werkseinstellung

Das Rücksetzen des Sensors erfolgt ausschließlich über IO-Link.

7 Störungsbeseitigung

7.1 Was tun im Fehlerfall

Prüfen Sie im Fehlerfall anhand nachfolgender Checkliste, ob Sie eine Störung des Sensors beseitigen können.

Wenn keiner der in der Checkliste aufgeführten Hinweise zum Ziel geführt hat, können Sie bei Fragen über ihr zuständiges Vertriebsbüro Kontakt mit Pepperl+Fuchs aufnehmen. Halten Sie, wenn möglich, die Typenbezeichnung und Firmwareversion des Sensors bereit.

Checkliste

Fehler	Ursache	Behebung
LED für Statusanzeige oder LED für Betriebsspannungs- anzeige (wenn vorhanden) leuchtet nicht beim Bedämp- fen/Entdämpfen des Sensors	Die Spannungsversorgung ist abgeschaltet.	Ermitteln Sie, ob es einen Grund für die Abschaltung gibt (Installationsarbeiten, Wartungsarbeiten). Schalten Sie ggf. die Spannungsversorgung ein.
	Der Stecker ist nicht mit dem Steckverbinder am Sensor verbunden.	Schließen Sie den Stecker am Sensor an und drehen Sie die Überwurfmutter mit der Hand fest.
	Verdrahtungsfehler im Verteiler oder Schaltschrank.	Überprüfen Sie sorgfältig die Verdrahtung und beheben Sie ggf. vorhandene Verdrahtungsfehler.
	Zuleitung zum Sensor ist beschädigt.	Tauschen Sie die beschädigte Leitung aus.
Keine IO-Link- Verbindung zum Gerät	Der Kommunikationsport C/Q des Sensors ist nicht mit dem IO-Link-Master verbunden	Stellen Sie sicher, dass der Kommunikationsport C/Q mit dem IO-Link-Master verbunden ist.
Keine IO-Link- Verbindung zum Gerät	Keine Spannungsversorgung	Ermitteln Sie, ob es einen Grund für das Fehlen der Spannungsversorgung gibt (Installationsarbeiten, Wartungsarbeiten). Schalten Sie die Spannungsversorgung ein.
Bedämpfungselement wird nicht erfasst	Sensor ist zu weit von dem zu erfassendem Punkt entfernt	Überprüfen Sie die Montage und richten Sie den Sensor ggf. auf die richtige Entfernung aus.

8 Anhang

8.1 Prozessdatenstruktur

Prozessdaten Eingang

7	6	5	4	3	2	1	0
0		0	0	0	0	Stabilitätsalarm	Schaltsignal
reserv	reserv	reserv	reserv	reserv	reserv	DSC	SSC
Tabelle 8.	Tabelle 8.1						

Funktion

SSC	Switching Signal Channel: Schaltsignal
DSC	Diagnosis Signal Channel: Stabilitätsalarm

Tabelle 8.2

Konfiguration der Parameter für Werte

Stabilitätsalar m	Index 0x40 Su	bindex 4	
Einstellung	0 = High-Aktiv	1 = Low-Aktiv	255 = deaktiviert

Tabelle 8.3

Schaltpunktlogik	Index 0x40 Subindex 2		
Einstellung	0 = High-Aktiv	1 = Low-Aktiv	
Tabelle 8.4	.		

Werte

0 = High-Aktiv	1 = Low-Aktiv
1	0
0	1
	0 = High-Aktiv 1 0

Tabelle 8.5

DSC Stabilitätsalarm		
Bei Einstellung des Stabilitätsalarms	0 = High-Aktiv	1 = Low-Aktiv
Stabilitätsalarm hat angesprochen	1	0
Stabilitätsalarm hat nicht angesprochen	0	1

Tabelle 8.6

2018-07

8.2 Telegrammtypen

8.2.1 IO-Link Kommunikation und ID Parameter

Direc	Direct Parameter Page 1 - Index 0x00								
Sub	Address hex	Name	Туре	Data type	Attribute	Value	Comment		
	Communicati	Communication Control							
1	0x00	Master Command	R/W	uint8	volatile		written by master		
2	0x01	Master cycle time	R/W	uint8	volatile		written by master		
3	0x02	Min. cycle time	R	uint8	constant	0x17	2.3 ms		
4	0x03	M-sequence capability	R	uint8	constant	0x21	ISDU support		
5	0x04	Revision ID	R	uint8	constant	0x11	IO-Link version 1.1		
6	0x05	Process Data In	R	uint8	constant	0x42	2 bit Pdin, SIO support		
7	0x06	Prozess Data Out	R	uint8	constant	0x00	n/a		
	Identification	Parameter							
8	0x07	IO-Link Vendor ID 1 (MSB)	R	uint8	constant	0x00	Pepperl+Fuchs		
9	0x08	IO-Link Vendor ID 2 (LSB)	R	uint8	constant	0x01			
10	0x09	Device ID 1 (MSB)	R	uint8	constant	0x20	Device specific ID, see		
11	0x0A	Device ID 2	R	uint8	constant	хх	corresponding datasneet		
12	0x0B	Device ID 3 (LSB)	R	uint8	constant	ХХ			
13	0x0C	Function ID 1 (MSB)	R/W	uint8	static	0x00	not used		
14	0x0D	Function ID 2 (LSB)	R/W	uint8	static	0x00			

Tabelle 8.7

8.2.2 IO-Link Standardparameter

System Command (Index 0x02)

Wert hex	Funktion
0x82	Restore Factory Settings
Tabelle 8.8	

Parameter zur Identifikation

Index hex	Name	Туре	Data type
0x10	Vendor Name	R	char [18]
0x12	Product Name	R	char [max 32]
0x13	Product ID	R	char [11]
0x15	Serial Number	R	char [14]
0x16	Hardware Revision	R	char [7]
0x17	Firmware Revision	R	char [7]
0x18	Application Specific Name	R/W	char [max 32]
0xC0	User Tag	R/W	char [max 32]

Tabelle 8.9





8.2.3 IO-Link Device Parameter

Index						Standard-	
hex	sub	Name	Тур	Datentyp	Wert	wert	
Sensorkonfiguration (Datenspeicherung = ja) Zugriff nur auf das vollständige Objekt (Subindex 0)							
0x40 1	1	Schaltpunktmodus	R/W	uint8	0: Einstellwert SP1 Naher Schaltabstand 1: Einstellwert SP2 Schaltabstand s _n 2: Fensterbetrieb	1	
	2	Schaltpunktlogik	R/W	uint8	0: High-Aktiv 1: Low-Aktiv	0	
	3	Impulsverlängerung	R/W	uint8	0: Abgeschaltet 1: Automatik 2: 10 ms 3: 100 ms 4: 1000 ms	0	
	4	Stabilitätsalarm	R/W	uint8	0: High-Aktiv 1: Low-Aktiv 255: Deaktiviert	0	
	5	reserviert	R/W	uint8	0	0	
	6		R/W	uint8 [3]	000	000	
Sensorstatus (Datenspeicherung = nein) Zugriff nur auf das vollständige Objekt (Subindex 0)							
0x41	1	reserviert	R	uint16	0	0	
	2	Schaltsignal	R	uint8	0: Inaktiv 1: Aktiv	0	
	3	Diagnose	R	uint8	0: Gerät ist OK 20: Stabilitätsalarm aktiv	0	
	4	Temperaturanzeige	R	uint8	0: Normalbetrieb 1: Kritische hohe Temperatur 2: Übertemperatur	0	
	5	reserviert	R	uint8 [3]	000	000	
Geräte	zugrif	ffssperren (Datenspe	eicherun	g = nein)			
0x0C		Datenspeicherungs- sperre (Bit 1)	R/W	bool	0: false (Datenspeicher-ung aktiviert) 1: true (Datenspeiche- rung gesperrt)	0	
Anwen	dersp	ezifische Information (Datensp	eicherung = ja)		
0x18		Anwendungsspezifis che Markierung	R/W	char [max 32]	Your automation, our passion (Änderung durch Anwender möglich)		
0xC0		Anwenderkennung	R/W	char [max 32]	R1 IO-Link series (Änderung durch Anwender möglich)		

Tabelle 8.10

2018-07

8.2.4 Error Codes

Im Fehlerfall überträgt der Sensor die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Fehlercodes. Der Fehlercode besteht aus 2 Bytes. Das höherwertige Byte, hier 0x80, repräsentiert das IO-Link Device als Sender. Das niederwertige Byte repräsentiert die eigentliche Störung

Störung	Fehlercode	Bemerkung	
Device Applikationsfehler	0x8000	Device Applikationsfehler, der angeforderte Service wird vom Sensor nicht bedient.	
Nicht verfügbarer Index	0x8011	R/W Zugriff auf nicht verfügbaren Parameter- Index	
Nicht verfügbarer Subindex	0x8012	R/W Zugriff auf nicht verfügbaren Parameter- Subindex	
Dienst temporär nicht verfügbar	0x8020	Schreib-/Lesezugriff auf Parameter bedingt durch den Gerätestatus nicht möglich.	
Zugriff verweigert	0x8023	Schreibversuch auf "Read only" Adresse	
Ungültiger Wertebereich, Parameter	0x8030	Für alle R/W Parameter außerhalb des gültigen Wertebereichs	
Parameterwert zu groß	0x8031	Für alle R/W Parameter oberhalb des gültigen Wertebereichs	
Parameterwert zu klein	0x8032	Für alle R/W Parameter unterhalb des gültige Wertebereichs	
Parameterlänge zu groß	0x8033	Für Parameter wurden zu viele Daten übermittelt (mehr Bytes)	
Parameterlänge zu klein	0x8034	Für Parameter wurden zu wenig Daten übermittelt (zu wenig Bytes)	
Funktion nicht verfügbar	0x8035	Nicht unterstütztes "System Command" (siehe Tabelle 8.7)	

Tabelle 8.11

FABRIKAUTOMATION – SENSING YOUR NEEDS



Zentrale weltweit

Pepperl+Fuchs GmbH 68307 Mannheim · Deutschland Tel. +49 621 776-0 E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com

Zentrale USA

Pepperl+Fuchs Inc. Twinsburg, Ohio 44087 · USA Tel. +1330 4253555 E-Mail: sales@us.pepperl-fuchs.com

Zentrale Asien

Pepperl+Fuchs Pte Ltd. Singapur 139942 Tel. +65 67799091 E-Mail: sales@sg.pepperl-fuchs.com

www.pepperl-fuchs.com



/ DOCT-5997 07/2018