WCS-EIG310

WCS-Interface-Modul Ethernet/IP

Handbuch



EtherNet/IP^{**}



Your automation, our passion.

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, herausgegeben vom Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) e. V. in ihrer neuesten Fassung sowie die Ergänzungsklausel: "Erweiterter Eigentumsvorbehalt".

Weltweit

Pepperl+Fuchs-Gruppe Lilienthalstr. 200 68307 Mannheim Deutschland Telefon: +49 621 776 - 0 E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com https://www.pepperl-fuchs.com Inhaltsverzeichnis

1	Einle	eitung	4
	1.1	Inhalt des Dokuments	4
	1.2	Zielgruppe, Personal	4
	1.3	Verwendete Symbole	5
2	Prod	uktbeschreibung	6
	2.1	Einsatz und Anwendung	6
	2.2	Abmessungen	6
	2.3	Aufbau des Geräts	7
3	Insta	allation	11
	3.1	Montage	11
	3.2	Elektrischer Anschluss	12
	3.3	Demontage	15
4	Inbet	triebnahme	16
	4.1	Einführung	16
	4.2	WCS-Lesekopf anschließen	17
	4.3	Anschluss an das Netzwerk	19
	4.4	Einstellen der IP-Adresse und Subnet Maske	20
	4.5	Netzwerkeinstellungen	22
5	Kom	munikation mit WCS-Leseköpfen	24
	5.1	Aufforderungsbyte für die Leseköpfe	24
	5.2	Datenformat für Module	24
6	Anha	ang	26
	6.1	Software-Tool für RSLogix 5000, V15 und V17	26
	6.2	Leitungsführung im RS–485-Bus	27
	6.3	Datenkabel	

1 Einleitung

1.1 Inhalt des Dokuments

Dieses Dokument beinhaltet Informationen, die Sie für den Einsatz Ihres Produkts in den zutreffenden Phasen des Produktlebenszyklus benötigen. Dazu können zählen:

- Produktidentifizierung
- Lieferung, Transport und Lagerung
- Montage und Installation
- Inbetriebnahme und Betrieb
- Instandhaltung und Reparatur
- Störungsbeseitigung
- Demontage
- Entsorgung



Hinweis!

Entnehmen Sie die vollständigen Informationen zum Produkt der weiteren Dokumentation im Internet unter www.pepperl-fuchs.com.

Die Dokumentation besteht aus folgenden Teilen:

- vorliegendes Dokument
- Datenblatt

Zusätzlich kann die Dokumentation aus folgenden Teilen bestehen, falls zutreffend:

- EU-Baumusterprüfbescheinigung
- EU-Konformitätserklärung
- Konformitätsbescheinigung
- Zertifikate
- Control Drawings
- Betriebsanleitung
- weitere Dokumente

1.2 Zielgruppe, Personal

Die Verantwortung hinsichtlich Planung, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Demontage liegt beim Anlagenbetreiber.

Nur Fachpersonal darf die Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Demontage des Produkts durchführen. Das Fachpersonal muss die Betriebsanleitung und die weitere Dokumentation gelesen und verstanden haben.

Machen Sie sich vor Verwendung mit dem Gerät vertraut. Lesen Sie das Dokument sorgfältig.





1.3 Verwendete Symbole

Dieses Dokument enthält Symbole zur Kennzeichnung von Warnhinweisen und von informativen Hinweisen.

Warnhinweise

Sie finden Warnhinweise immer dann, wenn von Ihren Handlungen Gefahren ausgehen können. Beachten Sie unbedingt diese Warnhinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden.

Je nach Risikostufe werden die Warnhinweise in absteigender Reihenfolge wie folgt dargestellt:



Gefahr!

Dieses Symbol warnt Sie vor einer unmittelbar drohenden Gefahr.

Falls Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, drohen Personenschäden bis hin zum Tod.



Warnung!

Dieses Symbol warnt Sie vor einer möglichen Störung oder Gefahr.

Falls Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, können Personenschäden oder schwerste Sachschäden drohen.



Vorsicht!

Dieses Symbol warnt Sie vor einer möglichen Störung.

Falls Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, können das Produkt oder daran angeschlossene Systeme und Anlagen gestört werden oder vollständig ausfallen.

Informative Hinweise



Hinweis!

Dieses Symbol macht auf eine wichtige Information aufmerksam.

· ·

Handlungsanweisung

Dieses Symbol markiert eine Handlungsanweisung. Sie werden zu einer Handlung oder Handlungsfolge aufgefordert.

2 Produktbeschreibung

2.1 Einsatz und Anwendung

Das Interface-Modul **WCS-EIG310** dient als Schnittstelle zwischen WCS-Lesekopf und Ether-Net/IP-Steuerung. Die Daten zwischen WCS-Lesekopf und Interface-Modul werden über eine RS 485-Schnittstelle übertragen, die Daten vom Interface-Modul zur Steuerung werden über das EtherNet/IP-Protokoll übertragen.

Sie können maximal 4 WCS-Leseköpfe vom Typ LS221 (bzw. LS121) an einem WCS-EIG310 Interface-Modul anschließen. Wenn Sie mehrere WCS-Leseköpfe anschließen, müssen diese unterschiedliche Adressen haben. Die Anzahl der angeschlossenen WCS-Leseköpfe konfigurieren Sie bei der Hardware-Projektierung.

2.2 Abmessungen

Das Interface-Modul hat die folgenden Gehäusemaße.



Abbildung 2.1 Abmessung

PEPPERL+FUCHS

2.3 Aufbau des Geräts

Gerätekomponenten



Abbildung 2.2 Übersicht Interface-Modul

- 1 Schiebeschalter RS-485-Busabschluss
- 2 X1: RS-485-Schnittstelle
- 3 Montagelasche
- 4 X2: Anschluss Stromversorgung
- 5 X3: Kommunikationsschnittstelle EtherNet/IP
- 6 Frontblende mit Drehcodierschalter und LED-Statusanzeigen



Frontblende

WCS-EIG310 Modul	Ethernet/IP
 Power 2 3 4 5 4 5 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 7<!--</td--><td>PEPPERL+FUG O Net Status Mod Status Power O Link/Act. P1 O Link/Act. P2</td>	PEPPERL+FUG O Net Status Mod Status Power O Link/Act. P1 O Link/Act. P2

Abbildung 2.3 Übersicht Frontblende

WCS-Lesekopf: LED-Statusanzeige und Drehcodierschalter

Power:

Die LED "Power" leuchtet grün: Spannungsversorgung liegt an.

State:

Die LED "State" leuchtet grün: Datenaustausch mit den WCS-Leseköpfen findet statt. Über die 4 LEDs "Error No/Select ID" wird die Nummer des aktuell angepollten WCS-Lesekopfs angezeigt.

ErrorNo/Select I	Lesekopf-					
8	8 4 2 1					
0	0	0	1	0		
0	0	1	0	1		
0	1	0	0	2		
1	0	0	0	3		

Tabelle 2.1 Anzeige der 4 LEDs "Error No/Select ID", wenn die LED "State" grün leuchtet

Die LED "State" leuchtet rot: Das Interface-Modul hat einen Fehler oder eine Warnung erkannt. Das Interface-Modul zeigt die binär codierte Fehler- bzw. Warnnummer über die LEDs "Error No/Select ID" an.

Fehler (Nr. 15):	Schalten Sie das Interface-Modul aus und wieder ein. Tritt der Fehler erneut auf, müssen Sie das Modul austauschen.
Warnung (Nr. 615):	Die Warnung dient zur Information. Das Interface-Modul zeigt die Warnung eine Minute lang an und setzt sich dann automatisch zurück.



LED ErrorNo/Select ID		Fehlernummer	Fehlerbeschreibung		
LED8	LED4	LED2	LED1		
0	0	0	0	0	Reserviert
0	0	0	1	1	Hardwarefehler
0	0	1	0	2	EEPROM-Fehler
0	0	1	1	3	Interner Speicherfehler
0	1	0	0	4	Feldbus-Hardwarefehler oder falsche Feldbus ID
0	1	0	1	5	Script-Fehler
0	1	1	0	6	Reserviert
0	1	1	1	7	Kommunikation WCS-Lesekopf, RS Sende- Puffer-Überlauf
1	0	0	0	8	Kommunikation WCS-Lesekopf, RS Emp- fangs-Puffer-Überlauf
1	0	0	1	9	Kommunikation WCS-Lesekopf, RS Timeout
1	0	1	0	10	Allgemeiner Feldbusfehler
1	0	1	1	11	Parity- oder Frame-Check-Fehler
1	1	0	0	12	Reserviert
1	1	0	1	13	Feldbus Konfigurationsfehler
1	1	1	0	14 Feldbus Datenpuffer-Überlauf	
1	1	1	1	15 Reserviert	

Tabelle 2.2Bedeutung der Fehlercodes (Anzeige der 4 LEDs "Error No/Select ID", wenn die LED
"State" rot leuchtet und somit einen Fehler oder eine Warnung anzeigt)

Drehcodierschalter S4 und S5

Die Drehcodierschalter S4 wird zur Festsetzung der Lesekopfanzahl verwendet. Der Drehcodierschalter S5 ist ohne Funktion und steht immer auf Schaltstellung "0".



EtherNet/IP: LED-Statusanzeige

Net Status:

LED "Net Status"	Schnittstellenzustand
blinkt grün/rot	Selbsttest
leuchtet grün	Verbindung vorhanden, Datenaustausch aktiv
blinkt grün	Warten auf Verbindungsaufbau
blinkt rot	Timeout bei Verbindung
leuchtet rot	IP-Adresse doppelt vergeben

Tabelle 2.3 Anzeige der LED "Net Status"

Mod Status:

LED "Mod Status"	Schnittstellenzustand
blinkt grün/rot	Selbsttest
leuchtet grün	Datenaustausch aktiv
blinkt grün	Standby / Modul wartet auf Verbindung
blinkt rot	Modul-Fehler
leuchtet rot	Schwerer Modul-Fehler

Tabelle 2.4 Anzeige der LED "Mod Status"

Power:

Die LED "Power" leuchtet grün: Diese LED ist direkt mit der Versorgungsspannung der seriellen Schnittstelle (RS232/422/485) verbunden.

Link/Activity P1:

Die LED "Link/Activity Port 1" wird direkt vom Ethernet-Controller angesteuert und leuchtet grün, wenn sich das Interfacemodul an Port 1 an einem arbeitsfähigen Netz befindet. Bei Netzwerkdatenverkehr blinkt die LED grün im Rhythmus der gesendeten/empfangenen Daten.

Link/Activity P2:

Die LED "Link/Activity Port 2" wird direkt vom Ethernet-Controller angesteuert und leuchtet grün, wenn sich das Interfacemodul an Port 2 an einem arbeitsfähigen Netz befindet. Bei Netzwerkdatenverkehr blinkt die LED grün im Rhythmus der gesendeten/empfangenen Daten.



3 Installation

Module montieren

3.1 Montage



Das Modul wird mit Schnappbefestigung auf einer Hutschiene von 35 mm Breite befestigt.



Abbildung 3.1 Montage

1. Hängen Sie das Modul (1) von oben in die Hutschiene (2) ein und drücken Sie es nach unten bis es einrastet.

→ Das Modul ist montiert.



Wärmeabfuhr

Hinweis!

Links und rechts neben dem Modul dürfen Sie andere Module aufreihen. Oberhalb und unterhalb der Module müssen Sie mindestens 5 cm Freiraum für die Wärmeabfuhr einplanen.

 Sie müssen die Hutschiene mit der Potentialausgleichschiene des Schaltschranks verbinden. Der Verbindungsdraht muss einen Querschnitt von mindestens 10 mm² haben.



Hinweis!

Senkrechter Einbau

Sie können die Hutschiene auch senkrecht montieren, so dass die Module um 90° gedreht montiert werden.



3.2 Elektrischer Anschluss

Gefahr! Gerätes

Geräteschaden durch fehlerhafte Installation

Eine fehlerhafte Installation von Kabeln und Anschlussleitungen kann die Funktion und die elektrische Sicherheit des Geräts gefährden.

- Beachten Sie den zulässigen Aderquerschnitt des Leiters.
- Falls Sie mehrdrähtige Leiter verwenden, crimpen Sie die mehrdrähtigen Leiter mit Aderendhülsen.
- Stellen Sie sicher, dass die Isolation der Leiter bis an die Anschlussklemme reicht.
- Beachten Sie das Anzugsdrehmoment für die Schrauben der Anschlussklemme. Das Anzugsdrehmoment ist 0,5 Nm.
- Der Einsatz von ungeeignetem Werkzeug kann zu Schäden an den Schraubenköpfen führen. Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher der Größe 3,5 x 0,5.
- Anschließen von Wechselspannung kann das Gerät beschädigen oder die Gerätefunktion stören. Das Gerät an Gleichspannung (DC) anschließen.





Der Stecker X1 befindet sich an der Oberseite des Interface-Moduls, der Stecker X2 befindet sich an der Unterseite.

Anschlusstechnik

Folgende Anschlusstechniken müssen bzw. können Sie bei der Verdrahtung der Baugruppe verwenden:

- Standard Schraub-/Steckanschluss (Versorgung + RS)
- 8-polige RJ45-Steckverbindung (EtherNet/IP-Anschluss)

Bei den Standard-Schraubklemmen ist eine Leitung je Anschlusspunkt klemmbar. Zum Festschrauben benutzen Sie einen Schraubendreher mit Klingenbreite 3,5 mm. Zulässige Querschnitte der Leitung:

- Flexible Leitung mit Aderendhülse: 1 x 0,25 ... 1,5 mm²
- Massive Leitung: 1 x 0,25 ... 1,5 mm²

Die steckbare Anschlussklemmleiste stellt eine Kombination aus Standard-Schraubanschluss und Steckverbinder dar. Der Steckverbindungsteil ist kodiert und kann deshalb nicht falsch aufgesteckt werden.

2020-01





Stromversorgung anschließen

Schließen Sie die Betriebsspannung (10 ... 30 V DC) an die Anschlussklemmen 1 und 2 des 4poligen Steckers X2 am Interface-Modul an. Beachten Sie zusätzlich die Beschriftung auf dem Modul.

→ Die LED "Power" leuchtet grün.

	Anschlussklemme		Beschreibung
1 UB+ (Pwr)		UB+ (Pwr)	Betriebsspannung Interfacemodul/ Betriebsspannung Sensor
	2 0 V (Pwr) 3 not used		Masse Interfacemodul/Masse Sensor
			wird nicht benutzt
	4	not used	wird nicht benutzt

 Tabelle 3.1
 Klemmenanschluss X2

Anschluss des Potentialausgleichs

Die Verbindung zum Potentialausgleich erfolgt automatisch beim Aufsetzen auf die Hutschiene.



Kommunikationsschnittstelle EtherNet/IP

Diese Schnittstelle finden Sie am Interface-Modul in Form zweier 8-poliger RJ45-Buchse an der Unterseite des Gehäuses.

Stecken Sie den EtherNet/IP-Verbindungsstecker in eine der RJ45-Buchse(n) mit der Beschriftung "In" (Kabel vom Master) bzw. "Out" (weiterführendes Kabel zum nächsten EtherNet/IP-Slave).



Hinweis!

Beachten Sie, dass die Leitungslänge zu den benachbarten EtherNet/IP-Teilnehmern 0,6 m nicht unterschreitet.





Betrieb an RS-485-Schnittstelle vorbereiten

Für den Betrieb an einer RS-485-Schnittstelle müssen am Stecker X1 die Anschlussklemme verbunden werden:

Verbinden Sie den Lesekopf mit der Anschlussklemme. Nutzen Sie die beigelegte Drahtbrücke um die Anschlussklemmen miteinander zu verbinden



Abbildung 3.3 Anschlussklemme X1



3.3 Demontage



Module demontieren

Benutzen Sie für die Demontage des Moduls einen geeigneten Schlitzschraubendreher.

1. Trennen Sie alle Versorgungs- und Signalleitungen.



Abbildung 3.4 Demontage

- 2. Stecken Sie den Schraubendreher (2) in die Nut der Montagelasche (3).
- **3.** Drücken Sie den Schraubendreher (2) in die angegebene Richtung bis sich die Verriegelung an der Hutschiene (4) öffnet, siehe Abbildung.
- 4. Anschließend drücken Sie das Modul (1) nach oben und heben Sie es aus der Hutschiene heraus.

4 Inbetriebnahme

4.1 Einführung



Warnung!

Lebensgefahr durch fehlerhafte Arbeiten

Fehler bei Installation und Inbetriebnahme können zu lebensgefährlichen Verletzungen und erheblichen Sachschäden führen.

 Installation und Inbetriebnahme darf ausschließlich von geschultem Personal unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.

Komponenten

Zur Inbetriebnahme des Moduls benötigen Sie folgende Komponenten:

- Interface-Modul WCS-EIG310
- EDS-Datei (die EDS-Datei kann kostenfrei von unserer Internetseite www.pepperlfuchs.com bezogen werden).
- Verbindungskabel vom Interface-Modul zum Sensor
- Verbindungsstecker für den EtherNet/IP-Anschluss an das Interface-Modul
- Ethernet-Kabel
- 10 ... 30 VDC-Spannungsversorgung



EDS-Datei herunterladen

Für den Betrieb des in diesem Handbuch beschriebenen Moduls benötigen Sie eine EDS-Datei. Die EDS-Datei muss vor der Inbetriebnahme des Moduls im entsprechenden Konfigurationstool importiert werden. Die EDS-Datei finden Sie als Download auf unserer Internetseite unter http://www.pepperl-fuchs.com. Geben Sie dazu die Produktbezeichnung oder Artikelnummer in das Feld Produkt-/Schlagwortsuche ein und klicken Sie auf Suche.

- 1. Um auf die Produktdetailseite für das Gerät zuzugreifen, gehen Sie zu http://www.pepperlfuchs.com und geben Sie Informationen über das Gerät (z.B. die Produktbeschreibung oder die Artikelnummer) in die Suchfunktion ein.
- 2. Wählen Sie aus der Liste der Suchergebnisse Ihr Produkt aus. Klicken Sie in der Liste der Produktinformationen auf Ihre benötigte Information, z. B. **Software**.

<mark>⊧</mark> PEPF	PERL+FUC	Your automation, our passion.		
				Unternehmen News+Events Blog Online-Portal 577, Land wechseln
) (0) Ihr Suchbegriff 🔊

→ Hier finden Sie in einer Listendarstellung alle verfügbaren Downloads.



4.2 WCS-Lesekopf anschließen

Falls Sie mehrere WCS-Leseköpfe an einem Interface-Modul anschließen, müssen die WCS-Leseköpfe unterschiedliche Adressen haben. Damit kann die speicherprogrammierbare Steuerung die Daten der WCS-Leseköpfe eindeutig zuordnen. Falls Sie nur einen WCS-Lesekopf am Interface-Modul anschließen, erhält dieser Lesekopf immer die Adresse 0. Sie können bis zu vier WCS-Leseköpfe über eine RS-485-Leitung am Interface-Modul anschließen. Jeder WCS-Lesekopf hat im Lieferzustand die voreingestellte Adresse 0. Wie Sie die Adresse des WCS-Lesekopfs ändern entnehmen Sie bitte der Konfigurationsanleitung des WCS-Lesekopfs.

Anschlusspin WCS-Lesekop	Klemme Interfacemodul	
WCS2B	WCS3B	
2	1	X2-1
4	2	X1-4
1	4	X1-5
3	3	X2-2

Tabelle 4.1 Anschluss WCS-Leseköpfe

Anzahl angeschlossener WCS-Leseköpfe einstellen

Stellen Sie die Anzahl der angeschlossenen WCS-Leseköpfe mit dem Drehschalter S4 gemäß der Tabelle "Drehschalter S4" ein.

Drehschalter S4

Schalterstel- lung S4	Anzahl WCS-Leseköpfe	Lesekopf- adresse
0	1 WCS-Lesekopf	0
1	2 WCS-Leseköpfe	0,1
2	3 WCS-Leseköpfe	0, 1, 2
3	4 WCS-Leseköpfe	0, 1, 2, 3
4	1 WCS-Lesekopf mit Geschwindigkeitsausgabe	0
5	2 WCS-Leseköpfe mit Geschwindigkeitsausgabe	0, 1
6	3 WCS-Leseköpfe mit Geschwindigkeitsausgabe	0, 1, 2
7	4 WCS-Leseköpfe mit Geschwindigkeitsausgabe	0, 1, 2, 3

Tabelle 4.2 Schalterstellung des Drehschalters S4 zur Einstellung der Anzahl der WCS-Leseköpfe



Beispiel

Sie haben am Interfacemodul drei Leseköpfe angeschlossen und möchten die Geschwindigkeitsausgabe nutzen. Bringen Sie den Drehschalter S4 in die Schalterstellung 6 und stellen Sie an den 3 Leseköpfen die Adressen 0,1,2 ein.

Drehcodierschalter S5

Der Drehcodierschalter S5 ist ohne Funktion. Stellen Sie diesen Schalter immer auf Schaltstellung "0".





WCS-Lesekopf anschließen

- 1. Schließen Sie die Spannungsversorgung für den WCS-Lesekopf an den Anschlussklemmen 1 und 2 des 4-poligen Steckers X2 am Interface-Modul an.
- 2. Schließen Sie die RS-485-Datenleitung zum WCS-Lesekopf an den Anschlussklemmen 4 und 5 des Steckers X1 an.



RS-485-Busabschluss aktivieren

Wird das Interface-Modul als physikalisch erstes oder letztes Gerät in einem RS-485-Bus betrieben bzw. wenn Sie nur einen Lesekopf am Interface-Modul betreiben, muss an diesem Interface-Modul ein Busabschluss erfolgen.



Abbildung 4.1 RS-485-Busabschluss Stellen Sie den Schiebeschalter T2 (1) auf "On", um den Busabschluss (150 Ω) zu aktivieren.



Hinweis!

Der Schiebeschalter T1 (2) ist ohne Funktion und bleibt auf Schalterstellung "Off".

4.3 Anschluss an das Netzwerk

Der Anschluss an EtherNet/IP erfolgt über die beiden Buchsen RJ 45 EtherNet/IP P1 und P2 an der Unterseite des Interface-Moduls. Die vordere Buchse ist mit P1 bezeichnet, die hintere Buchse ist mit P2 bezeichnet. Verbinden Sie das Gerät mit dem EtherNet/IP-Netzwerk an der Schnittstelle mit der Bezeichnung "P1" (Kabel vom Master) bzw. "P2" (weiterführendes Kabel zum nächsten Slave).



Hinweis!

Die Leitung zu den benachbarten Ethernet-Teilnehmern muss mindestens 0,6 m lang sein.

r indelegang r r a r 2					
Klemme		Bezeichnung			
1	TD+	Sendeleitung +			
2	TD-	Sendeleitung -			
3	RD+	Empfangsleitung +			
4	n.c.	Nicht verbunden			
5	n.c.	Nicht verbunden			
6	RD-	Empfangsleitung -			
7	n.c.	Nicht verbunden			
8	n.c.	Nicht verbunden			

Pinbelegung P1 & P2

Tabelle 4.3 Klemmenanschluss der 8-poligen Buchsen "RJ45 EtherNet/IP"



Gerät an Steuerung anschließen

Stecken Sie den Ethernet-Verbindungsstecker auf die RJ45-Buchse. Verwenden Sie einen Datenkabel, das mindestens der Kategorie Cat. 5 entspricht.



4.4 Einstellen der IP-Adresse und Subnet Maske

Für die Einstellung der Geräte-IP Adresse, der Subnet Maske und der Gateway-IP Adresse benötigen Sie das WCS-Konfigurations-Tool UGC_PF.



Software-Tool aus dem Internet laden

Das Software-Tool finden Sie als Download auf unserer Internetseite unter www.pepperlfuchs.com.

- 1. Geben Sie die Produktbezeichnung oder Artikelnummer in das Feld Produkt-/Schlagwortsuche ein und klicken Sie auf "Suche".
- 2. Wählen Sie aus der Liste der Suchergebnisse Ihr Produkt aus.
- 3. Klicken Sie in der Liste der Produktinformationen auf Ihre benötigte Information, z. B. Software.

→ Hier finden Sie in einer Listendarstellung alle verfügbaren Downloads.

WCS-Konfigurations-Tool UGC_PF

Entpacken Sie die in der Zip-Datei enthaltenen Dateien in ein Verzeichnis Ihrer Wahl auf Ihrem Computer. Starten Sie UGC_PF.exe und wählen Sie "Help" in der Menüleiste. Wählen Sie "Readme" im Drop-down Menü. Hier finden Sie eine kurze Funktionsbeschreibung des WCS-Konfigurations-Tools UGC_PF.

PEPPERL+FUCHS WCS Configuration Tool 1.00	
File Options Extras Help	3
🗖 more items visible 📃 Readme 🛶 more items editable	
Value)
	1
	3
مانور المحلي الجارية ومنها من المحلول والمراجع ومن والمراجع والمراجع والمحلوم والمحلوم والمحلوم والمحلوم و	
ShortHelp	×
UGC_PF	
Configuration of UNIGATE under Windows 9.x, NT, XP	
Usage:	
Start the Gateway in its configurationmode by turning the switches S4 and S5 into position	
the Gateway's 232 Port and apply power to the Gateway. Now start an upload. Shortly thereafter fless	
than 1 second) the configuration data will be displayed.	-
Editing Values	
Select an entry simply by double clicking on its value. Depending on the kind of the data you may	1
choose another or enter a new value.	1
Save as	
and the second second the second second second and a second s	

- 1. Stellen Sie die beiden Drehschalter S4 und S5 an der Frontseite des Interface-Moduls in Position F.
- 2. Stellen Sie eine Verbindung zwischen der RS 232-Schnittstelle des Interface-Moduls und Ihres PCs her.
- 3. Laden Sie mittels "**Upload**" die Konfiguration des Interface-Moduls in die Softwareoberfläche.
- 4. Wählen Sie durch Doppelklick den zu bearbeitenden Eintrag und editieren Sie diesen. Verfahren Sie auf die gleiche Weise mit allen zu ändernden Einträgen bis die Konfiguration Ihren Vorgaben entspricht.
- 5. Speichern Sie die Konfiguration mittels "Safe" bzw. "Safe as".



6. Schreiben Sie die geänderte Konfiguration in das Interface-Modul mittels "Download".

Die Konfiguration ist nun gemäß Ihrer Vorgaben geändert und nichtflüchtig im Interface-Modul gespeichert.



Einstellen der Drehschalter S4 und S5

- 1. Schalten Sie das Interface-Modul aus
- 2. Schließen Sie das WCS-Konfigurations-Tool UGC_PF
- 3. Lösen Sie die RS 232 Verbindung zwischen Interface-Modul und PC
- 4. Stellen Sie den Drehschalter S4 in die Position gemäß Ihrer Hardware-Konfiguration.
- Stellen Sie den Drehschalter S5 in Position gemäß Ihrer Hardware-Konfiguration.
 → Das Interface-Modul ist nun bereit.

4.5 Netzwerkeinstellungen

Das Interface-Modul nutzt impliziertes Messaging. Daher werden alle Positions- und Geschwindigkeitsdaten direkt in der Steuerung abgebildet. Die folgende Abbildung zeigt die richtige Einstellung zur Einbindung des Interface-Moduls in das Netzwerk.

Parameter	Wert
Input assembly	101
Output assembly	100
Configuration assembly	4
Minimum RPI	20 ms

Module Properties: LocalENB (ETHERNET-MODULE 1.1)						
General Connection Module Info Type: ETHERNET-MODULE Generic Ethernet Vendor: Allen-Bradley Parent: LocalENB Name: WCS_EthernetIP Description: Image: Content of the section of the	et Module Connection Parameters Assembly Instance: Size: Input: 101 12)				
Comm Format: Data - SINT Address / Host Name IP Address: 192 , 168 , 2 , 210 Host Name:	Output: 100 12 (8-bit) Configuration: 4 0 (8-bit) Status Input:)				
Status: Offline OK	Cancel Apply Help					

Abbildung 4.2 Netzwerkeinstellungen

Tragen Sie alle Werte mit Ausnahme der Werte für "Input Size" und "Output Size" in die Eingabemaske Ihres Projektierungs-Tools ein. Die Werte für "Input Size" und "Output Size" hängen von der Anzahl der WCS-Leseköpfe und der benötigten Datenausgabe ab. Diese müssen Sie entsprechend Ihrer Hardware-Konfiguration anpassen.

Werte für "Input Size" und "Output Size"

Hardware-Konfiguration	"Input Size" und "Output Size"
1 WCS-Lesekopf	4 Bytes
2 WCS-Leseköpfe	8 Bytes
3 WCS-Leseköpfe	12 Bytes
4 WCS-Leseköpfe	16 Bytes
1 WCS-Lesekopf mit Geschwindigkeitsausgabe	6 Bytes
2 WCS-Leseköpfe mit Geschwindigkeitsausgabe	12 Bytes
3 WCS-Leseköpfe mit Geschwindigkeitsausgabe	18 Bytes
4 WCS-Leseköpfe mit Geschwindigkeitsausgabe	24 Bytes

Beispiel:

2020-01

Sie haben am Interface-Modul 3 WCS-Leseköpfe angeschlossen und möchten die Geschwindigkeitsausgabe nutzen. Tragen Sie in die beiden Felder "Input Size" und "Output Size" jeweils den Wert 18 ein.

5 Kommunikation mit WCS-Leseköpfen

5.1 Aufforderungsbyte für die Leseköpfe

	Lesekopfadresse 3		Lesekopfadresse 2		Lesekopfadresse 1		Lesekopfadresse 0	
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	0	F0	0	F0	0	F0	0	F0

F0=0: Der Lesekopf sendet Positionsdaten zum Interfacemodul. Diese Standardfunktion ist automatisch aktiv nach Inbetriebnahme.

F0=1: Der Lesekopf sendet das Ergebnis der Diagnosefunktion.

5.2 Datenformat für Module

In der Betriebsart "only Position" sind pro WCS-Lesekopf 4 Bytes reserviert.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Byte 0	0	0	0	0	0	P18	P17	P16
Byte 1	P15	P14	P13	P12	P11	P10	P09	P08
Byte 2	P07	P06	P05	P04	P03	P02	P01	P00
Byte 3	0	0	0	DB	ERR	OUT	A1	A0

Tabelle 5.1Datenformat f
ür jeden angeschlossenen WCS-Lesekopf in der Betriebsart "only Position",
Lesekopfadresse = 0...3

In der Betriebsart	"Position and	Sneed" sin	d pro WCS-I	esekonf 6 B	vtes reserviert
in del Dellebsart	1 USILIOIT and	opeeu sin	u più woo-L	-езекорі о в	yles reserviert.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Byte 0	0	0	0	0	0	P18	P17	P16
Byte 1	P15	P14	P13	P12	P11	P10	P09	P08
Byte 2	P07	P06	P05	P04	P03	P02	P01	P00
Byte 3	0	0	0	DB	ERR	OUT	A1	A0
Byte 4	0	0	0	0	0	0	0	0
Byte 5	0	S06	S05	S04	S03	S02	S01	S00

Tabelle 5.2Datenformat f
ür jeden angeschlossenen WCS-Lesekopf in der Betriebsart "Position and
Speed", Lesekopfadresse = 0...3

Pxx: Positionsdaten, P00 = LSB Sxx: Geschwindigkeit (in Vielfachen von 0.1 0,1 m/s), S00 = LSB

Beispiel: Byte 5 = 00011011 = 27, entspricht 2.7 2,7 m/s A1, A0: Lesekopfadresse, 00 = WCS-Lesekopf #1 DB: Verschmutzungsanzeige, 1 = Reinigung erforderlich OUT: Codeschienenverlust, 0 = Codeschiene erkannt ERR: Fehleranzeige, Fehlercode (LEDs)

Adress-Bits A1 und A0

A1	A0	Lesekopfadresse
0	0	Lesekopfadresse 0
0	1	Lesekopfadresse 1
1	0	Lesekopfadresse 2
1	1	Lesekopfadresse 3

2020-01

Status Bits

DB	ERR	OUT	Beschreibung	Zustand Optik WCS-Lesekopf
0	0	0	Aktueller Positionswert in P00P18 binär codiert	Gut
0	0	1	WCS-Lesekopf außerhalb der Codeschiene, kein Positionswert	Gut
			P0P18=0: WCS-Lesekopf teilweise außerhalb der Codeschiene	
			P0=1, P2P18=0: WCS-Lesekopf vollständig außerhalb der Codeschiene	
1	0	0	Aktueller Positionswert in P00P18 binär codiert	Schlecht
1	0	1	Kein Positionswert, WCS-Lesekopf außerhalb der Codeschiene	Schlecht
Х	1	Х	Kein Positionswert, Fehlermeldung vom WCS- Lesekopf, Fehlernummer in P00P18 binär codiert	-



6 Anhang

6.1 Software-Tool für RSLogix 5000, V15 und V17

Dieses kleine Hilfsprogramm teilt die 4 bzw. 6 Byte langen Telegramme jedes einzelnen WCS-Lesekopfs in die Positionswerte, die Geschwindigkeitswerte und Diagnose-Informationen auf.



- Position: Positionsdaten des Lesekopfs
- Speed: Geschwindigkeit des Lesekopfes = Speed-Wert x 0,1 m/s
- Last Error: Falls ein Fehlerbit aktiv ist, so wird dies hier angezeigt. Es kann vom Benutzer zurückgesetzt werden.
- SST: Statusbit Geschwindigkeit, normalerweise "0". "1" bei ungültigem Geschwindigkeitswert
- Out: Codeschiene außerhalb des Lesekopfes
- ERR: Ein Fehler ist aufgetreten. Prüfen Sie "Last Error" für Details
- DB: verschmutze Optik. Bitte reinigen Sie das Abtastsystem mit einem weichen, feuchten Tuch ohne Reinigungszusätze

2020-01



6.2 Leitungsführung im RS–485-Bus

Die Datenkabel sollen vom ersten bis zum letzten Busteilnehmer eine Linienverbindung bilden. Diese Linienverbindung muss mit einem Abschlusswiderstand enden.

In den WCS-Leseköpfen und beim Interface-Modul sind die RS-485-Abschlusswiderstände integriert und können zu- oder abgeschaltet werden.

Falls nur **ein WCS-Lesekopf** angeschlossen wird, befindet sich ein Gerät am Anfang und ein Gerät am Ende der Datenleitung.



Abbildung 6.1 Anschluss von einem Lesekopf

Falls **2 WCS-Leseköpfe** an einem Interface-Modul angeschlossen werden, gibt es 2 Verdrahtungsvarianten:

• Variante A:

Ein WCS-Lesekopf befindet sich am Anfang und ein WCS-Lesekopf am Ende der Datenleitung. Bei beiden WCS-Leseköpfen ist der RS–485-Abschlusswiderstand aktiviert. Das Interface-Modul liegt dazwischen und erhält keinen RS–485-Abschlusswiderstand. Jeder WCS-Lesekopf wird mit einem separaten Datenkabel am Interface-Modul angeschlossen.





Abbildung 6.2 Anschluss von zwei Leseköpfen, Variante A

• Variante B:

Das Interface-Modul befindet sich am Anfang der Datenleitung, ein WCS-Lesekopf befindet sich am Ende der Datenleitung. Beide benötigen den RS 485-Abschlusswiderstand. Der zweite WCS-Lesekopf wird über eine kurze Stichleitung (Länge < 1 m) an die Linienverbindung zwischen Interface-Modul und erstem WCS-Lesekopf angeschlossen. Für den Anschluss der Stichleitung verwenden Sie ein Busterminal.



PEPPERL+FUCHS



Abbildung 6.3 Anschluss von zwei Leseköpfen, Variante B

Sie entscheiden in Abhängigkeit von der Anwendung, welche Verdrahtungsvariante günstiger ist. Falls Sie **drei** oder **vier WCS-Leseköpfe** an einem Interface-Modul betreiben, schließen Sie diese über Stichleitungen an wie in Variante B gezeigt.

2020-01

6.3 Datenkabel

Für den elektrischen Anschluss wird ein geschirmtes Datenkabel mit paarweise verdrillten Adern eingesetzt. Von Pepperl und Fuchs können Sie dazu passende vorkonfektionierte M12-Kabeldosen () oder konfektionierbare M12-Kabeldosen sowie Datenkabel, beziehen.

Datenkabel WCS-DC*

Es werden 2 Datenkabeltypen angeboten:

- WCS-DCS für die stationäre Kabelverlegung
- WCS-DCF für die Verlegung im Kabelschlepp und Schleppketten.

Die Datenkabel sind paarverseilt und haben ein verzinntes Kupferabschirmgeflecht. Das Abschirmgeflecht umschließt alle Aderpaare. Die Parameter der Datenkabel, die für RS-485-, SSI- und CANopen-Datenübertragung geeignet sind, sind in untenstehender Tabelle aufgeführt.

	WCS-DCS	WCS-DCF
Kapazität (Ader-Ader)	120 pF/m	60 pF/m
Querschnitt	0,14 mm ²	0,25 mm ²
Aderzahl	6 (3 x 2)	6 (3 x 2)
Außendurchmesser	5,8 mm	7,5 mm
Temperaturbereich	-40 80 °C	-40 70 °C

Kabelverlegung

Grundvoraussetzung für eine störungsfreie Datenübertragung ist, dass die Datenkabel so verlegt werden, dass Einkopplungen von elektromagnetischen Feldern und Störungen ausgeschlossen sind. Für eine EMV-gerechte Leitungsführung ist es notwendig die Leitungen in Leitungsgruppen einzuteilen und diese Gruppen getrennt zu verlegen.

Gruppe A

- geschirmte Datenleitung (auch analog)
- ungeschirmte Leitung für Gleich- und Wechselspannungen 0 ... 60 V
- geschirmte Leitung für Gleich- und Wechselspannungen 0 ... 230 V
- Koaxialleitungen für Monitore

Gruppe B

• ungeschirmte Leitung für Gleich- und Wechselspannungen 60 ... 400 V

Gruppe C

• ungeschirmte Leitung für Gleich- und Wechselspannungen größer 400 V

Schirmung von Leitungen

Das Schirmen ist eine Maßnahme zur Dämpfung von elektromagnetischen Störungen. Damit diese Störströme nicht selbst zur Störquelle werden, ist eine niedrigohmige bzw. impedanzarme Verbindung zum Schutzleiter besonders wichtig.

Die WCSB2B- und WCS3B-Leseköpfe haben keine Anschlussmöglichkeit für den Kabelschirm. Der Kabelschirm wird im Schaltschrank niederohmig (großflächig) mit dem Anlagenpotential verbunden. Bei hohen elektromagnetischen Störstrahlungen wird empfohlen, den Schirm des Datenkabels zusätzlich in unmittelbarer Nähe des Lesekopfes durch eine Erdungsschelle niederohmig mit dem Anlagenpotenzial zu verbinden.

2020-01



Kabellänge

Für die RS-485-Datenübertragungsstrecke muss ein 4-adriges, paarverseiltes und abgeschirmtes Datenkabel (twisted pair) verwendet werden. Ein Aderpaar wird für die Versorgungsspannung benutzt und ein Aderpaar für den RS-485-Datenanschluss. Die maximale Länge des Kabels hängt einerseits von der Kapazität des Datenkabels (Ader-Ader) für die Datenübertragung und andererseits vom Querschnitt der Leitungen für die Spannungsversorgung der Leseköpfe ab. Für die Datenübertragung ist ein kleiner Aderquerschnitt und damit eine kleine Kabelkapazität von Vorteil, für die Spannungsversorgung hingegen wird ein möglichst großer Querschnitt benötigt. Untenstehende Tabelle zeigt die möglichen Leitungslängen in Abhängigkeit zum Kabelquerschnitt.

Kabelquer- schnitt	AWG ¹	Anzahl Leseköpfe ohne Heizung				Anzahl Leseköpfe mit Heizung			
		1	2	3	4	1	2	3	4
0,14 mm ²	~ 26	200 m	110 m	70 m	50 m	15 m	10 m	7 m	5 m
0,22 mm ²	~ 24	320 m	170 m	110 m	80 m	30 m	15 m	10 m	7 m
0,25 mm ²	-	350 m	190 m	130 m	90 m	35 m	17 m	12 m	8 m
0,28 mm ²	-	400 m	220 m	150 m	110 m	40 m	20 m	15 m	10 m
0,34 mm ²	~ 22	500 m	250 m	180 m	140 m	50 m	25 m	17 m	12 m
0,50 mm ²	~ 20	500 m	400 m	270 m	200 m	70 m	35 m	25 m	17 m

1. American Wire Gauge, in Nordamerika gebräuchliches System zur Angabe von Drahtdurchmessern in der Elektrotechnik.

Bei den Berechnungen wurde der ungünstigste Fall angenommen: Alle Leseköpfe befinden sich am Ende der Datenleitung. Bei großen Leitungslängen und beim Anschluss von mehreren WCS2-Leseköpfen mit Heizung, können 6-adrige Datenkabel (3 x 2) eingesetzt werden. Bei diesen Datenkabeln werden zwei Paare für die Spannungsversorgung (Verdoppelung des Kabelquerschnitts) und ein Paar für die RS-485-Datenleitung verwendet. Untenstehende Tabelle zeigt die möglichen Leitungslängen in Abhängigkeit der Kabelkapazität (Ader-Ader). Die Anzahl der angeschlossenen Leseköpfe ist dabei ohne Bedeutung.

Kapazität	RS-485-Schnittstelle						
(Ader-Ader)	19,2 kb	62,5 kb	187,5 kb				
60 pF	500 m	500 m	300 m				
90 pF	500 m	450 m	275 m				
120 pF	500 m	400 m	250 m				

Übersicht Kabel

Die nachfolgend aufgeführten Kabeltypen stellen eine Auswahl der Pepperl+Fuchs angebotenen Typen dar. Weiter Kabeltypen finden Sie auf unserer Webseite.



Hinweis!

Beachten Sie bei selbst konfektionierbaren Kabeln die Leitungslänge-Beschränkungen, die durch die Spezifikation der Schnittstelle vorgegeben ist. In den jeweiligen Schnittstellenkapiteln finden Sie Empfehlungen für die maximale Kabellänge.

RS-485 (LS1xx*, LS2xx*)

Kabel	Beschreibung				
Kabel vorkonfektioniert					
V15-G-2M-PUR-ABG	M12-Kabeldose, 5-polig, gerade, 2 m PUR-Leitung, geschirmt				
V15-G-5M-PUR-ABG	M12-Kabeldose, 5-polig, gerade, 5 m PUR-Leitung, geschirmt				
V15-G-10M-PUR-ABG	M12-Kabeldose, 5-polig, gerade, 10 m PUR-Leitung, geschirmt				
Kabeldosen und Meterware konfektionierbar					
V15-G-ABG-PG9	M12-Kabeldose 5-polig, gerade, konfektionierbar, geschirmt				
V15-G-ABG-PG9-FE	M12-Kabeldose 5-polig, gerade, konfektionierbar, geschirmt mit Erdungsklemme				
V15-G-PG9	M12-Kabeldose 5-polig, gerade, konfektionierbar				
V15-W-PG9	M12-Kabeldose 5-polig, gewinkelt, konfektionierbar				
WCS-DCS	Meterware, Datenkabel 6-polig + Schirm, 0,14 mm ² 3x2 Adern paarverseilt (twisted pair)				
WCS-DCF	Meterware, Datenkabel 6-polig + Schirm, 0,25 mm ² 3x2 Adern paarverseilt (twisted pair), schleppkettentauglich				



Your automation, our passion.

Explosionsschutz

- Eigensichere Barrieren
- Signaltrenner
- Feldbusinfrastruktur FieldConnex[®]
- Remote-I/O-Systeme
- Elektrisches Ex-Equipment
- Überdruckkapselungssysteme
- Bedien- und Beobachtungssysteme
- Mobile Computing und Kommunikation
- HART Interface Solutions
- Überspannungsschutz
- Wireless Solutions
- Füllstandsmesstechnik

Industrielle Sensoren

- Näherungsschalter
- Optoelektronische Sensoren
- Bildverarbeitung
- Ultraschallsensoren
- Drehgeber
- Positioniersysteme
- Neigungs- und Beschleunigungssensoren
- Feldbusmodule
- AS-Interface
- Identifikationssysteme
- Anzeigen und Signalverarbeitung
- Connectivity

Pepperl+Fuchs Qualität Informieren Sie sich über unsere Qualitätspolitik:



www.pepperl-fuchs.com/qualitaet



www.pepperl-fuchs.com © Pepperl+Fuchs · Änderungen vorbehalten Printed in Germany / DOCT-6396