VBA-4E4A-G20-ZEJ/M3L-P10

AS-Interface-Motorsteuermodul

Handbuch









Your automation, our passion.

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, herausgegeben vom Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) e. V. in ihrer neuesten Fassung sowie die Ergänzungsklausel: "Erweiterter Eigentumsvorbehalt".

Weltweit

Pepperl+Fuchs-Gruppe Lilienthalstr. 200 68307 Mannheim Deutschland Telefon: +49 621 776 - 0 E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com https://www.pepperl-fuchs.com Inhaltsverzeichnis

1	Einle	itung	4
	1.1	Inhalt des Dokuments	4
	1.2	Zielgruppe, Personal	4
	1.3	Verwendete Symbole	4
	1.4	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
	1.5	Allgemeine Sicherheitshinweise	5
	1.6	Konformitätserklärung	6
2	Zertif	ikate und Zulassungen	7
	2.1	UL-Informationen	7
3	Prod	uktbeschreibung	8
	3.1	Einsatz und Anwendung	8
	3.2	Gehäuse	9
	3.3	Displays und Bedienelemente	9
	3.4	Schnittstellen und Anschlüsse	11
	3.5	Zubehör	12
4	Insta	llation	14
	4.1	Lagerung und Transport	14
	4.2	Auspacken	14
	4.3	Anschließen des AS-Interface- und des Hilfsstrom-Flachkabels	14
	4.4	Anschließen von Motoren und Sensoren	17
5	Inbet	riebnahme	18
	5.1	AS-Interface-Kommunikation	18
	5.2	Konfigurieren der Start-/Stopp-Rampen	21
6	Störu	Ingsbeseitigung	24

1 Einleitung

1.1 Inhalt des Dokuments

Dieses Dokument beinhaltet Informationen, die Sie für den Einsatz Ihres Produkts in den zutreffenden Phasen des Produktlebenszyklus benötigen. Dazu können zählen:

- Produktidentifizierung
- Lieferung, Transport und Lagerung
- Montage und Installation
- Inbetriebnahme und Betrieb
- Instandhaltung und Reparatur
- Störungsbeseitigung
- Demontage
- Entsorgung



Hinweis!

Entnehmen Sie die vollständigen Informationen zum Produkt der weiteren Dokumentation im Internet unter www.pepperl-fuchs.com.

Die Dokumentation besteht aus folgenden Teilen:

- vorliegendes Dokument
- Datenblatt

Zusätzlich kann die Dokumentation aus folgenden Teilen bestehen, falls zutreffend:

- EU-Baumusterprüfbescheinigung
- EU-Konformitätserklärung
- Konformitätsbescheinigung
- Zertifikate
- Control Drawings
- Betriebsanleitung
- weitere Dokumente

1.2 Zielgruppe, Personal

Die Verantwortung hinsichtlich Planung, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Demontage liegt beim Anlagenbetreiber.

Nur Fachpersonal darf die Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Demontage des Produkts durchführen. Das Fachpersonal muss die Betriebsanleitung und die weitere Dokumentation gelesen und verstanden haben.

Machen Sie sich vor Verwendung mit dem Gerät vertraut. Lesen Sie das Dokument sorgfältig.





Einleitung

1.3 Verwendete Symbole

Dieses Dokument enthält Symbole zur Kennzeichnung von Warnhinweisen und von informativen Hinweisen.

Warnhinweise

Sie finden Warnhinweise immer dann, wenn von Ihren Handlungen Gefahren ausgehen können. Beachten Sie unbedingt diese Warnhinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden.

Je nach Risikostufe werden die Warnhinweise in absteigender Reihenfolge wie folgt dargestellt:



Gefahr!

Dieses Symbol warnt Sie vor einer unmittelbar drohenden Gefahr.

Falls Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, drohen Personenschäden bis hin zum Tod.



Warnung!

Dieses Symbol warnt Sie vor einer möglichen Störung oder Gefahr.

Falls Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, können Personenschäden oder schwerste Sachschäden drohen.



Vorsicht!

Dieses Symbol warnt Sie vor einer möglichen Störung.

Falls Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, können das Produkt oder daran angeschlossene Systeme und Anlagen gestört werden oder vollständig ausfallen.

Informative Hinweise



Hinweis!

Dieses Symbol macht auf eine wichtige Information aufmerksam.



Handlungsanweisung

Dieses Symbol markiert eine Handlungsanweisung. Sie werden zu einer Handlung oder Handlungsfolge aufgefordert.

1.4

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das AS-Interface-Motorsteuermodul wird zur Steuerung von 1 oder 2 Gleichstrom-Rollenmotoren verwendet. Das Modul wurde für ITOH Denki PM ... XE/XP-Motoren optimiert, kann aber auch für kompatible Gleichstrommotoren verwendet werden. Das Motorsteuermodul hat 2 Eingänge für den Anschluss von 3-Draht-Sensoren.

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Machen Sie sich mit dem Gerät vertraut, bevor Sie das Gerät montieren, installieren und in Betrieb nehmen.

Betreiben Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Anleitung beschrieben, damit die sichere Funktion des Geräts und der angeschlossenen Systeme gewährleistet ist. Der Schutz von Betriebspersonal und Anlage ist nur gegeben, wenn das Gerät entsprechend seiner bestimmungsgemäßen Verwendung eingesetzt wird.



1.5 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Verantwortung hinsichtlich Planung, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Demontage liegt beim Anlagenbetreiber.

Installation und Inbetriebnahme aller Geräte dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Es ist gefährlich für den Benutzer, Änderungen und/oder Reparaturen vorzunehmen. Zudem erlischt dadurch die Garantie und der Hersteller wird von jeglicher Haftung ausgeschlossen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn schwerwiegende Fehler vorliegen. Sichern Sie das Gerät gegen unbeabsichtigten Betrieb. Um das Gerät reparieren zu lassen, senden Sie es an Ihren Pepperl+Fuchs Vertreter vor Ort oder an Ihr Vertriebszentrum.



Hinweis!

Entsorgung

Elektronikschrott ist gefährlich. Beachten Sie bei der Entsorgung die einschlägigen Gesetze im jeweiligen Land sowie die örtlichen Vorschriften.

1.6

Konformitätserklärung

Dieses Produkt wurde unter Beachtung geltender europäischer Normen und Richtlinien entwickelt und gefertigt.



Hinweis!

Eine Konformitätserklärung kann separat angefordert werden.

Der Hersteller des Produktes, die Pepperl+Fuchs Group in D-68307 Mannheim, besitzt ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem gemäß ISO 9001.





2 Zertifikate und Zulassungen

2.1 UL-Informationen

Technische Daten und Umgebungsbedingungen

Dieses Gerät ist nur für den Innenbereich bestimmt.

Dieses Gerät kann in Höhen von bis zu 2000 m betrieben werden.

Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25 °C bis +70 °C.

Das Gerät muss in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen Gesetzen und Vorschriften installiert werden.

Wenn das Gerät auf eine nicht vom Hersteller vorgeschriebene Weise verwendet wird, kann die integrierte Schutzfunktion des Geräts beeinträchtigt werden.

Das Gerät ist wartungsfrei.



3 Produktbeschreibung

3.1 Einsatz und Anwendung

Das Motorsteuermodul VBA-4E4A-G20-ZEJ/M3L-P10 ist ein AS-Interface-Anschlussmodul zur Steuerung von 1 oder 2 Gleichstrom-Rollenmotoren. Das Modul wurde für ITOH Denki PM ... XE/XP-Motoren optimiert, kann aber auch für kompatible Gleichstrommotoren verwendet werden.

Zur Erfassung von Zuständen in der Feldumgebung verfügt das Modul zusätzlich über 2 Eingänge für 3-Draht-Sensoren mit PNP-Ausgängen oder für mechanische Kontakte. Die Eingangscharakteristik der Eingänge entspricht dem Typ 1 gemäß EN 61131-2.

Die Motoren werden über eine externe Hilfsspannung mit Strom versorgt. Die Versorgung der Sensoren erfolgt über das AS-Interface. Die Hilfsspannung wird zusätzlich zum AS-Interface-Flachkabel über ein 2. Flachkabel an das Motorsteuermodul angelegt.

- Der zulässige Hilfsstrom ist 18 V bis 30 V.
- Die Sensorstromversorgung kann insgesamt mit 100 mA belastet werden.
- Für jeden Motor ist kurzzeitig (< 2 s) eine maximale Stromlast von 5 A zulässig.



Abbildung 3.1 Motorsteuermodul VBA-4E4A-G20-ZEJ/M3L-P10

Wesentliche Funktions- und Anwendungsmerkmale des Motorsteuermoduls:

- Kompaktes Gehäuse für die direkte Montage in Tragprofilen oder Kabelkanälen
- Anschluss der Motoren/Sensoren über Kabelausgänge mit M8-Steckverbindern
- Durchstechtechnik mit vergoldeten Kontaktstiften für den Kontakt mit dem AS-Interface-Flachkabel
- Funktionsanzeigen für Bus, externen Hilfsstrom, Statusinformationen, Eingänge und Ausgänge
- Kommunikationsüberwachung
- Konfigurierbare Start-/Stopp-Rampen für die Motorsteuerung
- Versorgung der angeschlossenen Motoren über den externen Hilfsstrom
- Versorgung der angeschlossenen Sensoren über das AS-Interface



Produktbeschreibung

3.2 Gehäuse

Das Gehäuse besteht vollständig aus Kunststoff, mit Ausnahme der Scharnierstifte für die Scharnierkabelführung.

Das Gehäuse besteht aus den folgenden Hauptkomponenten:

- ein Montagesockel mit integrierter Elektronik
- ein klappbarer Führungskäfig als Kabelführung für das AS-Interface-Flachkabel



Abbildung 3.2 Gehäuseabmessungen

3.3 Displays und Bedienelemente



Abbildung 3.3 Statusanzeigen am Motorsteuermodul

Der Betriebszustand des Motorsteuermoduls wird anhand von 10 LEDs angezeigt.

Statusanzeigen für AS-Interface und Stromversorgung

Die LED PWR und die LED FAULT zeigen den AS-Interface-Betriebszustand an. Verschiedene Fehlerzustände werden als die Sammelfehlermeldung "Peripheriegerätefehler" angezeigt.

Anzeige d	ler A	S-Inter	face-Bet	triebszu	ustände
-----------	-------	---------	----------	----------	---------

LED PWR Grün	LED FAULT Rot	Status	
Ein	Aus	AS-Interface-Stromversorgung ist in Ordnung	
Blinkt	Ein	Adresse = 0	
Ein	Ein	Fehler der AS-Interface-Kommunikation	
Blinkt	Blinkt	 Sammelfehlermeldung "Peripheriegerätefehler" für: Externe AUX-Hilfsstromversorgung fehlt oder ist umgekehrt Überlastung der Sensorversorgung (IN+, IN-) Überlastung des SPEED Drehzahlsignals 	
Aus	Aus	AS-Interface-Spannung fehlt	

2020-11



Die LED AUX zeigt den Status der externen AUX-Hilfsspannungsversorgung an.

Anzeige der externen AUX-Hilfsspannungsversorgung

LED AUX Rot/grün	Status
Grün an	Externe AUX-Hilfsspannung ist in Ordnung
Rot an	Externe AUX-Hilfsspannung ist umgekehrt
Aus	Externe AUX-Hilfsspannung fehlt

Statusanzeigen für Motorsicherungen

Die LED FUSE1 für Motor 1 und die LED FUSE2 für Motor 2 zeigen den Status der Stromversorgung der Motoren an.

Anzeige der Motorsicherung

LED FUSE1 LED FUSE2 Grün	Status
Ein	Stromversorgung des Motors ist in Ordnung
Aus	 Stromversorgung des Motors fehlt: Sicherung ist defekt oder externe AUX-Hilfsspannung ist nicht angeschlossen

Tabelle 3.1



Hinweis!

Motorsicherungen sind Schmelzsicherungen

Sicherungen mit einem Nennstrom von 5 A dienen als Kurzschlussschutz. Jeder Motor ist mit einer Sicherung gesichert. Die Sicherungen sind nicht austauschbar. Wenn eine Sicherung defekt ist, muss das Modul ersetzt werden.

Statusanzeigen für Motoren MOT1, MOT2

Die LEDs MOT1, MOT2, ERR 1, ERR2 und DIR zeigen Informationen über die Betriebszustände des jeweiligen Motors an.

Anzeigen der Motoraktivität

Status
Motor ist in Betrieb
Motor ist aus

Tabelle 3.2

Anzeige der Drehrichtung des Motors

LED DIR Gelb	Status
Ein	Drehrichtung nach rechts (gemäß ITOH Denki)
Aus	Drehrichtung nach links (gemäß ITOH Denki)
Tabelle 3.3	

2020-11

PEPPERL+FUCHS

Statusanzeigen für IN1-, IN2-Sensoren

Die LED IN1 für Eingang 1 und die LED IN2 für Eingang 2 zeigen die Schaltzustände der Eingänge an.

Anzeige der Eingänge

LED IN1 LED IN2 Gelb	Status
Ein	Eingang ist eingestellt (hoch)
Aus	Eingang ist nicht eingestellt (niedrig)

Tabelle 3.4

3.4 Schnittstellen und Anschlüsse

Spezifikation des Flachkabels

Das AS-Interface-Motorsteuermodul ist gemäß IEC 62026-2 mit dem AS-Interface-Standardkabel kompatibel.

Die folgenden AS-Interface-Kabeltypen sind mit UL-Zulassung erhältlich:

Pepperl+Fuchs Bezeichnung	Farbe	Ummantelungsma- terial/ Aderisolierung	Querschnitt	"Kabelausführu ng" UL	Freigabe
VAZ-FK-R-YE	Gelb	TPE/TPE	2 x 1,5 mm	2103	
VAZ-FK-R-BK	Schwarz	TPE/TPE	2 x 1,5 mm	2103	
VAZ-FK-PUR-YE	Gelb	PUR(TMPU)/TPM	2 x 1,5 mm	20549	
VAZ-FK-PUR-BK	Schwarz	PUR(TMPU)/TPM	2 x 1,5 mm	20549	
VAZ-FK-PUR-BK- 2,5MM	Schwarz	PUR(TMPU)/TPM	2 x 2,5 mm	20549/10493	

AS-Interface-Kabeltypen mit UL-Zulassung

Tabelle 3.5

Eingangs-/Ausgangsanschlüsse

Die Sensoren und Motoren sind über Kabel mit runden M8-Steckverbindern mit dem Motorsteuermodul verbunden:

- Sensoren: Buchse, 4-polig
- Motoren: Buchse, 5-polig

Die Kabellänge beträgt 1 m.

Motorversorgung durch Hilfsstrom

Die Motoren werden direkt vom externen AUX-Hilfsstrom gespeist und dies kann nicht gewechselt werden. Die Spannung liegt immer an den Kontakten 1 und 3 des 5-poligen M8-Steckverbinders.



Produktbeschreibung

Steckerbelegung

Anschluss für	Steckverbinder	Steckertyp/Steckerbelegung
Sensor	4 (R) 2	Eingang: gemäß IEC/EN 61076-2-104 M8, 4-polig, Buchse, Schraubverriegelung, Codierung A
	3 0 1	Geeigneter Gegenstücksteckverbinder: M8, 4-polig, Stecker, Schraubverriegelung, Codierung A
		IN1/IN2 1: IN+ Sensorversorgung 2: Nicht belegt 3: IN- Sensorversorgung 4: IN Eingang
Motor	4 2	Motor: gemäß IEC/EN 61076-2-104 M8, 5-polig, Buchse, Schraubverriegelung, Codierung B
	3 (66) 1 5	Geeigneter Gegenstücksteckverbinder: M8, 5-polig, Stecker, Schraubverriegelung, Codierung B
		1: MOT+ Motorversorgung 2: DIR Drehrichtung 3: MOT- (= AUX-) Motorversorgung 4: RUN Signal für laufenden Motor 5: SPEED Geschwindigkeitssignal

Tabelle 3.6

3.5

Zubehör

Es steht Ihnen verschiedenes Zubehör zur Verfügung.

Produkt	Produktbezeichnung
VBP-HH1-V3.0-KIT	AS-Interface-Handheld mit Zubehör
VAZ-PK/G20-1M-V1-G	Adapterkabel G20 Modul/Handprogrammiera- dapter
VAZ-G20-MH	Montagehilfe

Tabelle 3.7

4 Installation

4.1 Lagerung und Transport

Bewahren Sie die Originalverpackung auf. Lagern oder transportieren Sie das Gerät immer in der Originalverpackung.

Lagern Sie das Gerät immer in trockener und sauberer Umgebung. Beachten Sie die zulässigen Umgebungsbedingungen, siehe Datenblatt.

4.2 Auspacken

Prüfen Sie das Produkt beim Auspacken auf Beschädigungen. Benachrichtigen Sie im Falle eines Sachschadens Post bzw. Spediteur und verständigen Sie den Lieferanten.

Bewahren Sie die Originalverpackung für den Fall auf, dass das Gerät zu einem späteren Zeitpunkt eingelagert oder verschickt werden muss.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Pepperl+Fuchs.

4.3 Anschließen des AS-Interface- und des Hilfsstrom-Flachkabels

Das Motorsteuermodul ist über das AS-Interface-Flachkabel mit dem AS-Interface-Netzwerk und der AUX-Hilfsstromversorgung verbunden. Das gelbe Flachkabel dient zur Kommunikation und das schwarze Flachkabel ist für die AUX-Hilfsspannung. Die zulässige Hilfsspannung beträgt 18 V bis 30 V.

Der Kontakt zwischen dem Motorsteuermodul und Flachkabeln wird über zwei Metalldorne hergestellt und nutzt Isolierungsdurchstechtechnik. Die Flachkabel werden durch eine Kabelführung mit Scharnieren geführt. Im geschlossenen Zustand ist die Kabelführung mit einem Arretierwinkel verriegelt und kann ohne Werkzeug wieder geöffnet werden.

Die Profilflachkabel haben eine schmale Oberseite (mit sichtbar versetzter Profilkante) und eine breite Unterseite (Profilkante nicht sichtbar). Die Kabelführung ermöglicht das beidseitige Einführen der Flachkabel für den flexiblen Anschluss von Flachkabeln, die bereits in Kabelkanälen verlegt sind. Es ist jedoch sicherzustellen, dass die Profilkante immer auf das Motorsteuermodul zeigt. Der mechanische Verpolungsschutz verhindert, dass die Kabelführung vollständig geschlossen wird, wenn das Flachkabel falsch eingesteckt ist.



Vorsicht!

Wenn ein Flachkabel falsch eingesetzt ist, funktioniert das Motorsteuermodul nicht.

Wenn das Flachkabel in der falschen Richtung in die Kabelführung eingeführt wird, wird die Spannung umgekehrt. Das Motorsteuermodul funktioniert nicht. Der interne elektrische Verpolungsschutz schützt es jedoch vor Beschädigungen.



Anschließen von Flachkabeln auf der Schmalseite

Die Profilkante ist von oben sichtbar.

- 1. Die Kabelführung öffnen. Dazu den Arretierwinkel (1) leicht zur Seite schieben.
- 2. Das schwarze AUX-Flachkabel mit der Profilkante (4) zum Motorsteuermodul in die untere Führung einstecken (siehe die Kennzeichnung "Black AUX" auf dem Modul).
- 3. Das gelbe AS-Interface-Flachkabel mit der Profilkante (3) zum Motorsteuermodul in die obere Führung einstecken (siehe die Kennzeichnung "YELLOW" auf dem Modul).
- 4. Sicherstellen, dass die Profilkanten beider Flachkabel sich unter dem entsprechenden Verpolungsschutz (2, 5) befinden.



Installation



Tipp

Für ein einfacheres Schließen der Kabelführung die Montagehilfe VAZ-G20-MH verwenden.

5. Die Kabelführung schließen. Sie muss sicher im Arretierwinkel (1) einrasten.

→ Die Metalldorne berühren die Litzen in den Flachkabeln.



Abbildung 4.1 Anschließen von Flachkabeln auf der Schmalseite



Anschließen von Flachkabeln auf der breiten Seite

Die Profilkante ist von oben nicht sichtbar. Zur Orientierung in der Abbildung unten wird die Kante als verdeckte Kante mit einer gepunkteten Linie dargestellt.

- 1. Die Kabelführung öffnen. Dazu den Arretierwinkel (1) leicht zur Seite schieben.
- 2. Das schwarze AUX-Flachkabel mit der Profilkante (3) zum Motorsteuermodul in die untere Führung einstecken (siehe die Kennzeichnung "Black AUX" auf dem Modul).
- **3.** Das gelbe AS-Interface-Flachkabel mit der Profilkante (2) zum Motorsteuermodul in die obere Führung einstecken (siehe die Kennzeichnung "YELLOW" auf dem Modul).



Tipp

Für ein einfacheres Schließen der Kabelführung die Montagehilfe VAZ-G20-MH verwenden.

- **4.** Die Kabelführung schließen. Sie muss sicher im Arretierwinkel (1) einrasten.
 - → Die Profilkanten (2, 3) beider Flachkabel befinden sich über den zwei Verpolungsschutzen. Die Metalldorne berühren die Litzen in den Flachkabeln.



15



Abbildung 4.2 Anschließen von Flachkabeln auf der breiten Seite (Profilkante als gepunktete Linie dargestellt)

Flachkabel falsch eingesteckt

Die Abbildung unten zeigt ein falsch eingestecktes Flachkabel. Die Profilkante (2) zeigt nicht auf das Motorsteuermodul, daher ist das Flachkabel mit umgekehrter Polarität eingeführt. Das Flachkabel befindet sich mit einer Krümmung auf dem Verpolungsschutz (1), was bedeutet, dass die Kabelführung nicht vollständig geschlossen werden kann (mechanischer Verpolungsschutz).



Installation



Abbildung 4.3 Flachkabel falsch eingesteckt (Profilkante als gepunktete Linie dargestellt)

4.4 Anschließen von Motoren und Sensoren



Abbildung 4.4 Anschlussverdrahtungsplan für Motoren und Sensoren

5 Inbetriebnahme

Üblicherweise werden AS-Interface-Slaves mit Hilfe eines Handhelds adressiert. Das Adapterkabel VAZ-PK/G20-1M-V1-G an das Handheld VBP-HH1-V3.0 anschließen.

5.1 AS-Interface-Kommunikation

Zuweisung von AS-Interface-Daten-Bits

Für die Kommunikation zwischen dem Motorsteuermodul und dem Master stehen 4 Daten-Bits zur Verfügung. Zur Steuerung der Motoren stehen 4 Daten-Bits zur Verfügung.

Nachfolgend gelten die folgenden Bezeichnungen:

- DI0 bis DI3 für AS-Interface-Eingangsdaten (Motorsteuermodul an Master)
- DO0 bis DO3 für AS-Interface-Ausgangsdaten (Master an Motorsteuermodul)

DI0 bis DI03 Motorsteuermodul an Master

AS-Interface-Daten-Bit	Eingang DI
DIO	Schaltzustand-Eingang IN1
DI1	Schaltzustand-Eingang IN2
DI2	Nicht verwendet
DI3	Nicht verwendet

Tabelle 5.1

DO0 bis DO3 Master an Motorsteuermodul

AS-Interface-Daten-Bit	Ausgang DO
DO0	Motor 1 starten/stoppen
DO1	Motor 2 starten/stoppen
DO2	Drehrichtung von Motor 1 und Motor 2
DO3	Niedrige Drehzahl von Motor 1 und Motor 2

Tabelle 5.2

Überwachung der AS-Interface-Kommunikation

Das Motorsteuermodul verfügt über eine Watchdog-Funktion. Wenn seit mehr als 40 ms keine Kommunikation mit dem Master erfolgt ist, setzt das Motorsteuermodul die Ausgangsdaten DO0 bis DO3 auf logische 0.

Motoren starten/stoppen (DO0, DO1)

Die Motoren können separat über die Bits DO0 und DO1 starten oder stoppen. Um Motoren zu starten, muss das entsprechende Daten-Bit auf logische 1 gesetzt werden. Über das RUN Steuersignal aktiviert das Motorsteuermodul den entsprechenden Motor.

Daten-Bits DO0, DO1

Daten-Bit	Status	Funktion	RUN Motorstartsignal	LED MOT1/2
DO0	1	Motor 1 starten	≥ (U _{AUX} - 2,5 V)	MOT1: ein
	0	Motor 1 stoppen	Hohe Impedanz, ca. 0 V	MOT1: aus

2020-11



Inbetriebnahme

Daten-Bit	Status	Funktion	RUN Motorstartsignal	LED MOT1/2
DO1	1	Motor 2 starten	\geq (U _{AUX} - 2,5 V)	MOT2: ein
	0	Motor 2 stoppen	Hohe Impedanz, ca. 0 V	MOT2: aus

Tabelle 5.3

Umschalten der Motordrehrichtung (DO2)

Mit dem DIR Steuersignal kann die Drehrichtung der Motoren umgeschaltet werden. Das Drehrichtungssignal gilt für beide Motoren. Um die Drehrichtung zu steuern, muss das Daten-Bit DO2 entsprechend parametrisiert werden.

Für ITOH Denki entspricht die logische 0 einer Drehrichtung nach links. Das Motorsteuermodul schaltet das DIR Steuersignal auf hohe Impedanz.

Für ITOH Denki entspricht die logische 1 einer Drehrichtung nach rechts. Das Motorsteuermodul schaltet das DIR Steuersignal auf die AUX-Stufe.

Die Drehrichtung von Motor 2 kann umkehrt werden, indem das Parameter-Bit P2 auf logische 0 gesetzt wird. Motor 2 dreht sich dann in entgegengesetzte Richtung von Motor 1.

Daten-Bits DO2, Parameter-Bit P2

Para- meter- Bit	Daten- Bit	Drehrichtu	ng	Drehrichtungssignal		LED DIR
P2	DO2	Motor 1	Motor 2	DIR 1	DIR 2	Gelb
0	0	links	rechts	Hohe Impedanz, ca. 0 V	\geq (U _{AUX} - 2,5 V)	aus
0	1	rechts	links	≥ (U _{AUX} - 2,5 V)	Hohe Impedanz, ca. 0 V	ein
1	0	links	links	Hohe Impedanz, ca. 0 V	Hohe Impedanz, ca. 0 V	aus
1	1	rechts	rechts	≥ (U _{AUX} - 2,5 V)	\geq (U _{AUX} - 2,5 V)	ein

Tabelle 5.4

Umschalten der Motordrehzahl (DO3)

Beide Motoren können über das Daten-Bit DO3 auf eine niedrige Drehzahl geschaltet werden. Die niedrige Drehzahl wird anhand der eingestellten Drehzahl bestimmt.

Daten-Bit DO3

Daten-Bit	Status	Funktion
DO3	0	hohe Drehzahl
	1	niedrige Drehzahl

Tabelle 5.5

Anpassen der Motordrehzahl (P0, P1)

Die Drehzahl kann über die Parameter-Bits P0 und P1 angepasst werden. Dies gilt immer für beide Motoren gleichzeitig. Dazu muss 1 von 4 vordefinierten Drehzahlwerten parametrisiert werden. Die Drehzahlwerte entsprechen den analogen Spannungswerten.

Wenn der Master die Parameter-Bits beim Einschalten des AS-Interface-Netzwerks nicht ändert, wird standardmäßig der 4. Drehzahlwert (10 V) auf dem Motorsteuermodul eingestellt.

Mit dem Daten-Bit DO3 kann die Drehzahl beider Motoren zwischen hoch und niedrig umgeschaltet werden.



Das Motorsteuermodul gibt die eingestellte Steuerspannung über das SPEED Steuersignal an die Motoren aus, wenn die Motoren über die Daten-Bits DO0 und DO1 (logische 1) eingeschaltet werden. Das Motorsteuermodul regelt die Steuerspannung neu. Daher ist die Steuerspannung innerhalb bestimmter Grenzwerte unabhängig von der Last. Werden die Steuergrenzwerte aufgrund einer zu hohen Last überschritten, gibt das Motorsteuermodul einen Peripheriegerätefehler aus.

Parameter-Bits P0, P1

Parameter-Bit		DO0 (MOT1)	Drehzahlsignal U _S		
P1	P0	oder DO1 (MOT2)	Hoch (D3 = 0)	Niedrig (D3 = 1)	
х	х	0	< 1 V	< 1 V	
0	0	1	4,7 V	0,7 V	
0	1	1	5,7 V	1,7 V	
1	0	1	7,7 V	2,7 V	
1	1	1	9,7 V	3,7 V; Werkseinstellung	

Tabelle 5.6

Umkehren der Drehrichtung von MOT2 (P2)

Die Drehrichtung von MOT2 kann über Parameter-Bit P2 umgekehrt werden.

Parameter-Bit P2

Parame- ter-Bit	Status	Funktion
P2	0	gegenläufig, Drehrichtung von MOT2 umgekehrt
	1	gleichläufig, Drehrichtung von MOT1 = Drehrichtung von MOT2 (Grundeinstellung)

Tabelle 5.7

Status der Sensoreingänge (DI0, DI1)

Das Motorsteuermodul überträgt die Schaltzustände der Eingänge IN1 und IN2 über die Daten-Bits DI0 (IN1) und DI1 (IN2) an den Master.

Vor den Eingängen befindet sich ein Filter, der Impulse von \leq 2 ms unterdrückt.

Daten-Bits DI0, DI1

Daten-Bit	Status	Schaltzustand des Eingangs	LEDs IN1, IN2
D10	0	Ungedämpft, I _{IN} ≤ 0,5 mA	IN1: aus
	1	Gedämpft, I _{IN} ≥ 2,0 mA	IN1: ein
DI1	0	Ungedämpft, I _{IN} ≤ 0,5 mA	IN2: aus
	1	Gedämpft, I _{IN} ≥ 2,0 mA	IN2: ein

Tabelle 5.8

5.2 Konfigurieren der Start-/Stopp-Rampen

Übersicht

Um die Beschleunigung zu steuern und die Motoren anzuhalten, kann 1 von 8 festgelegten Start-/Stopp-Rampen für das SPEED Drehzahlsignal eingestellt werden. Diese Rampen gelten immer gleichzeitig für beide Motoren. Die Rampendauer entspricht der Zeit vom Stillstand bis zum Erreichen der Maximaldrehzahlen oder von den Maximaldrehzahlen bis zum Stillstand. Die Steigungen der Rampen sind für jede der 8 Rampen konstant und unabhängig von den eingestellten Drehzahlen. Der Referenzwert für alle Rampen ist das SPEED Drehzahlsignal = 10 V. Bei niedrigeren parametrisierten Drehzahlen ist die Rampendauer proportional kürzer.

Vordefinierte Start-/Stopp-Rampen

Rampennummer	Rampendauer
0	Keine Rampe (Standardeinstellung)
1	50 ms
2	100 ms
3	200 ms
4	300 ms
5	500 ms
6	1000 ms
7	1500 ms

Tabelle 5.9

Die Rampe ist nicht wirksam, wenn das Drehrichtungssignal bei laufendem Motor gewechselt wird. In diesem Fall wird die Drehrichtung sofort umgekehrt.

Hinweis!

Standardeinstellung bei Lieferung

Bei ausgehender Lieferung ist die Standardeinstellung die Rampennummer 0 (keine Rampe).

Konfigurieren der Start-/Stopp-Rampen

Um die Start-/Stopp-Rampe einzustellen, muss das Motorsteuermodul in den Konfigurationsbetrieb geschaltet werden. Das Motorsteuermodul speichert eine neue Rampenkonfiguration im internen nichtflüchtigen Speicher. Diese Rampe wird nach jedem Einschalten automatisch aktiviert. Eine Rampe kann beliebig oft neu konfiguriert werden.

Voraussetzung für die Konfiguration ist, dass die Flachkabel für AS-Interface und AUX angeschlossen sind. Die Kommunikation zwischen Master und Motorsteuermodul muss bereits erfolgen.

Hinweis!

Anzeige des Konfigurationsmodus über LEDs

Wenn sich das Motorsteuermodul im Konfigurationsmodus befindet, blinken die LEDs MOT1 und MOT2 gleichzeitig mit einer Frequenz von ca. 2 Hz.

Die Konfigurationssequenz besteht aus 9 Schritten. Dabei werden definierte Daten über die Daten-Bits DO0 bis DO3 und die Parameter-Bits P0 bis P2 zwischen Master und Motorsteuermodul übertragen. Der Master muss die Daten- und Parameter-Bits für jeden Schritt mindestens 10 ms konstant halten. Längere Intervalle sind möglich, solange ein Zeitraum von 10 s für die folgenden Schritte nicht überschritten wird: 1 bis 6.

Die Konfiguration einer neuen Start-/Stopp-Rampe wird in den folgenden Phasen ausgeführt:



- In den Schritten 1 bis 6 sendet der Master Parameterwerte an das Motorsteuermodul, um den Konfigurationsmodus zu aktivieren (max. 10 s). Für jeden Schritt müssen DO0 bis DO3 den Wert "4" haben.
- Wenn sich das Motorsteuermodul im Konfigurationsmodus befindet, beginnen die LEDs MOT1 und MOT2 zu blinken.
- In Schritt 7 sendet der Master die ausgewählte Rampennummer über DO0 bis DO3 an das Motorsteuermodul.
- In Schritt 8 sendet der Master den Parameterwert "4" über P0 bis P2 an das Motorsteuermodul. Das Motorsteuermodul speichert die Rampennummer im nichtflüchtigen Speicher.
- In Schritt 9 verlässt der Master den Konfigurationsmodus. Der Master sendet den Datenwert "0" über DO0 bis DO3 und den Datenwert "7" über P0 bis P2. Das Motorsteuermodul schaltet in den Normalmodus. Die LEDs MOT1 und MOT2 hören auf zu blinken.



Hinweis!

Sequenz für die Befehlsübertragung

Für jeden Schritt wird im Allgemeinen der Datenwert zuerst über DO0 bis D03 gesendet, gefolgt vom Parameterwert P0 bis P2. Die folgende Tabelle zeigt die Kommunikationskontexte zwischen Master und Motorsteuermodul. Der Wert "x" steht für einen der Werte in der Tabelle.



Sequenz zum Konfigurieren einer Start-/Stopp-Rampe

Die folgenden Daten- und Parameterwerte an das Motorsteuermodul senden:

- 1. Für jeden Schritt 1 bis 6 den Datenwert "4" über DO0 bis DO3 und dann über P0 bis P2 den entsprechenden Wert aus der Parametersequenz 3, 1, 6, 3, 1, 6 senden.
- 2. Bei aktivem Konfigurationsbetrieb, wie in Schritt 7, die gewünschte Rampennummer über DO bis DO3 und über P0 bis P2 den Parameterwert "6" senden.
- 3. Wie in Schritt 8 die Rampennummer erneut über DO0 bis DO3 und über P0 bis P2 den Parameterwert "4" senden.
- 4. Wie in Schritt 9 den Datenwert "0" über DO0 bis DO3 und über P0 bis P2 den Parameterwert "7" senden.
 - → Das Motorsteuermodul hat die neue Start-/Stopp-Rampe gespeichert und in den Normalmodus zurückgeschaltet.

Kontexte der Modulkommunikation

Schritt	DO0 bis DO3	P0 bis P2	Bemerkung
	<i>≠</i> 4	x	Motorsteuermodul im Normalmodus
1	4	3	Aktivierungssequenz für den Konfigurationsmodus starten
2	4	1	
3	4	6	
4	4	3	
5	4	1	
6	4	6	Aktivierungssequenz für den Konfigurationsmodus beenden
7	Rampennummer	6	Die Rampennummer wird an das Motorsteuermodul übertra- gen.
8	Rampennummer	4	Die Rampe wird gespeichert.
9	0	7	Das Motorsteuermodul schaltet wieder zurück in den Normal- modus.

Tabelle 5.10

2020-11

Inbetriebnahme

Fehlerbehebung während der Konfiguration

Wenn während des Konfigurationsprozesses mit seinen 9 Schritten ein Fehler auftritt, wird in der folgenden Tabelle das Verhalten des Motorsteuermoduls beschrieben.

Fehlerszenarien

Schritt	Möglicher Fehler	Reaktion des Motorsteuermoduls
1 bis 6	 Falsche Daten- oder Parameterwerte oder Schritte 1 bis 6 dauern länger als 10 s 	Das Motorsteuermodul bleibt im Normalmodus.
7 oder 8	Falsche Daten oder Parameterwerte	 Das Motorsteuermodul wechselt nur dann in den Normalbetrieb, wenn der Master "0" über DO0 bis DO3 und "7" über P0 bis P2 sendet. Wenn der Master in einem dieser Schritte bereits "0" oder "7" eingestellt hat, wechselt das Motorsteuermodul direkt in den Normalbetrieb. Die gespeicherte Rampe wird nicht geändert.

Tabelle 5.11



Störungsbeseitigung

6 Störungsbeseitigung

Fehlerinformationen und -behebung

Fehler	LED-Statusan- zeige	Mögliche Ursache	Abhilfe
Keine Datenkom- munikation mit	PWR aus	AS–Interface-Spannung fehlt oder ist umgekehrt	Die AS-Interface-Verkabelung über- prüfen
Master	PWR blinkt rot FAULT ein	Moduladresse ist 0	Programmmodul-Adresse
	PWR ein und FAULT ein	AS-Interface Master ist nicht einge- schaltet (offline) oder es ist eine doppelte Adressierung vorhanden	Den AS-Interface-Master einschal- ten oder die Adressen aller Module im AS- Interface-Segment überprüfen
Motoren starten nicht	AUX aus	Externe AUX-Stromversorgung fehlt	AUX-Spannung und AUX-Flachka- bel überprüfen
	AUX rot ein	Externe AUX-Stromversorgung ist umgekehrt	Die Polarität des AUX-Flachkabels in der Kabelführung korrigieren
	AUX grün ein und FUSE1 (Motor 1) und/oder FUSE2 (Motor 2) aus	Die Motorsicherung ist aufgrund einer Überlast der Motorversorgung defekt	Das Motorsteuermodul austau- schen (kann nicht repariert werden) und die Ursache der Überlast vor dem erneuten Starten des Motors beseitigen
	PWR und FAULT blinken abwech- selnd	Peripheriefehler "Drehzahlüberlast- signal SPEED": Motor, Motorkabel oder Motorsteu- ermodul defekt	Motor oder Motorsteuermodul aus- tauschen
Sensoren oder Eingänge IN1 bis IN2 funk- tionieren nicht	PWR und FAULT blinken abwech- selnd	Peripheriegerätefehler: Überlast der Sensorversorgung	Die Sensoren überprüfen und die Überlast beseitigen

Tabelle 6.1



Your automation, our passion.

Explosionsschutz

- Eigensichere Barrieren
- Signaltrenner
- Feldbusinfrastruktur FieldConnex[®]
- Remote-I/O-Systeme
- Elektrisches Ex-Equipment
- Überdruckkapselungssysteme
- Bedien- und Beobachtungssysteme
- Mobile Computing und Kommunikation
- HART Interface Solutions
- Überspannungsschutz
- Wireless Solutions
- Füllstandsmesstechnik

Industrielle Sensoren

- Näherungsschalter
- Optoelektronische Sensoren
- Bildverarbeitung
- Ultraschallsensoren
- Drehgeber
- Positioniersysteme
- Neigungs- und Beschleunigungssensoren
- Feldbusmodule
- AS-Interface
- Identifikationssysteme
- Anzeigen und Signalverarbeitung
- Connectivity

Pepperl+Fuchs Qualität Informieren Sie sich über unsere Qualitätspolitik:



www.pepperl-fuchs.com/qualitaet



www.pepperl-fuchs.com © Pepperl+Fuchs · Änderungen vorbehalten Printed in Germany /TDOCT-6525_GER