# HANDBUCH

# VLX-F231-B25 Funktionsbausteinl -Integration in RSLogix 5000



EtherNet/IP<sup>\*</sup>



Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, herausgegeben vom Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) e. V. in ihrer neuesten Fassung sowie die Ergänzungsklausel: "Erweiterter Eigentumsvorbehalt".



1	Einl	leitung	4
	1.1	Geltungsbereich	4
	1.2	Eingetragene Marken	4
	1.3	Verwendete Symbole	4
2	Fun	ktionsbaustein(e)	5
	2.1	Ein-/Ausgangsvariablen	5
	2.2	1 SmartRunner-Sensor	6
	2.3	Mehrere SmartRunner-Sensoren	7
	2.4	Beispiel	8

#### 1 Einleitung

Diese Konfigurationsanleitung führt Sie durch die einzelnen Schritte, die notwendig sind, um die Ergebnisdaten des SmartRunner-Geräts einzusehen und verschiedene Funktionen auszulösen.

#### 1.1 Geltungsbereich

Diese Konfigurationsanleitung gilt ausschließlich für folgende VLX-Interface-Module mit EtherNet/IP Schnittstelle in Verbindung mit einem SmartRunner Matcher:

- Interface-Modul: VLX-F231-B25
- SmartRunner Matcher: VLM350-F280-R4\*

Das Gerät ist durch das aufgeklebte Typenschild gekennzeichnet.

Neben dieser Konfigurationsanleitung gelten die folgenden Dokumente. Die darin enthaltenen Hinweise unbedingt beachten:

- Handbuch VLX-F231-B25
- Handbuch VLM350-F280-R4\*
- Anlagenspezifische Dokumentation des Betreibers

## Hinweis zu Abbildungen in der Dokumentation

Die Abbildungen in der vorliegenden Dokumentation dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.

#### 1.2 Eingetragene Marken

**RSLogix 5000<sup>®</sup>** Marke der Rockwell Automation.

#### 1.3 Verwendete Symbole

Dieses Dokument enthält Hinweise, die Sie zur Vermeidung von Störungen beachten müssen.

#### Warnhinweise

Vorsicht!

Dieses Symbol warnt Sie vor einer möglichen Störung.

Falls Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, können das Produkt oder daran angeschlossene Systeme und Anlagen gestört werden oder vollständig ausfallen.



## Hinweis!

Dieses Symbol macht auf eine wichtige Information aufmerksam.



## Handlungsanweisung

Informative Hinweise

Dieses Symbol markiert eine Handlungsanweisung. Sie werden zu einer Handlung oder Handlungsfolge aufgefordert.





# 2 Funktionsbaustein(e)

## 2.1 Ein-/Ausgangsvariablen

## Werte für "INPUT" und "OUTPUT"

Anzahl Sensoren	INPUT/ OUTPUT	Datengröße [Byte]	Datentyp
1 SmartRunner	INPUT	24	SINT
	OUTPUT	6	SINT
2 SmartRunners	INPUT	48	SINT
	OUTPUT	12	SINT
3 SmartRunners	INPUT	72	SINT
	OUTPUT	18	SINT
4 SmartRunners	INPUT	96	SINT
	OUTPUT	24	SINT



## 2.2 1 SmartRunner-Sensor

Die folgende Abbildung zeigt den Aufbau des Funktionsbausteins bei einem Sensor und die zu parametrierenden Variablen.

PF_SmartRunner_	Block	l
PF_SmartRunner_Block Sma InputData SmartRunner (	rtRunner_Single Gateway:I1.Data	(Match)
OutputData SmartRunner_G	ateway:01.Data	-(No_Match)-
Quality_Good	•0	
Quality_Variation	0 ←	-(Error)
X_Offset	4 ←	
Z_Offset	0 ←	
Teach_Enable	0 ←	
Trigger_Enable	<b>0</b> ←	
Profile_Number	1 +	

Abbildung 2.1	Funktionsbaustein
---------------	-------------------

#### Variablen

Name	Beschreibung
Quality_Good	Qualitätswert: 0 = kein Objekt gefunden 100 = perfekte Übereinstimmung
Quality_Variante	Durchschnittliche Abweichung des im Profil eingelernten Wertes
X_Offset	Verschiebung des Profils in X-Richtung
Z_Offset	Verschiebung des Profils in Z-Richtung
Teach_Enable	Teach vorbereiten: 1 = aktiviert 0 = deaktiviert
Trigger_Enable	Trigger vorbereiten: 1 = aktiviert 0 = deaktiviert
Profile_Number	Auswahl des Profils (Profilnummer 1 32)
Match	Good: Profil stimmt mit eingelernten Profil überein
No_Match	Bad: Profil stimmt nicht mit eingelernten Profil überein
Error	Es liegt ein Fehler vor

## 2.3 Mehrere SmartRunner-Sensoren

Die folgende Abbildung zeigt den Aufbau des Funktionsbausteins bei mehreren Sensoren und die zu parametrierenden Variablen.

PF_SmartRunner_Block_	4_Devices	
PF_SmartRunner_Block SmartR InputData SmartRunner	unner_4_Devices(Match) Gateway:I1.Data	
OutputData SmartRunner	Gateway:O1.Data	ch)—
Quality_Good	0 ← (Error)-	
Quality_Variation	0 ←	
X_Offset	4 ← CAddress	_Error)—
Z_Offset	0 ←	
Teach_Enable	0 ←	
Trigger Enable	0+	
Profile Number	1.←	



### Variablen

Name	Beschreibung
SR_Device_Address	RS-485 SmartRunner-Adresse 0 3
Quality_Good	Qualitätswert: 0 = kein Objekt gefunden 100 = perfekte Übereinstimmung
Quality_Variante	Durchschnittliche Abweichung des im Profil eingelernten Wertes
X_Offset	Verschiebung des Profils in X-Richtung
Z_Offset	Verschiebung des Profils in Z-Richtung
Teach_Enable	Teach vorbereiten: 1 = aktiviert 0 = deaktiviert
Trigger_Enable	Trigger vorbereiten: 1 = aktiviert 0 = deaktiviert
Profile_Number	Auswahl des Profils (Profilnummer 1 32)
Match	Good: Profil stimmt mit eingelernten Profil überein
No_Match	Bad: Profil stimmt nicht mit eingelernten Profil überein
Error	Es liegt ein Fehler vor
Address_Error	Ungültige RS-485 SmartRunner-Adresse

## 2.4 Beispiel

Die folgende Abbildung zeigt den Aufbau des Funktionsbausteins bei mehreren Sensoren und die zu parametrierenden Variablen.

- Blockbezeichnung: SmartRunner3, Gerät 3 von 4
- INPUT-Daten: Wird durch den in der Konfiguration der EDS-Datei verwendeten Titel festgelegt, Eingabetabelle
- OUTPUT-Daten: Wird durch den in der Konfiguration der EDS-Datei verwendeten Titel festgelegt, Ausgabetabelle

ype. Iandar	Deutschmann Automation CmbH	
Parent	LocalENB	
Vame:	SmartRunner_Gateway	Ethernet Address
Description:		<ul> <li>Private Networ 192.168.1.</li> <li>IP Address:</li> <li>172.18.10.40</li> <li>Host Name:</li> </ul>
Module Defi	inition	
Revision:	1.40	
Electronic K	eying: Compatible Module	
Connections	s: Exclusive Owner	

Abbildung 2.3 Eingabemaske RSLogix 5000

#### Variablen - Beispiel

Name	Beschreibung
SR_Device_Address	RS485-Adresse 2 ist das dritte SmartRunner-Gerät (03).
Quality_Good	Qualitätswert: 96% Übereinstimmung
Quality_Variante	93% der Punkte stimmen mit dem im Profil eingelernten überein.
X_Offset	0 mm Abweichung auf der X-Achse des eingelernten Profils (Zielposition)
Z_Offset	0 mm Abweichung auf der Z-Achse des eingelernten Profils (Sollhöhe)
Teach_Enable	Manuelles Teachen ist nicht eingestellt. Geben Sie 1 ein, um ein neues Profil einzulernen.
Trigger_Enable	Manueller Auslöser ist nicht gesetzt, der Standardwert des Geräts ist der automatische Auslöser.
Profile_Number	SmartRunner sucht im Profil 1 von 32 möglichen eingelernten Profilen.
Match	Standardwert ist 80%. Jeder Qualitätswert "Good" über 80% ist "Match" (96% aktuell).
No_Match	Standardwert ist 80%. Jeder Qualitätswert "Good" unter 80% ist "No_Match" (96% aktuell).

2019-10

Name	Beschreibung
Error	Keine System- oder Konfigurationsfehler erkannt
Address_Error	RS-485-Adresse 2 ist gültig. Alle Adressen 0 3 sind akzeptable Adressen.



# FABRIKAUTOMATION – SENSING YOUR NEEDS



#### **Zentrale weltweit**

Pepperl+Fuchs-Gruppe 68307 Mannheim · Deutschland Tel. +49 621 776-0 E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com

#### Zentrale USA

Pepperl+Fuchs Inc. Twinsburg, Ohio 44087 · USA Tel. +1 330 4253555 E-Mail: sales@us.pepperl-fuchs.com

#### Zentrale Asien

Pepperl+Fuchs Pte Ltd. Singapur 139942 Tel. +65 67799091 E-Mail: sales@sg.pepperl-fuchs.com

# www.pepperl-fuchs.com



/ DOCT-6556 10/2019