## Originalbetriebsanleitung USi<sup>®</sup>-safety

Ultraschallsensorsystem USi®-safety



PEPPERL+FUCHS

Your automation, our passion.

# Inhaltsverzeichnis

1.	Zu	u dieser Anleitung6		
2.	Be	estimmungsgemäße Verwendung	.8	
2.	1.	Erforderliche Komponenten des USi-safety	8	
2.	2.	Grenzen	9	
2.	3.	Ausschluss	9	
3.	Si	cherheitshinweise1	0	
4.	La	ngerung1	2	
5.	Pr	oduktübersicht1	3	
5.	1.	Signalgeber (Ultraschallwandler)1	13	
5.	2.	Auswerteeinheit1	14	
5.	3.	LEDs informieren1	15	
5.	4.	Anschlüsse1	16	
5.	5.	Gerätekabel mit M12-Buchse1	17	
5.	6.	Temperatursensor1	8	
5.	7.	Schallkeule1	8	
6.	Fu	Inktion2	20	
6.	1.	Betriebsart 1 Bereich 2	20	
6.	2.	Betriebsart 2 Bereiche2	21	
6.	3.	Erweiterung "nur Bezugsachse" 2	22	
6.	4.	Beispiele aus der Praxis 2	22	
6.	5.	Schutzfeldauslegung 2	22	
6.	6.	Einbausituation der Signalgeber	31	
7.	M	ontage 3	<b>;4</b>	
7.	1.	Signalgeber (Ultraschallwandler) befestigen 3	34	
7.	2.	Temperatursensor befestigen 3	38	
7.3	3.	Auswerteeinheit montieren	39	
7.4	4.	Gerätekabel verdrahten 4	10	
8.	In	betriebnahme 4	3	
8.	1.	Erstmalige Inbetriebnahme 4	13	

8.2.	Anmelden
8.3.	Zu Demonstrationszwecken
8.4.	Freigabe
8.5.	Schutzfeldtestung 48
8.6.	Funktion prüfen 49
8.7.	Protokoll hinterlegen
8.8.	Wiederanlauf
9. Ei	nstellungen verändern 54
9.1.	Registerkarte Standard im Überblick 55
9.2.	Signalgeber 2 an- und abmelden
9.3.	Schutzfeldreichweite festlegen
9.4.	Bereich aufteilen
9.5.	Meldeausgänge OUT definieren 60
9.6.	Power-On Anlaufsperre aufheben61
9.7.	Wiederanlaufverzögerung festlegen 62
9.8.	Einstellungen speichern
9.9.	Einstellungen laden 64
9.10.	Passwort ändern
9.11.	Parameter zurücksetzen
9.12.	RESET durchführen 67
9.13.	Fehlerstatus lesen
9.14.	Info an Pepperl+Fuchs senden
9.15.	USi-safety abmelden 69
9.16.	Sprache ändern70
9.17.	Display Inch and Fahrenheit71
10. E	rweiterte Einstellungen für Profis73
10.1.	Expertenmodus aktivieren
10.2.	Registerkarte Expertenmodus im Überblick74
10.3.	Typische Vorgehensweise74
10.4.	Echoverstärkung75
10.5.	Empfindlichkeit
10.6.	Mehrfachscan
10.7.	Einschaltverzögerung
10.8.	Nahfeld bis



80
80
82
82
84
86
88
89
90
91
92
95
98
98 99
98 99
98 99 100
98 99 100 100
98 99 100 100 100
98 99 100 100 100 100
98 99 100 100 100 100 101
98 99 100 100 100 100 101 102
98 99 100 100 100 100 102 102
98 99 100 100 100 101 102 102 102 103
98 99 100 100 100 100 101 102 102 103 104
98 99 100 100 100 100 102 102 103 104 106
98 99 100 100 100 100 101 102 102 103 104 107
98 99 100 100 100 100 102 102 103 103 104 107 108

# 1. Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung ist Teil des Produkts. Es handelt sich um die Originalbetriebsanleitung.

Für Schäden und Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung entstehen, übernimmt Pepperl+Fuchs keinerlei Haftung oder Gewährleistung.

- Anleitung vor Gebrauch aufmerksam lesen.
- Anleitung während der Lebensdauer des Produkts aufbewahren.
- Anleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben.
- Jede vom Hersteller erhaltene Ergänzung in die Anleitung einfügen.

### Gültigkeit

Diese Anleitung ist ausschließlich für die auf der Titelseite angegebenen Produkte gültig.

### Zielgruppe

Zielgruppe dieser Anleitung sind Hersteller und Betreiber von Maschinen, die mit der Risikobeurteilung nach ISO 12100 sowie der Installation und dem Inbetriebnehmen von Schutzeinrichtungen vertraut sind.

### **Gefahrensymbole und Hinweise**

Dieses Dokument enthält Symbole zur Kennzeichnung von Warnhinweisen und von informativen Hinweisen.

#### Warnhinweise

Sie finden Warnhinweise immer dann, wenn von Ihren Handlungen Gefahren ausgehen können. Beachten Sie unbedingt diese Warnhinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden.

Je nach Risikostufe werden die Warnhinweise in absteigender Reihenfolge wie folgt dargestellt:



### **GEFAHR!**

Dieses Symbol warnt Sie vor einer unmittelbar drohenden Gefahr. Falls Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, drohen Personenschäden bis hin zum Tod.



### WARNUNG!

Dieses Symbol warnt Sie vor einer möglichen Störung oder Gefahr.

Falls Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, können Personenschäden oder schwerste Sachschäden drohen.

### VORSICHT!

Dieses Symbol warnt Sie vor einer möglichen Störung.

Falls Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, können das Produkt oder daran angeschlossene Systeme und Anlagen gestört werden oder vollständig ausfallen.

### **Informative Hinweise**



### Hinweis

Dieses Symbol macht auf eine wichtige Information aufmerksam.

# 2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das sichere Ultraschallsensorsystem USi-safety ist für den industriellen Einsatz im Medium Luft konzipiert. Es besteht aus der Auswerteeinheit und bis zu 2 Signalgebern (Ultraschallwandler). Damit lassen sich folgende Funktionen realisieren:

- Reflexionstaster
- Reflexionsschranke

Die integrierten Ausgangsschalteinrichtungen (OSSD) geben die ausgewerteten Sicherheitssignale direkt an die nachfolgende Maschinensteuerung weiter.

Zusätzlich stehen zwei konfigurierbare Ausgänge (OUT) zur Verfügung.

Das Produkt entspricht ISO 13849-1:2015 Kategorie 3 PL d. Damit die Sicherheitsklassifikation aufrechterhalten bleibt, muss die nachfolgende Steuerung derselben oder einer höheren Kategorie entsprechen.

## 2.1. Erforderliche Komponenten des USi-safety

Das sichere Ultraschallsensorsystem USi-safety besteht mindestens aus einer Auswerteeinheit und mindestens einem Signalgeber (Wandler). Für die Einrichtung ist die USi-safety Parametriersoftware erforderlich.

Die folgende Übersicht zeigt alle für das System verfügbaren Komponenten, sowie ggf. deren Art der Bereitstellung auf:

- Auswerteeinheit.
- Signalgeber (Wandler)
- Anschlusskabel des Geräts (V19-\*)
- Mini-USB-Kabel
- Parametriersoftware (zum Herunterladen)
- Originalbetriebsanleitung (zum Herunterladen)
- Konformitätserklärung (zum Herunterladen)



#### **Hinweis**

Das Herunterladen von Informationen und Software ist über das Internet auf der Produktseite des Produktes möglich:

https://www.pepperl-fuchs.com



### 2.2. Grenzen

- Objekte mit stark schallabsorbierender Oberfläche wie z. B. offenporiger Schaumstoff, Kordstoff u. ä. können nicht zuverlässig detektiert werden.
- Objekte mit extrem schallteilender Form wie z. B. Kegelspitze u. ä. können nicht zuverlässig detektiert werden.
- Starke Temperaturschwankungen innerhalb k
  ürzester Zeit kann die Temperaturkompensation nicht ausgleichen.

Diese Einschränkungen lassen sich jedoch durch eine optimierte Signalgeber-Montage oder geeignete Parametrierung reduzieren.

### 2.3. Ausschluss

 Die Verwendung des Produkts in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX) ist nicht möglich. Das Produkt ist für diese Bereiche nicht zugelassen.

# 3. Sicherheitshinweise



### VORSICHT!

Signalgeber (Ultraschallwandler) nicht öffnen Öffnen, manipulieren oder verändern Sie niemals die Signalgeber.



### VORSICHT!

Signalgeber nicht klemmen

Vermeiden Sie erhöhte mechanische Belastung auf das Gehäuse und die aktive Fläche der Signalgeber (Ultraschallwandler).



### VORSICHT!

Versorgungsspannung überprüfen Prüfen Sie die Versorgungsspannung. Sie muss mit der Anschlussspannung U<sub>S</sub> am Typenschild übereinstimmen.



### VORSICHT!

Schutzart beachten

Nur mit sorgfältig aufgeschraubtem Gewindestopfen und sorgfältig aufgesetztem Deckel hat die Auswerteeinheit die Schutzart IP65.



## **VORSICHT!**

Vor Sonne schützen Sorgen Sie bei Aufputzmontage für einen Schutz der Auswerteeinheit vor direkter Sonneneinstrahlung.



### VORSICHT!

Spezialkabel nicht verändern Das Spezialkabel am Signalgeber (Ultraschallwandler) hat eine fixe Länge. Verkürzen, verlängern oder verändern Sie niemals das Spezialkabel.



### VORSICHT!

PIN-Belegung beachten Beachten Sie beim Anschließen der Versorgungsspannung die PIN-Belegung.



### VORSICHT!

Auswerteeinheit nicht überlasten Sorgen Sie dafür, dass der angegebene Schaltstrom nicht überschritten wird.



## VORSICHT!

Verschleißteile austauschen Tauschen Sie Verschleißteile wie O-Ringe und Signalgeber rechtzeitig aus.



## VORSICHT!

Bei Fehler außer Betrieb nehmen Nehmen Sie das Produkt bei Funktionsstörungen und erkennbaren Beschädigungen außer Betrieb.

# 4. Lagerung

- Lagern Sie die einzelnen Teile in der Originalverpackung an einem trockenen Ort.
- Halten Sie die in den technischen Daten angegebenen Lagertemperaturen ein.



# 5. Produktübersicht

## **5.1. Signalgeber (Ultraschallwandler)**

Das Spezialkabel zwischen Signalgeber (Ultraschallwandler) und M8-Stecker hat eine fixe Länge von 1,5 m oder 3,0 m und darf weder verlängert noch verkürzt werden.



Abbildung 1.

- 1 Signalgeber (Ultraschallwandler)
- 2 Aktive Fläche
- 3 M8-Stecker
- 4 geschirmtes Kabel

# 5.2. Auswerteeinheit



Abbildung 2.

- 5 Befestigungspunkt (M4)
- 6 M8-Buchse U2: Signalgeber 2
- 7 M8-Buchse U1: Signalgeber 1
- 8 M8-Buchse X2: RS485, TEMP
- 9 M12-Stecker X1: Gerätekabel
- 10 Gewindestopfen: Mini-USB



### 5.3. LEDs informieren



- grüne LED "Power": Versorgungsspannung liegt an
- gelbe LED "Warning": kritischer Betriebszustand
- rote LED "Fault": Fehler; OSSD sind AUS



- grüne LED "OSSD": sicherer Ausgang ist EIN
- rote LED "OSSD": sicherer Ausgang ist AUS
- gelbe LED "OUT": Meldeausgang aktiviert

Abbildung 4.

# 5.4. Anschlüsse



Abbildung 5. Ansicht inklusive Abdeckungen.



Abbildung 6. Ansicht ohne Abdeckungen:

e	M9 Buchas LIQ Signal schor 0	8	M8-Buchse X2: RS485, TEMP
0	Mo-buchse 02. Signalgeber 2	9	M12-Stecker X1: Gerätekabel
7	M8-Buchse U1: Signalgeber 1	Ũ	
	5 5	10	USB-Buchse: Mini-B

Anschluss	Тур	Erläuterung
•<	Mini-USB 2.0	für Parametrierung per Software
X1	M12, 8-polig	für Gerätekabel
X2	M8, 6-polig	RS485-Schnittstelle, Temperatursen- sor
U1	M8, 3-polig	Signalgeber 1 (Ultraschallwandler 1)
U2	M8, 3-polig	Signalgeber 2 (Ultraschallwandler 2)

Tabelle 1.

Stecker X1	Signal	Pin	Rundstecker
Versorgungsspannung	+ U <sub>S</sub> ,- U <sub>S</sub>	2, 7	
sicherer Ausgang 1.1	OSSD 1.1	1	
sicherer Ausgang 1.2	OSSD 1.2	3	
sicherer Ausgang 2.1	OSSD 2.1	4	1
sicherer Ausgang 2.2	OSSD 2.2	5	N440
Meldeausgang 1	OUT 1	6	MI2
Meldeausgang 2	OUT 2	8	

Tabelle 2.



## 5.5. Gerätekabel mit M12-Buchse

Kabel für Verbindung zur nachgeschalteten Steuerung.

Das Gerätekabel vom Typ LifYCY muss 8-polig (je Ader min. 0,25 mm2), geschirmt und mit einer M12-Buchse ausgestattet sein.

Maximale Länge des Gerätekabels: 30 m.

Gerätekabel mit verschiedener Längen sind als Zubehör lieferbar.



Abbildung 7.

Bezeichnung	Signal	PIN	Aderfarbe	•
Versorgungsspannung	+ U <sub>S</sub>	2	BN	Braun
	- U <sub>S</sub>	7	BU	Blau
Sicherer Ausgang 1.1	OSSD 1.1	1	WH	Weiß
Sicherer Ausgang 1.2	OSSD 1.2	3	GN	Grün
Sicherer Ausgang 2.1	OSSD 2.1	4	YW	Gelb
Sicherer Ausgang 2.2	OSSD 2.2	5	GY	Grau
Meldeausgang 1	OUT 1	6	PK	Rosa
Meldeausgang 2	OUT 2	8	RD	Rot

Tabelle 3.

## 5.6. Temperatursensor

Der Temperatursensor (optional; siehe Zubehör) ist mit einem M8-Stecker und einem 1,5 m langen Kabel ausgestattet



1	Temperatursensor	3	M8-Stecker
2	Befestigungslasche	4	Kabel

## 5.7. Schallkeule

**Breitseite** 

Die folgenden Darstellungen beziehen sich auf das Produkt im Auslieferungszustand. Messobjekt: Stahlstab mit Ø 10 mm. Werden Parameter verändert oder ein anderes Messobjekt verwendet, verändern sich die Darstellungen entsprechend.



Abbildung 9.





Abbildung 12.



# 6. Funktion

Das USi-safety ist eine berührungslos wirkende Schutzeinrichtung (BWS) und entspricht ISO 13849-1:2015 Kategorie 3 PL d.

Das sichere Ultraschallsensorsystem USi-safety benutzt die angeschlossenen Signalgeber (Ultraschallwandler) sowohl zum Senden als auch zum Empfangen von Schall im Medium Luft. Mit einem komplexen Messverfahren werden Objekte sowie Personen und Teile von Personen zuverlässig erkannt.

Sind die Schaltpunkte SP1 und SP2 definiert, und war die Schutzfeldtestung erfolgreich, so beginnt der USi-safety in der vorgegebenen Betriebsart zu detektieren. Die zwei möglichen Betriebsarten sind:

- Betriebsart 1 Bereich
- Betriebsart 2 Bereiche

### 6.1. Betriebsart 1 Bereich

Betriebsart 1 Bereich ist die voreingestellte Standardbetriebsart.



SP1: 200 cm SP2: 200 cm

Falls SP1 = SP2, dann gibt es kein vorgelagertes Warnfeld. Vom Mindestschaltabstand bis zum Schaltpunkt SP2 erstreckt sich als Detektionsfeld nur ein Bereich: das Schutzfeld.

Dringt ein Objekt in das Detektionsfeld ein, gehen die sicheren Ausgänge OSSD in den AUS-Zustand (rote LEDs leuchten), der Meldeausgang OUT wird aktiviert (gelbe LED leuchtet).





### 6.2. Betriebsart 2 Bereiche

Wird der Schaltpunkt SP2 größer als Schaltpunkt SP1 gewählt, wechselt der USi-safety automatisch in die Betriebsart 2 Bereiche.



SP1: > 15 cm SP2: > (SP1 + 1 cm)

Falls SP1 < SP2, dann ist das Detektionsfeld in 2 Bereiche unterteilt: in Schutzfeld und Warnfeld. Das sensornahe Detektionsfeld (rot) erstreckt sich vom Mindestschaltabstand bis zum Schaltpunkt SP1 und definiert das Schutzfeld. Das sensorferne Detektionsfeld (gelb) erstreckt sich vom Mindestschaltabstand bis zum Schaltpunkt SP2 und definiert das Warnfeld. Dem Schutzfeld sind die sicheren Ausgänge OSSD, dem Warnfeld der Meldeausgang OUT zugewiesen.

Dringt ein Objekt in das Warnfeld (gelb) ein, wird der Meldeausgang OUT aktiviert (gelbe LED OUT leuchtet). Dringt ein Objekt in das Schutzfeld (rot) ein, gehen die sicheren Ausgänge OSSD in den AUS-Zustand (rote LEDs leuchten), der Meldeausgang bleibt aktiviert (gelbe LED leuchtet).



**PEPPERL+FUCHS** 

### 6.3. Erweiterung "nur Bezugsachse"

In beiden Betriebsarten ist eine Erweiterung der Schutzfeldreichweite möglich, indem die Option "erweitert (nur Bezugsachse)" gewählt wird. Jetzt kann das Schutzfeld bis 2,5 m weit parametriert werden. **Voraussetzung:** Die zu erwartenden Objekte treten im Detektionsfeld stets in unmittelbarer Nähe zur Bezugsachse auf (siehe Kapitel Schutzfeldreichweite festlegen).

## 6.4. Beispiele aus der Praxis

Objekterkennung				
	<ol> <li>Einfachste Funktion: Befindet sich ein Objekt im freien Detektionsfeld?</li> <li>Anwesenheits-/Abwesenheitskontrolle: Ändert sich die eingelernte Umgebung?</li> </ol>	1. Betriebsart 1 Bereich. 2. Betriebsart 1 Bereich.		
Abstandserkennung				
	<ul> <li>3. Distanzkontrolle: Ab wann wird eine definierte Distanz unterschritten?</li> <li>4. 2-Zonen-Betrachtung: Ist in das Warn- feld ein Objekt eingedrungen?</li> <li>Bei weiterer Annäherung: Ist in das Schutz- feld ein Objekt eingedrungen?</li> </ul>	<ol> <li>Betriebsart 1 Bereich und Vorgabe des Schaltpunkts SP1 = SP2.</li> <li>Betriebsart 2 Bereiche und Vorgabe der Schaltpunkte SP1 und SP2.</li> </ol>		
Hinderniserkennung				
	<ol> <li>5. Wegekontrolle: Ist der eingeschlagene Weg frei?</li> <li>6. Distanzkontrolle: Ab wann wird definierte Distanz zum Hindernis so weit unterschrit- ten (SP1), dass reagiert werden muss?</li> </ol>	<ol> <li>5. Betriebsart 1 Bereich.</li> <li>6. Betriebsart 2 Bereiche und Vorga- be der Schaltpunkte SP1 und SP2.</li> </ol>		

Tabelle 4.

### 6.5. Schutzfeldauslegung

Ob Objekterkennung, Abstandserkennung oder Hinderniserkennung, höchste Performance erreichen Sie nicht durch willkürliches Schrauben an den unterschiedlichsten Parametern des USi-safety. Zweckdienlicher ist ein planmäßiges Vorgehen, das mit der sinnvollen Schutzfeldauslegung beginnt, über die Strategie der Parameter-Angleichung geht und bei der Festlegung, wie die Schutzfunktion validiert werden soll, endet.

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Faktoren aufgezeigt, die für eine sinnvolle Schutzfeldauslegung erforderlich sind.



#### Temperatur berücksichtigen

Der USi-safety ist ausschließlich für das Medium Luft konzipiert. Die verwendete Technologie Ultraschall weist bereits darauf hin, dass mit Schall gemessen wird. Damit hat das Messverfahren eine Konstante: die Schallgeschwindigkeit.

Die **Schallgeschwindigkeit** ist – neben dem Medium – auch abhängig von der Frequenz und der Temperatur. In Luft, einem nicht-dispersivem Medium, spielt die Frequenz keine Rolle, die Temperatur (9) hingegen sehr wohl. Mit hinreichender Genauigkeit gilt:

 $C_{S(9)} = 331 \text{ m/s} + (9 \times 0.6) \text{ m/s}$ 

z. B.:

θ = +50 °C	c <sub>S(+50)</sub> = 331 + 30 = 361 m/s
θ = +18 °C	c <sub>S(+18)</sub> = 331 + 11 = 342 m/s
9 = -10 °C	c <sub>S(-10)</sub> = 331 - 6 = 325 m/s

Als Echo-Auswerter benötigt der USi-safety den doppelten Schallweg:



Abbildung 13.

Wird in einer Distanz d = 2 m ein Objekt detektiert, so legt der Schall einen Weg  $s = 2 \times d = 4$  m zurück, bis er vom USi-safety wieder empfangen und ausgewertet wird. Die dazu benötigte Zeit beträgt:

$$t_{(9)} = s / c_S(9)$$

z. B.

θ = +50 °C	$t_{(+50)} = 4 \text{ m} / 361 \text{ m/s} = 0,01108 \text{ s} = 11,08 \text{ ms}$

 $\theta = +18 \text{ °C}$   $t(_{+18)} = 4 \text{ m} / 342 \text{ m/s} = 0,01169 \text{ s} = 11,69 \text{ ms}$ 

$$\theta$$
 = -10 °C  $t_{(-10)}$  = 4 m / 325 m/s = 0,01231 s = 12,31 ms

Die zeitliche Differenz in Abhängigkeit von der Temperatur (9) scheint marginal zu sein. Aber: Eine Zeitdifferenz  $\Delta t = 0,6$  ms entspricht einer Wegdifferenz  $\Delta s = 20$  cm oder einer Distanzdifferenz  $\Delta d = 10$  cm. Aus sicherheitstechnischer Sicht ist das eine deutliche Differenz. Hohe Temperaturdifferenzen sollten deshalb vermieden oder durch automatische Temperaturkompensation kompensiert werden.

Fazit: Um eine zuverlässige Schutzeinrichtung auf Basis Ultraschall gewährleisten zu können, ist die Berücksichtigung der vorherrschenden Temperatur unabdingbar.

Der USi-safety trägt dieser Erkenntnis Rechnung: der systembedingte Temperaturdrift von 0,17 %/K muss über den Parameter Temperaturkompensation berücksichtigt werden (siehe Kapitel Temperaturkompensation festlegen).

#### Schutzfeld berechnen

Neben der Annäherungsgeschwindigkeit sind auch die Reaktionszeiten der ganzen Steuerungskette sowie zusätzliche Sicherheitskonstanten für die Schutzfeldauslegung von Bedeutung. Basis zur Betrachtung des Mindestabstands (= Mindestlänge des Schutzfelds) ist die ISO 13855 "Sicherheit von Maschinen; Anordnung von Schutzeinrichtungen im Hinblick auf Annäherungsgeschwindigkeiten von Körperteilen".

Der Mindestabstand S beschreibt diejenige Distanz zum Gefahrenbereich, bei der die Schutzeinrichtung spätestens reagieren muss. Ist der USi-safety direkt am Gefahrenbereich montiert und so ausgerichtet, dass die Schallausbreitung parallel zur Bezugsebene (Boden) verläuft, dann sind Mindestabstand S und Schaltpunkt SP1 identisch.



Abbildung 14.

Die allgemeine Berechnungsformel für den Mindestabstand S lautet:

 $\mathsf{S} = (\mathsf{K} \times \mathsf{T}) + \mathsf{C}$ 



S = Mindestabstand zum Gefahrenbe- reich [mm]	Für die <b>Annäherungsgeschwindigkeit K</b> muss die höchste zu erwartende Geschwindigkeit eingesetzt werden, die sich aus der Bewegung einer sich annähernden Person und der Eigenbewegung des USi-safety (z. B. an FTS) ergibt.
K = Annäherungs- geschwindigkeit [mm/s]	Die <b>Anhaltezeit T</b> beschreibt die Nachlaufzeit des gesamten Systems. Da zählen alle Zeiten mit: die Ansprechzeit der Schutzeinrichtung, die Reaktions- zeit der nachfolgenden Steuerung und die Anhaltezeit der gefahrbringenden Bewegung.
T = Anhaltezeit des gesamten Systems [s] C = zusätzliche Sicherheits- konstante[mm]	Die <b>Sicherheitskonstante C</b> legt einen zusätzlichen Weg als Sicherheitspuf- fer fest und ist abhängig vom konkreten Anwendungsfall. Ist das Schutzfeld parallel zum Boden aufgebaut, spielt die Höhe des Schutz- felds über der Bezugsebene (Boden) die maßgebende Rolle für die Sicher- heitskonstante C. Beim orthogonalen Aufbau (z. B. Schallvorhang) ist das Detektionsvermögen der Schutzeinrichtung für die Sicherheitskonstante C maßgebend. Systembedingt können auch weitere Faktoren in die Sicherheitskonstante ein- fliessen wie z. B. Worst-case-Betrachtungen zu Temperaturdifferenzen.

Generell genügt es, von zwei Fällen auszugehen – der stationären Gefahrenabsicherung (z. B. Maschine) und der mobilen Gefahrenabsicherung (z. B. FTS).

#### Mindestabstand bei stationärer Gefahrenabsicherung

t <sub>1</sub> = Anspechzeit der Schutzeinrichtung t <sub>2</sub> = Anhaltezeit der Maschine	Der stationäre Fall ist in der Regel eine Maschine mit einer Mensch-Maschi- ne-Schnittstelle, in deren Bereich eine gefahrbringende Bewegung stattfindet. Für die stationäre Gefahrenabsicherung ist der Mindestabstand S:							
	$S = (K \times T) + C$	dabei ist:	K = 1600 mm/s , T = $t_1 + t_2$ , C = $c_1 + c_2$					
c <sub>1</sub> = Faktor für An- ordnung c <sub>2</sub> = Faktor für höchste Tempera- turdifferenz	Daraus wird: S =	$(K \times (t_1 + t_2))$	) + (c <sub>1</sub> + c <sub>2</sub> )					
	Die Annäherungsgeschwindigkeit K wird mit 1600 mm/s angenommen. Das e spricht der Schrittgeschwindigkeit nach ISO 13855.							

Die Ansprechzeit t<sub>1</sub> der Schutzeinrichtung ergibt sich beim USi-safety durch die Messfrequenz (30 Hz) und dem Multiplikator Mehrfachscan. Standardeinstellung für Mehrfachscan (MS) ist 3. Das heißt, der USi-safety muss in drei aufeinanderfolgenden Messzyklen dieselbe Änderung registrieren, bevor er die OSSD in den AUS-Zustand versetzt.

Daraus ergibt sich:

 $t_1 = MS \times (1/30 \text{ Hz}) = (MS/30) \text{ s}$ z. B. MS = 3  $t_1 = (3/30) \text{ s} = 0.1 \text{ s} = 100 \text{ ms}$ 

MS = 10  $t_1 = (10/30) s = 0,333 s = 333 ms$ 

Die Anhaltezeit t<sub>2</sub> umfasst die Zeit zwischen dem Empfang des AUS-Signals in der nachfolgenden sicherheitsbezogenen Steuerung und dem tatsächlichen Stillstand der gefahrbringenden Bewegung.

Der Sicherheitszuschlag c<sub>1</sub> ergibt sich aus der Anordnung der Gefährdungssituation: Höhe Gefährdung, Höhe Schutzeinrichtung, Anordnung Schutzeinrichtung, Sensordetektionsvermögen sowie Referenzobjekte.

**Tipp:** Die Methodik zur Auswahl und Anordnung von Schutzeinrichtungen wird in ISO 13855 Kapitel 4 beschrieben.

Der Sicherheitszuschlag c<sub>2</sub> ist ein systembedingter Zuschlag. Da sich Schall bei unterschiedlichen Temperaturen unterschiedlich schnell ausbreitet (siehe Kapitel Temperatur berücksichtigen), muss dieses Phänomen berücksichtigt werden, wenn nicht von einer gleichbleibenden Temperatur ausgegangen werden kann. Ausgangslage ist die beim Parameter Temperaturkompensation hinterlegte Temperatur.

Sind zusätzlich **höhere Temperaturen** zu erwarten, verlängert sich quasi der Mindestabstand. Sicherheitstechnisch betrachtet eine Fail-safe-Situation. In diesem Fall ist  $c_2 = 0$ .

Sind zusätzlich **niedrigere Temperaturen** zu erwarten, verkürzt sich quasi der Mindestabstand. Sicherheitstechnisch betrachtet ist das kritisch. Um auf der sicheren Seite zu bleiben, muss die maximale Temperaturdifferenz  $\Delta \vartheta$  ermittelt und der dazu passende Sicherheitszuschlag c<sub>2</sub> gewählt werden.

Faktor c<sub>2</sub> in Abhängigkeit von Temperaturdifferenz und Messdistanz:

Δθ	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°
Mess	Messdistanz d = 500 mm [0,85 mm/K]															
<b>C</b> <sub>2</sub>	5	9	13	17	22	26	30	34	39	43	47	51	56	60	64	68
Messdistanz d = 1000 mm [1,70 mm/K]																
<b>C</b> <sub>2</sub>	9	17	26	34	43	51	60	68	77	85	94	102	111	119	128	136
Messdistanz d = 1500 mm [2,55 mm/K]																
<b>C</b> <sub>2</sub>	13	26	39	51	64	77	90	102	115	128	141	153	166	179	192	204
Messdistanz d = 2000 mm [3,40 mm/K]																
<b>C</b> <sub>2</sub>	17	34	51	68	85	102	119	136	153	170	187	204	221	238	255	272

Tabelle 5.

Die Werte wurden durch folgende Formel ermittelt:

 $c_2 = \Delta \vartheta \times 0,0017 \times d \text{ [mm]}$ 

Das Ergebnis ist jeweils auf die nächste ganze Zahl aufgerundet.

### Hinweis

Wenn Sie die niedrigste zu erwartende Temperatur für die Temperaturkompensation angeben, arbeitet der USi-safety zwar immer im sicheren Bereich, der Mindestabstand kann sich jedoch um bis zu 272 mm verlängern.



#### Temperatursensor und Faktor c<sub>2</sub>

Der Faktor  $c_2$  muss immer berücksichtigt werden. Auch bei angeschlossenem Temperatursensor (optional). Dieser verbessert die Performance deutlich, der Faktor  $c_2$  gilt dennoch vollumfänglich.

Wird der Zugang zum Gefahrenbereich durch Stufen erschwert, so verkürzt sich der Mindestabstand S: 40 % der **Stufenhöhe H** werden abgezogen.



Abbildung 15.

Wird der USi-safety Signalgeber in einem solchen Fall nicht ebenengleich mit der vorderen Kante des Gefahrenbereichs montiert, so verkürzt sich der Schaltpunkt SP1 entsprechend.

#### Mindestabstand bei mobiler Gefahrenabsicherung

Bei der mobilen Gefahrenabsicherung kommt ein einziger Parameter hinzu – die Fahrgeschwindigkeit k2 des mobilen Objekts.

k <sub>1</sub> = Annäherungsge- schwindigkeit	$S = (K \times T) + C$						
k <sub>2</sub> = Fahrgeschwin- digkeit	dabei ist:						
	$K = k_2 - k_1, T = t_1 + t_2, C = c_1 + c_2$						
t <sub>1</sub> = Ansprechzeit der Schutzeinrichtung	Daraus wird:						
t <sub>2</sub> = Anhaltezeit des mobilen Objekts	S = $((k_2 - k_1) \times (t_1 + t_2)) + (c_1 + c_2)$ $k_1 = 1600$ mm/s						
c <sub>1</sub> = Faktor für Anord- nung	Die Annäherungsgeschwindigkeit k <sub>1</sub> ist die Schrittgeschwindigkeit der sich paral- lel zur Bezugsachse annähernden Person.						
te Temperaturdiffe- renz	peraturdiffe- Bewegt sich die Person in eine andere Richtung, wird ausschließlich derjenige Vektor berücksichtigt, der parallel zur Bezugsachse läuft. Dieser kann sowohl ne gativ (Person bewegt sich auf USi-safety zu) als auch positiv sein (Person beweg sich tendenziell vom USi-safety weg).						



Die Fahrgeschwindigkeit k<sub>2</sub> des USi-safety resultiert aus der Fahrgeschwindigkeit des mobilen Objekts zuzüglich der Winkelgeschwindigkeit, die bei Kurvenfahrt zu erwarten ist, wenn der USi-safety außerhalb der Objektmitte montiert ist.

Alle anderen Parameter werden wie bei der stationären Gefahrenabsicherung betrachtet.

### Validierung festlegen

Die Temperatur ist berücksichtigt, das Schutzfeld optimal ausgelegt und der USi-safety entsprechend parametriert, dann muss nur noch die Validierung festgelegt werden.

Die Validierung soll die korrekte Auslegung des Schutzfelds bestätigen, indem das Schutzfeld mit allen notwendigen **Prüfkörpern**, mit allen zu erwartenden **Ge-schwindigkeiten** und allen zu erwartenden **Temperaturen** geprüft wird.

Der USi-safety unterstützt Sie dabei mit der Schutzfeldfreigabe inklusive Protokoll, das den Benutzer, die Einbausituation, den Prüfkörper, den Zeitpunkt sowie die wichtigsten Parameter festhält.

### Prüfkörper festlegen

Ob Bein, Rumpf, Kopf, Arm, Hand oder gar Finger erkannt werden sollen, für jeden Fall gibt es passende Prüfkörper. Kommen mehrere Prüfkörper in Frage, kann die Auswahl eventuell auf die kleinsten Prüfkörper beschränkt werden:

Fällt die Prüfung mit einem kleinen Prüfkörper positiv aus, kann in der Regel bei größeren Prüfkörpern ebenfalls mit einem positiven Prüfausgang gerechnet werden.





Tabelle 6.

Tipp: Tabelle 2 in ISO 13856-3 listet geeignete Prüfkörper auf.

Schallweiche Prüfkörper sind schallharten Prüfkörpern vorzuziehen.

### Prüfgeschwindigkeit und Prüfrichtung

Als Prüfgeschwindigkeit empfiehlt sich, die höchste zu erwartende Annäherungsgeschwindigkeit zu wählen. Das ist dieselbe Geschwindigkeit, die bei der Berechnung der Schutzfeldlänge eingesetzt wurde. Niedrigere Geschwindigkeiten sind mit der hohen Prüfgeschwindigkeit mitvalidiert.

Die Prüfrichtungen orientieren sich an den zu erwartenden Annäherungsrichtungen.

#### Prüftemperatur

Die Prüftemperatur sollte die mittlere zu erwartende Temperatur sein. Das ist dieselbe Temperatur, die bei der Parametrierung des USi-safety bei Temperaturkompensation eingegeben wurde.

Zusätzlich sollte dieselbe Prüfung mit der niedrigsten zu erwartenden Temperatur durchgeführt werden. Die wichtigste Fragestellung hierbei: Wird der definierte Mindestabstand eingehalten?

Bei der höchsten zu erwartenden Temperatur liegt der USi-safety – sicherheitstechnisch betrachtet – auf der sicheren Seite. Stichproben sind dennoch empfehlenswert. Die Fragestellung hier: Ist der erweiterte Mindestabstand noch tolerierbar?

#### Hilfen zur Validierung

Eine große Hilfe kann die **Abbildung des Schutzfelds** auf dem Boden oder an der Wand sein: z. B. mit Kreide aufgezeichnet oder eine entsprechend ausgeschnittene Folie. Je nach Ausrichtung des Signalgebers kommt entweder die breite  $(\pm 17^{\circ})$  oder die schmale  $(\pm 5^{\circ})$  Schallkeule als Basis zum Einsatz, begrenzt durch die parametrierte Schutzfeldlänge (= Mindestabstand).

Als grobe Orientierung kann die Standard-Prüfroutine im Kapitel Funktion prüfen dienen.

Eine weitere Quelle für Validierungsideen kann die **ISO 13855** "Sicherheit von Maschinen; Anordnung von Schutzeinrichtungen im Hinblick auf Annäherungsgeschwindigkeiten von Körperteilen" sein.

#### Ist die Schutzeinrichtung geeignet?

Der für die Gefährdung erforderliche PL<sub>r</sub> muss vom Integrator bestimmt werden. Danach steht die Wahl der Schutzeinrichtung an. Abschließend muss der Integrator prüfen, ob Kategorie und PL der gewählten Schutzeinrichtung angemessen sind.

#### Prinzipbedingte Grenzen berücksichtigen

Neben der sicherheitstechnischen Betrachtung müssen auch die prinzipbedingten Grenzen von Ultraschallnäherungsschaltern berücksichtigt werden:

- Umweltbedingungen (Frost, aufwirbelndes Laub u. ä.)
- Form der Schallkeule (asymmetrischer Trichter)
- Reaktionszeit (Einfluss diverser Parameter)
- Temperaturkompensation (stark schwankende Temperaturen)



### 6.6. Einbausituation der Signalgeber

Die Einbausituation der Signalgeber (Ultraschallwandler) hat maßgeblichen Einfluss auf die Performance der Schutzeinrichtung. Die typischen drei Einbausituationen sind:

- Bündiger Einbau,
- Einbau mit Trichter,
- Einbau mit Referenzobjekt und

Kombinationen aus diesen.

#### Bündiger Einbau



Abbildung 18.

Unauffälligkeit ist das Hauptmerkmal des bündigen Einbaus. Damit ist diese Einbausituation die erste Wahl, wenn Designfragen im Vordergrund stehen.

Ebenfalls positiv zu bewerten ist die versteckte Befestigung, die eine Manipulation wirksam verhindert. Einzig die versehentliche Manipulation durch herabhängende Folien, Lappen o. ä. unmittelbar vor dem Signalgeber (Blindzone) ist kritisch. Die "offene" Integration bietet natürlich akustischen Störquellen jeglicher Richtung die Chance, den Signalgeber zu beeinflussen.

#### Einbau mit Trichter



Abbildung 19.



#### USi<sup>®</sup>-safety | FUNKTION

Der Einbau mit oder im Trichter überzeugt durch eine hohe Unempfindlichkeit gegenüber akustischen Störquellen, die im stumpfen Winkel zum Signalgeber liegen. Akustische Störquellen im spitzen Winkel können dagegen – bedingt durch die verstärkende Trichterwirkung – sogar noch höheren Einfluss haben. Mit Trichter hat der Signalgeber quasi keine Blindzone mehr: Herabhängende Folien o. ä. werden durch den Trichter auf Abstand gehalten. Damit sind solche Objekte außerhalb der Blindzone und vom USi-safety erkennbar. Ein Wattebausch **im** Trichter kann dagegen nur erkannt werden, wenn er außerhalb der Blindzone platziert ist, z. B. im Austrittsbereich des Trichters.

#### Einbau mit Referenzobjekt



Abbildung 20.

Einbau mit Referenzobjekt meint, dass im Detektionsfeld des Signalgebers ein geeignetes Referenzobjekt integriert wird, das stets an derselben Stelle und in derselben Ausrichtung positioniert ist. Bei der Freigabeprüfung wird dieses Objekt als "gesetzt" erkannt und fortan als Grundvoraussetzung behandelt. Wird das Referenzobjekt nicht mehr an seiner eingelernten Position erkannt – egal ob entfernt, nur geringfügig versetzt oder durch Manipulation (z. B. Wattebausch im Trichter) – löst das den Fail-Safe-Modus aus. Es können beliebig viele Referenzobjekte einbezogen werden. Mit jedem zusätzlichen Referenzobjekt steigt zwar die Manipulationssicherheit, gleichzeitig sinkt jedoch die Performance aufgrund von möglichen Fehlauslösungen wegen "wandernder Referenzobjekte". Das "Wandern" kann durch starke Temperaturdrifts aber auch durch Alterung des Signalgebers verursacht sein.

Als geeignet gelten Referenzobjekte, die mindestens ein 80% iges Echo reflektieren und damit den internen Schwellenwert deutlich übertreffen.

Diese Einbausituation lässt außen vor, ob der Signalgeber bündig oder mit Trichter eingebaut ist. Es handelt sich hier eher um eine Zusatzoption zu den beiden vorangehenden Einbausituationen.



#### Vor- und Nachteile

Bündiger Einbau	Einbau	Einbau			
	mit Trichter	mit Referenzobjekt			
+ Design-Integration + für stationäre und mobile Anwendung	<ul> <li>+ unempfindlich gegen akustische Störquellen in stumpfen Winkeln</li> <li>+ erkennt herabhängende Folien</li> <li>+ für stationäre und mobi- le Anwendung</li> </ul>	+ manipulationssi- cher + ideal bei stationärer Anwendung			
weitestgehend manipulati- onssicher	umso besser, je länger der Trichter und je kleiner der Durchmesser	geeignetes Objekt erforderlich			
<ul> <li>empfindlich gegen akusti- sche Störquellen</li> <li>herabhängende Folien</li> <li>u. ä. in der Blindzone wer- den nicht erkannt</li> </ul>	<ul> <li>empfindlich gegen akustische Störquellen in spitzen Winkeln</li> <li>zusätzliche Länge</li> <li>einfache Manipulation mit Wattebausch</li> </ul>	<ul> <li>empfindlich gegen akustische Störquel- len</li> <li>Fehlauslösungen durch Temperaturdrift</li> <li>Fehlauslösungen durch Alterung</li> </ul>			

Tabelle 7.

#### **Einbausituation des Temperatursensors**

Die Einbausituation des Temperatursensors (optional) ist beliebig. Pepperl+Fuchs empfiehlt, den Temperatursensor möglichst nahe am Signalgeber (Ultraschallwandler) zu platzieren.

Die Temperaturkompensation mithilfe des Temperatursensors wird immer auf beide Auswertungen angewandt, auf Signalgeber 1 und Signalgeber 2. Eine deutliche Temperaturdifferenz zwischen den Arbeitsbereichen von Signalgeber 1 und Signalgeber 2 erfordert zwei separate Auswerteeinheiten.

# 7. Montage

Vor der Montage steht die Auslegung des Schutzfelds (siehe Kapitel Schutzfeld auslegen). Diese bestimmt mitunter, an welcher Position, auf welcher Höhe und in welche Richtung ein Signalgeber befestigt sein sollte.

Die Montage besteht aus vier Einzelmontagen:

- 1. Signalgeber (Ultraschallwandler) befestigen
- 2. Temperatursensor (optional) befestigen
- 3. Auswerteeinheit montieren
- 4. Gerätekabel verdrahten

## 7.1. Signalgeber (Ultraschallwandler) befestigen

Die Signalgeber können in beliebiger Lage montiert werden.

Sollen die Signalgeber an ruhigen Arbeitsplätzen oder in Bereichen montiert werden, wo sich gehörempfindliche Tiere aufhalten, muss die Störbeschallung berücksichtigt werden. Ultraschall ist für den Menschen nicht hörbar. Der "harte" Sendeburst dagegen wird als deutliches Knacken wahrgenommen. Bei einer Messfrequenz von 30 Hz hört man 30 Knacks pro Sekunde. Das kann auf Dauer belastend sein. Hier empfiehlt sich, die Signalgeber nicht direkt auf die Ohren auszurichten, sondern einen Winkel von mindestens 20° vorzusehen. Dasselbe gilt für die indirekte Beschallung durch harte Reflektoren wie z. B. Wände.

Alternativ kann per Parametriersoftware die Sendeintensität vermindert werden – allerdings zulasten des Detektionsvermögens.

### Schlüssel für sichere Funktion

Es gibt einige Punkte, die, wenn sie entsprechend berücksichtigt werden, die beste Basis bilden für eine sichere Funktion der Signalgeber.

Wenn Sie folgende Punkte bei der Montage der Signalgeber beachten, ist die sichere Funktion nahezu garantiert:

- Checken Sie zuerst den Anbauort: An welcher Position, in welcher Ausrichtung, in welcher Höhe ist die Schutzeinrichtung optimal und manipulationssicher zu montieren?
- Vermeiden Sie Druck auf die Signalgeber.
   Druck darf nur auf die O-Ringe ausgeübt werden, nicht auf das Signalgeber-Gehäuse selbst.
- Montieren Sie die Signalgeber so, dass die aktive Fläche möglichst bündig ist zur vorderen Kante des Gefahrenbereichs.



- Vermeiden Sie EMV-Störquellen in unmittelbarer N\u00e4he zu den Signalgebern und deren Kabel.
- Vermeiden Sie starke Schall-Störquellen in unmittelbarer N\u00e4he zu den Signalgebern oder im spitzen Winkel zu den aktiven Fl\u00e4chen.
- Vermeiden Sie starke Temperaturschwankungen.
- Beugen Sie versehentlicher Manipulation vor.
   Z. B. mit Sicherheitsschrauben, mit Integration der Signalgeber so, dass keine Folien o. ä. übergeworfen werden können, mit Referenzobjekt im Detektionsfeld u. a.
- Montieren Sie das Unterteil des Gehäuses an der vorgesehenen Position. Benutzen Sie dazu die mitgelieferten Schrauben M5.



Abbildung 21.

 Stellen Sie sicher, dass in den beiden Nuten des Signalgebers je ein O-Ring montiert ist.



Abbildung 22.

- Platzieren Sie den Signalgeber im Unterteil des Gehäuses so, dass die O-Ringe in den Nuten liegen und das Kabel locker in der Kabeldurchführung liegt.
- 4. Setzen Sie das Oberteil des Gehäuses vorsichtig auf.



Abbildung 23.

 Wenn das Oberteil des Gehäuses plan aufliegt und das Kabel locker in der Kabeldurchführung liegt, dann schrauben Sie das Oberteil mit den mitgelieferten Schrauben M3 am Unterteil fest.



6. Verlegen Sie die Kabel der Signalgeber zugfrei und in ausreichendem Abstand zu elektromagnetischen Störquellen wie z. B. Gleichstrommotoren.



### VORSICHT!

#### Funktionsbeeinträchtigung durch EMV-Störquellen

Elektromagnetische Störquellen in unmittelbarer Nähe zu den Signalgebern und deren Kabel können Fehlfunktionen verursachen.

- Platzieren Sie die Signalgeber in ausreichendem Abstand zu den Störquellen.
- Verlegen Sie die Kabel in ausreichendem Abstand zu den Störquellen.

#### Alternative: eigene Halterungen

Anstelle der Gehäuse-Sets von Pepperl+Fuchs können Sie auch eigene Halterungen verwenden. Diese können einfach (Standard-Halterung) oder integriert (optimierte Halterung) sein. In beiden Fällen müssen bestimmte Maße berücksichtigt werden. Der Signalgeber darf nur mit O-Ringen von Pepperl+Fuchs in der Halterung fixiert werden. Hauptfunktion der O-Ringe ist die akustische Entkopplung.

#### Signalgeber: Abmessungen



Abbildung 25.




Abbildung 26.

Toleranzen: ISO 2768-1 m, mit O-Ringen 17,5 × 2,0 mm

 Stellen Sie sicher, dass in den beiden Nuten N1 und N2 des Signalgebers je ein O-Ring montiert ist. Dies entspricht dem Lieferzustand des Signalgebers. Abbildung 27.



Abbildung 28.

2. Befestigen Sie die Signalgeber (Ultraschallwandler) in beliebiger Lage in manipuliersicheren Halterungen (z. B. mit Sicherheitsschrauben).

### WARNUNG!

#### Ausfall der Schutzfunktion durch Manipulation

Frei zugängliche Standardschrauben sind nicht manipuliersicher. Durch Lösen der Schrauben und Verdrehen der Signalgeber kann die Schutzfunktion komplett aufgehoben werden.

- Befestigen Sie die Signalgeber bevorzugt mit Sicherheitsschrauben.
- Verstecken Sie Standardschrauben unter einer abschlie
  ßbaren Abdeckung.



### **VORSICHT!**

#### Funktionsbeeinträchtigung durch falsche Montage

Das Klemmen der Signalgeber – vor allem im vorderen Bereich bei der aktiven Fläche – kann Fehlfunktionen und mechanische Beschädigungen verursachen.

- Fixieren Sie die Signalgeber ausschließlich mit den werksseitig montierten O-Ringen.
- Benutzen Sie das Kabel nicht als Einzugshilfe. Kabel kann abreißen.
- Vermeiden Sie beim Montieren hohe mechanische Belastungen (starker Druck, Schlag etc.) auf der aktiven Fläche.
- Ersetzen Sie beschädigte Signalgeber sofort (ausgerissenes Kabel, aktive Fläche beschädigt). Eine Reparatur ist nicht möglich.





Abbildung 29.

- 1 Signalgeber
- 2 Aktive Fläche
- 3 Optimierte Halterung
- 4 O-Ringe
- 5 Kabel

## 7.2. Temperatursensor befestigen

Der Temperatursensor (optional) erfasst die Temperatur des Mediums Luft, damit der USi-safety mit höchster Perfomance arbeiten kann. Der Temperatursensor sollte möglichst nahe am Signalgeber und außerhalb der Schallkeule platziert werden.



Zur Befestigung benötigen Sie zusätzlich eine geeignete Distanzscheibe M3 und eine M3 Schraubverbindung.



Abbildung 30.

- 1 Temperatursensor
- 2 Befestigungslasche
- 3 M3 Schraubverbindung
- 4 Distanzscheibe

## 7.3. Auswerteeinheit montieren

Die Auswerteeinheit kann in beliebiger Lage montiert werden. Soll die Auswerteeinheit in Spritzwasser-Umgebung montiert werden, muss die Situation Parametrierung über USB-Verbindung berücksichtigt werden. Ist der Gewindestopfen entfernt, sinkt die Schutzart auf IP20. Die Öffnung für die USB-Verbindung sollte deshalb so ausgerichtet werden, dass sie vorzugsweise nach unten und nicht in Richtung Spritzwasserquelle zeigt. Wir empfehlen, während der Parametrierung einen zusätzlichen Spritzwasserschutz (Schutzblech, Folie u. ä.) anzubringen.



Abbildung 31.

1. Bei fahrerlosen Transportsystemen (FTS): Sorgen Sie dafür, dass das Gehäuse zum FTS-Chassis hin isoliert bleibt.



Ī

 Befestigen Sie die Auswerteeinheit in beliebiger Lage mit zwei Schrauben Ø 3 mm.

### Hinweis

Auch Schrauben Ø 4 mm sind möglich. Dazu muss der Deckel der Auswerteeinheit abgenommen, die zwei Schrauben eingelegt und der Deckel der Auswerteeinheitwieder sorgfältig aufgesetzt werden. Die Schrauben sind jetzt unverlierbar.

- Vermeiden Sie dabei Berührung und Verschmutzung der Elektronik.
- Achten Sie auf den korrekten Sitz der Dichtung im Deckel.
- Setzen Sie den Deckel so auf, dass die Bezeichnungen der Anschlüsse auf die Seite der Anschlüsse zeigen.

## 7.4. Gerätekabel verdrahten



### WARNUNG!

#### Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

- Schalten Sie alle Geräte und spannungsführenden Teile in der unmittelbaren Umgebung spannungsfrei und sichern Sie diese gegen Wiedereinschalten (siehe entsprechende Betriebsanleitung).
- Überprüfen Sie, ob alle Geräte und Teile spannungsfrei sind.

Aderfarbe	Signal	USi-safety
Braun	+U <sub>s</sub>	DC 24 V (DC 21 big 28 V)
Blau	-U <sub>s</sub>	DC 24 V (DC 21 DIS 20 V)
Weiß	OSSD 1.1	max. 150 mA / max. U <sub>s</sub>
Grün	OSSD 1.2	max. 150 mA / max. U <sub>s</sub>
Gelb	OSSD 2.1	max. 150 mA / max. U <sub>s</sub>
Grau	OSSD 2.2	max. 150 mA / max. U <sub>s</sub>
Rosa	OUT 1	max. 150 mA / max. U <sub>s</sub>
Rot	OUT 2	max. 150 mA / max. U <sub>s</sub>
RUL		$\square$ max. 150 mA / max. U <sub>s</sub>

Abbildung 32.





• Verdrahten Sie die Litzen des Gerätekabels.

#### an Maschinen (stationär):

Verwenden Sie ausschließlich Spannungsquellen vom Typ SELV, die Sie im Schaltschrank zu einem PELV-Stromkreis verschalten.

#### an FTS (mobil)

Folgende Handlung ist möglich, aber nicht zwingend erforderlich:

Verbinden Sie Gehäuse (Auswerteeinheit) und FTS-Chassis über ein paralleles RC-Glied.

Beachten Sie dabei die Anforderungen aus EN 1175-1.



### VORSICHT!

#### Ausfall durch falsche Verdrahtung!

- Überprüfen Sie sorgfältig die Verdrahtung. Das Schirmgeflecht darf nicht angeschlossen sein!
- Überprüfen Sie die Versorgungsspannung.
- berprüfen Sie die externe Spannungsversorgung: Entspricht sie den Anforderungen von IEC 60204-1?

#### **OSSD sicher verdrahten**

Die sicheren Ausgänge OSSD werden in regelmäßigen Zeitabständen vom USi-safety selbst getestet. Der dazu nötige interne Testimpuls versetzt die einzelnen OSSD kurzzeitig (< 400 µs) in den AUS-Zustand. Eine nachgeschaltete Steuerung muss diese Testimpulse tolerieren können.



#### Um die OSSD sicher zu verdrahten, gelten folgende Empfehlungen:

- Schließen Sie die einzelnen OSSD immer getrennt voneinander an.
- Stellen Sie sicher, dass die nachgeschaltete Steuerung die einzelnen OSSD-Signale getrennt voneinander verarbeitet.
- Stellen Sie sicher, dass die nachgeschaltete Steuerung AUS-Zustände < 400 μs toleriert.</li>
- Schließen Sie jeweils nur ein nachgeschaltetes Schaltelement pro OSSD an.
- Werden zusätzliche Schaltelemente benötigt, wählen Sie eine geeignete Kontaktvervielfältigung.
- Stellen Sie sicher, dass nachgeschaltete Schütze zwangsgeführt sind und überwacht werden.



## 8. Inbetriebnahme

Die Auswerteeinheit erwartet, dass mindestens ein Signalgeber (Ultraschallwandler) angeschlossen ist. Wenn nur ein Signalgeber (Ultraschallwandler) verwendet wird, dann muss dieser an "U1" angeschlossen sein.

- 1. Verbinden Sie die Signalgeber (Ultraschallwandler), den Temperatursensor (optional) und das Gerätekabel mit der Auswerteeinheit.
- 2. Vergewissern Sie sich, dass die Steckverbinder fest aufsitzen.
- Prüfen Sie die Versorgungsspannung:
   Steht diese über einen PELV-Stromkreis zur Verfügung?
  - Ist die externe Absicherung mit 2 A träge eingerichtet?
- 4. Legen Sie die Versorgungsspannung an.



### WARNUNG!

#### Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

- Lösen Sie niemals unter Spannung stehende Klemmen.
- Stecken Sie niemals unter Spannung stehende Steckverbindungen aus.

## 8.1. Erstmalige Inbetriebnahme

Bei der erstmaligen Inbetriebnahme müssen die Standardpasswörter durch eigene Passwörter ersetzt werden. Damit geht die Verantwortung an den USi-safety-Operator über. Der Operator ist für die korrekte Einstellung des Sicherheitssensors verantwortlich.



Abbildung 34.

Nach Anlegen der Versorgungsspannung signalisiert der USi-safety die Bereitschaft zur erstmaligen Inbetriebnahme: alle LEDs OSSD leuchten rot, die LED OUT 1 leuchtet gelb, die LEDs Power, Warning und Fault bilden ein Lauflicht. In diesem Zustand verbleibt der USi-safety, bis die Passwörterprozedur erfolgreich abgeschlossen ist.

 Verbinden Sie den USi-safety über die USB-Schnittstelle mit Ihrem Rechner. Führen Sie den USB-Stecker vollständig mit nur leichtem Druck in die USB-Buchse des USi-safety ein.



### **Hinweis**

#### **Ohne Gewindestopfen nur Schutzart IP20!**

- Prüfen Sie das Umfeld der Auswerteeinheit: Ist der Betrieb mit IP20 möglich?
- Falls nein: siehe Kapitel Auswerteeinheit montieren.

ns vier verschiedene Zeichen ein.		r ändern	
ns vier verschiedene Zeichen ein.	Ebene 1		
ns vier verschiedene Zeichen ein.	•••••		
ns vier verschiedene Zeichen ein.	••••		
ns vier verschiedene Zeichen ein.	••••		
ns vier verschiedene Zeichen ein.	Ebene 2		
ns vier verschiedene Zeichen ein.	••••		
ns vier verschiedene Zeichen ein.			
	••••		

Abbildung 35.



Abbildung 36.

Abbildung 37.

- Starten Sie die USi-safety GUI auf Ihrem Rechner.
- 3. Geben Sie in der Registerkarte An-/Abmelden das Passwort für Ebene 2 ein: Pepperl-Fuchs2.
- 4. Vergeben Sie für Ebene 1 (Pepperl-Fuchs1) und Ebene 2 (Pepperl-Fuchs2) neue Passwörter. Bedingung: mindestens vier verschiedene Zeichen. Vermeiden Sie ähnlichlautende Passwörter für Ebene 1 und Ebene 2.

Der USi-safety ist jetzt bereit für die Freigabeprüfung: LED Power und LED Warning leuchten konstant, LED Fault ist aus, der Signalgeber knackt hörbar.

Die USi-safety GUI hat auf die Registerkarte Standard gewechselt.

- 5. Überprüfen Sie die Einstellungen in der Registerkarte Standard: Entsprechen die Parameter Ihren Anforderungen?
- 6. Falls nein: Verändern Sie die Parameter entsprechend.
- 7. Falls ja: Klicken Sie Parameter schreiben und führen Sie die Freigabeprüfung durch (siehe Kapitel Freigabe). Die vollständige Passwortprozedur ist nur bei der erstmaligen Inbetriebnahme erforderlich.

## 8.2. Anmelden

Parameter schreiben

Jeder Start der Parametriersoftware erfordert eine Passworteingabe in der Registerkarte **An-/Abmelden**, entweder auf Ebene 1 (nur Anzeige) oder auf Ebene 2 (Anzeige und Parametrierung). Der USi-safety arbeitet bereits mit den zuletzt freigegebenen Parametern. Um diese einsehen oder um bestimmte Parameter verändern oder um die Diagnose benutzen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Omine			
Ebene 1	•••••		
Ebene 2	Passwort:		
		Anmelden	

Abbildung 38.

#### So melden Sie sich auf Ebene 1 an:

Geben Sie in der Registerkarte An-/Abmelden das vom Operator festgelegte Passwort für Ebene 1 ein.

War die Anmeldung erfolgreich, zeigt die Parametriersoftware die Registerkarte Standard an. Alle Einstellungen in den Registerkarten Standard und Expertenmodus (falls aktiviert) sind sichtbar, jedoch nicht veränderbar.



Offline	
Ebene 1	Passwort:
Ebene 2	•••••
	Anmelden

Abbildung 39.

#### So melden Sie sich auf Ebene 2 an:

 Geben Sie in der Registerkarte An-/Abmelden das vom Operator festgelegte Passwort f
ür Ebene 2 ein.

War die Anmeldung erfolgreich, zeigt die Parametriersoftware die Registerkarte **Standard** an. Alle Einstellungen in den Registerkarten **Standard** und **Expertenmodus** (falls aktiviert) sind sichtbar und veränderbar.

Veränderte Parameter werden erst wirksam, wenn sie per Klick auf **Parameter schreiben** auf den USi-safety übertragen wurden, und die anschließende Freigabeprüfung erfolgreich durchlaufen wurde.



### Hinweis

#### Passwort für Auswerteeinheit

Mit dem eingegebenen Passwort erhalten Sie nicht den Zugang zur Parametriersoftware, sondern zur angeschlossenen Auswerteeinheit. D. h. die vergebenen Passwörter gelten ausschließlich für den momentan am USB-Port angeschlossenen USi-safety. Anderes Gerät, anderes Passwort.

 Merken Sie sich die Passwörter immer in Verbindung mit der Seriennummer (Serial No.) auf dem Typenschild der Auswerteeinheit.

## 8.3. Zu Demonstrationszwecken

Wenn Sie sich nicht anmelden und stattdessen den Offline-Modus durch Klicken von **Weiter** bestätigen, dann können Sie die beiden Registerkarten **Standard** und **Expertenmodus** zu Demonstrationszwecken zeigen und alle Parameter verändern. Das hat keine Auswirkung auf den evtl. angeschlossenen USi-safety. Die Taste **Parameter schreiben** ist deaktiviert.

## 8.4. Freigabe

In zwei Fällen ist die Freigabeprüfung erforderlich: Bei der ersten Inbetriebnahme und nach jedem Parameter schreiben. Sie umfasst die Funktionen Teach In durchführen, Wandlerdaten festlegen und Schutzfeld überprüfen. Für die Überprüfung des Schutzfelds benötigen Sie einen geeigneten Prüfkörper (siehe Kapitel Validierung festlegen).

Die Freigabeprüfung ist nur in der Anmelde-Ebene 2 möglich

Schutzfeld	[15 <= x <= 200]	200	cm
Warnfeld	[Schutzfeld <= x <= 250]	200	cm

Abbildung 40.

### Parameter schreiben

Abbildung 41.

#### Starte Freigabe

Abbildung 42.

#### So führen Sie die Freigabeprüfung durch:

1. Geben Sie in der Registerkarte Standard im Gruppenfeld Bereichsaufteilung die Distanzen für das Schutzfeld und das Warnfeld ein.

Standard: Schutzfeld 200 cm, Warnfeld 200 cm (Betriebsart 1 Bereich).

Die Eingaben können später jederzeit korrigiert werden, grob geschätzte Werte sind anfangs völlig ausreichend.

- 2. Klicken Sie auf Parameter schreiben.
- 3. Stellen Sie sicher, dass sich nichts im Detektionsfeld befindet, was dort normalerweise nicht hingehört.
- 4. Wechseln Sie zur Registerkarte Freigabe.
- 5. Klicken Sie auf Starte Freigabe und warten Sie, bis die beiden Häkchen bei Teach In und Festlegung Wandlerdaten (f0) erscheinen.

Teach In  Festlegung Wa	anderdaten (f0) Objekt erkinent	
Schutzfeldüber	phílog Oljek ekanit.	Distanz Wandler 1 29 Distanz Wandler 2
Wandler 2		[cm]



Abbildung 44.

Abbildung 43.

6. Führen Sie einen geeigneten Prüfkörper von Außen über den Schaltpunkt langsam Richtung Signalgeber 1 (Ultraschallwandler). Beobachten Sie die Registerkarte Freigabe: Jeder erkannte Teilbereich wird ausgeblendet. Wurde das komplette Schutzfeld von Signalgeber 1 erkannt, zeigt die GUI einen grünen Balken sowie einen roten Haken im Feld Distanz Wandler 1. Zur Kontrolle: Wird der Prüfkörper erkannt, leuchtet die LED "OUT 1".

<ul> <li>Teach In</li> <li>Festlegung Wandlerdaten</li> <li>Schutzfeldüberprüfung</li> </ul>	Schutzfeld noch nicht frei.	
		Distanz Wandler 1
Wandler 1		<ul> <li>Image: A set of the set of the</li></ul>
		Distanz Wandler 2
Wandler 2		X
Abbildung 45		

Abbildung 45.







OSSD Power Warning Fault OUT 1 OSSD OSSD 0 2.1 2.2 0 OUT 2

Abbildung 47.

	OSSD	OSSD
Power	1.1	2.1
<ul> <li>Warning</li> </ul>		
Fault	1.2	2.2
	0	
	OUT 1	OUT 2

Abbildung 48.

 Führen Sie einen geeigneten Prüfkörper von Außen über den Schaltpunkt langsam Richtung Signalgeber 2 (Ultraschallwandler). Beobachten Sie die Registerkarte Freigabe: Jeder erkannte Teilbereich wird ausgeblendet.

Wurde das komplette Schutzfeld von Signalgeber 2 erkannt, zeigt die GUI einen grünen Balken sowie einen roten Haken im Feld **Distanz Wandler 2**.

Zur Kontrolle: Wird der Prüfkörper erkannt, leuchtet die LED "OUT 2".

9. Entfernen Sie den Prüfkörper aus dem Detektionsfeld.



Abbildung 49.

- 10. Klicken Sie auf Quittieren.
- 11. Halten Sie das Detektionsfeld weiterhin frei, bis Punkt 12 durchgeführt ist.
- 12. Geben Sie in den folgenden drei Fenstern Ihren Namen, Art der Anwendung und den verwendeten Prüfkörper ein.

Die Parametriersoftware produziert daraus automatisch ein Protokoll mit Ihren Angaben und den wichtigsten Parametern. Die LEDs der Ausgänge OSSD wechseln von Rot auf Grün. Die LED "Warning" leuchtet nicht mehr.

**13.** Die Parametriersoftware wechselt zur Registerkarte **Protokoll**.

Abbildung 50.

Protokoll drucken...

Abbildung 51.

- 14. Zum Drucken klicken Sie auf Protokoll drucken.
- 15. Unterschreiben und archivieren Sie das Protokoll.

Der USi-safety ist nun bereit für die Überwachung der eingestellten Bereiche.

Für den sicheren Betrieb fehlt nur noch die Funktionsprüfung (siehe Kapitel Funktion prüfen).



## 8.5. Schutzfeldtestung



Abbildung 52.

Mit jeder Inbetriebnahme (Anlegen der Versorgungsspannung) startet der USi-safety autonom den internen Systemtest, initialisiert die Signalgeber (Ultraschallwandler) und wartet dann auf die Schutzfeldtestung. Die Parametriersoftware ist dazu nicht erforderlich.

Die sicheren Ausgänge OSSD sind gesperrt, die LEDs "OSSD" leuchten rot. Die LED "Power" blinkt.

Der USi-safety gibt die sicheren Ausgänge OSSD erst frei, wenn die Schutzfeldtestung erfolgreich war. Danach ist der USi-safety betriebsbereit.

#### So machen Sie eine Schutzfeldtestung

- Beobachten Sie die Meldeausgänge OUT: Leuchten die LEDs "OUT" und leuchtet die LED "Power" konstant, hat der USi-safety den Prüfkörper erkannt.

Der USi-safety quittiert die erfolgreiche Schutzfeldtestung, indem er die sicheren Ausgänge OSSD freigibt. Die LEDs "OSSD" wechseln auf Grün.

#### Schutzfeldtestung aufheben

Für Applikationen, bei denen die Schutzfeldtestung nach jedem Anlegen der Versorgungsspannung eher kontraproduktiv ist, kann die Schutzfeldtestung mit der Parametriersoftware aufgehoben werden (siehe Power-On Anlaufsperre aufheben).



Abbildung 53.



Abbildung 54. #



## 8.6. Funktion prüfen

Die folgende Beschreibung gilt für USi-safety mit zwei Signalgebern und jeweils zwei definierten Bereichen (Warn- und Schutzfeld).

Für USi-safety mit nur einem Signalgeber endet die Funktionsprüfung nach Schritt 4.

Für USi-safety ohne Warnfeld entfallen die Schritte 2 und 6.

	OSSD	OSSD
Power Warning	11	2.1
Fault	12	2.2
	0	Ο
	OUT 1	OUT 2

Abbildung 55.



Abbildung 56.



- grüne LED "Power" leuchtet
- alle LEDs "OSSD" leuchten grün
- alle Ausgänge OSSD sind geschlossen
- 2. Geben Sie ein Objekt in das **Warnfeld** von Signalgeber 1. Stellen Sie sicher, dass das Detektionsfeld von Signalgeber 2 frei bleibt.
  - grüne LED "Power" leuchtet
  - LEDs "OSSD 1.1" und "OSSD 1.2" leuchten grün
  - Ausgänge OSSD 1.1 und OSSD 1.2 sind geschlossen
  - gelbe LED "OUT 1" leuchtet
  - LEDs "OSSD 2.1" und "OUT 2.2" leuchten grün
  - Ausgänge OSSD 2.1 und OSSD 2.2 sind geschlossen
- 3. Wiederholen Sie Schritt 1.



Abbildung 57.

- 4. Geben Sie ein Objekt in das **Schutzfeld** von Signalgeber 1. Stellen Sie sicher, dass das Detektionsfeld von Signalgeber 2 frei bleibt.
  - grüne LED "Power" leuchtet
  - LEDs "OSSD 1.1" und "OSSD 1.2" leuchten rot
  - Ausgänge OSSD 1.1 und OSSD 1.2 sind geöffnet
  - gelbe LED "OUT 1" leuchtet
  - LEDs "OSSD 2.1" und "OUT 2.2" leuchten grün
  - Ausgänge OSSD 2.1 und OSSD 2.2 sind geschlossen
- 5. Wiederholen Sie Schritt 1.



	OSSD	OSSD
Power Warning	1.1	2.1
Fault	12	2.2
	•	
	OUT 1	OUT 2

Abbildung 58.

- Geben Sie ein Objekt in das Warnfeld von Signalgeber 2. Stellen Sie sicher, dass das Detektionsfeld von Signalgeber 1 frei bleibt.
  - grüne LED "Power" leuchtet
  - LEDs "OSSD 1.1" und "OSSD 1.2" leuchten grün
  - Ausgänge OSSD 1.1 und OSSD 1.2 sind geschlossen
  - LEDs "OSSD 2.1" und "OSSD 2.2" leuchten grün
  - Ausgänge OSSD 2.1 und OSSD 2.2 sind geschlossen
  - gelbe LED "OUT 2" leuchtet

7. Wiederholen Sie Schritt 1.

	OSSD	OSSD
Power	1.1	2.1
Warning		
Fault	1.2	2.2
	0	0
	OUT 1	OUT 2

Abbildung 59.

- Geben Sie ein Objekt in das Schutzfeld von Signalgeber 2. Stellen Sie sicher, dass das Detektionsfeld von Signalgeber 1 frei bleibt.
  - grüne LED "Power" leuchtet
  - LEDs "OSSD 1.1" und "OSSD 1.2" leuchten grün
  - Ausgänge OSSD 1.1 und OSSD 1.2 sind geschlossen
  - LEDs "OSSD 2.1" und "OUT 2.2" leuchten rot
  - Ausgänge OSSD 2.1 und OSSD 2.2 sind geöffnet
  - gelbe LED "OUT 2" leuchtet

Alle Tests bestanden? - Dann ist Ihr USi-safety nun betriebsbereit.

## 8.7. Protokoll hinterlegen

Modernes Arbeitssicherheits-Management macht Nachweise erforderlich. Dieser Forderung kommt die USi-safety GUI in der Registerkarte **Protokoll** entgegen. Hier wird nach erfolgreicher Freigabe automatisch ein Protokoll erzeugt, das Sie abschließend drucken, unterschreiben und archivieren können.

**Starte Freigabe** und **Protokoll drucken** sind nur in der Anmelde-Ebene 2 möglich.

### So machen Sie ein Protokoll:

- 1. Machen Sie die Freigabeprüfung (siehe Kapitel Freigabe).
- 2. Geben Sie nach dem Klick auf **Quittieren** Ihren Namen, die Anwendung und den verwendeten Prüfkörper ein.



			-	
odus Diagnose Multisen	sorik Freigabe Pro	tokoll		
Protokoll öffnen	Protokoll drucken	1		
CHS			^	
ng Freigabe		Protokoll		
Hans Muster		15.03.2021 10:23:57		
Zugang Maschine 5 4000000000000 Stand Alone				
685D438C538E				
Rundstab 3cm 15.03.2021 10:21:40		Status OK		
Parameter Schutzfeldreichweite Schutzfeld Wamfeld	Wandler 1 normal 80 cm 120 cm	Wandler 2 normal 50 cm 60 cm		
Power-On-Verhalten Wiederanlaufverzögerung OSSD Master	Schutzfeldverletzung aus Geräte schalten unabh	hānoja	•	
Seriennummer	Multisensorik-Adresse			
	odus Diagnose Multisen Protokoll öffnen  Protokoll öffnen  CHS ng Freigabe  Hans Muster Zugang Maschine 5 400000000000 Stand Akone 6350432C538E Rundstab 3cm 15.03.2021 10:21:40  Parameter Schutzfeldreichweite Schutzfeldreichweite Schutzfeld Wanfeld Power-On-Verhalten Wiederanlauf-verzögerung OSSD Master	odus Diagnose Multisensorik Freigabe Pro Protokoli offmen Protokoli drucken CHS ng Freigabe Hans Muster Zugang Maschine 5 400000000000 Stand Alone 6850432534E Pundstab Jom 15.03.2021 10.21.40 Parameter Wandler 1 normal 90 cm 120 cm Parameter Schutzfeldweitezung aus OSSD Master Geräte schatten unabl	odus Diagnose Multisensorik Freigabe Protokoll Protokoll offnen Protokoll drucken CHS ng Freigabe Protokoll Hans Muster Zugang Maschine 5 40000000000 Sand Alone 6850432538E Rundstab 3cm 15.03.2021 10:23:57 Schutzfieldreichweite Schutzf	odus Diagnose Multisensorik Freigabe Protokoll          Protokoll öffmen       Protokoll drucken         CHS       Protokoll drucken         THS       Protokoll drucken         Hans Muster       15.03.2021 10.23:57         Zugang Maschine 5       15.03.2021 10.23:57         2000000000000000000000000000000000000

Das Protokoll wird automatisch erzeugt und angezeigt.

Abbildung 60.

Protokoll drucken...

Abbildung 61.

3. Zum Drucken klicken Sie auf Protokoll drucken.

**Tipp:** Für die **digitale Archivierung** einen PDF-erzeugenden Drucker auswählen, das PDF digital unterschreiben und speichern.

Das Protokoll kann auch im USi-eigenen Format SIP gespeichert werden. Dazu bietet die Registerkarte Protokoll die Schaltfläche **Pro**tokoll speichern unter an.

Protokoll speichern unter...

Abbildung 62.

Protokoll öffnen...

Derart gespeicherte Protokolle können jederzeit mit der Parametrier-

1. Klicken Sie auf Protokoll speichern unter.

software in der Registerkarte Protokoll wieder angezeigt werden:

2. Vergeben Sie einen eindeutigen Dateinamen, am Besten inklusive

1. Klicken Sie auf Protokoll öffnen.

Datum.

2. Wählen Sie die gewünschte Datei aus.

Abbildung 63.

## 8.8. Wiederanlauf



### WARNUNG!

#### Verletzungsgefahr!

Starten Sie niemals Ihre Maschine solange die Gefährdung weiter besteht.

### **Automatischer Reset**

Der USi-safety arbeitet ohne Rückstellfunktion. Sobald das Schutzfeld wieder frei ist, wechselt der USi-safety mit einer Verzögerung  $t_W$  in den ursprünglichen Zustand zurück, die Ausgänge OSSD sind im EIN-Zustand, die LEDs OSSD leuchten grün.

Die Verzögerung  $t_w$  entspricht der automatischen Wiederanlaufverzögerung. Als Standard sind 0 Messzyklen ( $t_w$  = 0 ms) voreingestellt.

### **Ohne Rückstellfunktion**

Bei Verwendung einer Schutzeinrichtung ohne Rückstellfunktion (Automatischer Reset) muss die Rückstellfunktion auf andere Art und Weise bereitgestellt werden.

1. Prüfen Sie nach dem Wiederanlauf die Funktion (siehe Kapitel Funktion prüfen).



### Zusammenhänge

LEDs	EDs					Bedeutung			
Power Betrieb grün	Warning Achtung gelb	Fault Fehler rot	OSSD 1.1 grün/rot	OSSD 1.2 grün/rot	OUT 1 Aus- gang 1 gelb	OSSD 2.1 grün/rot	OSSD 2.2 grün/rot	OUT 2 Aus- gang 2 gelb	
$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	Der USi-safety ist ohne Spannungsversorgung.
0	0	$\bigcirc$						$\bigcirc$	Nach der ersten Inbetriebnahme: LEDs "Power", "Warning" und "Fault" blinken wie ein Lauflicht von unten nach oben. Der USi-saf- ety wartet nun auf die Neueingabe der Passwörter für Ebene 1 und Ebene 2.
$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$			$\bigcirc$			$\bigcirc$	Nach erneuter Inbetriebnahme: LED "Power" blinkt, LEDs "OSSD" leuchten rot. Der USi-safety wartet auf die Schutzfeldtestung.
	$\bigcirc$	$\bigcirc$			$\bigcirc$			$\bigcirc$	LEDs "OSSD 1.X" leuchten grün, LEDs "OSSD 2.X" leuchten rot: Der USi-safety ist mit einem Signalgeber betriebsbereit. Signalge- ber 2 ist abgemeldet.
	$\bigcirc$	$\bigcirc$						$\bigcirc$	LEDs "OSSD 1.X" leuchten grün, LED "OUT 1" leuchtet, LEDs "OSSD 2.X" leuchten rot: Der USi-safety ist mit einem Signalgeber betriebsbereit, im Warnfeld wird ein Objekt detektiert.
	$\bigcirc$	$\bigcirc$						$\bigcirc$	LEDs "OSSD 1.X" leuchten rot, LED "OUT 1" leuchtet, LEDs "OSSD 2.X" leuchten rot: Der USi-safety ist mit einem Signalgeber betriebsbereit, im Schutzfeld wird ein Objekt detektiert.
	$\bigcirc$	$\bigcirc$			$\bigcirc$			$\bigcirc$	LEDs "Power" und "OSSD" leuchten grün: Der USi-safety ist mit zwei Signalgebern in Betrieb, das Detektionsfeld ist frei.
	$\bigcirc$	$\bigcirc$			$\bigcirc$				LEDs "Power" und "OSSD" leuchten grün, LED "OUT 2" leuchtet: Der USi-safety ist mit zwei Signalgebern in Betrieb, im Warnfeld von Signalgeber 2 wird ein Objekt detektiert.
	$\bigcirc$	$\bigcirc$			$\bigcirc$				LEDs "OSSD 1.X" leuchten grün, LEDs "OSSD 2.X" leuchten rot, LED "OUT 2" leuchtet: Der USi-safety ist mit zwei Signalgebern in Betrieb, im Schutzfeld von Signalgeber 2 wird ein Objekt detektiert.
	$\bigcirc$	$\bigcirc$							LEDs "OSSD 1.X" leuchten grün, LEDs "OSSD 2.X" leuchten rot, LEDs "OUT 1" und "OUT 2" leuchten: Der USi-safety ist mit zwei Sig- nalgebern in Betrieb, im Warnfeld von Signalgeber 1 und im Schutz- feld von Signalgeber 2 wird jeweils ein Objekt detektiert.
	$\bigcirc$	$\bigcirc$							LEDs "OSSD" leuchten rot, LEDs "OUT 1" und "OUT 2" leuchten: Der USi-safety ist mit zwei Signalgebern in Betrieb, im Schutzfeld von Signalgeber 1 und im Schutzfeld von Signalgeber 2 wird jeweils ein Objekt detektiert.
		$\bigcirc$			$\bigcirc$			$\bigcirc$	LEDs "Power" und "Warning" leuchten, LEDs "OSSD" leuchten rot. Parameter wurden geändert, der USi-safety wartet auf die Freigabe- prüfung.
	0	$\bigcirc$			$\bigcirc$			$\bigcirc$	LED "Warning" blinkt: Der USi-safety ist mit einem Signalgeber betriebsbereit, ein kritischer Betriebszustand kündigt sich an.
	$\bigcirc$	$\bigcirc$			$\bigcirc$			$\bigcirc$	LED "Warning" blinkt: Der USi-safety ist mit zwei Signalgebern be- triebsbereit, ein kritischer Betriebszustand kündigt sich an.
	$\bigcirc$				$\bigcirc$			$\bigcirc$	LED "Fault" leuchtet, LED "Warning" leuchtet nicht, LEDs "OSSD" leuchten rot. Der USi-safety hat einen fatalen Fehler entdeckt und ist in den Fail-Safe-Modus gegangen. Die Parametriersoftware gibt unter <i>Extras/Fehlerstatus lesen</i> Informationen zum Fehler.

Tabelle 8.

# 9. Einstellungen verändern

Wenn Sie bei der erstmaligen Inbetriebnahme in der Registerkarte Standard keine Veränderungen vorgenommen haben, müssen Sie die Werkseinstellungen bestätigen, indem Sie Parameter schreiben klicken. Nach erfolgreicher Freigabeprüfung startet der USi-safety mit den Werkseinstellungen (siehe Kapitel Werkseinstellungen):

Signalgeber	1
Schutzfeldreichweite	normal (bis 200 cm)
Schutzfeld	200 cm
Warnfeld	200 cm
Betriebsart	1 Bereich
Meldeausgänge OUT	Schließer (high-active)
Power-On Anlaufsperre	mit Schutzfeldtestung
Wiederanlaufverzögerung	0 Messzyklen

Tabelle 9.

In den wenigsten Fällen werden die Werkseinstellungen für Ihren Anwendungsfall passend sein. In der Registerkarte Standard können Sie jederzeit alle oben aufgeführten Parameter verändern, mit Ausnahme des zweiten Signalgebers. Dieser muss über das Menü Extras an- oder abgemeldet werden (siehe Kapitel Signalgeber 2 an- und abmelden).

In diesem Kapitel erfahren Sie interessantes über:

- Registerkarte Standard im Überblick
- Signalgeber 2 an- und abmelden
- Schutzfeldreichweite festlegen
- Bereich aufteilen
- Meldeausgänge OUT definieren
- Power-On Anlaufsperre aufheben
- Wiederanlaufverzögerung festlegen

#### So verändern Sie Einstellungen:

 Verbinden Sie den USi-safety über die USB-Schnittstelle mit Ihrem Rechner. Führen Sie den USB-Stecker vollständig mit nur leichtem Druck in die USB-Buchse des USi-safety ein.

### Hinweis

### Ohne Gewindestopfen nur Schutzart IP20!

- Prüfen Sie das Umfeld der Auswerteeinheit: Ist der Betrieb mit IP20 möglich?
- Falls nein: siehe Kapitel Auswerteeinheit montieren.

- 2. Starten Sie die Parametriersoftware USi-safety auf Ihrem Rechner.
- 3. Melden Sie sich auf Ebene 2 an.
- Verändern Sie eine beliebige Einstellung wie in den nächsten Kapiteln angegeben.

## 9.1. Registerkarte Standard im Überblick

Für die meisten Anwendungsfälle genügt es, die grundlegenden Einstellungen in der Registerkarte **Standard** vorzunehmen und diese per Klick auf **Parameter schreiben** in den USi-safety zu übertragen.



Abbildung 64.

- 1 Parameter für Signalgeber 1 (Wandler 1)
- 2 Parameter für Signalgeber 1 und 2 (Wandler 1 und 2)
- 3 Parameter für Signalgeber 2 (Wandler 2)
- 4 Visualisierung: Schutzfeld und Warnfeld
- 5 Schutzfeldreichweite
- 6 Bereichsaufteilung

1	Signalgeber 1 (Wandler 1)	Schutzfeldreichweite <b>5</b> Bereichsaufteilung <b>6</b>
2	Signalgeber 1 (Wandler 1) <b>und</b> Signalgeber 2 (Wandler 2)	Meldeausgänge OUT Power-On Anlaufsperre Wiederanlaufverzögerung
3	Signalgeber 2 (Wandler 2)	Schutzfeldreichweite <b>5</b> Bereichsaufteilung <b>6</b>

## 9.2. Signalgeber 2 an- und abmelden

Im Auslieferungszustand ist der USi-safety auf einen Signalgeber (Ultraschallwandler) an Sensor 1 voreingestellt. Wird ein zweiter Signalgeber (Ultraschallwandler) benötigt, muss Signalgeber 2 angemeldet werden. Signalgeber 1 muss immer angeschlossen bleiben, er kann nicht abgemeldet werden.

Die Funktion Wandler 2 anmelden ist im Menü Extras zu finden.

#### So melden Sie Signalgeber 2 an:

Klicken Sie auf Parameter schreiben.

auch für Signalgeber 2.

p USi s	afety
Datei	Extras ?
An- / Al	Expertenmodus aktivieren
Wandi	Wandler 2 anmelden
	Sprache / language
	Info an Pepperl+Fuchs

Abbildung 65.

Die Registerkarte **Standard** blendet das Gruppenfeld **Wand-Ier 2** ein. Die Parameterfelder für Wandler 2 sind aktiviert. Die im Gruppenfeld **Wandler 1 und 2** eingestellten Parameter gelten nun

1. Klicken Sie im Menü Extras auf Wandler 2 anmelden.

2. Geben Sie die Parameter für Schutz-und Warnfeld für Signalgeber 2 ein (siehe Kapitel Bereichsaufteilung)

Parameter schreiben

Abbildung 66.



### Hinweis

**Tipp:** Bevor Sie die neuen Einstellungen freigeben, können Sie mit **Dauerecho** in der Registerkarte **Diagnose** die Auswirkungen kontrollieren und, falls nötig, die Einstellungen nochmals korrigieren

Starte Freigabe	
-----------------	--

4. Machen Sie die Freigabeprüfung (siehe Kapitel Freigabe)

Der USi-safety arbeitet ab sofort mit zwei Signalgebern.

Abbildung 67.

p USi s	afety				
Datei	Extras	?			
An- / Al	Expertenmodus aktivieren				
Wandk	W	andler 2 abmelden			
	Sp	rache / language			
	Int	Info an Pepperi+Fuchs			
Abbild	ung 6	8.			

Parameter schreiben

Die Registerkarte **Standard** blendet das Gruppenfeld **Wandler 2** aus. Die Parameterfelder für Wandler 2 sind deaktiviert. Die im Gruppenfeld **Wandler 1 und 2** eingestellten Parameter gelten nur noch für

1. Klicken Sie im Menü Extras auf Wandler 2 abmelden.

2. Klicken Sie auf Parameter schreiben.

So melden Sie Signalgeber 2 ab:

Signalgeber 1.

Abbildung 69.

Starte Freigabe

3. Machen Sie die Freigabeprüfung (siehe Kapitel Freigabe).

Der USi-safety arbeitet ab sofort nur noch mit Signalgeber 1.

Abbildung 70.



## 9.3. Schutzfeldreichweite festlegen

Die Reichweite des Schutzfelds ist bei der Option **normal** auf 200 cm begrenzt. Falls erforderlich, kann die Option **erweitert (nur Bezugsachse)** die Schutzfeldreichweite auf 250 cm erweitern. Voraussetzung: Die zu detektierenden Objekte sollten sich in unmittelbarer Nähe zur Bezugsachse befinden.

Die Reichweite des Warnfelds lässt sich nicht erweitern. Das heißt, abhängig von der Reichweite des Schutzfelds kann das Warnfeld relativ klein oder ganz wegfallen. Als Standard ist **normal** voreingestellt.

So stellen Sie die Schutzfeldreichweite ein:

 Klicken Sie im Gruppenfeld Schutzfeldreichweite auf erweitert (nur Bezugsachse).



Abbildung 71.

 Geben Sie die neuen Parameter f
ür Schutz-und Warnfeld ein (siehe Kapitel Bereich aufteilen).

Schutzfeldreichweite	Bereichsauft	eilung	
O normal	Schutzfeld	[200 < x <= 250]	225 cm
<ul> <li>erweitert (nur Bezugsachse)</li> </ul>	Warnfeld	[Schutzfeld <= x <= 250]	250 cm
		zwei Bereiche	

Abbildung 72.

Parameter schreiben

3. Klicken Sie auf Parameter schreiben.

Abbildung 73.

### Hinweis

**Tipp:** Bevor Sie die neuen Einstellungen freigeben, können Sie mit **Dauerecho** in der Registerkarte **Diagnose** die Auswirkungen kontrollieren und, falls nötig, die Einstellungen nochmals korrigieren

```
Starte Freigabe
```

Abbildung 74.

4. Machen Sie die Freigabeprüfung (siehe Kapitel Freigabe).

Der USi-safety arbeitet ab sofort mit der erweiterten Schutzfeldreichweite.

### Normal oder erweitert?

Um lückenlose Schallvorhänge mit mehreren Signalgebern nebeneinander realisieren zu können, ist die Schutzfeldreichweite auf **normal** (max. 200 cm) voreingestellt. Bis 200 cm ist die Ausdehnung der Schallkeulen breit genug für eine sichere Auswertung. Über 200 cm hinaus verjüngen sich die Schallkeulen stark, Detektionslücken könnten entstehen.

Die Schutzfeldreichweite kann dagegen bei vereinzelten Signalgebern auf **erwei**tert (nur Bezugsachse) eingestellt werden, wenn die Voraussetzung (siehe oben) erfüllt wird.

## 9.4. Bereich aufteilen

Der USi-safety kennt zwei Betriebsarten: Betriebsart 1 Bereich und Betriebsart 2 Bereiche. Sind die Schaltpunkte identisch (SP1 = SP2), arbeitet der USi-safety in der Betriebsart 1 Bereich – nur Schutzfeld.

Für die Betriebsart 2 Bereiche – Schutzfeld und Warnfeld – müssen sich die Schaltpunkte für Schutz- und Warnfeld unterscheiden. Der Schaltpunkt für das Warnfeld muss größer sein als der für das Schutzfeld (SP2 > SP1).

Das Warnfeld beeinflusst nur die Ausgänge OUT. Die Ausgänge OSSD werden ausschließlich vom Schutzfeld beeinflusst.

			10000
Schutzfeld	[15 <= x <= 200]	200	cm
Warnfeld	[Schutzfeld <= x <= 250]	200	cm

Abbildung 75.

Im Gruppenfeld **Bereichsaufteilung** legen Sie die Schaltpunkte für Schutzfeld und Warnfeld i**n Zentimeter** fest.

- Mögliche Werte für Schaltpunkt SP1 (Schutzfeld) sind 15 bis 200 cm.
- Mögliche Werte für Schaltpunkt SP2 (Warnfeld) sind SP1 bis 250 cm.
- Als Standard sind f
  ür jeden Signalgeber die Schaltpunkte SP1
   = 200 cm und SP2 = 200 cm voreingestellt.



Bereichsauftelung           Schutzfeld         [15 <= x <= 200]         120]         cm           Warnfeld         [Schutzfeld <= x <= 250]         200         cm	<ul> <li>So verändern Sie die Bereichsaufteilung:</li> <li>1. Geben Sie im Feld Schutzfeld den neuen Wert für SP1 ein.</li> <li>Eingabe muss eine natürliche Zahl sein</li> </ul>
zwei Bereiche Abbildung 76.	<ul> <li>für Signalgeber 1 im Gruppenfeld Wandler 1</li> <li>für Signalgeber 2 im Gruppenfeld Wandler 2</li> </ul>
Bereichsauftelung         Schutzfeld       [15 <= x <= 200]	<ol> <li>So Geben Sie im Feld Warnfeld den neuen Wert für SP2 ein.</li> <li>Eingabe muss eine natürliche Zahl sein</li> <li>für Signalgeber 1 im Gruppenfeld Wandler 1</li> <li>für Signalgeber 2 im Gruppenfeld Wandler 2</li> </ol>
Parameter schreiben Abbildung 78.	3. Klicken Sie auf Parameter schreiben.



### Hinweis

**Tipp:** Bevor Sie die neuen Einstellungen freigeben, können Sie mit **Dauerecho** in der Registerkarte **Diagnose** die Auswirkungen kontrollieren und, falls nötig, die Einstellungen nochmals korrigieren

Starte Freigabe

Abbildung 79.

4. Machen Sie die Freigabeprüfung (siehe Kapitel Freigabe).

Der USi-safety arbeitet ab sofort mit der neu eingestellten Bereichsaufteilung.

## 9.5. Meldeausgänge OUT definieren

Jedem Signalgeber (Ultraschallwandler) ist jeweils ein Meldeausgang OUT zugeordnet. Dieser wird von beiden, vom jeweiligen Schutz- und Warnfeld, angesteuert. Wenn sich ein Objekt außerhalb des Schutzfelds, aber innerhalb des Warnfelds befindet, dann wird das Objekt nur im Warnfeld erkannt. Der Meldeausgang OUT ändert seinen Zustand, die sicheren Ausgänge OSSD jedoch nicht.

Die Meldeausgänge werden immer gemeinsam eingestellt: als

Die Meldeausgänge OUT werden im Registerblatt Standard einge-

Als Standard sind die Meldeausgänge OUT als Schließer vorein-

 Wählen Sie im Gruppenfeld Meldeausgänge OUT die Option High active (Schließer) oder Low active (Öffner).

Schließer oder Öffner. Sie sind Ausgänge vom Typ PNP.

- Signalgeber 1: OUT1
- Signalgeber 2: OUT2

stellt.

gestellt.

Meldeausgänge OUT1, OUT2 –
 igh aktiv (Schließer)
 low aktiv (öffner)

Abbildung 80.

-Meldeausgänge OUT1, OUT2-	
🔘 high aktiv (Schließer)	
Iow aktiv (Öffner)	

Abbildung 81.

Parameter schreiben

2. Klicken Sie auf Parameter schreiben.

So stellen Sie die Meldeausgänge OUT ein:

Abbildung 82.

Starte Freigabe

Abbildung 83.

3. Machen Sie die Freigabeprüfung (siehe Kapitel Freigabe).

Der USi-safety arbeitet ab sofort mit der neuen Einstellung für die Meldeausgänge OUT.

- 4. Kontrollieren Sie die Meldeausgänge OUT.
- High active (Schließer): LED "OUT" leuchtet, sobald ein Objekt im Schutz- oder Warnfeld erkannt wird.
- Low active (Öffner): LED "OUT" leuchtet, solange Schutz- und Warnfeld frei sind.

	High active (Schließer)	Low active (Öffner)
PNP	+U <sub>s</sub>	+U <sub>s</sub>
	LED aus: 🔿 LED an: ●	



## 9.6. Power-On Anlaufsperre aufheben



Abbildung 84.

Nach jedem erneuten Anlegen der Versorgungsspannung startet der USi-safety mit der Power-On Anlaufsperre, die den USi-safety solange sperrt, bis das Detektionsvermögen erfolgreich geprüft wurde. Alle LEDs "OSSD" leuchten rot. LED "Power" blinkt.

Dieser Zustand ändert sich erst, wenn der USi-safety ein Testobjekt zwischen halber und voller voreingestellter Schutzfelddistanz erkennt. Hat der USi-safety das Testobjekt akzeptiert, muss es wieder aus dem Schutzfeld entfernt werden. Danach werden die OSSD freigegeben. Die LEDs "OSSD" leuchten grün. LED "Power" leuchtet konstant. Der USi-safety arbeitet mit den zuletzt freigegebenen Parametern.

Damit unterstützt der USi-safety aktiv die Forderung nach einer regelmäßigen Funktionsprüfung. Diese Kurzprüfung – Schutzfeldtestung genannt – ersetzt nicht die Prüfung des Detektionsfelds, wie sie in der Freigabeprüfung durchgeführt wird. Wollen Sie nach jedem erneuten Anlegen der Versorgungsspannung das komplette Detektionsfeld prüfen, können Sie – alternativ zur Schutzfeldtestung – die Freigabeprüfung in der Registerkarte **Freigabe** durchführen.

Wenn Sie die regelmäßige Funktionsprüfung auf andere Art und Weise managen, dann können Sie die Power-On Anlaufsperre aufheben. Der USi-safety arbeitet dann nach dem Anlegen der Versorgungsspannung sofort mit den zuletzt freigegebenen Parametern.

Als Standard ist mit Schutzfeldtestung voreingestellt.

So heben Sie die Power-On Anlaufsperre auf:

- 1. Klicken Sie im Gruppenfeld Power-On Anlaufsperre auf ohne Schutzfeldtestung.
- 2. Klicken Sie auf Parameter schreiben.

Abbildung 86.

Abbildung 85.

Starte Freigabe

Parameter schreiben

Power-On Anlaufsperre

mit Schutzfeldtestung

ohne Schutzfeldtestung

Abbildung 87.

3. Machen Sie die Freigabeprüfung (siehe Kapitel Freigabe).

Der USi-safety arbeitet ab sofort ohne Power-On Anlaufsperre. Nach dem erneuten Anlegen von Versorgungsspannung beginnt der USi-safety sofort mit der Überwachung des Detektionsfelds.



## 9.7. Wiederanlaufverzögerung festlegen

Der USi-safety hat weder einen Eingang für manuelles Quittieren noch einen zur Aufhebung einer Wiederanlaufsperre. Stattdessen bietet der USi-safety ein zeitliches Verzögerungsglied an – die Wiederanlaufverzögerung.

Mit der Wiederanlaufverzögerung können Sie die sicheren Ausgänge OSSD für kurze Zeit im sicheren Zustand verharren lassen, sobald das zuvor detektierte Objekt als "hat das Detektionsfeld verlassen" erkannt wird.

Die Verzögerung kann im Bereich von 0 bis 8,25 s vorgegeben werden. Die Wiederanlaufverzögerung wird als Anzahl der durchlaufenen Messzyklen angegeben. In den Werkseinstellungen entspricht ein Messzyklus in etwa 33 ms, eine Sekunde entspricht also 30 Messzyklen.

Als Standard sind 0 Messzyklen voreingestellt.

#### So legen Sie die Wiederanlaufverzögerung fest:

- 1. Geben Sie im Feld **Wiederanlaufverzögerung** den gewünschten Wert ein.
- 2. Klicken Sie auf Parameter schreiben.

Abbildung 89.

Abbildung 88.

Wiederanlaufverzögerung

0 <= x <= 250

≈ 5 s

150 Messzyklen

Starte Freigabe

Parameter schreiben

Abbildung 90.

3. Machen Sie die Freigabeprüfung (siehe Kapitel Freigabe).

Der USi-safety arbeitet ab sofort mit der neu festgelegten Wiederanlaufverzögerung.

- 4. Kontrollieren Sie die LEDs "OSSD".
- Ist die Verzögerungszeit zu kurz? Dann erhöhen Sie den Wert.
- Ist die Verzögerungszeit zu lang? Dann verringern Sie den Wert



## 9.8. Einstellungen speichern

Der USi-safety arbeitet zuverlässig mit seinen neuen Einstellungen? Dann wird es höchste Zeit, diese Einstellungen zu speichern, um später wieder darauf zurückgreifen zu können.

#### So speichern Sie Einstellungen:

DSi :	afety			
Datei	Extras ?			
Pa	Parameter öffnen			
Pa	rameter speichern unter.			
B	enden	45		

Abbildung 91.

- 1. Klicken Sie im Menü Datei auf Parameter speichern unter.
- 2. Wählen Sie den Speicherort (Ordner) aus.
- 3. Geben Sie im Feld **Dateiname** einen unverwechselbaren Namen ein (z. B. Maschinentyp, Gefahrenquelle, Position der Schutzeinrichtung u. ä.).

	« Dokumente > USi-safety	5 V	
Organisieren 👻	Neuer Ordner		≣≣ ▾ (?)
USi-safety	^ Name	^	Änderur
OneDrive	Zugang_Maschine_1.usi		16.02.20
Dieser PC	Zugang_Maschine_2.usi		16.02.20
Dieser PC	Zugang_Maschine_3.usi		16.02.20
3D-Objekte	Zugang_Maschine_4.usi		16.02.20
📰 Bilder			
E Desktop			
🗄 Dokumente			
👆 Downloads			
💧 Musik			
Videos	v <		
Dateiname:	Zugang_Maschine_5		N
Dateityp:	Parameterdateien (*.usi)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Abbildung 92.

4. Klicken Sie auf Speichern.

Nun sind die Einstellungen als Dateiname.usi gespeichert.

## 9.9. Einstellungen laden

Eine weitere Optimierung ist fehlgeschlagen, Sie wollen wieder die ursprünglichen Einstellungen haben?

Oder Sie haben eine Maschinen-Kleinserie, bei der die Gefahrenabsicherung einheitlich und definiert sein soll?

Dann laden Sie Einstellungen, die Sie zuvor gespeichert haben, in die Parametriersoftware und übertragen diese auf den USi-safety.

#### So laden Sie Einstellungen:

- 1. Klicken Sie im Menü Datei auf Parameter öffnen.
- 2. Wählen Sie den Speicherort (Ordner) aus.
- 3. Wählen Sie die Datei mit den gewünschten Einstellungen aus.

Parameter öffnen				×
$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ $\checkmark$ $\uparrow$	« Do	kumente > USi-safety	ٽ ×	
Organisieren 🔻	Neuer	Ordner		III 🕶 🚺
USi-safety	^	Name	^	Änderung
OneDrive		Zugang_Maschine_1.usi		16.02.2021
		Zugang_Maschine_2.usi		16.02.202
Dieser PC		Zugang_Maschine_3.usi		16.02.202
🧊 3D-Objekte		Zugang_Maschine_4.usi		16.02.202
📰 Bilder		Zugang_Maschine_5.usi		16.02.202
Desktop				
音 Dokumente				
👆 Downloads				
👌 Musik				
Videos				
Soot (C:)				
- Dublic (Du)	~	<		2
	Datein	ame: Zugang_Maschine_3.usi	1	✓ Parameterdateien (*.usi) ✓
				Öffnen Abbrechen

Abbildung 94.

4. Klicken Sie auf Öffnen.

Die Einstellungen sind nun in die Parametriersoftware geladen.

5. Klicken Sie auf Parameter schreiben.

Parameter schreiben

Die Einstellungen sind nun auf den USi-safety übertragen.

Abbildung 95.

DSi safety

Abbildung 93.

Datei

Extras

Beenden

? Parameter öffnen...

Parameter speichern unter...



## 9.10. Passwort ändern

Der USi-safety ist als Schutzeinrichtung stets der Gefahr der Manipulation ausgesetzt. Die effektivste Art von Manipulation ist gegeben, wenn Unbefugte über das Passwort Ebene 2 Zugang zu den Parametern erhalten. Um dies zu vermeiden, sollte das Passwort Ebene 2 **regelmäßig** (Tipp: monatlich) geändert werden.

Bei der erstmaligen Inbetriebnahme werden Sie aufgefordert, sowohl für Ebene 1 als auch für Ebene 2 neue Passwörter zu vergeben. Später ändern Sie entweder das Passwort für Ebene 1 oder das Passwort für Ebene 2 – je nachdem, in welcher Ebene Sie sich gerade befinden.

Als Standard ist das Passwort für Ebene 1 als "Pepperl-Fuchs1", für Ebene 2 als "Pepperl-Fuchs2" voreingestellt.

### Hinweis

#### Passwort für Auswerteeinheit

Mit dem eingegebenen Passwort erhalten Sie nicht den Zugang zur Parametriersoftware, sondern zur angeschlossenen Auswerteeinheit. D. h. die vergebenen Passwörter gelten ausschließlich für den momentan am USB-Port angeschlossenen USi-safety. Anderes Gerät, anderes Passwort.

 Merken Sie sich die Passwörter immer in Verbindung mit der Seriennummer (Serial No.) auf dem Typenschild der Auswerteeinheit.

🔁 USi s	afety	S
Datei	Extras ?	1
An- / Al	Expertenmodus aktivieren	۰.
Wandle	Wandler 2 abmelden	
	Sprache / language	2.
	Info an PepperI+Fuchs	
	Passwort ändern	3.
	Parameter auf Standard zurücksetzen	-
	Fehlerstatus lesen	
	RESET	

#### Abbildung 96.

Geben Sie das neue	Passwort für Eber	ne 2 ein:	
Altes Passwort			
Neues Passwort			
Wiederholen Sie Ihr	Passwort		7
			_
Bitte geben Sie mind	estens vier versch	niedene Zeik	hen ein.

- So ändern Sie das Passwort für Ebene 2:
- . Melden Sie sich in der Registerkarte An-/Abmelden auf Ebene 2 an.
- . Klicken Sie im Menü Extras auf Passwort ändern.
- . Geben Sie im ersten Feld das bisherige Passwort für Ebene 2 ein.
- 4. Geben Sie im zweiten Feld das neue Passwort für Ebene 2 ein. Bedingung: Mindestens vier verschiedene Zeichen.
- 5. Wiederholen Sie die Eingabe im dritten Feld.
- 6. Quittieren Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf OK.

Ab sofort können Sie sich auf Ebene 2 nur noch mit dem neuen Passwort anmelden.

Abbildung 97.



Der Zugang zum USi-safety über die Ebene 1 ist weniger kritisch, da mit diesem Zugang lediglich Leserechte vergeben werden. Das Andern von Parametern ist in Ebene 1 nicht möglich.

p USi s	afety		ן
Datei	Extra	is ?	
An- / Al		Expertenmodus aktivieren	1
Wandle		Wandler 2 abmelden	
		Sprache / language	
		Info an PepperI+Fuchs	2
		Passwort ändern	
		Parameter auf Standard zurücksetzen	
		Fehlerstatus lesen	3
		RESET	

Abbildung 98.

Altes Passwo	rt		
Neues Passw	ort		
Wiederholen	Sie Ihr Passwor	t	

So ändern Sie das Passwort für Ebene 1:

- Melden Sie sich in der Registerkarte An-/Abmelden auf Ebene 1 an.
- . Klicken Sie im Menü Extras auf Passwort ändern.
- . Geben Sie im ersten Feld das bisherige Passwort für Ebene 1 ein.
- 4. Geben Sie im zweiten Feld das neue Passwort für Ebene 1 ein. Bedingung: Mindestens vier verschiedene Zeichen.
- 5. Wiederholen Sie die Eingabe im dritten Feld.
- 6. Quittieren Sie Ihre Eingabe mit OK.

Ab sofort können Sie sich auf Ebene 1 nur noch mit dem neuen Passwort anmelden.

Abbildung 99.

#### Parameter zurücksetzen 9.11

Die Optimierung zu weit getrieben? Zu viele Parameter geändert? Die Übersicht verloren, welche Parameter zuletzt geändert wurden? - Manchmal hilft nur noch ein Neubeginn. Und den unterstützt der USi-safety mit der Funktion Parameter auf Standard zurücksetzen: Alle Parameter werden auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und die Funktion Parameter schreiben ausgeführt. Der USi-safety wartet jetzt nur noch auf die Freigabe.

🚺 USi s	afety		Die Funktion Parameter auf Standard zurücksetzen ist im Menü Ext-
Datei	Extras ? Expertenmodus aktivieren	Anna Millinguarity   Frein	ras zu finden.
Wanda	Wandler 2 anmelden	and a second read	
	Sprache / language	Schutzfeldreichwe	So setzen Sie die Parameter zurück:
	Info an Pepperl+Fuchs	() normal	ob Seizen die Faraneter zurdek.
	Passwort ändern	O erweitert (nur Bezugs	
	Parameter auf Standard zurücksetzen	angeschlossenes Gerät	1 Klicken Sie im Menü Extree ouf Peremeter ouf Standard zurüs

Abbildung 100.

Klicken Sie im Menü Extras auf Parameter auf Standard zurück-

setzen.

USi safety	
Möchten Sie die Parameter au	if Standard zurücksetzen?
	Ja Nein

- Klicken Sie im Untermenü auf angeschlossenes Gerät.
- 3. Quittieren Sie die Sicherheitsabfrage mit Ja.

Die GUI ersetzt nun alle Parameter durch die Werkseinstellungen und veranlasst automatisch die Funktion Parameter schreiben.

Abbildung 101.



Starte Freigabe

4. Machen Sie die Freigabeprüfung (siehe Kapitel Freigabe).

Der USi-safety arbeitet ab sofort wieder mit den Werkseinstellungen.

Abbildung 102.

5. Starten Sie erneut Ihren Versuch, den USi-safety an Ihren Anwendungsfall anzupassen.

## 9.12. RESET durchführen

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass der USi-safety in den Fehlermodus geht und aus diesem selbstständig nicht mehr herauskommt. In diesem Fall hilft nur ein Neustart, im laufenden Betrieb auch Reset genannt. Ob der Neustart per Hardware (Versorgungsspannung wegnehmen) oder per Software (RESET klicken) initiiert wird, spielt dabei keine Rolle. In beiden Fällen fallen die sicheren Ausgänge OSSD ab, die Auswerteeinheit startet neu.

 Datei
 Extras
 ?

 An- / A
 Expertenmodus aktivieren

 Wandi
 Sprache / language ...

 Info an Pepperl+Fuchs...

 Passwort ändern...

 Parameter auf Standard zurücksetzen

 Fehlerstatus lesen...

 RESET

Abbildung 103.

USi safety		
Möchten Sie einen Firr	nwarereset ausführ	en?
	Ja	Nein

Abbildung 104.

Die Funktion RESET ist im Menü Extras zu finden.

#### So führen Sie ein Reset durch:

- 1. Klicken Sie im Menü Extras auf RESET.
- 2. Quittieren Sie die Sicherheitsabfrage mit Ja.
- 3. Machen Sie die Schutzfeldtestung (siehe Kapitel Schutzfeldtestung).

Der USi-safety arbeitet ab sofort wieder mit den zuletzt freigegebenen Parametern.

Falls der USi-safety wider Erwarten wieder in den Fehlermodus geht:

4. Lesen Sie den Fehlerstatus aus (siehe Fehlerstatus lesen).

## 9.13. Fehlerstatus lesen

Bei Fehlern, deren Ursache nicht offensichtlich ist, kann die Funktion **Fehlerstatus lesen** weiterhelfen. Nach dem Aufruf des Fensters werden Fehlercode, Fehlerbeschreibung und mögliche Fehlerbehebung angezeigt. Zusätzlich werden zwei Routinen zur Fehlerbehandlung angeboten: zu Diagnose wechseln und Auslieferungszustand.

**zu Diagnose wechseln** bewirkt, dass der USi-safety seinen Fehlerzustand (keine Diagnose möglich) verlässt und die GUI zur Registerkarte Diagnose wechselt. Für den Wechsel werden nacheinander die Funktionen Parameter schreiben, RESET



Abb

und Ansicht der Registerkarte Diagnose ausgeführt. Jetzt ist eine Diagnose wieder möglich.

Auslieferungszustand bewirkt, dass alle Parameter in der Auswerteeinheit mit den Werkseinstellungen überschrieben werden. Danach befindet sich die Auswerteeinheit wieder im Auslieferungszustand.

#### So lesen Sie den Fehlerstatus aus:

p USi s	afety	
Datei An- / Al	Extras ? Expertenmodus aktivieren	1. Klicken Sie im Menü Extras auf Fehlerstatus lesen.
Wandk	Wandler 2 abmelden	USi safety
	Sprache / language	
	Info an Pepperl+Fuchs	0x25 0xD8
	Passwort ändern	Fehler Kanal 1: Das Gerät meldet einen fatalen Fehler.
	Parameter auf Standard zurücksetzen	Trennen Sie das Gerät von der Spannungsversorgung, warten Sie einige Sekunden und verbinden Sie es wieder.
	Fehlerstatus lesen	
\bbild	ung 105.	Falls der Fehler bestehen bleibt, nehmen Sie Kontakt zu Pepperl+Fuchs auf.
		Fehler Kanal 2: Interne Messwerte befinden sich nicht mehr innerhalb der festgelegten Toleranz. Falls möglich, ersetzen Sie die angeschlossenen Ultraschallwandler und führen Sie einen Reset aus.
		Falls der Fehler danach bestehen bleibt, nehmen Sie Kontakt zu Pepperl+Fuchs auf.
		Versuchen Sie den Fehler zu erkennen, indem Sie zu Diagnose wechseln. Für den Wechsel werden nacheinander die Funktionen Parameter schreiben, RESET und Ansicht der Registerkarte Diagnose ausgeführt. zu Diagnose wechseln
		Versuchen Sie den Fehler zu beheben, indem Sie den USi-safety in den Auslieferungszustand zurücksetzen. Die aktuellen Parameter werden mit den Werkseinstellungen überschrieben.
		Auslieferungszustand
		Abbrechen

Abbildung 106.

- 2. Lesen Sie die Fehlerbeschreibungen.
- 3. Folgen Sie den Handlungsaufforderungen zur Fehlerbehebung.

#### Info an Pepperl+Fuchs senden 9.14.

Bei hartnäckigen Problemen wird empfohlen, mit dem Pepperl+Fuchs-Support Kontakt aufzunehmen. Damit der Pepperl+Fuchs-Support zielgerichtet Hilfe leisten kann, muss dieser umfassend zum Problem informiert werden. Für diesen Zweck bietet die Parametriersoftware die Funktion Info an PepperI+Fuchs an. Diese Funktion generiert automatisch eine E-Mail mit fünf Screenshots im Anhang. Die Screenshots zeigen die drei Registerkarten Standard, Expertenmodus und Diagnose sowie die Meldefenster zu Fehlerstatus lesen und Info. Damit der Benutzer noch zusätzliche Informationen zum Anwendungsfall dazuschreiben kann, wird die E-Mail nicht automatisch versandt.



### USi<sup>®</sup>-safety | EINSTELLUNGEN VERÄNDERN

Damit die Screenshots erstellt werden können, muss Ihr System in den Einstellungen für Anzeigen auf einen Skalierungsfaktor von 100 % eingestellt sein.

USi safety	☐ So senden Sie Info an PepperI+Fuchs:
Datei Extras ? An- / Aj Expertenmodus aktivieren	1. Klicken Sie im Menü Extras auf Info an Pepperl+Fuchs.
Wandle 2 abmelden Sprache / language Info an Pepperl+Fuchs	Image: Image
bbildung 107.	Von ~       Senden       Cc
	Dcc         Betreff         PepperI+Fuchs Help Message USi safety         Angefügt <u>StandardParameters.png (112 KB);</u> <u>FororStatus.png (15 KB);</u> <u>FororStatus.pn</u>
	1
	L Abbilduna 108.

2. Ergänzen Sie die generierte E-Mail mit zusätzlichen Informationen.

3. Klicken Sie auf Senden.

## 9.15. USi-safety abmelden

Alle Einstellungen sind gemacht. Der USi-safety soll nun autark weiterarbeiten. Dann können Sie den USi-safety von der GUI (Parametriersoftware) abmelden.

So melden Sie den USi-safety ab:

1. Klicken Sie in der Registerkarte An-/Abmelden auf Abmelden.

	Abmelden
Abbildung 109.	

2. Trennen Sie die USB-Verbindung.

Der USi-safety ist nun abgemeldet.

Eine wiederhergestellte USB-Verbindung wird erst wirksam, wenn Sie sich in der Registerkarte **An-/Abmelden** einmal abgemeldet und in der Ebene 1 oder Ebene 2 wieder angemeldet haben.

3. Schrauben Sie den Gewindestopfen sorgfältig auf.

Jetzt besitzt die Auswerteeinheit wieder die Schutzart IP65.



### Hinweis

#### Funktionsbeeinträchtigung durch fehlenden Gewindestopfen!

- Prüfen Sie das Umfeld der Auswerteeinheit: Ist der Betrieb mit IP20 möglich?
- Falls nein: Nehmen Sie das Gerät außer Betrieb.
- Ersetzen Sie einen beschädigten oder verloren gegangenen Gewindestopfen ausschließlich mit dem Original von Pepperl+Fuchs.

#### Automatische Abmeldung

Sobald Sie sich in der Parametriersoftware angemeldet haben, beginnt ein Countdown von 5 Minuten. Mit jeder Aktivität in der Peripherie (z. B. Maus oder Tastatur) Ihres Rechners beginnt dieser Countdown wieder von vorne.

Ist der Countdown abgelaufen, d. h. Ihr Rechner hatte 5 min lang keine Aktivität in der Peripherie, dann wird der USi-safety aus Sicherheitsgründen automatisch abgemeldet.



Abbildung 110.

## 9.16. Sprache ändern

Die GUI der Parametriersoftware startet auf Deutsch, falls bei der Installation der Parametriersoftware in den Systemeinstellungen Deutsch als Standardsprache eingestellt war. Sie startet auf Englisch, falls bei der Installation nicht Deutsch als Standardsprache eingestellt war.

Die GUI kann auch in anderen Sprachen angezeigt werden. Sie startet stets mit der zuletzt ausgewählten Sprache.

Mögliche Sprachen sind **Deutsch** und **Englisch**.



	So ändern Sie die Sprache:
5 USi safety	
Datei Extras ?	1 Klickon Sio im Monii Extras ouf Sprache/Language
An- / Al Expertenmodus aktivieren	I. Mickell Sie in Menu Extras au Spiache/Language.
Wandler 2 abmelden	
Sprache / language	

Abbildung 111.

ち Sprache / language	×
Deutsch	~
Deutsch	
English	

- Wählen Sie im Fenster Sprache/Language die gewünschte Sprache aus.
- 3. Quittieren Sie Ihre Wahl mit OK.

Abbildung 112.

Die GUI wird sofort in der gewählten Sprache angezeigt.

USi-safety         File         Extras         ?           Log on/off         Basic         Expert mode         Diagno	atics Multisensor Release Prot	ocol	-	o x
Protection field Warning field	Protection field ra     rormal     conty reference	ange Area distribution Protection field warning field [	[15 <= x <= 200] 100 cm protection field <= x <= 250] 200 cm two ranges	
Transducer 1 and 2	Signal output OUT 1, OUT 2	Power on restart interlock with protection field test without protection field test	SPEPPERL+	FUCHS
Canada D	OSSD behaviour in multisensor bus     O Independent switching     Master also switches	Restart delay           0         Measurement cydes           0 <= x <= 250	Read parameter	rs
Transducer 2	Data out on RS485 (Serial Distan	ce Out (SDO))		
Protection field Warning field < 200 cm	Protection field ra     (only refere	ange Area distribution Protection field unce axis) Warning field [	[15 <= x <= 200] [150] cm protection field <= x <= 250] [200] cm two ranges	
Firmware-Version: See USI.uC1.FW.1.4 400 USI.uC2.FW_1.6 400	iennummer: Multisensor 2000000000 Stand-	ik-Adresse: Alone		<b>2</b>

Abbildung 113.

## 9.17. Display Inch and Fahrenheit

USi-Parameter sind immer als metrische Werte hinterlegt. Inch- und Fahrenheit-Werte können hinter den metrischen Feldern angezeigt werden. Die Eingabe in den Parameterfeldern erfolgt jedoch weiterhin im metrischen Wertebereich.

Die Funktion **Display Inch and Fahrenheit** steht nur zur Verfügung, wenn die Parametriersoftware auf Englisch eingestellt ist. Dann wird im Menü **Extras** die Funktion unterhalb von **Language / Sprache** eingeblendet. Der Menüpunkt funktioniert wie ein Schalter. Ist er eingeschaltet, wird vor dem Menüpunkt ein Häkchen angezeigt. Wird er ausgeschaltet, verschwindet das Häkchen vor dem Menüpunkt.

🍺 USi	safety
File	Extras ?
Log o	Enable expert mode
Tran	Logoff transducer 2
	Language / Sprache
	Display Inch and Fahrenheit

#### So lassen Sie Inch und Fahrenheit anzeigen:

• Klicken Sie im Menü Extras auf Display Inch and Fahrenheit.

Vor dem Menüpunkt wird ein Häkchen gesetzt. Ab sofort werden alle Registerkarten zusätzlich mit den entsprechenden Werten in Inch und Fahrenheit angezeigt.

Abbildung 114.

💋 USi-safety			- 🗆 ×
File Extras ?			
Log on/off Basic Expert mode Diagnostic	Multisensor Release Proto	col	
Transducer 1	Protection field ra	nge Area distribution	
Protection field Warning field	<ul> <li>normal</li> <li>expanded (only refere</li> </ul>	Protection field Warning field	[15 (5.91 <sup>°</sup> ) <= x <= 200 (78.74 <sup>°</sup> )] 100 cm (39.37 <sup>°</sup> ) [protection field <= x <= 250 (98.43 <sup>°</sup> )] 200 cm (78.74 <sup>°</sup> )
< 200 cm (78.74")			two ranges
Transducer 1 and 2	Servel output QLF1_QLF2	Power on restart interlock	
THE REAL PROPERTY AND A DECIMAL OF A DECIMAL	high active (normally dosed)     low active (normally opened)	<ul> <li>with protection field test</li> <li>without protection field test</li> </ul>	EPPPERL+FUCHS
	OSSD behaviour in multisensor bus <ul> <li>Independent switching</li> <li>Master also switches</li> </ul>	Restart delay 0 Measurement = 0 s cycles	Read parameters
	Data out on RS485 (Serial Distanc	e Out (SDO))	Write parameters
Transducer 2			
Protection field Warning field	Protection field ra      onormal      conversal      conversal	nge Area distribution Protection field Warning field	[15 (5.91) <= x <= 200 (78.74')] [150] cm (59.06') [protection field <= x <= 250 (58.43')] [200] cm (78.74')
< 200 cm (78.74")			two ranges
Firmware-Version: Serien US_uC1_FW_1.4 400000 US_uC2_FW_1.6 400000	nummer: Multisensori 20000000 Stand-A	k-Adresse: Jone	

Abbildung 115.

#### So machen Sie die Anzeige rückgängig:

• Klicken Sie erneut auf **Display Inch and Fahrenheit**.

Das Häkchen vor dem Menüpunkt wird entfernt.

Ab sofort werden alle Registerkarten ausschließlich mit metrischen Werten angezeigt.

p USi	safe	ty
File	Extr	as ?
Log o		Enable expert mode
Tran		Logoff transducer 2
		Language / Sprache
	~	Display Inch and Fahrenheit

Abbildung 116.


# 10. Erweiterte Einstellungen für Profis

Mit den Einstellmöglichkeiten in der Registerkarte **Standard** können sicherlich die gängigsten Anwendungen erfolgreich detektiert werden. Komplexere Anwendungsfälle jedoch erfordern komplexere Einstellmöglichkeiten. Diese stellt die Parametriersoftware in der Registerkarte **Expertenmodus** zur Verfügung.

## **10.1. Expertenmodus aktivieren**

Die Registerkarte Expertenmodus ist standardmäßig nicht aufrufbar. Damit soll verhindert werden, dass durch unkontrolliertes Verändern von Parametern ein unsinniger Zustand des USi-safety provoziert wird.

p USi s	afety		
Datei	Extras	?	
An- / Al	Ex	pertenmodus aktivieren	2

Abbildung 117.

#### So aktivieren Sie den Expertenmodus:

Klicken Sie im Menü Extras auf Expertenmodus aktivieren.

Der Expertenmodus wird aktiviert, die Registerkarte **Expertenmodus** erscheint. Der Menüpunkt heißt jetzt **Expertenmodus deaktivieren**.

p USi s	afety			
Datei	Extras	?		•
An- / Al	Ex	pertenmodus deaktivieren	2	

Abbildung 118.

#### So deaktivieren Sie den Expertenmodus:

Klicken Sie im Menü Extras auf Expertenmodus deaktivieren.

Der Expertenmodus wird deaktiviert, die Registerkarte **Standard** erscheint. Der Menüpunkt heißt jetzt **Expertenmodus aktivieren**.

## 10.2. Registerkarte Expertenmodus im Überblick

	🔂 USi-safety Datei Extras ?					-	o x
	An- / Abmelden Standard Expertenn	odus Diagnose Multisen:	sorik Freigabe Protok	oll			
1	Wandler 1           Echoverstärkung         [110]           Empfindlichkeit         [110]           Mehrfachscan         [320]	Nahfeld bis Echoverbreiterung ≈ 0,1 s Hysterese	[1 100] 1 ab [15 SP2] 50 [0 (SP1/10)] 0	cm cm	Sendeintensität maximal hoch mittel	Time Variable Gain TVG1 TVG2	
2	Wandler 1 und 2 Temperaturkompensation (e) konstant +18 °C (-30 50) 18 °C (externer NTC Temperaturkompensation nur durch Maste	Gegenseitige Störunterdrücku	ng			PEPPERL+I     Parameter leser     Parameter schreib	FUCHS
3	Wandler 2       Echoverstärkung     [110]       Empfindlichkeit     [110]       Mehrfachscan     [320]       Einschaltverzögerung     [10100]	Nahfeid bis Echoverbreiterung ≈ 0,1 s Hysterese ≈ 1 s	[1 100] 1 ab [15 SP2] 50 [0 (SP1/10)] 0	on on on	Sendeintensität mæximal hodh mittel Kdein	Time Variable Gain TivG1 TVG2	
	Firmware-Version: USI_uC1_FW_1A USI_uC2_FW_16	Seriennummer: 4000000000000	Multisensorik-Adresse: Stand-Alone				6
					Ē		

Abbildung 119.

- 1 Parameter für Signalgeber 1 (Wandler 1)
- 2 Parameter für Signalgeber 1 und 2 (Wandler 1 und 2)
- 3 Parameter für Signalgeber 2 (Wandler 2)
- 4 7 direkte Parameter (inkl. Hysterese)
- 5 Sendeintensität
- 6 Time Variable Gain (TVG)

## 10.3. Typische Vorgehensweise

#### So gehen Sie typischerweise vor:

- 1. Parameter anpassen: zu detektierende Objekte
- 2. TVG überprüfen
- 3. Sendeintensität überprüfen

Im Schritt 1 wird die Größe der zu detektierenden Objekte betrachtet.

Wie groß sind die Objekte überwiegend?



Wie groß ist das größte Objekt? Wie klein ist das kleinste Objekt?

Empfohlene Starteinstellungen:

Größe	Echoverstärkung	Empfindlichkeit
groß	3	4
mittel	5	5
klein	7	8

Tabelle 10.

Im **Schritt 2** wird die Laufzeit-abhängige Verstärkung überprüft und festgelegt (siehe Kapitel TVG festlegen).

Im **Schritt 3** wird die Sendeintensität überprüft und gewählt (siehe Kapitel Sendeintensität wählen).

Schritt 2 und Schritt 3 haben gröbere Auswirkungen auf das Detektionsergebnis als Schritt 1. Deshalb empfiehlt es sich, nach den Schritten 2 und 3 die 7 Direkteingaben wieder mit den Werkseinstellungen zu starten und sich Schritt für Schritt wieder der Detektionssituation anzunähern.

Und nicht vergessen: Geänderte Optionen oder Parameter sind zunächst nur in der Parametriersoftware geändert, nicht jedoch im USi-safety. Sollen die Änderungen auf den USi-safety übertragen werden, muss die Schaltfläche **Parameter schreiben** geklickt werden.

Parameter schreiben

Abbildung 120.

## 10.4. Echoverstärkung

Abhängig von der Distanz, der Objektform und der Oberfläche des Objekts können die Echos deutlicher oder schwächer sein. Um verwertbare Eingangssignale zu erhalten, ist es möglich, mit dem Parameter **Echoverstärkung** die eingehenden (analogen) Echos zu verstärken. Mal mehr (bis Faktor 10×), mal weniger (bis Faktor 1×). Der Parameterwert hat keine Einheit und gibt den Verstärkungsfaktor an.

Der Parameter **Echoverstärkung** ist das hardware-seitige Pendant zum software-seitigen Parameter **Empfindlichkeit**.

Mögliche Parameterwerte sind 1 bis 10.

Als Standard ist 5 – als mittlere Verstärkung – voreingestellt.

Echoverstärkung [1...10] 5 Abbildung 121.

#### So stellen Sie die Echoverstärkung ein:

- 1. Geben Sie im Feld Echoverstärkung einen neuen Wert ein.
- für Signalgeber 1 im Gruppenfeld Wandler 1
- für Signalgeber 2 im Gruppenfeld Wandler 2



USi <sup>®</sup> -safety	Erweiterte Einstellungen für P	ROFIS

	2.	Klicken Sie auf Parameter schreiben.
Parameter schreiben	3.	Überprüfen Sie das Ergebnis ggf. in der Registerkarte Diagnose.
Abbildung 122.		

Starte F	reigabe
----------	---------

4. Machen Sie die Freigabeprüfung (siehe Kapitel Freigabe).

Der USi-safety arbeitet ab sofort mit dem neuen Wert für Echoverstärkung.



Abbildung 123.

## VORSICHT!

#### Funktionsbeeinchträchtigung durch verstärkte EMV-Störeinstrahlung!

EMV-Störeinstrahlungen werden durch Echoverstärkung ebenfalls verstärkt. Unter Umständen so stark, dass die OSSD-Ausgänge im AUS-Zustand verharren. Die EMV-Störfestigkeit wurde mit den Werkseinstellungen geprüft und bestätigt.

Versuchen Sie, die Echoverstärkung so niedrig als möglich zu halten!



### Hinweis

#### Echoverstärkung beeinflusst TVG!

Die TVG wird mit dem Parameter Echoverstärkung multipliziert. Die gelbe Kennlinie TVG in der Registerkarte **Diagnose** wird um genau diesen Faktor beaufschlagt. D. h. jeder Faktor < 5 verschiebt die gelbe TVG-Kennlinie nach unten, während jeder Faktor > 5 sie nach oben verschiebt.

## 10.5. Empfindlichkeit

Neben der Echoverstärkung kann auch mit dem Parameter **Empfindlichkeit** auf die Echo-Auswertung Einfluss genommen werden. Im Gegensatz zur Echoverstärkung wirkt der Parameter **Empfindlichkeit** nicht auf das eingehende (analoge) Echosignal sondern auf das digitalisierte Echosignal **vor** dem internen Detektionsprozess. Um verwertbare Echosignale zu erhalten, wird mit dem Parameter **Empfindlichkeit** der Schwellenwert für das "Erkennen einer Änderung im Detektionsfeld" angehoben oder herabgesetzt. Parameterwerte >5 heben den Schwellenwert an, Parameterwerte < 5 setzen den Schwellenwert herab. Der Parameterwert hat keine Einheit und gibt die Empfindlichkeit an.



	U	JSi <sup>®</sup> -safety   Erweiterte Einstellungen für Profis
Der seiti	Parameter <b>Empfindlichkeit</b> is gen Parameter <b>Echoverstärk</b> t	at das software-seitige Pendant zum hardware- ung.
Mög	liche Parameterwerte sind 1 b	vis 10.
Als	Standard ist 5 – mittlere Empfir	ndlichkeit – voreingestellt.
Empfindlichkeit [110] 5	So stellen Sie die Empf	findlichkeit ein:
Abbildung 124.	1. Geben Sie im Feld E	Empfindlichkeit einen neuen Wert ein.
	<ul> <li>für Signalgeber 1 im</li> </ul>	Gruppenfeld Wandler 1
	<ul> <li>für Signalgeber 2 im</li> </ul>	Gruppenfeld Wandler 2
Parameter orbreihen	2. Klicken Sie auf Para	imeter schreiben.
Abbildung 125.	3. Überprüfen Sie das I	Ergebnis ggf. in der Registerkarte <b>Diagnose</b> .
Starte Freinabe	4. Machen Sie die Frei	gabeprüfung (siehe Kapitel Freigabe).

Abbildung 126.

Der USi-safety arbeitet ab sofort mit dem neuen Wert für Empfindlichkeit.

### 10.6. Mehrfachscan

Mit dem Parameter **Mehrfachscan** bestimmen Sie die Anzahl der nötigen identischen Detektionen, bis der USi-safety ein Objekt als "neu hinzugekommen" verifiziert und die Ausgänge OSSD öffnet. Kleine Parameterwerte machen den USi-safety "empfindlicher" oder "flink". Große Parameterwerte machen den USi-safety "toleranter" oder "träge".

Der **Mehrfachscan** ist das Gegenstück zur Einschaltverzögerung. Man kann den Mehrfachscan deshalb auch als Ausschaltverzögerung bezeichnen.

Der Parameter Mehrfachscan hat direkten Einfluss auf die Reaktionszeit: Je höher der Mehrfachscan desto länger die Reaktionszeit. Pro Einheit Mehrfachscan kann mit 33 ms gerechnet werden. Zur Vereinfachung gibt die GUI hinter dem eingegebenen Parameterwert die zu erwartende Reaktionszeit in Sekunden an.

Der Parameterwert hat keine Einheit und gibt die Anzahl der Detektionen an.

Mögliche Parameterwerte sind 3 bis 20.

Als Standard ist 3 voreingestellt.

#### USi<sup>®</sup>-safety | Erweiterte Einstellungen für Profis

#### So stellen Sie den Mehrfachscan ein:

Mehrfachscan [320] 3 ≈ 0,1 s 1 Abbildung 127.	. Geben Sie im Feld <b>Mehrfachscan</b> einen neuen Wert ein. für Signalgeber 1 im Gruppenfeld <b>Wandler 1</b> für Signalgeber 2 im Gruppenfeld <b>Wandler 2</b>
Parameter schreiben Abbildung 128.	<ul> <li>Klicken Sie auf <b>Parameter schreiben</b>.</li> <li>Überprüfen Sie das Ergebnis ggf. in der Registerkarte <b>Diagnose</b>.</li> </ul>
4 Starte Freigabe	. Machen Sie die Freigabeprüfung (siehe Kapitel Freigabe). Der USi-safety arbeitet ab sofort mit dem neuen Wert für Mehr-

Abbildung 129.

## fachscan.

## 10.7. Einschaltverzögerung

Mit dem Parameter **Einschaltverzögerung** bestimmen Sie die Anzahl der nötigen identischen Detektionen, bis der USi-safety ein zuvor als vorhanden verifiziertes Objekt als "wieder entfernt" verifiziert und die Ausgänge OSSD wieder schließt. Kleine Parameterwerte machen den USi-safety "empfindlicher" oder "flink". Große Parameterwerte machen den USi-safety "toleranter" oder "träge".

Die Einschaltverzögerung ist das Gegenstück zum Mehrfachscan, der Ausschaltverzögerung.

Der Parameter **Einschaltverzögerung** hat direkten Einfluss auf die Wiederbereitschaftszeit: Je höher die Einschaltverzögerung desto länger die Wiederbereitschaftszeit. Pro Einheit Einschaltverzögerung kann mit 33 ms gerechnet werden. Zur Vereinfachung gibt die GUI hinter dem eingegebenen Parameterwert die zu erwartende Reaktionszeit in Sekunden an.

Parameterwerte < 30 können sinnvoll sein, wenn eine SPS nachgeschaltet ist.

Der Parameterwert hat keine Einheit und gibt die Anzahl der Detektionen an.

Mögliche Parameterwerte sind 10 bis 100.

Als Standard ist 30 voreingestellt.

So stellen Sie die Einschaltverzögerung ein:

Einschaltverzögerung [10.. 100] 30 ≈ 1 s

1. Geben Sie im Feld Einschaltverzögerung einen neuen Wert ein.

Abbildung 130.

- für Signalgeber 1 im Gruppenfeld Wandler 1
   für Signalgeber 2 im Gruppenfeld Wandler 2
- für Signalgeber 2 im Gruppenfeld Wandler 2

-			
		2.	Klicken Sie auf Parameter schreiben.
	Parameter schreiben	2	Überprüfen Sie das Ergebnis gaf in der Begisterkarte <b>Diagnose</b>
	Abbildung 131.	<b>J</b> .	oberpruten die das Ergebnis ggi. In der negisterkarte Diagnose.
		4.	Machen Sie die Freigabeprüfung (siehe Kapitel Freigabe).
	Starte Freigabe	D	er USi-safety arbeitet ab sofort mit dem neuen Wert für Einschaltver-

Abbildung 132.

Der USi-safety arbeitet ab sofort mit dem neuen Wert für Einschaltverzögerung.

## 10.8. Nahfeld bis

Als Nahfeld wird derjenige sensornahe Bereich des Detektionsfeldes bezeichnet, der vor einer möglichen Übersteuerung des Echosignals geschützt wird, indem die Echoverstärkung vermindert wird. Der Parameter **Nahfeld bis** gibt also diejenige Distanz an, bis zu der die verminderte Echoverstärkung gilt. Jede Distanz, die größer ist als der vorgegebene Parameterwert **Nahfeld bis**, wird mit der paramet-rierten Echoverstärkung beaufschlagt.

Mit dem Parameter Nahfeld bis können z. B. Einflussfaktoren aufgrund der Montage des Signalgebers (Wandler) minimiert werden. Für ein stabiles Systemverhalten ist dieser Parameterwert auf 15 voreingestellt. Sollte eine höhere Performance erforderlich sein, kann dieser Wert reduziert werden. Der Parameterwert wird in ganzen cm-Schritten angegeben.

Mögliche Parameterwerte sind 1 bis 100. Als Standard ist 15 voreingestellt.

Nahfeld bis [1100] 1 cm Abbildung 133.	<b>So stellen Sie das Nahfeld ein:</b> <b>1.</b> Geben Sie im Feld <b>Nahfeld bis</b> einen neuen Wert ein.
	<ul> <li>für Signalgeber 1 im Gruppenfeld Wandler 1</li> </ul>
	<ul> <li>für Signalgeber 2 im Gruppenfeld Wandler 2</li> </ul>
Parameter schreiben Abbildung 134.	<ol> <li>Klicken Sie auf Parameter schreiben.</li> <li>Überprüfen Sie das Ergebnis ggf. in der Registerkarte Diagnose.</li> </ol>
Starte Freigabe	4. Machen Sie die Freigabeprüfung (siehe Kapitel Freigabe).
	Der USi-safety arbeitet ab sofort mit dem neuen Wert für das Nahfeld.
Abbildung 135.	

## 10.9. Echoverbreiterung ab

Der Parameter *Echoverbreiterung ab* gibt diejenige Distanz an, ab der in der USi-safety-internen Signalverarbeitung die Echohüllkurve verbreitert wird. Jede Distanz, die größer ist als der vorgegebene Parameterwert **Echoverbreiterung ab**, wird mit der Echoverbreiterung beaufschlagt. Der Verbreiterungsfaktor selbst ist intern vorgegeben und kann nicht geändert werden. Die Echoverbreiterung hilft, in größeren Entfernungen selbst kleinere Objekte zuverlässig zu detektieren.

Der Parameterwert wird in ganzen cm-Schritten angegeben.

Mögliche Parameterwerte sind 15 bis 250 (= maximale Messdistanz).

Als Standard ist 50 voreingestellt.

Echoverbreiterung ab [15250] 50 cm	So stellen Sie die Echoverbreiterung ein:
Abbildung 136.	<ol> <li>Geben Sie im Feld Echoverbreiterung ab einen neuen Wert ein.</li> <li>für Signalgeber 1 im Gruppenfeld Wandler 1</li> <li>für Signalgeber 2 im Gruppenfeld Wandler 2</li> </ol>
Parameter schreiben Abbildung 137.	<ol> <li>Klicken Sie auf Parameter schreiben.</li> <li>Überprüfen Sie das Ergebnis ggf. in der Registerkarte Diagnose.</li> </ol>
Starte Freigabe	4. Machen Sie die Freigabeprüfung (siehe Kapitel Freigabe).

Abbildung 138.

Der USi-safety arbeitet ab sofort mit dem neuen Wert für Echoverbreiterung.

## 10.10. Hysterese

Eine Besonderheit des USi-safety ist seine hohe Wiederholgenauigkeit. Damit arbeitet der USi-safety quasi ohne Hysterese. Das heißt, die vorgegebenen Schaltpunkte werden exakt eingehalten. Sowohl bei der Annäherung als auch beim Entfernen desselben Objekts.

In manchen Anwendungsfällen wird jedoch gerne die Hysterese als eine Art Toleranzbereich genutzt. Bei einem Sensor ohne Hysterese, wie z. B. dem USi-safety, geht das aber nicht. Deshalb wurde dem USi-safety die Funktion "Hysterese" extra implementiert. Die Funktion wird durch die Eingabe des Parameterwertes **Hysterese** ausschließlich für Schaltpunkt SP1 aktiviert.

Ausnahmen:

- Ist der Parameterwert 0 (Null), dann ist die Funktion "Hysterese" deaktiviert.
- Sind die Schaltpunkte SP1 und SP2 identisch, dann ist die Funktion "Hysterese" deaktiviert, auch wenn der Parameterwert größer 0 (Null) ist.



Beim Schutzfeld (SP1) bewirkt der Parameterwert **Hysterese** beim Entfernen ein verspätetes Schalten der sicheren Ausgänge OSSD in den EIN-Zustand. Eine Plus-Minus-Hysterese gibt es hier nicht. Der Parameterwert **Hysterese** hat beim Warnfeld (SP2) keine Auswirkung. Sowohl bei Annäherung als auch beim Entfernen schaltet der Schaltpunkt SP2 ohne Hysterese. Ist die Funktion "Hysterese" aktiviert, ergibt sich folgendes Hysteresenbild:



Abbildung 139.

Der Parameterwert wird in ganzen cm-Schritten angegeben.

Mögliche Parameterwerte sind

0 bis **SP1/10**, falls SP1/10 < (SP2 - SP1), oder

0 bis (SP2 - SP1), falls (SP2 - SP1) < SP1/10.

Als Standard ist 0 voreingestellt.

Hysterese [0 (SP 1/10)] 0 cm	S	o stellen Sie die Hysterese ein:
Abbildung 140.	1.	Geben Sie im Feld <b>Hysterese</b> einen neuen Wert ein. für Signalgeber 1 im Gruppenfeld <b>Wandler 1</b> für Signalgeber 2 im Gruppenfeld <b>Wandler</b> 2
Parameter schreiben Abbildung 141.	2. 3.	Klicken Sie auf <b>Parameter schreiben</b> . Überprüfen Sie das Ergebnis ggf. in der Registerkarte <b>Diagnose</b> .
Starte Freigabe	4.	Machen Sie die Freigabeprüfung (siehe Kapitel Freigabe).

Der USi-safety arbeitet ab sofort mit dem neuen Wert für Hysterese.

Abbildung 142.

## 10.11. TVG festlegen

TVG steht für Time Variable Gain und meint die Laufzeit-abhängige Verstärkung. TVG gleicht den im Medium Luft typischen Dämpfungsfaktor aus.



Als Standard ist TVG1 voreingestellt.

#### So legen Sie TVG fest:

	Time Variable Gain TVG1 TVG2 Abbildung 143. Parameter schreiben	1. • 2.	Wählen Sie im Gruppenfeld <b>Time Variable Gain</b> die Option <b>TVG1</b> oder <b>TVG2</b> aus. für Signalgeber 1 im Gruppenfeld <b>Wandler 1</b> für Signalgeber 2 im Gruppenfeld <b>Wandler 2</b> Klicken Sie auf <b>Parameter schreiben</b> .
/	Abbildung 144.		
	Starte Freigabe	3.	Machen Sie die Freigabeprüfung (siehe Kapitel Freigabe).

Abbildung 145.

10.12. Sendeintensität wählen

Mit der Auswahl im Gruppenfeld Sendeintensität wird die "Lautstärke" des Sendebursts festgelegt. Je lauter, desto deutlicher die Echos. Für höchste Performance ist deshalb die Sendeintensität auf maximal voreingestellt. Für Anwendungsfälle mit weicherer Umgebung (Stoffbahnen in textilem Umfeld) ein Muss, bei härteren Umgebungen (Stahlregal mit Stahlcontainern) mitunter kontraproduktiv. Hier kann die Wahl der Sendeintensität entscheidend sein.

<sup>1</sup> Der USi-safety arbeitet ab sofort mit der neuen Vorgabe für TVG.

Die Sendeintensität hat direkten Einfluss auf die Geometrie der Schallkeule: Je kleiner die Sendeintensität desto schmaler wird die Schallkeule.

Schritte: maximal - hoch - mittel - klein



Als Standard ist maximal voreingestellt.

#### So wählen Sie die Sendeintensität aus:

1. Klicken Sie zunächst in der Registerkarte Diagnose auf Einzelecho oder Dauerecho.

Scheint der USi-safety mehr Objekte zu erkennen als Sie mit dem bloßen Auge? Ist das Oszillogramm außergewöhnlich "zapplig"?

- 2. Klicken Sie erneut auf **Dauerecho**, um das Dauerecho wieder zu stoppen.
- 3. Wechseln Sie zur Registerkarte Expertenmodus.
- 4. Wählen Sie im Gruppenfeld Sendeintensität die Option hoch.
- für Signalgeber 1 im Gruppenfeld Wandler 1
- für Signalgeber 2 im Gruppenfeld Wandler 2

Abbildung 146.

Sendeintensität

hoch

mittel
klein

Abbildung 148.

Starte Freigabe

Parameter schreiben

hoch

mitte

klein

Sendeintensität

5. Klicken Sie auf Parameter schreiben.

- 6. Wechseln Sie zur Registerkarte **Diagnose**.
- 7. Klicken Sie auf Einzelecho oder Dauerecho.
- 8. Ist das angezeigte Oszillogramm deutlich "weniger zapplig", dann sind Sie bereits am Ziel.
- 9. Ist das Oszilligramm annähernd gleich, wiederholen Sie die Prozedur ab Schritt 2 und wählen Sie die nächstkleinere Sendeintensität.
- **10.** Machen Sie die Freigabeprüfung (siehe Kapitel Freigabe).

Abbildung 149.

Abbildung 147.



### VORSICHT!

#### Gefährdung des Gehörs durch hohen Schalldruck!

In den Einstellungen mittel und klein ist der Sendeburst kaum wahrnehmbar. Der USi-safety sendet jedoch nach wie vor mit hohem Schalldruck.

Halten Sie genügend Abstand (> 50 cm) zu den Signalgebern.





### Hinweis

Die Wahl der Sendeintensität kann auch zur **Reduzierung** der **Schallbelastung** genutzt werden: je niedriger die Sendeintensität, desto kleiner der Schalldruckpegel (SPL). Die sichere Funktion der Schutzeinrichtung sollte jedoch stets im Vordergrund stehen.

Sendeintensität	Schalldruckpegel (SPL)*
maximal	132 dB
hoch	130 dB
mittel	126 dB
klein	122 dB

\* auf der Bezugsachse in 1 m Entfernung

Tabelle 11.

## 10.13. Temperaturkompensation festlegen

Die Schallgeschwindigkeit in Luft ist von der Temperatur abhängig. Für korrekte Ergebnisse muss stets die vorherrschende Lufttemperatur berücksichtigt werden (siehe Kapitel Temperatur berücksichtigen).

In geschlossenen Räumen ist die Lufttemperatur relativ konstant. Hier reicht es aus, die Temperatur einmalig vorzugeben. Der USi-safety ist standardmäßig auf einen konstanten Temperaturwert von +18 °C voreingestellt. Das entspricht der durchschnittlich zu erwartenden Temperatur im Industriebereich.

In Bereichen mit stark schwankenden Temperaturen wird die Wiederholgenauigkeit erschwert. Hier zeigt sich die automatische Temperaturkompensation (externer NTC) als prädestiniert: Die aktuell am Signalgeber (Ultraschallwandler) vorherrschende Temperatur wird kontinuierlich gemessen und die Temperaturkompensation entsprechend eingestellt. Damit sind Sie auch bei stark schwankenden Temperaturen stets auf der sicheren Seite.

Mögliche Parameter sind -30 bis 50 [°C]. Im positiven Bereich der Temperaturskala entfällt das Pluszeichen.

Als Standard ist Konstant +18 °C voreingestellt.



Temperaturkompensation O konstant +18 °C	So legen Sie die Temperaturkompensation fest:
[-30 50] 23 °C     externer NTC	<ol> <li>Geben Sie im Gruppenfeld Temperaturkompensation im Feld °C einen neuen Temperaturwert in Grad Celsius ein.</li> </ol>
Parameter schreiben Abbildung 151.	2. Klicken Sie auf <b>Parameter schreiben</b> .
Starte Freigabe Abbildung 152.	<ul> <li>3. Machen Sie die Freigabeprüfung (siehe Kapitel Freigabe).</li> <li>Der USi-safety arbeitet ab sofort mit der neuen Vorgabe für die Temperaturkompensation.</li> </ul>
Temperaturkompensation O konstant +18 °C O [-30 50] 18 °C • externer NTC 31 °C Abbildung 153.	<ul> <li>So aktivieren Sie die automatische Temperaturkompensation:</li> <li>1. Klicken Sie im Gruppenfeld Temperaturkompensation auf externer NTC.</li> </ul>
Parameter schreiben Abbildung 154.	2. Klicken Sie auf <b>Parameter schreiben</b> .
Starte Freigabe Abbildung 155.	3. Machen Sie die Freigabeprüfung (siehe Kapitel Freigabe). Der USi-safety arbeitet ab sofort mit automatischer Temperaturkom- pensation.



### **Hinweis**

Wenn Sie mit einem **Referenzobjekt und** einer **konstanten** Temperaturkompensation arbeiten, dann kann das Referenzobjekt durch einen starken Temperaturdrift aus seiner Position "wegwandern". Das Referenzobjekt wird dann vom USi-safety an einer anderen Position erwartet. Das aktuelle Detektionsbild stimmt nicht mehr mit dem Referenzbild überein, der USi-safety erkennt das und versetzt die sicheren Ausgänge OSSD in den AUS-Zustand.

## 10.14. Gegenseitige Störunterdrückung festlegen

Kommen in einem Bereich mehrere Ultraschallquellen zum Einsatz, so können sich diese gegenseitig beeinflussen. Im schlimmsten Fall stören sie sich gegenseitig wie z. B. bei der Verwendung an fahrerlosen Transportsystemen (FTS), wenn sie sich begegnen. Dieser gegenseitigen Beeinflussung kann technisch begegnet werden. Beim USi-safety geschieht dies durch die gegenseitige Störunterdrückung. Sie wird durch einen komplexen Softwarealgorithmus realisiert, der sich in der Dauer des Messzyklus widerspiegelt.

Gegenseitige Störunterdrückung
● aus
⊖ mittel
⊖ hoch

Gegenseitige Störunterdrückung	Messzyklus, typisch	Messzyklus, maximal
aus	33 ms	-
mittel	44 ms	58 ms
hoch	50 ms	71 ms

Abbildung 156.

Tabelle 12.

Die Zeitangaben neben den Feldern

- Wiederanlaufverzögerung (in Registerkarte Standard),
- Mehrfachscan (in Registerkarte Expertenmodus) und
- Einschaltverzögerung (in Registerkarte Expertenmodus)

passen sich automatisch an.

#### Gegenseitige Störunterdrückung ausschalten

In zwei Fällen ist die gegenseitige Störunterdrückung nicht nötig:

- Im betrachteten Bereich wird nur ein einziger USi-safety verwendet.
- Im betrachteten Bereich werden mehrere USi-safety verwendet, deren Schallkeulen sich jedoch nicht überlappen und deren Echos keine gegenseitige Beeinflussung verursachen können.

Die gegenseitige Störunterdrückung sollte in diesen Fällen deaktiviert sein, um einen kürzeren Messzyklus zu erreichen.

Mögliche Parameterwerte sind aus, mittel und hoch.

Als Standard ist **aus** voreingestellt.

Gegenseitige Störunterdrückung	So legen Sie die gegenseitige Störunterdrückung fest:		
○ aus	<b>1.</b> Wählen Sie im Gruppenfeld <b>Gegenseitige Störunterdrückung</b> die		
mittel	Option aus, mittel oder hoch aus.		
0.1.1	<ul> <li>aus: keine Unterdrückung der gegenseitigen Beeinflussung</li> </ul>		
() hoch	mittel: mittelstarke Unterdrückung der gegenseitigen Beeinflussung		
Abbildung 157.	<ul> <li>hoch: hohe Unterdrückung der gegenseitigen Beeinflussung</li> </ul>		



	2. Klicken Sie auf Parameter schreiben.
Parameter schreiben	3. Überprüfen Sie das Ergebnis ggf. in der Registerkarte <b>Diagnose</b> .
Abbildung 158.	
	4. Machen Sie die Freigabeprüfung (siehe Kapitel Freigabe).
Starte Freigabe	Der USi-safety arbeitet ab sofort mit dem neuen Wert für die gegensei-
Abbildung 159.	tige Störunterdrückung.

Abbildung 159.

# 11. Detektionsfeld überprüfen

Verschiedene Parameter wurden geändert und auf den USi-safety übertragen. Jetzt möchten Sie die neuen Einstellungen beurteilen können bevor Sie zum wiederholten Male die Freigabeprüfung durchführen?

Oder ein bereits freigegebener USi-safety scheint plötzlich unerklärliche Dinge zu detektieren, und Sie würden gerne sehen, was denn der USi-safety "sieht"?

Eine schnelle und ergebnisorientierte Unterstützung bietet die Parametriersoftware in der Registerkarte **Diagnose**. Hier lassen sich

- die Echosignale in Oszillogrammen ansehen
- die detektierten Distanzen im Zifferndisplay ablesen
- das Referenzbild anzeigen
- die Differenz zum Referenzbild anzeigen
- ein erneutes Teach In vornehmen
- einzelne Kurven ein- und ausblenden

Die Registerkarte Diagnose steht Ihnen in beiden Anmelde-Ebenen – Ebene 1 und Ebene 2 – in vollem Umfang zur Verfügung.



## **11.1. Registerkarte Diagnose im Überblick**



Abbildung 160.

- Oszillogramm, Kennlinienwahl und Distanzanzeige f
  ür Signalgeber 1 (Wandler 1)
- 2 Auswahl Oszillogramm für Signalgeber 1 und 2 (Wandler 1 und 2): Echo, Teachreferenz und Teachdifferenz. Tasten für Einzelecho, Dauerecho und Teach In.
- Oszillogramm, Kennlinienwahl und Distanzanzeige f
  ür Signalgeber 2 (Wandler 2))

Je nach Wahl im Gruppenfeld Auswahl Oszillogramm werden in den Oszillogrammen bis zu drei Kennlinien farblich unterschieden.

Blau: Echo

Rot: Echo digital, Teachreferenz oder Teachdifferenz

Gelb: TVG (Standard: ausgeblendet)

Mit den Kontrollkästchen hinter der Legende können die einzelnen Kennlinien einund ausgeblendet werden.

## 11.2. Teach In: Umgebung erneut einlernen

Hat sich die "als gegeben" zu betrachtende Umgebung seit dem letzten Teach In verändert?

Wurde die Position des Signalgebers (Ultraschallwandlers) verändert?

Minimale Veränderungen können bereits große Auswirkungen haben. Schließen Sie deshalb jede noch so kleine Veränderung mit einem erneuten Teach In ab.

 Klicken Sie in der Registerkarte Diagnose auf Teach In. Warten Sie, bis das Teach In abgeschlossen ist.

#### So lernen Sie die Umgebung erneut ein:

das Teach In erfolgreich.

- Stellen Sie sicher, dass sich nichts im Detektionsfeld befindet, was dort üblicherweise nicht hingehört (auch Sie oder Körperteile von Ihnen nicht!).
- Teach In

Abbildung 161.

Echo	
------	--

Starte Freigabe

Abbildung 162.

- Überprüfen Sie das Ergebnis: Erzeugen Sie Oszillogramme vom Typ Echo. Wenn alle Peaks ohne rote Umrandung sind, dann war
- 4. Machen Sie die Freigabeprüfung (siehe Kapitel Freigabe).

Abbildung 163.



### 11.3. Oszillogramme erzeugen

Die Parametriersoftware bietet zwei Möglichkeiten, um Oszillogramme zu erzeugen: **Einzelecho** und **Dauerecho**.

	Einzelecho	Dauerecho
Wofür?	schnelle Kontrolle nach	"Live"-Kontrolle des Detektions-
	Teach In	feldes
	<ul> <li>detaillierte Betrachtung "in</li> </ul>	<ul> <li>dynamisches Beobachten</li> </ul>
	Ruhe"	<ul> <li>Distanz anzeigen</li> </ul>
Start	Schaltfläche Einzelecho	Schaltfläche Dauerecho
Oszillogramm-	statisch	dynamisch
Тур	(Schnappschuss)	("Live"-Bild)
Distanzanzeige	statisch	dynamisch
Ende	automatisch	Schaltfläche Dauerecho
Oszillogramm zeigt	dasselbe statische Bild	zuletzt dargestelltes Bild

Tabelle 13.



Ob **Einzelecho** oder **Dauerecho**, beides kann parallel zum normalen Betrieb ausgeführt werden, ohne den USi-safety in seiner Schutzfunktion zu beeinflussen.

Abbildung 164.

#### Dauerecho

Abbildung 165.

#### Vorauswahl für das Oszillogramm

Bevor Sie ein Oszillogramm erzeugen, haben Sie die Wahl zwischen

- Echo
- Teachrefenz
- Teachdifferenz

Mit der Vorauswahl bestimmen Sie, was im Oszillogramm mit der roten Kennlinie angezeigt werden soll. Gelbe Kennlinie: Time Variable Gain (TVG).

Als Standard ist Echo voreingestellt.



Abbildung 166.

ha 🔽
digital 🗹
eige Wandler 1
0

Abbildung 167.

Zeigt neben der blauen Kennlinie (Echo) das digitalisierte und bewertete Echo (Echo digital) als rote Kennlinie an.





Teachreferenz



Abbildung 169.

Zeigt neben der blauen Kennlinie (Echo) das durch **Teach In** hinterlegte Referenzbild als rote Kennlinie an.



Abbildung 171.

Zeigt neben der blauen Kennlinie (Echo) die Differenz zum hinterlegten Referenzbild als rote Kennlinie an.

## 11.4. Oszillogramme interpretieren

Ob statisches Einzelecho oder dynamisches Dauerecho, das Oszillogramm liefert gut interpretierbare Grafiken zum unsichtbaren Detektionsfeld.

Die **blaue** Kennlinie zeigt die analog eingehenden Echosignale in Abhängigkeit von ihrer Signalstärke (Y-Achse) und der Distanz (X-Achse), in der sie reflektiert wurden.

Die **gelbe** Kennlinie zeigt die derzeit eingestellte TVG-Kennlinie in Abhängigkeit von ihrer Stärke (Y-Achse) bei einer bestimmten Distanz (X-Achse). Sie verändert ihr Aussehen nur beim Wechsel von TVG1 auf TVG2 und wenn der Parameter **Echoverstärkung** (im Expertenmodus) verändert wird.

Die **rote** Kennlinie zeigt das ausgewertete und digitalisierte Echo an. Überschreitet das analoge Echosignal einen voreingestellten Pegel, wertet der USi-safety das als erkanntes Objekt und hüllt diesen Peak mit einem rechteckigen Kurvenverlauf ein.

Die folgenden Beispiele sollen Sie so weit schulen, dass Sie Ihren speziellen Anwendungsfall eindeutig beurteilen und die optimale Einstellung zielsicher finden können.



#### Beispiel 1: Freies Detektionsfeld



Abbildung 172.

So sollte das Oszillogramm aussehen, wenn das Detektionsfeld frei ist. Das Plateau ① am linken Rand zeigt das normale Nachschwingen des Signalgebers (Ultraschallwandler). Kleinere Peaks bei ② sind unbedeutende Reflexionen, die z. B. durch unebene Flächen verursacht werden. In der Standardeinstellung werden solche Minimalreflexionen vom USi-safety ignoriert. Das erkennen Sie daran, dass die rote Kennlinie (Echo digital) die Peaks nicht umhüllt.



Objekt erkannt

**Beispiel 2:** 

Abbildung 173.

Das Plateau ① am linken Rand zeigt das normale Nachschwingen des Signalgebers (Ultraschallwandler). Der hohe Peak ② bei etwa 80 cm Distanz zeigt ein deutliches Echo an. Die rote Kennlinie (Echo digital) umhüllt an dieser Stelle die blaue Kennlinie (Echo). Das weist darauf hin, dass der USi-safety das analoge Echo an dieser Stelle als erkanntes Objekt wertet. Der kleine Peak bei ③ ist eine unbedeutende Reflexion.

100-		0						B			
[%]											
					0			4			
0				~~~	$\sim$	. ^		L			
0	)		50	10	0	150	200	)	2	50 [cm	] 300

Abbildung 174.

as Plateau ① am linken Rand zeigt das normale Nachschwingen des Signalgebers (Ultraschallwandler). Der kleine Peak bei ② ist eine unbedeutende Reflexion. Der hohe Peak ③ bei etwa 210 cm Distanz zeigt ein Referenzobjekt an, das nach dem Teach In als gegeben akzeptiert wird. Im Unterschied zu "Objekt erkannt" ist hier der Peak der blauen Kennlinie (Echo) nicht von der roten Kennlinie (Echo digital) umhüllt.

Beispiel 3: Objekt als Referenzobjekt eingelernt Beispiel 4: Detektionsfeld frei, Referenzobjekt fehlt



Abbildung 175.

Das Plateau ① am linken Rand zeigt das normale Nachschwingen des Signalgebers (Ultraschallwandler). Die leere rote Hüllkurve bei ② weist darauf hin, dass das Referenzobjekt fehlt. Eine leere rote Hüllkurve weist generell darauf hin, dass sich ein eingelerntes Objekt nicht mehr am selben Ort befindet oder nicht mehr in derselben Ausrichtung zum Signalgeber steht wie zum Zeitpunkt des Teach In.

Beispiel 5: ein Objekte erkannt, Referenzobjekt fehlt



Abbildung 176.

Das Plateau ① am linken Rand zeigt das normale Nachschwingen des Signalgebers (Ultraschallwandler). Der hohe Peak bei ② ist von einer roten Kennlinie (Echo digital) umhüllt. Das weist darauf hin, dass der USi-safety ein Objekt erkannt hat. Der kleine Peak bei ③ ist eine unbedeutende Reflexion. Die leere rote Hüllkurve bei ④ weist darauf hin, dass das Referenzobjekt nicht erkannt wird. Grund: Das Referenzobjekt wird entweder durch das bei ② erkannte Objekt verdeckt, oder es befindet sich nicht mehr am selben Ort, oder es steht nicht mehr in derselben Ausrichtung zum Signalgeber wie zum Zeitpunkt des Teach In.



## 12.Fehleranalyse und Störbehebung

Voraussetzung: Die Auswerteeinheit ist an Versorgungsspannung angeschlossen. Mindestens ein Signalgeber ist angeschlossen. Im Detektionsfeld befinden sich nur eingelernte Objekte.

**Tipp**: Das Kapitel Zusammenhänge listet mögliche LED-Anzeigen und deren Bedeutung auf.

Fehleranzeige	Mögliche Ursache	Behebung
grüne LED "POWER" leuchtet nicht	keine oder falsche Ver- sorgungsspannung	<ul> <li>Prüfen Sie die Versorgungsspannung: Identisch mit Typenschild?</li> </ul>
		<ul> <li>Prüfen Sie die Klemmenbelegung: Korrekt angeschlossen?</li> </ul>
	bei korrekt angeschlos- sener Versorgungsspan- nung: Auswerteeinheit defekt	Ersetzen Sie die Auswerteeinheit
gelbe LED "Warning" blinkt	Signalgeber (Ultraschall- wandler) verschmutzt	Prüfen Sie die aktive Fläche des Signalge- bers: Sauber und frei?
	bei sauberer und freier aktiver Fläche: Signalge- ber (Ultraschallwandler) defekt	Ersetzen Sie den Signalgeber
gelbe LED "Warning" es w leuchtet konstant ter g kein durc	es wurden neue Parame- ter geschrieben, jedoch keine Freigabeprüfung durchgeführt	<ul> <li>Verbinden Sie die Auswerteeinheit mit der Parametriersoftware</li> </ul>
		Machen Sie eine Freigabeprüfung
gelegentliches Schalten der Ausgänge aus nicht ersichtlichen Gründen	EMV-Störquelle in un- mittelbarer Nähe zum Signalgeber oder dessen Kabel	<ul> <li>Prüfen Sie die Kabelverlegung zwischen Signalgeber und Auswerteeinheit: Zu nah an Störquellen?</li> </ul>
		<ul> <li>Schirmen Sie Auswerteeinheit, Signalgeber und deren Kabel vor elektromagnetischen Störquellen ab</li> </ul>
	Temperaturschlieren innerhalb des Detekti- onsfelds	Prüfen Sie das Detektionsfeld: Hitze- oder Kältequellen vorhanden?
	gelegentliche Druckluft- stöße	Prüfen Sie die Umgebung: Druckluftgeräu- sche in Richtung Detektionsfeld?
	Querreflexionen oder Reflexionen durch Über- reichweite	Aktivieren Sie die gegenseitige Störunterdrü- ckung
Oszillogramm (Re- gisterkarte Diagnose) zeigt deutlich erhöhtes Grundrauschen oder gelbe LED "Warning" flackert	Schirmung an Geräteka- bel ist angeschlossen	Schneiden Sie die abisolierte Schirmung des Gerätekabels ab
	keinen PELV-Stromkreis verwendet	Verschalten Sie die Spannungsversorgung in einem PELV-Stromkreis

Fehleranzeige	Mögliche Ursache	Behebung
rote LED "Fault" leuch- tet	Rundsteckverbinder ha- ben Wackelkontakt	Ziehen Sie die Muttern der Rundsteckverbin- der fest an
	USi-safety ist im Fehler-	Verbinden Sie die Auswerteeinheit mit der
	modus	Parametriersoftware
		• Warten Sie die Reaktion nach dem Anmel-
	USi-safety verbleibt trotz- dem im Fehlermodus: interner Fehler	den ab: Nützlicher Hinweis?
		Lösen Sie die Versorgungsspannung für
		mindestens 5 s
		Klicken Sie im Menu Extras auf Fehlersta-
		erhalten
		Klicken Sie im Menü Extras auf Info an
		Pepperl+Fuchs, um Direkthilfe zu erhalten
		Ersetzen Sie die Auswerteeinheit
Oszillogramm zeigt ver- längertes Nachschwin-	Signalgeber ist stark	Prüfen Sie die Einbausituation des Signalge- bers: (Klemm-)Kräfte dürfen ausschließlich
gen		auf die O-Ringe wirken
	Signalgeber ist leicht geklemmt	Erhöhen Sie, falls möglich, den Parameter- wert im Feld Nahfeld bis
gelbe LED "OUT X" (Schließer) leuchtet,	eingelerntes Detektions- feld hat sich verändert	Machen Sie eine Freigabeprüfung
obwohl kein veränderli- ches Objekt im Detekti- onsfeld	Referenzobjekt wurde entfernt	Platzieren Sie das Referenzobjekt erneut
		Machen Sie eine Freigabeprüfung
gelbe LED "OUT X"	Objekte sind tatsächlich außerhalb des Detekti- onsfelds	Beachten Sie die maximale Messdistanz
(Schließer) leuchtet		von 250 cm
augenscheinlich Ob-		Beachten Sie den Austrittswinkel der
jekte im Detektionsfeld		Schallkeule: ±17° und ±5°
verandern	Schaltpunkte sind falsch definiert	Stellen Sie die Schaltpunkte neu ein
kein Signal am Aus- gang	Anschlüsse der Ausgän- ge sind vertauscht	Prüfen Sie die Aderfarben am Gerätekabel Verdrahten Sie die Ausgänge korrekt
Objekt wird nicht detek- tiert	Objekt außerhalb des Detektionsfelds	Überprüfen Sie die Grenzen des Detektions- felds mit einem Testobjekt
	Objekt mit schallabsor- bierender Struktur	<ul> <li>Prüfen Sie die akustische Qualität des Obiekts</li> </ul>
		<ul> <li>Überdenken Sie die Position des Signalge-</li> </ul>
		bers
	Objekt mit schallteilender Form, Schall wird wegre- flektiert	Prüfen Sie die akustische Qualität des
		Objekts
		• Überdenken Sie die Position des Signalge-
		bers
	Sendeintensität zu schwach eingestellt	Erhohen Sie die Sendeintensität
	statt Luft anderes Medi-	Prüfen Sie die gesamte Schallstrecke bis
	um oder Vakuum	gungsmedium vorhanden?



USi<sup>®</sup>-safety | Fehleranalyse und Störbehebung

Fehleranzeige	Mögliche Ursache	Behebung
starres Objekt wird mal detektiert, mal nicht detektiert	Objekt an der Grenze des Detektionsfelds	<ul> <li>Ändern Sie den entsprechenden Schalt- punkt</li> </ul>
		Richten Sie den Signalgeber neu aus
	Objekt mit schallabsor- bierender Struktur	Prüfen Sie die akustische Qualität des Objekts
		Überdenken Sie die Position des Signalge- bers
	Objekt mit schallteilender Form, Schall wird wegre- flektiert	<ul> <li>Prüfen Sie die akustische Qualität des Objekts</li> </ul>
		Überdenken Sie die Position des Signalge- bers
	Parameter sind gren-	Überprüfen Sie die Parameter
	zwertig eingestellt	Überprüfen Sie die Einstellungen zu Send- eintensität und TVG
gelegentliche Fehlaus-	akustische Störquellen	Entfernen Sie die Störquellen
lösung	(z. B. entweichende Druckluft)	<ul> <li>Schirmen Sie die Signalgeber vor den akustischen Störquellen ab</li> </ul>
		Richten Sie den Signalgeber neu aus
	akustische Querreflexi- onen von anderen Ultra- schallquellen	Aktivieren Sie die gegenseitige Störunter-
		drückung
		Richten Sie den Signalgeber neu aus
	Reflexionen durch Über- reichweite des Signalge- bers	Aktivieren Sie die gegenseitige Störunter- drückung
		Richten Sie den Signalgeber neu aus
	gegenseitige Störung von Signalgebern	<ul> <li>Aktivieren Sie die gegenseitige Störunter- drückung</li> </ul>
		Richten Sie den Signalgeber neu aus
	elektromagnetische Stö- reinstrahlung	<ul> <li>Prüfen Sie die Kabelverlegung zwischen Signalgeber und Auswerteeinheit: Zu nah an Störquellen?</li> </ul>
		<ul> <li>Schirmen Sie Auswerteeinheit, Signalgeber und deren Kabel vor elektromagnetischen Störquellen ab</li> </ul>
	starke Temperatur- schwankungen innerhalb kürzester Zeit	Lassen Sie dem USi-safety ausreichend Zeit (> 10 min) für die Akklimatisierung

Tabelle 14.

Fehler lässt sich dennoch nicht beheben?

- Wenden Sie sich an ihre lokale Pepperl+Fuchs-Niederlassung.
- Nutzen Sie die Funktion Info an Pepperl+Fuchs im Menü Extras.
- Halten Sie bei Rückfragen die auf dem Typenschild angegebenen Daten bereit.

## 13.Ersatzteile

Einige Teile des Systems sind als Ersatzteile erhältlich, kontaktieren Sie bei Bedarf Pepperl+Fuchs.



### VORSICHT!

#### Gesamtsicherheit gefährdet!

Werden Teile des Produkts nicht durch Originalteile von Pepperl+Fuchs ersetzt, kann die Funktion der Schutzeinrichtung beeinträchtigt werden.

Verwenden Sie ausschließlich Originalteile von Pepperl+Fuchs.



# 14.Zubehör



## VORSICHT!

#### Gesamtsicherheit gefährdet!

Kommt fremdes Zubehör statt der Originalteile von Pepperl+Fuchs zum Einsatz, kann die Funktion der Schutzeinrichtung beeinträchtigt werden.

Verwenden Sie ausschließlich Originalteile von Pepperl+Fuchs

Produktbild	Bezeichnung
Abbildung 177.	Gehäuse-Set horizontal für Signalgeber, inklusive Kabeldurchführung
	Gehäuse-Set vertikal für Signalgeber, inklusive Kabeldurchführung
Abbildung 178.	
Abbildung 179.	Geratekabel M12x8
Abbildung 180.	Temperatursensor mit Befestigungslasche, für Auswerteeinheit, fertig konfektioniert mit 1,5 m Kabel und M8-Stecker 6-polig

Tabelle 15.

# **15.Wartung und Reinigung**

## 15.1. Wartung

Der USi-safety ist weitestgehend wartungsfrei.

- Überprüfen Sie die Schutzeinrichtung täglich auf Manipulation, falls Sie den USi-safety ohne Referenzobjekt arbeiten lassen.
- Wiederholen Sie monatlich die Freigabe.
   Überprüfen Sie auch nachgeschaltete Warneinrichtungen.
- Wechseln Sie die O-Ringe spätestens nach 5 Jahren aus.
- Wechseln Sie die Signalgeber spätestens nach 10 Jahren aus.

## 15.2. Reinigung



### WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

- Schalten Sie alle Geräte und spannungsführenden Teile in der unmittelbaren Umgebung spannungsfrei und sichern Sie diese gegen Wiedereinschalten (siehe entsprechende Betriebsanleitung).
- Überprüfen Sie, ob alle Geräte und Teile spannungsfrei sind.

Reinigen Sie das Gehäuse außen mit einem trockenen Tuch.

## 15.3. Außerbetriebnahme



### WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

Wird die Verdrahtung gelöst, solange die Auswerteeinheit noch an Versorgungsspannung angeschlossen ist, können Ströme bis 1 A fließen.

Beachten Sie unbedingt die Reihenfolge.

- 1. Nehmen Sie die Versorgungsspannung weg.
- 2. Lösen Sie die Verdrahtung.



## **16.Entsorgung**

Die von Pepperl+Fuchs hergestellten Geräte sind professionelle elektronische Werkzeuge für den ausschließlich gewerblichen Gebrauch (sog. B2B-Geräte). Im Gegensatz zu überwiegend in privaten Haushalten genutzten Geräten (B2C) dürfen diese nicht bei den Sammelstellen der öffentlich rechtlichen Entsorgungsträger (z. B. Wertstoffhöfe der Kommunen) abgegeben werden. Nach Nutzungsbeendigung dürfen die Geräte zur Entsorgung an uns zurückgegeben werden.

# 17. Konformität

Dieses Produkt wurde unter Beachtung geltender europäischer Normen und Richtlinien entwickelt und gefertigt.

Die Bauart des Produkts entspricht den grundlegenden Anforderungen folgender Richtlinien:

- 2006/42/EG (Sicherheit von Maschinen)
- 2011/65/EU (RoHS)
- 2014/30/EU (EMV)

# Ē

### Hinweis

Die Konformitätserklärung ist hinterlegt im Internet auf der Produktseite des Produktes: https://www.pepperl-fuchs.com

## 17.1. EG-Baumusterprüfung

Das Produkt wurde von einer unabhängigen Stelle geprüft.

Eine EG-Baumusterprüfbescheinigung bestätigt die Konformität.



### Hinweis

Die EG-Baumusterprüfbescheinigung ist hinterlegt im Internet auf der Produktseite des Produktes:

https://www.pepperl-fuchs.com



## **18.Werkseinstellungen**

Mit der Funktion **Parameter auf Standard zurücksetzen** wird der USi-safety auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Die im USi-safety hinterlegten Werkseinstellungen überschreiben dabei alle aktuellen Parameter.

Registerkarte	Parameter	Standardwert
Standard	Schutzfeldreichweite	normal
	Schutzfeld	200 [cm]
	Warnfeld	200 [cm]
	Betriebsart	1 Bereich
	Meldeausgänge OUT	high active (Schließer)
	Schutzfeldtestung	mit
	Wiederanlaufverzögerung	0 [Messzyklen]
Expertenmodus	Echoverstärkung	5 [–]
	Empfindlichkeit	5 [–]
	Mehrfachscan	3 [–]
	Einschaltverzögerung	30 [–]
	Nahfeld bis	15 [cm]
	Echoverbreiterung ab	50 [cm]
	Hysterese	0 [cm]
	Sendeintensität	maximal
	Time Variable Gain	TVG1
	Temperaturkompensation	konstant +18 °C
	Gegenseitige Störunterdrückung	aus
Diagnose	Grafiklinie Echo	aktiviert
	Grafiklinie Echo digital	aktiviert
	Grafiklinie Teachreferenz	ausgeblendet
	Grafiklinie Teachdifferenz	ausgeblendet
	Grafiklinie TVG	deaktiviert
	Auswahl Oszillogramm	Echo

Die Standardwerte gelten jeweils für Signalgeber 1 und Signalgeber 2.

Tabelle 16.

# **19.Technische Daten**

Die "typ."-Angaben beziehen sich auf den USi-safety im Auslieferungszustand. Werden Parameter verändert, verändern sich diese Werte. Die dann mögliche Bandbreite wird mit den "bis"-Angaben in Klammern angegeben.

USi-safety		
Prüfgrundlagen	IEC 60204-1, IEC 60947-5-2*, IEC 61326-3-1**, ISO 13849	
Anschlussspannung U <sub>S</sub>		
Nennspannung Spannungstoleranz Nennstrom Absicherung extern Leistungsaufnahme	PELV: DC 24 V DC 21 bis 28 V 150 mA 2 A träge < 3,6 W	
Zeiten		
Reaktionszeit t <sub>a</sub> Wiederbereitschaftszeit t <sub>w</sub>	typ. 100 ms (99 bis 660 ms) typ. 990 ms (330 bis 3300 ms)	
Sicherheitsklassifikationen		
ISO 13849-1:2015 MTTF <sub>d</sub> DC <sub>avg</sub> CCF Störaussendung nach	Kategorie 3 PL d 316 a 87 % Anforderungen erreicht IEC/CISPR 11 Gruppe 1, Klasse A	
Detektionsfunktionen		
Messverfahren Schallfrequenz Schallpegeldruck (max.) Messfrequenz Messdistanz (max.) Blindzone Öffnungswinkel Schallkeule horizontal vertikal Auflösung Objekterkennung Größe (min.) Geschwindigkeit, axial (max.) Wiederholgenauigkeit Hysterese Temperaturkompensation mit ohne = Temperaturdrift	Ultraschall Puls-Echo-Verfahren typ. 103 kHz typ. 132 dB SPL bei 1 m 30 Hz typ. 200 cm (1 bis 250 cm) 1 cm (siehe Kapitel Schallkeule) $\pm 17^{\circ}$ $\pm 5^{\circ}$ 1 cm typ. Ø 1 cm typ. 2 m/s (bis 2,5 m/s) $\pm 0$ cm typ. 0 cm (0 bis SP1/10) automatisch / manuell 0,17 %/K	
Eingänge		
Signalgeber 1 und 2 Anschluss Leitungslänge Temperatursensor Anschluss Leitungslänge USB Version Typ	U1 und U2 M8, 3-polig 1,5 m oder 3,0 m X2 M8, 6-polig 1,5 m 2.0 USB-Mini-B	



USi-safety		
Ausgänge		
Gerätekabel Anschluss Leitungslänge (max.) Sichere Ausgänge OSSD sicherer Ausgang OSSD 1.1 sicherer Ausgang OSSD 1.2 sicherer Ausgang OSSD 2.1 sicherer Ausgang OSSD 2.2 Schaltstrom (max.) Schaltspannung (max.) Meldeausgänge OUT Meldeausgang OUT 1 Meldeausgang OUT 2 Schaltstrom (max.) Schaltspannung (max.)	X1 M12, 8-polig, min. 0,25 mm2 30 m Öffner, Power FET PNP Pin 1 Pin 3 Pin 4 Pin 5 150 mA pro Ausgang US Schließer, Power FET PNP Pin 6 Pin 8 150 mA pro Ausgang US	
Mechanische Betriebsbedingungen		
Material, Gehäuse Auswerteeinheit Signalgeber IEC 60529: Schutzart Auswerteeinheit Signalgeber ISO 20653: Schutzart Auswerteeinheit Signalgeber max. Luftfeuchtigkeit (23 °C) Einsatztemperatur Lagertemperatur Abmessungen (B × H × T) Auswerteeinheit Signalgeber Gewicht	Aluminium-Druckguss PA 6.6, PBT IP65 IP69 IP65K 99 % -30 bis +50 °C -40 bis +85 °C $125 \times 91 \times 41 \text{ mm}$ $12,6 \times 26,6 \times 21 \text{ mm}$	
Auswerteeinheit Signalgeber (inkl. Kabel)	450 g   25 g	

\* Die Zugkraft des Signalgeber-Kabels (Ultraschallwandler) weicht von der Norm ab. Daher sollten Sie das Kabel keinen Zugkräften > 20 N aussetzen und es bei der Montage nicht als Einzugshilfe verwenden.

\*\* Mit Signalgeber (Ultraschallwandler) 70131323 und 70131324 weicht der USi-safety im Bereich 100 kHz bis 170 kHz vom Bewertungskriterium A ab: statt normales Betriebsverhalten zu zeigen, geht der USi-safety in den Fail-safe-Modus.

# 20. Ablaufdiagramme



## 20.1. Starten



Abbildung 181.







Abbildung 182.


## 20.3. Parametrieren



Abbildung 183.



## Your automation, our passion.

## **Explosionsschutz**

- Eigensichere Barrieren
- Signaltrenner
- Feldbusinfrastruktur
- Remote-I/O-Systeme
- HART Interface Solutions
- Wireless Solutions
- Füllstandsmesstechnik
- Überdruckkapselungssysteme
- Bedien- und Beobachtungssysteme
- Elektrische Komponenten und Systeme f
  ür den Explosionsschutz
- Systemlösungen für den Explosionsschutz

## **Industrielle Sensoren**

- Näherungsschalter
- Optoelektronische Sensoren
- Bildverarbeitung
- Ultraschallsensoren
- Drehgeber
- Positionier-Systeme
- Neigungs- und Beschleunigungssensoren
- Feldbusmodule
- AS-Interface
- Identifikationssysteme
- Anzeigen und Signalverarbeitung
- Connectivity



www.pepperl-fuchs.com Änderungen vorbehalten © Pepperl+Fuchs Printed in Germany · 11/2022 · EDM: DOCT-7124B