VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P2

AS-Interface-Motorsteuermodul

Handbuch



ASI CE

Your automation, our passion.



Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, herausgegeben vom Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) e. V. in ihrer neuesten Fassung sowie die Ergänzungsklausel: "Erweiterter Eigentumsvorbehalt".

Weltweit

Pepperl+Fuchs-Gruppe Lilienthalstr. 200 68307 Mannheim Deutschland Telefon: +49 621 776 - 0 E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com https://www.pepperl-fuchs.com Inhaltsverzeichnis

1	Einle	Einleitung				
	1.1	Inhalt des Dokuments	4			
	1.2	Zielgruppe, Personal	4			
	1.3	Verwendete Symbole	4			
	1.4	Bestimmungsgemäße Verwendung	5			
	1.5	Konformitätserklärung	6			
2	Produktbeschreibung					
	2.1	Einsatz und Anwendung	7			
	2.2	Gehäuse	8			
	2.3	Anzeigen und Bedienelemente	8			
	2.4	Schnittstellen und Anschlüsse	11			
3	Insta	Illation	13			
	3.1	Lagerung und Transport	13			
	3.2	Auspacken	13			
	3.3	Anschluss AS-Interface- und Hilfsspannungs-Flachkabel	13			
	3.4	Anschluss Motoren und Sensoren	16			
4	Inbet	17				
	4.1	AS-Interface Kommunikation	17			
	4.2	Konfiguration der Start-/Stopp-Rampen	19			
5	Störu	ungsbeseitigung				

1 Einleitung

1.1 Inhalt des Dokuments

Dieses Dokument beinhaltet Informationen, die Sie für den Einsatz Ihres Produkts in den zutreffenden Phasen des Produktlebenszyklus benötigen. Dazu können zählen:

- Produktidentifizierung
- Lieferung, Transport und Lagerung
- Montage und Installation
- Inbetriebnahme und Betrieb
- Instandhaltung und Reparatur
- Störungsbeseitigung
- Demontage
- Entsorgung



Hinweis!

Entnehmen Sie die vollständigen Informationen zum Produkt der weiteren Dokumentation im Internet unter www.pepperl-fuchs.com.

Die Dokumentation besteht aus folgenden Teilen:

- vorliegendes Dokument
- Datenblatt

Zusätzlich kann die Dokumentation aus folgenden Teilen bestehen, falls zutreffend:

- EU-Baumusterprüfbescheinigung
- EU-Konformitätserklärung
- Konformitätsbescheinigung
- Zertifikate
- Control Drawings
- Betriebsanleitung
- weitere Dokumente

1.2 Zielgruppe, Personal

Die Verantwortung hinsichtlich Planung, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Demontage liegt beim Anlagenbetreiber.

Nur Fachpersonal darf die Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Demontage des Produkts durchführen. Das Fachpersonal muss die Betriebsanleitung und die weitere Dokumentation gelesen und verstanden haben.

Machen Sie sich vor Verwendung mit dem Gerät vertraut. Lesen Sie das Dokument sorgfältig.

1.3 Verwendete Symbole

Dieses Dokument enthält Symbole zur Kennzeichnung von Warnhinweisen und von informativen Hinweisen.



Warnhinweise

Sie finden Warnhinweise immer dann, wenn von Ihren Handlungen Gefahren ausgehen können. Beachten Sie unbedingt diese Warnhinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden.

Je nach Risikostufe werden die Warnhinweise in absteigender Reihenfolge wie folgt dargestellt:



Gefahr!

Dieses Symbol warnt Sie vor einer unmittelbar drohenden Gefahr.

Falls Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, drohen Personenschäden bis hin zum Tod.



Warnung!

Dieses Symbol warnt Sie vor einer möglichen Störung oder Gefahr.

Falls Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, können Personenschäden oder schwerste Sachschäden drohen.



Vorsicht!

Hinweis!

Dieses Symbol warnt Sie vor einer möglichen Störung.

Falls Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, können das Produkt oder daran angeschlossene Systeme und Anlagen gestört werden oder vollständig ausfallen.

Informative Hinweise



Dieses Symbol macht auf eine wichtige Information aufmerksam.



Handlungsanweisung

Dieses Symbol markiert eine Handlungsanweisung. Sie werden zu einer Handlung oder Handlungsfolge aufgefordert.

1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das AS-Interface-Motorsteuermodul dient zur Steuerung von ein oder zwei DC-Rollenmotoren des Typs Interroll EC310 oder kompatibler Typen. Das Motorsteuermodul hat zwei Eingänge für den Anschluss von dreiadrigen Sensoren.

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Machen Sie sich mit dem Gerät vertraut, bevor Sie das Gerät montieren, installieren und in Betrieb nehmen.

Betreiben Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Anleitung beschrieben, damit die sichere Funktion des Geräts und der angeschlossenen Systeme gewährleistet ist. Der Schutz von Betriebspersonal und Anlage ist nur gegeben, wenn das Gerät entsprechend seiner bestimmungsgemäßen Verwendung eingesetzt wird.

1.5 Konformitätserklärung

Dieses Produkt wurde unter Beachtung geltender europäischer Normen und Richtlinien entwickelt und gefertigt.



Hinweis!

Eine Konformitätserklärung kann separat angefordert werden.

Der Hersteller des Produktes, die Pepperl+Fuchs Group in D-68307 Mannheim, besitzt ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem gemäß ISO 9001.





2 Produktbeschreibung

2.1 Einsatz und Anwendung

Das Motorsteuermodul VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P2 ist ein AS-Interface Anschaltmodul zur Ansteuerung von 1 oder 2 DC-Rollenmotoren. Das Modul ist optimiert für Motoren des Typs Interroll EC310, aber auch für kompatible DC-Motoren verwendbar.

Zur Erfassung von Zuständen in der Feldumgebung verfügt das Modul zusätzlich über 2 Eingänge für 3-Draht-Sensoren mit plusschaltendem Ausgang (PNP) oder für mechanische Kontakte. Die Eingangskennlinie der Eingänge entspricht dem Typ 1 laut EN 61131-2.

Die Spannungsversorgung sowohl der Motoren als auch der Sensoren erfolgt über eine externe Hilfsspannung. Diese Hilfsspannung wird über ein 2. Flachkabel zusätzlich zum AS-Interface-Flachkabel dem Motorsteuermodul zugeführt.

- Die zulässige Hilfsspannung beträgt 18....30 V.
- Die Sensorversorgung darf in Summe mit 500 mA belastet werden.
- Pro Motor ist eine maximale Strombelastung von 5 A zulässig.



Abbildung 2.1 Motorsteuermodul VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P2

Wesentliche Funktions- und Anwendungsmerkmale des Motorsteuermoduls sind:

- Kompaktes Gehäuse zur direkten Montage in Tragprofilen oder Kabelkanälen
- Anschluss der Motoren/Sensoren über Kabelabgänge mit M8-Steckverbindern
- Durchdringungstechnik mit vergoldeten Kontakt-Pins zur Kontaktierung AS-Interface-Flachkabel
- Funktionsanzeigen f
 ür Bus, externe Hilfsspannung, Statusinformationen, Ein- und Ausg
 änge
- Kommunikationsüberwachung
- Konfigurierbare Start-/Stopp-Rampen f
 ür Motoransteuerung
- Versorgung der angeschlossenen Komponenten aus der externen Hilfsspannung



Produktbeschreibung

2.2 Gehäuse

Das Gehäuse besteht komplett aus Kunststoff, abgesehen von den Scharnierstiften der aufklappbaren Kabelführung.

Die Hauptkomponenten sind

- ein Unterteil mit in Gießharz verkapselter Elektronik
- und ein aufklappbarer Führungskäfig als Kabelführung für die AS-Interface-Flachkabel.





2.3 Anzeigen und Bedienelemente



Abbildung 2.3 Statusanzeigen am Motorsteuermodul. Der Betriebszustand des Motorsteuermoduls wird über 12 LEDs angezeigt.



Hinweis!

Weitere Blinkkodes bei Modul-Konfiguration

Die nachfolgend aufgeführten Statusinformationen beziehen sich nur auf den Normalbetrieb des Motorsteuermoduls. Wenn Sie das Motorsteuermodul zur Parametrierung in den Konfigurationsmodus versetzten, wird dies durch Blinken mehrerer LEDs angezeigt. Details hierzu sind im Kapitel "Inbetriebnahme" beschrieben.



Statusanzeige für Start-/Stopp-Rampe

Nach Einschalten der externen Hilfsspannung AUX zeigt das Motorsteuermodul als erste Information die Nummer der gespeicherten Start-/Stopp-Rampe an. Für die Rampen 1 ... 7 zeigen die LEDs ERR2, IN1 und IN2 durch kurzes Blinken einen Zahlenwert im Binärcode an. LED ERR2 ist das höchstwertige Bit. Die LEDs blinken 5 Mal für jeweils 50 ms.

Wenn keine Start-/Stopp-Rampe gespeichert ist, blinken die 6 LEDs MOT1 ... IN2.

Nähere Informationen zu den Start-/Stopp-Rampen finden Sie im Kapitel "Inbetriebnahme", Thema "Konfiguration der Start-/Stopp-Rampen".

Anzeige der Start-/Stopp-Rampe

Rampen- Nr.	LED MOT1	LED MOT2	LED ERR1	LED ERR2	LED IN1	LED IN2
0	blinkt	blinkt	blinkt	blinkt	blinkt	blinkt
1	aus	aus	aus	aus	aus	blinkt
2	aus	aus	aus	aus	blinkt	aus
3	aus	aus	aus	aus	blinkt	blinkt
4	aus	aus	aus	blinkt	aus	aus
5	aus	aus	aus	blinkt	aus	blinkt
6	aus	aus	aus	blinkt	blinkt	aus
7	aus	aus	aus	blinkt	blinkt	blinkt

Statusanzeigen für AS-Interface und Versorgung

Die LED PWR und die LED FAULT zeigen den AS-Interface-Betriebszustand an. Verschiedene Fehlerzustände werden als Sammelfehlermeldung "Peripheriefehler" angezeigt.

Anzeige der AS-Interface-Betriebszustände

LED PWR grün	LED FAULT rot	Status	
an	aus	AS-Interface Spannungsversorgung ist O.K.	
blinkt	an	Adresse = 0	
an	an	AS-Interface Kommunikationsfehler	
blinkt	blinkt	Peripheriefehler, Sammelfehlermeldung für: • Externe Hilfsspannung AUX fehlt bzw. ist verpolt	
		Überlastung der Sensorversorgung (IN+, IN-)	
		Überlastung Geschwindigkeitssignal SPEED	
aus	aus	AS-Interface Spannung fehlt	

Die LED AUX zeigt den Status der externen Hilfsspannung AUX an.

Anzeige der externen Hilfsspannung AUX

LED AUX rot/grün	Status
grün an	Externe Hilfsspannung AUX ist O.K.
rot an	Externe Hilfsspannung AUX ist verpolt
aus	Externe Hilfsspannung AUX Spannung fehlt

Statusanzeigen für Motorsicherungen

Die LED FUSE1 für Motor 1 und die LED FUSE2 für Motor 2 zeigen den Status der Spannungsversorgung der Motoren an.

Anzeige der Motorsicherungen

LED FUSE1 LED FUSE2 grün	Status
an	Spannungsversorgung für Motor ist O.K.
aus	Spannungsversorgung für Motor fehlt: Schmelzsicherung ist defekt oder
	Externe Hiltsspannung AUX ist nicht angeschlossen



Hinweis!

Motorsicherungen sind Schmelzsicherungen

Als Schutz vor Kurzschlüssen dienen Schmelzsicherungen mit 5 A Nennstrom. Jeder Motor ist mit einer Sicherung abgesichert. Die Sicherungen sind nicht austauschbar. Wenn eine Sicherung defekt ist, muss das Modul ersetzt werden.

Statusanzeigen für Motoren MOT1, MOT2

Die LEDs MOT1, MOT2, ERR 1, ERR2, und DIR zeigen Informationen zu Betriebszuständen des betreffenden Motors an.

Anzeige der Motoraktivität

LED MOT1 LED MOT2 gelb	Status
an	Motor ist in Betrieb
aus	Motor ist aus

Anzeige der Motorstörung

LED ERR1 LED ERR2 gelb	Status
an	Motorstörung liegt vor: • Störungsausgang des Motors ist aktiv oder
	Kein Motor ist angeschlossen oder
	Schmelzsicherung ist defekt
aus	Keine Motorstörung

Anzeige der Motordrehrichtung

LED DIR gelb	Status
an	Drehrichtung rechts (gemäß EC310)
aus	Drehrichtung links (gemäß EC310)

2021-03

PEPPERL+FUCHS

Statusanzeigen für Sensoren IN1, IN2

Die LED IN1 für Eingang 1 und LED IN2 für Eingang 2 zeigen die Schaltzustände der Eingänge an.

Anzeige der Eingänge

LED IN1	
LED IN2	
gelb	Status
an	Eingang ist gesetzt (high)
aus	Eingang ist nicht gesetzt (low)

2.4 Schnittstellen und Anschlüsse

Flachkabel-Spezifikation

Das AS-Interface-Motorsteuermodul ist kompatibel zum AS-Interface-Standardkabel gemäß IEC 62026-2.

Folgende AS-Interface-Kabeltypen sind mit der Zulassung "UL Recognized" verfügbar:

AS-Interface-Kabeltypen mit ULZulassung

Pepperl+Fuchs- Bezeichnung	Farbe	Material Mantel/ Adernisolation	Querschnitt	UL "Cable Style"	Zulassung
VAZ-FK-R-YE	Gelb	TPE/TPE	2x 1.5 mm	2103	
VAZ-FK-R-BK	Schwarz	TPE/TPE	2x 1.5 mm	2103	
VAZ-FK-PUR-YE	Gelb	PUR(TMPU)/TPM	2x 1.5 mm	20549	
VAZ-FK-PUR-BK	Schwarz	PUR(TMPU)/TPM	2x 1.5 mm	20549	

Anschlüsse Ein-/Ausgänge

Die Sensoren und Motoren werden über Kabel mit M8-Rundsteckern am Motorsteuermodul angeschlossen:

- Sensoren: Buchse, vierpolig
- Motoren: Buchse, fünfpolig

Die Kabellänge beträgt jeweils 1m.

Motorversorgung aus Hilfsspannung

Die Spannungsversorgung der Motoren erfolgt direkt aus der externen Hilfsspannung AUX und ist nicht schaltbar. Die Spannung liegt immer an den Kontakten 1 und 3 der 5-poligen M8 Steckverbinder an.

Steckerbelegung

Anschluss für	Steck- verbinder	Steckertyp/Steckerbelegung
Sensor	4 3 2 1	Eingang: LF004-GS1-A gemäß IEC/EN 61076-2-104 M8, 4-polig, Buchse, Überwurfmutter, Kodierung A
		Passender Gegenstecker: LM004-Gx1-A oder ähnlich
		1: IN+ Sensorversorgung 2: nicht genutzt 3: IN- Sensorversorgung 4: IN Eingang
Motor	3 000 1	Motor: NF005-SS1-B gemäß IEC/EN 61076-2-104 M8, 5-polig, Buchse, Rastverriegelung, Kodierung B
	5	Passender Gegenstecker: NM005-Sx1-B oder ähnlich
		1: MOT+ Motorversorgung 2: DIR Drehrichtung 3: MOT- (=AUX-) Motorversorgung 4: ERROR Motorstörung 5: SPEED Geschwindigkeitssignal

3 Installation

3.1 Lagerung und Transport

Bewahren Sie die Originalverpackung auf. Lagern oder transportieren Sie das Gerät immer in der Originalverpackung.

Lagern Sie das Gerät immer in trockener und sauberer Umgebung. Beachten Sie die zulässigen Umgebungsbedingungen, siehe Datenblatt.

3.2 Auspacken

Prüfen Sie das Produkt beim Auspacken auf Beschädigungen. Benachrichtigen Sie im Falle eines Sachschadens Post bzw. Spediteur und verständigen Sie den Lieferanten.

Bewahren Sie die Originalverpackung für den Fall auf, dass das Gerät zu einem späteren Zeitpunkt eingelagert oder verschickt werden muss.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Pepperl+Fuchs.

3.3 Anschluss AS-Interface- und Hilfsspannungs-Flachkabel

Der Anschluss des Motorsteuermoduls an das AS-Interface-Netz und die Hilfsspannung AUX erfolgt über AS-Interface-Flachkabel. Das gelbe Flachkabel ist für die Kommunikation und das schwarze Flachkabel für die Hilfsspannung AUX. Die zulässige Hilfsspannung beträgt 18 ... 30 V.

Die Kontaktierung zwischen Motorsteuermodul und Flachkabeln erfolgt mittels Durchdringungstechnik über je 2 Metalldorne. Die Flachkabel werden durch eine aufklappbare Kabelführung geführt. Die Kabelführung wird beim Schließen durch einen Rastbügel verriegelt und kann ohne Werkzeug wieder geöffnet werden.

Die profilierten Flachkabel haben eine schmale Oberseite (Profilkante sichtbar abgesetzt) und eine breite Unterseite (Profilkante nicht sichtbar). Die Kabelführung ermöglicht das beidseitige Einlegen der Flachkabel, um bereits z. B. in Kabelkanälen verlegte Flachkabel flexibel anschließen zu können. Sie müssen dabei jedoch darauf achten, dass die Profilkante immer zum Motorsteuermodul hin zeigt. Ein mechanischer Verpolschutz verhindert das vollständige Schließen der Kabelführung bei falsch eingelegtem Flachkabel.



Vorsicht!

Bei falsch eingelegtem Flachkabel funktioniert das Motorsteuermodul nicht.

Wenn das Flachkabel in falscher Richtung in die Kabelführung eingelegt wird, ist die Spannung verpolt. Das Motorsteuermodul funktioniert nicht. Ein interner elektrischer Verpolschutz schützt es jedoch vor Zerstörung.



Flachkabel über schmale Seite anschließen

Die Profilkante ist von oben sichtbar.

- 1. Öffnen Sie die Kabelführung. Drücken Sie dazu den Rastbügel (1) leicht zur Seite.
- 2. Setzen Sie das schwarze AUX-Flachkabel mit der Profilkante (4) zum Motorsteuermodul in die untere Führung ein (siehe Modul-Aufdruck "Black AUX").
- 3. Setzen Sie das gelbe AS-Interface-Flachkabel mit der Profilkante (3) zum Motorsteuermodul in die obere Führung ein (siehe Modul-Aufdruck "YELLOW").
- 4. Stellen Sie sicher, dass die Profilkanten beider Flachkabel unter dem jeweiligen Verpolschutz (2, 5) sind.
- 5. Schließen Sie die Kabelführung. Dabei muss diese sicher in den Rastbügel (1) einrasten.

→ Die Metalldorne kontaktieren die Adern der Flachkabel.

Abbildung 3.1 Flachkabel über schmale Seite anschließen

Installation



Flachkabel über breite Seite anschließen

Die Profilkante ist von oben nicht sichtbar. Zur Orientierung ist sie in der nachfolgenden Abbildung als verdeckte Kante gestrichelt gezeichnet.

- 1. Öffnen Sie die Kabelführung. Drücken Sie dazu den Rastbügel (1) leicht zur Seite.
- 2. Setzen Sie das schwarze AUX-Flachkabel mit der Profilkante (3) zum Motorsteuermodul in die untere Führung ein (siehe Modul-Aufdruck "Black AUX").
- 3. Setzen Sie das gelbe AS-Interface-Flachkabel mit der Profilkante (2) zum Motorsteuermodul in die obere Führung ein (siehe Modul-Aufdruck "YELLOW").
- 4. Schließen Sie die Kabelführung. Dabei muss diese sicher in den Rastbügel (1) einrasten.



→ Die Profilkanten (2, 3) beider Flachkabel liegen über den beiden Verpolschutzen. Die Metalldorne kontaktieren die Adern der Flachkabel.

Abbildung 3.2 Flachkabel über breite Seite anschließen (Profilkante gestrichelt)

Flachkabel falsch eingelegt

Die nachfolgende Abbildung zeigt ein falsch eingelegtes Flachkabel. Die Profilkante (2) zeigt nicht zum Motorsteuermodul, somit ist das Flachkabel verpolt eingelegt. Das Flachkabel liegt mit einer Wölbung am Verpolschutz (1) auf, dadurch ist das vollständige Schließen der Kabelführung nicht möglich (mechanische Verpolsicherung).



Abbildung 3.3 Flachkabel falsch eingelegt (Profilkante gestrichelt)

3.4 Anschluss Motoren und Sensoren



Abbildung 3.4 Anschluss-Verdrahtungsplan für Motoren und Sensoren

4 Inbetriebnahme

4.1 AS-Interface Kommunikation

Belegung AS-Interface Datenbits

Für die Kommunikation zwischen Motorsteuermodul und Master stehen 4 Datenbits und für die Steuerung der Motoren stehen 3 Datenbits zur Verfügung.

Nachfolgend gelten folgende Bezeichnungen:

- DI0...DI3 für AS-Interface Eingangsdaten (Motorsteuermodul an Master)
- DO0...DO2 für AS-Interface Ausgangsdaten (Master an Motorsteuermodul)

DI0...DI03 Motorsteuermodul an Master

AS-Interface Datenbit	Eingang DI
DIO	Störung Ausgang MOT1
DI1	Störung Ausgang MOT2
DI2	Schaltzustand Eingang IN1
DI3	Schaltzustand Eingang IN2

DO0...DO2 Master an Motorsteuermodul

AS-Interface Datenbit	Ausgang DO
DO0	Start/Stopp Motor 1
DO1	Start/Stopp Motor 2
DO2	Drehrichtung Motor 1 und Motor 2

AS-Interface Kommunikationsüberwachung

Das Motorsteuermodul verfügt über eine Watchdog Funktion. Wenn mehr als 40 ms keine Kommunikation mit dem Master stattgefunden hat, setzt das Motorsteuermodul die Ausgangsdaten DO0...DO2 auf logisch 0.

Motoren starten/stoppen (D00, D01)

Sie können die Motoren einzeln über die Bits DO0 und DO1 starten oder stoppen. Zum Starten müssen Sie das jeweilige Datenbit auf logisch 1 setzen. Das Motorsteuermodul steuert über das gemeinsame Steuersignal SPEED den jeweils eingeschalteten Motor mit einem analogen Spannungswert an. Das Steuersignal SPEED wird nur bei gesetztem Datenbit DO0 oder DO1 für den betreffenden Ausgang freigeschaltet. Der analoge Spannungswert entspricht der eingestellten Geschwindigkeit.

Datenbits DO0, DO1

Datenbit	Zustand	Funktion	LED MOT1/2
DO0	1	Start Motor 1 (SPEED > 1,5 V)	MOT1: an
	0	Stopp Motor 1 (SPEED < 1,5 V)	MOT1: aus
DO1	1	Start Motor 2 (SPEED > 1,5 V)	MOT2: an
	0	Stopp Motor 2 (SPEED < 1,5 V)	MOT2: aus



Drehrichtung der Motoren umschalten (DO2)

Sie können die Drehrichtung der Motoren über das Steuersignal DIR umschalten. Das Drehrichtungssignal gilt für beide Motoren zusammen. Zur Steuerung müssen Sie das Datenbit DO2 entsprechend parametrieren.

Logisch 0 entspricht gemäß EC310 der Drehrichtung links. Das Motorsteuermodul schaltet das Steuersignal DIR dann hochohmig.

Logisch 1 entspricht gemäß EC310 der Drehrichtung rechts. Das Motorsteuermodul schaltet das Steuersignal DIR auf AUX-Pegel.

Datenbit DO2

Datenbit	Zustand	Funktion	Drehrichtungssignal DIR	LED DIR
DO2	0	Drehrichtung links	hochohmig, ca. 0 V	aus
	1	Drehrichtung rechts	\geq (U _{AUX} - 1) V im Leerlauf, R _i =5,6 k Ω	an

Geschwindigkeit der Motoren einstellen (P0...P2)

Sie können die Geschwindigkeit nur für beide Motoren gleichzeitig über die Parameterbits P0...P2 einstellen. Dazu müssen Sie einen aus 8 vordefinierten Geschwindigkeitswerten parametrieren. Die Geschwindigkeitswerte entsprechen analogen Spannungswerten.

Wenn beim Einschalten des AS-Interface-Netzwerks der Master die Parameterbits nicht ändert, wird am Motorsteuermodul als Grundeinstellung der 8. Geschwindigkeitswert (7,26 V) voreingestellt.

Das Motorsteuermodul gibt die eingestellte Steuerspannung über das Steuersignal SPEED an die Motoren aus, sobald die Motoren über die Datenbits DO0 und DO1 eingeschaltet werden (logisch 1). Die Steuerspannung wird vom Motorsteuermodul nachgeregelt und ist daher in gewissen Grenzen belastungsunabhängig. Bei Überschreitung der Regelgrenzen aufgrund zu hoher Last gibt das Motorsteuermodul einen Peripheriefehler aus.

P 2	P 1	P0	DO0 (MOT1) oder DO1 (MOT2)	Geschwindigkeitssignal SPEED (Toleranzbereich)	LED MOT1 oder MOT2
х	х	х	0	< 1,5 V	aus
0	0	0	1	3,96 V (3,92 4,00 V)	an
0	0	1	1	4,78 V (4,73 4,83 V)	an
0	1	0	1	5,61 V (5,55 5,67 V)	an
0	1	1	1	6,44 V (6,38 6,50 V)	an
1	0	0	1	8,50 V (8,42 8,59 V)	an
1	0	1	1	9,63 V (9,53 9,73 V)	an
1	1	0	1	10,00 V (9,90 10,10 V)	an
1	1	1	1	7,26 V (7,19 7,33 V) Grundeinstellung	an

Parameterbits P0...P2

Motorstörung melden (DI0, DI1)

Die Störung eines Motors erfasst das Motorsteuermodul über das Statussignal ERROR. Über die Datenbits DI0 (Motor1) und DI1 (Motor 2) meldet das Motorsteuermodul Störungen an den Master. Bei einer Motorstörung setzt das Motorsteuermodul das betreffende Datenbit DI0 oder DI1 auf logisch "1". Dieser Zustand wird auch gesetzt, wenn kein Motor angeschlossen ist oder der Motor nicht versorgt wird, z. B. wenn eine Schmelzsicherung im Motorsteuermodul defekt ist.

VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P2

Inbetriebnahme

Datenbits DI0, DI1

Daten- bit	Zustand	Fehlerzustand Motor	Motor-Störungssignal ERROR	LED ERR1/2
DIO	0	keine Störung Motor 1	$U_{ERROR} \le 1,2 \text{ V}, \text{ I}_{ERROR} \ge 40 \mu\text{A}$	ERR1: aus
	1	Störung Motor 1	hochohmig	ERR1: an
		oder Motor 1 nicht angeschlossen		
		oder Schmelzsicherung defekt		
DI1	0	keine Störung Motor 2	U $_{ERROR}$ \leq 1,2 V, I $_{ERROR}$ \geq 40 μA	ERR2: aus
	1	Störung Motor 2	hochohmig	ERR2: an
		oder Motor 2 nicht angeschlossen		
		oder Schmelzsicherung defekt		

Status der Sensoreingänge (DI2, DI3)

Die Schaltzustände der Eingänge IN1 und IN2 überträgt das Motorsteuermodul über die Datenbits DI2 (IN1) und DI3 (IN3) an den Master.

Den Eingängen ist ein Filter vorgeschaltet, der Impulse ≤ 2 ms unterdrückt.

Datenbits DI2, DI3

Datenbit	Zustand	Schaltzustand Eingang	LED IN1/2
DI2	0	unbedämpft, I _{IN} ≤ 0,5 mA	IN1: aus
	1	bedämpft , I _{IN} ≥ 2,0 mA	IN1: an
DI3	0	unbedämpft, I _{IN} ≤ 0,5 mA	IN2: aus
	1	bedämpft , $I_{IN} \ge 2,0 \text{ mA}$	IN2: an

4.2 Konfiguration der Start-/Stopp-Rampen

Überblick

Zum kontrollierten Beschleunigen und Stoppen der Motoren können Sie für das Geschwindigkeitssignal SPEED eine von 8 definierten Start-/Stopp-Rampen einstellen. Diese gelten immer für beide Motoren gleichzeitig. Die Rampendauer entspricht der Zeit vom Stopp bis zum Erreichen der maximalen Geschwindigkeit oder von der maximalen Geschwindigkeit bis zum Stopp. Die Steigungen der Rampen sind für alle 8 Rampen jeweils konstant und unabhängig von der eingestellten Geschwindigkeit. Bezugswert für alle Rampen ist das Geschwindigkeitssignal SPEED = 10 V. Bei geringerer parametrierter Geschwindigkeit ist die Rampendauer proportional kürzer.

Vordefinierte Start-/Stopp-Rampen

Rampen-Nr.	Rampendauer
0	keine Rampe (Grundeinstellung)
1	50 ms
2	100 ms
3	200 ms
4	300 ms
5	500 ms
6	1000 ms
7	1500 ms

Inbetriebnahme

Die Rampe ist nicht wirksam, wenn bei aktivem Motor das Drehrichtungssignal umgeschaltet wird. Die Drehrichtungsumkehr erfolgt in diesem Fall unmittelbar.



Hinweis!

Grundeinstellung bei Auslieferung

Im Auslieferungszustand ist die Rampe Nr. 0 (keine Rampe) voreingestellt.

Start-/Stopp-Rampen konfigurieren

Zur Einstellung einer Start-/Stopp-Rampe müssen Sie das Motorsteuermodul in den Konfigurationsmodus versetzen. Das Motorsteuermodul speichert eine neu eingestellte Rampe intern nichtflüchtig. Nach jedem Einschalten wird diese Rampe automatisch akitviert. Sie können eine Rampe beliebig oft umkonfigurieren.

Voraussetzung für die Konfiguration ist, dass die Flachkabel AS-Interface und AUX angeschlossen sind und dass bereits eine Kommunikation zwischen Master und Motorsteuermodul besteht.



Hinweis!

Anzeige Konfigurationsmodus über LEDs

Wenn sich das Motorsteuermodul im Konfigurationsmodus befindet, blinken gleichzeitig die LEDs MOT1, MOT2, ERR1, ERR2, IN1, IN2 mit einer Blinkfrequenz von ca. 2 Hz.

Die Konfigurationssequenz besteht aus 9 Schritten. Hierbei werden über die Datenbits DO0...DO2, DI0....DI3 und die Parameterbits P0...P2 definierte Daten- und Parameterwerte zwischen Master und Motorsteuermodul übertragen. Dabei muss der Master für jeden Schritt die Daten- und Parameterbits mindestens für 10 ms konstant halten. Längere Zeitschritte sind möglich, sofern für die Schritte 1...6 eine Zeitdauer von 10 s nicht überschritten wird.

Die Konfiguration einer neuen Start-/Stopp-Rampe läuft in folgenden Phasen ab:

- Mit den Schritten 1...6 sendet der Master Paramterwerte an das Motorsteuermodul, um den Konfigurationsmodus zu aktivieren (max. 10 s). Dabei muss in jedem Schritt DO0...DO2 den Datenwert "4" haben.
- Das Motorsteuermodul antwortet dem Master über DI0...DI2 auf den letzten Parameterwert mit "C_{hex}", wenn die Parameterfolge richtig war. Diese Antwort gibt an, dass der Konfigurationsmodus aktiviert ist. Die 6 LEDs MOT1...IN1 blinken.
- Mit Schritt 7 sendet der Master die ausgewählte Rampen-Nr. über DO0...DO2 an das Motorsteuermodul.
- Mit Schritt 8 sendet der Master über P0...P2 den Parameterwert "4" an das Motorsteuermodul. Das Motorsteuermodul speichert die Rampen-Nr. nichtflüchtig. Es antwortet dem Master über DI0...DI2 mit "A_{Hex}".
- Mit Schritt 9 beendet der Master den Konfigurationsmodus. Er sendet über DO0...DO2 den Datenwert "4" und über P0...P2 den Datenwert "7". Das Motorsteuermodul schaltet in den Normalbetrieb. Die 6 LEDs MOT1...IN1 hören auf zu blinken.

Hinweis!

Reihenfolge bei Befehlsübermittlung

Senden Sie bei jedem Schritt generell zuerst den Datenwert über DO0...D02 und dann den Parameterwert P0...P2. Die nachfolgende Tabelle stellt die Zusammenhänge der Kommunikation zwischen Master und Motorsteuermodul dar. Der Wert "x" steht für einen beliebigen Wert in der Tabelle.



Inbetriebnahme



Sequenz zur Konfiguration einer Start-/Stopp-Rampe

Senden Sie an das Motorsteuermodul folgende Daten- und Parameterwerte:

- 1. Senden Sie gemäß Schritte 1...6 je Schritt jeweils den Datenwert "4" über DO0 ... DO2 und jeweils über P0 ... P2 nacheinander einen Wert der Parameterfolge 3,1,6,3,1,6 .
- 2. Wenn der Konfigurationsmodus aktiv ist, senden Sie als Schritt 7 über DO0 ... DO2 die gewünschte Rampen-Nr. und über P0 ... P2 den Parameterwert "6".
- 3. Senden Sie als Schritt 8 nochmal über DO0 ... DO2 die Rampen-Nr. und über P0 ... P2 den Parameterwert "4".
- 4. Senden Sie als Schritt 9 über DO0 ... DO2 den Datenwert "0" und über P0 ... P2 den Parameterwert "7".
 - → Das Motorsteuermodul hat die neue Start-/Stopp-Rampe gespeichert und wieder in den Normalbetrieb geschaltet.

Zusammenhänge der Modul-Kommunikation

Schritt	DO0DO2	P0P2	DI0DI3	Bemerkung
	≠ 4	Х	Х	Motorsteuermodul im Normalbetrieb
1	4	3	х	Start Aktivierungssequenz für Konfigurationsmodus
2	4	1	х	
3	4	6	х	
4	4	3	х	
5	4	1	х	
6	4	6	C _{hex}	Ende Aktivierungssequenz für Konfigurationsmodus. Motorsteuermodul antwortet C _{hex} , wenn Konfigurati- onsmodus O.K.
7	Rampen-Nr.	6	C _{hex}	Übertragung Rampen-Nr. an Motorsteuermodul
8	Rampen-Nr.	4	A _{hex}	Rampe wird gespeichert
9	0	7	х	Motorsteuermodul schaltet wieder in Normalbetrieb

Fehlerbehandlung bei Konfiguration

Die nachfolgende Tabelle beschreibt das Verhalten des Motorsteuermoduls, wenn während der 9-schrittigen Konfiguration ein Fehler auftritt.

Fehlerszenarien

Schritt	Mögliche Fehler	Reaktion Motorsteuermodul
16	Falsche Daten- oder Parameterwerte oder	Motorsteuermodul bleibt im Normalbetrieb
	Schritte 16 dauern länger als 10 s	
7 oder 8	Falsche Daten- oder Parameterwerte	 Motorsteuermodul antwortet über DI0 DI3 mit "E_{hex}" und bleibt in Konfigurationsmodus.
		 Erst wenn Master "0" über DO0 DO2 und "7" über P0 P2 sendet, wechselt Motorsteuermo- dul in Normalbetrieb.
		 Wenn in einem dieser Schritte bereits vom Master "0" und "7" gesetzt sind, wechselt Motorsteuermodul direkt ohne Antwort in den Normalbetrieb. Die gespeicherte Rampe wird nicht verändert.

2021-03



Störungsbeseitigung

5 Störungsbeseitigung

Störungsinformation und Abhilfe

Störung	LED-Anzeige	Mögliche Ursache	Abhilfe
Keine Datenkom- munikation mit	PWR aus	AS-Interface Spannung fehlt oder ist verpolt	AS-Interface Verkabelung überprü- fen
Master	PWR blinkt und FAULT an	Moduladresse ist 0	Moduladresse programmieren
	PWR an und FAULT an	AS-Interface Master ist nicht einge- schaltet (Offline) oder es liegt eine Doppeladressierung vor	AS-Interface Master einschalten oder Adressen aller Module am AS-Inter- face-Strang prüfen
Motoren lassen sich nicht starten	AUX aus	Externe Versorgung AUX fehlt	AUX-Spannung und Flachkabel AUX prüfen
	AUX rot an	Externe Versorgung AUX ist verpolt	Polung des Flachkabel AUX in Kabelführung korrigieren
	AUX grün an und FUSE1 (Motor 1) aus und/oder FUSE2 (Motor 2) aus	Schmelzsicherung für Motor ist defekt, wegen Überlastung der Motorversorgung	Motorsteuermodul austauschen (Reparatur nicht möglich) und vor erneuter Inbetriebnahme Ursache der Überlastung beseitigen
			face über Datenbit DI0 (Motor 1) und/oder DI1 (Motor 2) und LED ERR1 an und/oder ERR2 an
	PWR und FAULT blinken im Wech- sel	Peripheriefehler "Überlastung Geschwindigkeitssignal SPEED": Motor oder Motorkabel oder Motor- steuermodul ist defekt	Motor oder Motorsteuermodul aus- tauschen
	FUSE1 (Motor 1) an und/oder FUSE2 (Motor 2) an und ERR1 (Motor 1) an und/oder ERR2 (Motor 2) an	Motorstörung: Motor ist blockiert oder ist defekt	Blockierung des Motors beseitigen oder Motor austauschen Hinweis: Störungsinfo via AS-Inter- face über Datenbit DI0 (Motor 1) und/oder DI1 (Motor 2)
Sensoren oder Eingänge IN1, IN2 arbeiten nicht	AUX aus	Externe Versorgung AUX fehlt	AUX-Spannung und Flachkabel AUX prüfen
	AUX rot an	Externe Versorgung AUX ist verpolt	Polung des Flachkabel AUX in Kabelführung korrigieren
	PWR und FAULT blinken im Wech- sel	Peripheriefehler: Überlastung der Sensorversorgung	Sensoren überprüfen und Überla- stung beseitigen



Your automation, our passion.

Explosionsschutz

- Eigensichere Barrieren
- Signaltrenner
- Feldbusinfrastruktur FieldConnex[®]
- Remote-I/O-Systeme
- Elektrisches Ex-Equipment
- Überdruckkapselungssysteme
- Bedien- und Beobachtungssysteme
- Mobile Computing und Kommunikation
- HART Interface Solutions
- Überspannungsschutz
- Wireless Solutions
- Füllstandsmesstechnik

Industrielle Sensoren

- Näherungsschalter
- Optoelektronische Sensoren
- Bildverarbeitung
- Ultraschallsensoren
- Drehgeber
- Positioniersysteme
- Neigungs- und Beschleunigungssensoren
- Feldbusmodule
- AS-Interface
- Identifikationssysteme
- Anzeigen und Signalverarbeitung
- Connectivity

Pepperl+Fuchs Qualität Informieren Sie sich über unsere Qualitätspolitik:



www.pepperl-fuchs.com/qualitaet



www.pepperl-fuchs.com © Pepperl+Fuchs · Änderungen vorbehalten Printed in Germany / DOCT-7165