

1 Lieferumfang / scope of delivery

Kabeldichtung vormontiert für Kabel Ø>7.7-9.0 mm
cable sealing assembled for cable Ø>0.3-0.35 inch

Kabeldichtungen für/cable sealings for:
Kabel Ø 5.5-6.7 mm Kabel Ø >6.7-7.7 mm
cable Ø 0.22-0.26 inch cable Ø >0.26-0.3 inch

2 Kabelverschraubung aufschieben
slide cable gland onto cable

zusätzliche Kabeldichtung entsprechend
Kabel Ø wählen
select additional cable sealing acc.
to cable Ø

3 S/FTP

min. 40 mm
min. 1.6 inch
Abisolierlänge
stripping length

Geflechtschirm nach hinten legen
fold braid shield backwards

4 Kabelseite 1 ~ 0.24 inch ~ 6 mm cable end 1

~13 mm ~0.5 inch

Kabelseite 2 ~ 0.24 inch ~ 6 mm cable end 2

5 Adernpaare in den Adernmanager einführen

insert pairs of wires into wire manager

6 Schirmfeder betätigen
press down shield cover

Geflechtschirm darf nicht überstehen
braid shield must not protrude

7 Adernpaare entdrillen

untwist pairs of wires

8 Adern in den Adernmanager einlegen

insert wires into wire manager

9 Adern bündig abschneiden, max. 0,3 mm überstehend
Schirmkreuz freihalten
keep shield cross clear

cut wires flush protruding max. 0.01 inch

10 X-kodiert / X-coded

Anschluss / Connection	
Farbcode Colour code	PIN Nr./No.
W - O	1
O	2
W - G	3
G	4
W - BR	5
BR	6
W - BL	7
BL	8

11

Adernmanager ansetzen
locate wire manager

Auf Lage achten
pay attention to position

12

Adernmanager einschieben / insert wire manager into plug body

13

Kabelverschraubung ansetzen
locate cable gland

14 Kabeldichtung bündig einschieben
slide in cable sealing flush

15 Kabelverschraubung mit Gabelschlüssel SW17 und SW15 bis zum Anschlag (ca. 5 Nm) auf den Steckerkörper festdrehen

tighten cable gland with spanner 17AF and 15AF (approx. 5 Nm) until stop

16 Drehmomentschlüssel SW18 / 18AF, 0,6 Nm

Demontage / Disassembly