



## QUICK START GUIDE

# ODZ-MAH-CHARGER-SINGLE LADEGERÄT FÜR DATA MATRIX- UND RFID-HANDHELDS



CE



Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, herausgegeben vom Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) e.V. in ihrer neusten Fassung sowie die Ergänzungsklausel: "Erweiterter Eigentumsvorbehalt".



**1 Installation und Inbetriebnahme..... 4**

## 1 Installation und Inbetriebnahme

Das Ladegerät ODZ-MAH-CHARGER-SINGLE besteht aus einer Ladeschale, die sowohl für Handhelds der Produktfamilie ODT-HH-MAH\* als auch für Handhelds der Produktfamilie I\*T-HH20 geeignet ist. Im Lieferumfang enthalten sind außerdem ein Netzteil, eine Halterung für die Wandmontage und 2 Befestigungsschrauben.

Die Status-LED des Handhelds wird, nachdem Sie es in die Ladeschale gesetzt haben, zur Anzeige des Ladezustands.

- Falls die LED rot leuchtet, wird die Batterie geladen.
- Falls die LED grün leuchtet, ist die Batterie vollständig geladen.



### **Hinweis!**

Handhelds unterstützen die Ladezustandsanzeige mittels Status-LED erst ab der Firmware-Version 3484 oder höher.

Upgraden Sie gegebenenfalls die Firmware Ihres Handhelds!



### Ladegerät ans Stromnetz anschließen

1. Verbinden Sie den Niedervolt-Stecker des Netzteils mit der Niedervoltbuchse an der Ladeschale.
2. Verbinden Sie den Netzstecker mit dem Stromnetz.



### Ladeschale an der Wand befestigen

1. Befestigen Sie die Wandhalterung mit 2 Schrauben an der Wand.
2. Befestigen Sie die Ladeschale mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben an der Wandhalterung.





### Handheld korrekt einsetzen

Um den Akku zu laden, setzen Sie das Handheld mit den Triggertasten nach vorne in die Ladeschale und drücken Sie die Anschlussbuchse des Handhelds auf den Anschlussstecker der Ladeschale bis das Handheld fest sitzt.



# FABRIKAUTOMATION – SENSING YOUR NEEDS



## Zentrale weltweit

Pepperl+Fuchs GmbH  
68307 Mannheim · Deutschland  
Tel. +49 621 776-0  
E-Mail: [info@de.pepperl-fuchs.com](mailto:info@de.pepperl-fuchs.com)

## Zentrale USA

Pepperl+Fuchs Inc.  
Twinsburg, Ohio 44087 · USA  
Tel. +1 330 4253555  
E-Mail: [sales@us.pepperl-fuchs.com](mailto:sales@us.pepperl-fuchs.com)

## Zentrale Asien

Pepperl+Fuchs Pte Ltd.  
Singapur 139942  
Tel. +65 67799091  
E-Mail: [sales@sg.pepperl-fuchs.com](mailto:sales@sg.pepperl-fuchs.com)

[www.pepperl-fuchs.com](http://www.pepperl-fuchs.com)

 **PEPPERL+FUCHS**  
SENSING YOUR NEEDS