

Alev yolu yüzeyleri hasarlıysa muhafazayı ve muhafaza kapağını değiştirin.
Aktüatör alev yolu yüzeyleri hasarlıysa aktüatörü komple değiştirin.
Alev yolu yüzeylerini boyamayın veya verniklemeyin.
Alev yolu yüzeylerindeki koruyucu gres eskirse koruyu gresi çıkarın ve uygun yeni gresle yağlayın.
IP66/67 koruma derecesi olan muhafazalarda, alev yolunda contalar mevcuttur.
Muhafaza kapağını kapatırken yalnızca belirli minimum akma gerilimi olan vidaları kullanın.
Cihazın kurulumu, çalıştırılması veya bakımı sırasında elektrostatik boşalmalara neden olabilecek elektrostatik yüklerden kaçının.
Cihaz tehlikeli bölgedeyken temizlenmesi gerekirse elektrostatik yüklenmeyi önlemek için temiz nemli bir bez kullanın.
Tüm bağlantı elemanlarının mevcut olduğundan emin olun.
Harici topraklama bağlantılarının mevcut, çalışır durumda, hasar görmemiş veya aşınmamış olduğundan emin olun.
Bir arıza varsa cihaz, Pepperl+Fuchs tarafından tamir edilmelidir.
Alternatif olarak cihaz, IEC/EN 60079-19'a uygun olarak kalifiye bir elektrikçi tarafından tamir edilebilir.

8. Teslimat, Taşıma, İmha Etme

Ambalajda ve içindekilerde hasar olup olmadığını kontrol edin.
Her ögeyi alıp almadığınızı ve alınan öğelerin sipariş ettiğiniz öğeler olup olmadığını kontrol edin.
Cihaz, dahili bileşenler, ambalaj ve içinde yer alan tüm aküler, ilgili ülkenin geçerli yasalarına ve yönergelerine uygun olarak imha edilmelidir.