




Ayudas de montaje

MH 02-L

- Adecuado para Sensores VariKont-L
- Perfil de aluminio, premontado
- Montaje fácil y rápido
- Sensor montable en dirección longitudinal y transversal al raíl de perfil
- Rango de ajuste máximo: 60 mm

Ayuda de montaje para VariKont-L

Dimensiones



Datos técnicos

Datos mecánicos

Material

Raíl de perfil: aluminio
Basel: fundición de cinc

Montaje

Nota de instalación:

- Afloje la conexión entre la sección de perfil y la base desatornillando los tornillos hexagonales internos (DIN 7984)
- Retire con cuidado la pieza de sujeción de la base y gírela aproximadamente 90°
- Coloque los accesorios de montaje en el raíl en C en la posición deseada
- Gire la pieza de sujeción hacia atrás y apriete ligeramente los tornillos de cabeza hexagonal internos
- Ajuste previamente la sección de perfil con el orificio alargado
- Apriete los tornillos de cabeza hexagonal internos
- Inserte los tornillos de cabeza cilíndrica ranurada M5 provistos en la base del sensor, fije los bloques de deslizamiento en ellos y apriete con aproximadamente 3 vueltas de los tornillos
- Deslice los bloques de deslizamiento no apretados en la sección de perfil
- Coloque el sensor y apriete los tornillos

Contenido de la entrega

Accesorios suministrados

La abrazadera de montaje MH 02-L está compuesta de:

- 1 raíl con perfil (70 mm) y orificio alargado premontado en una base para su instalación directa en el raíl en C según EN 500024 (DIN 43662)
- 2 bloques de deslizamiento (M5) para el montaje del sensor
- 2 tornillos de cabeza cilíndrica ranurada (M5 x 35/DIN 912) para el montaje del sensor

Aplicación

