

# adaptador de parametrización PUS-USB-COMM



Adaptador de parametrización para la parametrización y el análisis de la unidad de evaluación PUS

## Función

Adaptador de parametrización para la programación, la parametrización y el análisis de la unidad de evaluación PUS. El adaptador de parametrización consta de un convertidor de señal, un cable de conexión USB tipo USB-A-B (apantallado) para la conexión a un PC y el software de programación safeControl Expert. El cable de interfaz serie con dos conectores RJ10 se utiliza para conectarse a la unidad de evaluación PUS.

## Datos técnicos

### Datos mecánicos

Masa 250 g

### Información general

Volumen de suministro adaptador de parametrización  
Cable de conexión