

Manual de instrucciones

1. Identificación

Sensor inductivo NBB20-U4K-N0-V1
Nivel de protección del equipo Ga Certificado ATEX: PTB 00 ATEX 2032 X Marcado ATEX: Ⓜ II 1G Ex ia IIC T6...T1 Ga Certificado IECEx: IECEx PTB 11.0021X Marcado IECEx: Ex ia IIC T6...T1 Ga
Nivel de protección del equipo Gb Certificado ATEX: PTB 00 ATEX 2032 X Marcado ATEX: Ⓜ II 1G Ex ia IIC T6...T1 Ga Certificado IECEx: IECEx PTB 11.0021X Marcado IECEx: Ex ia IIC T6...T1 Ga
Nivel de protección del equipo Gc (ic) Certificado ATEX: PF13CERT2895 X Marcado ATEX: Ⓜ II 3G Ex ic IIC T6...T1 Gc
Nivel de protección del equipo Da Certificado ATEX: PTB 00 ATEX 2032 X Marcado ATEX: Ⓜ II 1D Ex ia IIIC T135°C Da Certificado IECEx: IECEx PTB 11.0021X Marcado IECEx: Ex ia IIIC T135°C Da
Pepperl+Fuchs GmbH Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Alemania Internet: www.pepperl-fuchs.com

2. Validez

Para garantizar la seguridad del personal, se deben adoptar precauciones especiales al seguir determinados procesos e instrucciones de este documento.

3. Grupo objetivo, personal

La responsabilidad de la planificación, montaje, puesta en marcha, funcionamiento, mantenimiento y desmantelamiento reside en el encargado de las instalaciones.

El personal debe estar adecuadamente formado y cualificado para llevar a cabo las tareas de montaje, instalación, puesta en marcha, operación, mantenimiento y desmontaje del dispositivo. El personal formado y cualificado debe haber leído y comprendido el manual de instrucciones.

4. Referencia a documentación adicional

Observe las leyes, normas y directivas aplicables al uso previsto y a la ubicación de funcionamiento. Observe la Directiva 1999/92/CE en relación con las zonas peligrosas.

Las hojas de datos, los manuales, las declaraciones de conformidad, los certificados de tipo de aprobación EU, los certificados y los planos de control correspondientes, si los hubiera (véase la hoja de datos), son parte integral de este documento. Puede encontrar esta información en www.pepperl-fuchs.com.

Debido a las constantes revisiones, la documentación está sujeta a cambios permanentes. Consulte sólo la versión más actualizada, que se puede encontrar en www.pepperl-fuchs.com.

5. Uso previsto

El dispositivo solo está homologado para su uso correcto y previsto. Si se ignoran estas instrucciones, se anulará cualquier garantía y el fabricante quedará exento de cualquier tipo de responsabilidad.

Los datos técnicos de la hoja de características técnicas pueden verse limitados en parte por la información de este manual de instrucciones.

Utilice el dispositivo sólo dentro de las condiciones ambientales y operativas especificadas.

El dispositivo es un aparato eléctrico para zonas peligrosas.

El certificado se aplica solo al uso del aparato en condiciones atmosféricas.

Si utiliza el dispositivo en otras condiciones que no sean atmosféricas, tenga en cuenta que los parámetros de seguridad permitidos deben reducirse.

El dispositivo se puede utilizar en zonas peligrosas que contengan gases, vapores y vahos.

El dispositivo se puede utilizar en zonas peligrosas que contengan polvo combustible.

5.1. Requisitos de protección del equipo nivel Ga

Consulte el certificado correspondiente para conocer la relación entre el tipo de circuito conectado, la máxima temperatura ambiente permitida, las reactancias interiores efectivas y, si procede, la temperatura superficial o la clase de temperatura.

El organismo notificado ha comprobado la idoneidad del dispositivo para su uso a temperaturas ambiente >60 °C en combinación con superficies calientes.

Para su uso como aparato conforme a la directiva ATEX, la reducción de temperatura del 20 %, de acuerdo con EN 1127-1 se ha tomado en cuenta en la tabla de temperaturas del nivel de protección del equipo correspondiente.

5.2. Requisitos del nivel de protección del equipo Gb

Consulte el certificado correspondiente para conocer la relación entre el tipo de circuito conectado, la máxima temperatura ambiente permitida, las reactancias interiores efectivas y, si procede, la temperatura superficial o la clase de temperatura.

El organismo notificado ha comprobado la idoneidad del dispositivo para su uso a temperaturas ambiente >60 °C en combinación con superficies calientes.

5.3. Requisitos del nivel de protección de equipos Da

Consulte el certificado correspondiente para conocer la relación entre el tipo de circuito conectado, la máxima temperatura ambiente permitida, las reactancias interiores efectivas y, si procede, la temperatura superficial o la clase de temperatura.

El organismo notificado ha comprobado la idoneidad del dispositivo para su uso a temperaturas ambiente >60 °C en combinación con superficies calientes.

6. Uso incorrecto

No se garantiza la protección del personal ni de la planta si el dispositivo no se utiliza de acuerdo con su uso previsto.

7. Montaje e instalación

Respete las instrucciones de instalación conforme a IEC/EN 60079-14.

Las marcas relativas a la seguridad se encuentran en la placa de información del dispositivo o en la placa de información suministrada.

Pegue la placa de información suministrada muy cerca del dispositivo.

Coloque la placa de información de forma que resulte legible e indeleble.

Tenga en cuenta las condiciones ambientales.

No monte un dispositivo dañado o contaminado.

Monte el dispositivo conforme al nivel de protección especificado en IEC/EN 60529.

Si utiliza el dispositivo en entornos sometidos a condiciones adversas, deberá protegerlo como corresponda.

No retire el marcado de advertencia.

Impida que el interior del dispositivo se contamine cuando el conector esté desconectado.

Antes de cerrar la carcasa envolvente, compruebe que las juntas están limpias, en buen estado y bien colocadas.

7.1. Requisitos para el uso como aparato de seguridad intrínseca

Al conectar dispositivos intrínsecamente seguros con circuitos intrínsecamente seguros de aparatos asociados, respete los valores de picos máximos en relación con la protección frente a explosiones (verificación de seguridad intrínseca). Asegúrese de respetar las normas IEC/EN 60079-14 o IEC/EN 60079-25.

El tipo de protección lo determina el circuito intrínsecamente seguro conectado.

7.2. Condiciones especiales

Monte el dispositivo conforme al nivel de protección especificado en IEC/EN 60529.

7.2.1. Requisitos electrostáticos

La información sobre los peligros electrostáticos se puede encontrar en la especificación técnica IEC/TS 60079-32-1.

Evite cargas electrostáticas inadmisiblemente altas en los componentes metálicos de la carcasa del dispositivo.

Incluya los componentes metálicos de la carcasa en la conexión equipotencial.

Evite cargas electrostáticas inadmisiblemente altas en los componentes del conector metálico.

Incluya los componentes del conector metálico en la conexión equipotencial.

7.2.1.1. Requisitos de protección del equipo nivel Ga

Uso en grupo de gases IIC

Evite las cargas electrostáticas que puedan causar descargas electrostáticas al instalar, accionar o mantener el dispositivo.

7.2.1.2. Requisitos del nivel de protección del equipo Gb

Uso en grupo de gases IIC

Evite las cargas electrostáticas que puedan causar descargas electrostáticas al instalar, accionar o mantener el dispositivo.

7.2.1.3. Requisitos del nivel de protección de equipos Gc (ic)

Uso en grupo de gases IIC

Evite las cargas electrostáticas que puedan causar descargas electrostáticas al instalar, accionar o mantener el dispositivo.

7.2.1.4. Requisitos del nivel de protección de equipos Da

Evite las cargas electrostáticas que puedan causar descargas electrostáticas al instalar, accionar o mantener el dispositivo.

No monte la placa de características suministrada en áreas que puedan contener cargas electrostáticas.

7.2.2. Requisitos para sistemas mecánicos

7.2.2.1. Requisitos para el uso como aparato de seguridad intrínseca

Proteja el dispositivo de los efectos de golpes mediante su montaje en una carcasa envolvente si se usa en un rango de temperatura entre la temperatura ambiente mínima permisible y -20 °C.

Monte el dispositivo con un grado de protección mínimo de IP20, conforme a IEC/EN 60529.

7.2.2.2. Requisitos de protección del equipo nivel Ga

Se han excedido las proporciones máximas autorizadas de materiales metálicos en las piezas de la carcasa en conformidad con IEC/EN 60079-0. Compruebe que el dispositivo es adecuado para la aplicación específica, p. ej., para evitar el riesgo de ignición debido a impactos o fricción.

8. Funcionamiento, mantenimiento y reparación

Respete las condiciones especiales.

Las marcas relativas a la seguridad se encuentran en la placa de información del dispositivo o en la placa de información suministrada.

No utilice un dispositivo dañado o contaminado.

No repare, modifique ni manipule el dispositivo.

Las modificaciones solo están permitidas si están aprobadas en este manual de instrucciones y en la documentación relacionada con el dispositivo.

Si existe algún defecto, sustituya siempre el dispositivo por otro original.

No retire el marcado de advertencia.

Impida que el interior del dispositivo se contamine cuando el conector esté desconectado.

Antes de cerrar la carcasa envolvente, compruebe que las juntas están limpias, en buen estado y bien colocadas.

8.1. Requisitos para el uso como aparato de seguridad intrínseca

Utilice el dispositivo exclusivamente con circuitos intrínsecamente seguros conformes con IEC/EN 60079-11.

El tipo de protección lo determina el circuito intrínsecamente seguro conectado.

8.2. Requisitos de protección del equipo nivel Ga

Consulte la tabla de temperaturas para ver el nivel de protección del equipo correspondiente en el certificado.

Asimismo, tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima permitida indicada en la información técnica. Mantenga el valor que sea más bajo de los dos.

8.3. Requisitos del nivel de protección del equipo Gb

Consulte la tabla de temperaturas para ver el nivel de protección del equipo correspondiente en el certificado.

Asimismo, tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima permitida indicada en la información técnica. Mantenga el valor que sea más bajo de los dos.

8.4. Requisitos del nivel de protección de equipos Da

Consulte la tabla de temperaturas para ver el nivel de protección del equipo correspondiente en el certificado.

Asimismo, tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima permitida indicada en la información técnica. Mantenga el valor que sea más bajo de los dos.

9. Entrega, transporte y desecho

Compruebe si hay daños en el embalaje o el contenido.

Compruebe si ha recibido todos los artículos y si los artículos recibidos son los que ha solicitado.

Conserve el embalaje original. Guarde y transporte el dispositivo siempre en su embalaje original.

Guarde siempre el dispositivo en un entorno limpio y seco. Se deben tener en cuenta las condiciones ambientales permitidas; consulte la hoja de características técnicas.

El desecho del dispositivo, el embalaje y las baterías que el dispositivo pueda contener debe realizarse de conformidad con la legislación y las directrices vigentes en el país correspondiente.