




Montagehilfe OMH-VDM28-01




- Sensor-Metallumgehäuse zum Einbau von Schutzscheiben und Blenden
- Hervorragender mechanischer Schutz
- An verschiedene Anforderungen anpassbar
- Einfache und schnelle Montage

Metallumgehäuse zum Einsetzen von Schutzscheiben oder Blenden



Abmessungen



Technische Daten

Mechanische Daten

Material: Edelstahl 1.4301 / AISI 304

Masse: 45 g

Passende Serien

Veröffentlichungsdatum: 2020-03-23 Ausgabedatum: 2020-06-30 Dateiname: 229571_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Technische Daten


| | |
|-------|-------|
| Serie | VDM28 |
|-------|-------|

Montage

Montage / Mounting


1. Metallumgehäuse montieren / Mount metall housing

- Umgehäuseoberseite anheben.
Lift top housing.




- Sensor schräg einschieben.
Insert in an angle sensor.


! Nicht parallel einschieben, um Beschädigung der Frontscheibe zu vermeiden.
Do not insert parallel to prevent damage to the front window.



- Umgehäuseoberseite herunterdrücken.
Push down top housing.



- Umgehäuse verschrauben.
Screw top housing down.




2. Schutzscheibe/Blende einsetzen / Insert protective screen/aperture


- Frontscheibe des Sensors reinigen.
Clean front window of the sensor.

! Verschmutzung der Frontscheibe während der Montage vermeiden.
Avoid contamination of the front wheel during assembly.


- Schutzscheibe/Blende unter den Klemmhaken ① schieben.
Slide protective screen/aperture under the hook clamp ①.




- Schutzscheibe/Blende gegen den Klemmhaken ① drücken.
Press protective screen/aperture against the hook clamp ①.



- Schutzscheibe/Blende gegen den Sensor drücken und Rasthaken ② vom Sensor wegziehen, so dass er vor der Schutzscheibe/Blende einrastet.
Press protective screen/aperture press against the sensor and pull locking snap hooks ② from the sensor so that it engages to the protective screen/aperture.




Fertig!
Finished!




Demontage / Demounting

- Schutzscheibe/Blende gegen den Klemmhaken ① drücken. /
Press protective screen/aperture press against the hook clamp ①.



- Auf Rasthaken ② drücken, so dass die Schutzscheibe/Blende ausrastet. /
Press snap hook ②, so that the protective screen/aperture is released.



Veröffentlichungsdatum: 2020-03-23 Ausgabedatum: 2020-06-30 Dateiname: 229571_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com


USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Zubehör

| | | |
|---|-----------------------|--|
|  | OMH-VDM28-01-A | Glasscheibe zum Schutz der Optikfläche |
|---|-----------------------|--|