



Mannheim, 2022-04-22

ppa. Hermann Best
Vice President
EPE Products & Solutions
Process Automation

i.V. Christian Leppert
Manager Standards for Engineering,
Planning and Processes Unit
Process Automation

Marking and Certificates / Kennzeichnung und Zertifikate

Marking Kennzeichnung	Certificate Zertifikat	Issuer ID Aussteller ID
Ex II 3 (1) G Ex II 3 (1) D (*)	PTB 17 ATEX 1011 X	PTB

(*) Optional marking. See name plate.
Optionale Kennzeichnung. Siehe Typenschild.

Key for Issuer ID / Schlüssel zur Aussteller ID

ID	Issuer / Aussteller
PTB	Physikalisch Technische Bundesanstalt Bundesallee 100 38116 Braunschweig Germany

■ ANNEX TYPE CODE

The „?“ and “#” marked letters of the type code are placeholders and can be replaced by alphanumeric characters shown in the appendix.

Die mit „?“ und „#“ markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch alphanumerische Zeichen gem. dem Anhang ersetzt werden.

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Germany
Phone +49 621 776-0
Fax +49 621 776-1000

No. / Nr.: DOC-3884B
Date / Datum: 2022-04-22

Copyright Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com



■ Declaration of conformity / Konformitätserklärung

We, Pepperl+Fuchs SE declare under our sole responsibility that the **products** listed below are in conformity with the listed **European Directives** and **standards**.

Die Pepperl+Fuchs SE erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die unten gelisteten **Produkte** den genannten **Europäischen Richtlinien** und **Normen** entsprechen.

■ Product family / Produktfamilie

Productfamily / Produktfamilie	Description / Beschreibung
F.MIO.???.???.???.???.???.???	Multi-Input/Output Junction Box (Standard Solution) Multi-Input/Output Feldbusverteiler (Standardlösung)
F.MIO.???.???.???.???.???.???.Y#####	Multi-Input/Output Junction Box (Engineered Solution) Multi-Input/Output Feldbusverteiler (Kundenspezifische Lösung)

The „?“ and “#” marked letters of the type code are placeholders and can be replaced by the code described in ANNEX TYPE CODE.

Die mit „?“ und „#“ markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch den Schlüssel ersetzt werden der in ANNEX TYPE CODE beschrieben ist.

■ Directives and Standards / Richtlinien und Normen

EU-Directive EU-Richtlinie	Standards Normen
2014/34/EU (ATEX) (L96/309-356)	EN IEC 60079-0:2018-07 EN IEC 60079-0/AC:2020-02 EN 60079-7:2015-12 EN IEC 60079-7/A1:2018-01 EN 60079-11:2012-01 EN 60079-31:2014-07 (*)
2014/30/EU (EMC) (L96/79-106)	EN 61439-1:2011-10 (J.9.4.2 b) EN 61439-2:2011-10
2011/65/EU (RoHS) (L174/88-110)	EN IEC 63000:2018-12

(*) Only applicable if type of protection has been used.
See name plate.
Nur angewandt wenn die Zündschutzart verwendet worden ist.
Siehe Typenschild.

