

Upute za upotrebu

1. Označavanje

Kabelske uvodnice, metalno, za pojačane kablove CG.AR*
Certifikat ATEX: CESI 14 ATEX 033X
Oznaka ATEX: Ex II 2 GD Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Certifikat IECEx: IECEx CES 14.0022X
Certifikat UKCA: CML 22 UKEX 1266X
Certifikat INMETRO: DNV 20.0028 X
Certifikat CCoE: PESO A/P/HQ/KA/104/5575 (P418742)
Certifikat CCC: 2021312313000346
Odobrenje UL: cULus E490324 testirano za UL 514B E490962 testirano za UL 2225 CSA 60079-7 , CSA 60079-31

Slova šifre vrste označena s * zamjeni su tekst za verzije uređaja.

Pepperl+Fuchs Grupa Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Njemačka
Internet: www.pepperl-fuchs.com

2. Ciljna grupa, osoblje

Odgovornost za planiranje, sastavljanje, puštanje u rad, rad, održavanje i rastavljanje snosi rukovatelj postrojenja.

Osoblje za montažu, instalaciju, puštanje u rad, rad, održavanje i rastavljanje uređaja mora biti prikladno obučeno i kvalificirano. Obučeno i kvalificirano osoblje mora pročitati i usvojiti priručnik za upotrebu.

3. Pogledajte dodatnu dokumentaciju

Poštujte direktive, standarde i državne zakone koji se odnose na predviđenu upotrebu i mjesto rada.

Odgovarajuće podatkovne tablice, priručnici, izjave o sukladnosti, certifikati ispitivanja u skladu s EZ direktivama, certifikati i sheme, ako su priloženi (pogledajte podatkovnu tablicu), sastavni su dio ovog dokumenta. Te informacije možete pronaći na www.pepperl-fuchs.com.

Za specifične informacije o uređaju kao što je godina konstruiranja, skenirajte QR kod na uređaju. Kao alternativu, unesite serijski broj u polje za pretraživanje serijskog broja na web-mjestu www.pepperl-fuchs.com.

4. Namjena

Odobrene je isključivo prikladna i namjenska upotreba uređaja. Zanemarivanje ovih uputa poništava sva jamstva i oslobada proizvoda od svih odgovornosti.

Kabelske uvodnice serije CG.AR.* izradene su od metala.

Uredaj je moguće upotrebljavati u zatvorenom prostoru.

Uredaj je moguće upotrebljavati na otvorenom prostoru.

Uredaj je moguće upotrebljavati u Zoni 1.

Uredaj je moguće upotrebljavati u Zoni 21.

Uredaj je moguće upotrebljavati u Zoni 2.

Uredaj je moguće upotrebljavati u Zoni 22.

Uredaj se može koristiti sa samosigurnim krugovima.

Uredaj koristite samo u nepomičnim instalacijama.

Kabelske je uvodnice moguće upotrebljavati s pojačanim kablovima.

Kabelske uvodnice pružaju kombinaciju zaštite od eksplozija i zaštite od okoline na vanjskom i unutarnjem plaštu kabla.

5. Nepravilno korištenje

Zaštita osoblja i postrojenja nije osigurana ako se uređaj ne upotrebljava u skladu s njegovom namjenom.

6. Montaža i instalacija

Pridržavajte se uputa za montažu u skladu sa standardom IEC/EN 60079-14.

Ako uređaj ili okloplopljenje želite ugraditi u okruženja u kojima mogu biti izloženi agresivnim tvarima, provjerite jesu li navedeni površinski materijali kompatibilni s tim tvarima. Po potrebi se za dodatne informacije obratite tvrtki Pepperl+Fuchs.

Poštujte upute za upotrebu za odgovarajuće komponente.

Stvarnu vrstu zaštite ili moguća ograničenja potražite u tehničkim podacima odgovarajućih instaliranih komponenti.

Provjerite je li razina zaštite ista na cijeloj instalaciji.

Provjerite je li površina oklopjenja dovoljno glatka da se postigne potrebna razina zaštite.

Provjerite jesu li ulazi u oklopjenje položeni okomito, okrugli i nema li oštrih neravnina.

Zahtjevi za kabelske uvodnice

Upotrebljavajte samo kabelske uvodnice koje imaju odgovarajući certifikat za primjenu.

Upotrebljavajte isključivo kabelske uvodnice s rasponom temperature prikladnim za primjenu.

Upotrebljavajte brtvia prikladna za određenu primjenu.

Uverite se kako kabelske uvodnice ne ugrožavaju stupanj zaštite.

Kabele i spojne vodove instalirajte tako da nisu izloženi mehaničkim oštećenjima.

Kabovi i spojni vodovi ne smiju biti pod mehaničkim opterećenjem.

Upotrijebite odgovarajući uredaj za smanjenje zategnutosti koji mora biti ugrađen izvan oklopjenja.

Provjerite jesu li sve kabelske uvodnice u dobrom stanju i jesu li pravilno zategnute.

Sve kabelske uvodnice zategnite na odgovarajući zatezni moment.

Provjerite je li pojačanje pravilno pritegnuto.

6.1. Zahtjevi povezani s oklopjenjem otpornim na vatru

Kablove i spojne vodove ugradite kroz rupe s navojima.

Zahtjevi povezani s urezanim navojima

Provjerite je li zid oklopjenja dovoljno deboeo da se može napraviti barem 5 punih krugova na navoju.

Radi osiguranje stupnja zaštite upotrijebite brtvio za navoje.

Brtvio za navoje nanesite na najmanje 2 puna kruga na navoju prije nego što postavite brtvetu uvodnicu u kabelsku uvodnicu.

Provjerite vodljivost struje.

Zahtjevi povezani s konusnim navojima

Provjerite je li zid oklopjenja dovoljno deboeo da se može napraviti barem 5 punih krugova na navoju.

Radi osiguranje stupnja zaštite upotrijebite brtvio za navoje.

Brtvio za navoje nanesite na najmanje 2 puna kruga na navoju prije nego što postavite brtvetu uvodnicu u kabelsku uvodnicu.

Provjerite vodljivost struje.

Na rupi s navojem postavite O-prsten na navoj s vanjske strane oklopjenja.

6.2. Zahtjevi povezani s povećanom sigurnošću

Zahtjevi povezani s oklopjenjem bez navoja

Minimalna debљina zida oklopjenja mora biti 1,5 mm.

Ako oklopjenje nema navoja, upotrijebite pričvrse maticu za zatezanje.

Potrebna su najmanje 3 kruga na navoju za zatezanje pričvrse maticice.

Upotrijebite brteve podložaka između dijelova koji se uvrću i oklopjenja radi brtvljenja.

Prilikom postavljanja možda će biti potrebno zaokrenuti pričvršnu maticu ili kabelske uvodnice. Ako je potrebno zaokrenuti kabelsku uvodnicu, upotrijebite O-prsten za brtvljenje.

Pridržavajte se potrebnih promjera rupa.

Zahtjevi povezani s urezanim navojima

Minimalna debљina zida oklopjenja mora biti 1,5 mm.

Prilikom postavljanja na oklopjenje, barem 3 kruga na navoju moraju mehanički biti spojena s oklopjenjem. Ako to nije moguće, upotrijebite pričvršnu maticu.

Radi osiguranje stupnja zaštite upotrijebite brtvio za navoje.

Brtvio za navoje nanesite na najmanje 2 puna kruga na navoju prije nego što postavite brtvetu uvodnicu u kabelsku uvodnicu.

Provjerite vodljivost struje.

Pričvršnu maticu zategnite na navoju unutar, a brtvu podlošku izvan oklopjenja.

Po potrebi postavite O-prsten između brtve podloška i glave vijke.

Zahtjevi povezani s konusnim navojima

Minimalna debљina zida oklopjenja mora biti 1,5 mm.

Prilikom postavljanja na oklopjenje, barem 3 kruga na navoju moraju mehanički biti spojena s oklopjenjem. Ako to nije moguće, upotrijebite pričvršnu maticu.

Radi osiguranje stupnja zaštite upotrijebite brtvio za navoje.

Brtvio za navoje nanesite na najmanje 2 puna kruga na navoju prije nego što postavite brtvetu uvodnicu u kabelsku uvodnicu.

Provjerite vodljivost struje.

Pričvršnu maticu zategnite na navoju unutar, a brtvu podlošku izvan oklopjenja.

Po potrebi postavite O-prsten između brtve podloška i glave vijke.

7. Rad, održavanje, popravak

Nemojte upotrebljavati oštećen ili prljav uređaj.

Pridržavajte se uputa za montažu u skladu sa

standardom IEC/EN 60079-14.

Pri održavanju i pregledu pridržavajte se norme IEC/EN 60079-17.

Nemojte mijenjati ili manipulirati uređajem.

Koristite isključivo rezervne dijelove koje navodi proizvođač.
Provjerite je li uređaj isključen prije izvođenja održavanja ili popravka uređaja.
Raznorodni metali korodirat će ako ih se postavi jedne pored drugoga u sklopu.
Prilikom odabira materijala oklopljenja imajte na umu moguće učinke elektrokemijske korozije.

8. Isporuka, prijevoz, zbrinjavanje

Provjerite ima li na ambalaži ili sadržaju oštećenja.
Provjerite jesu li dobili sve stavke i jesu li dobivene stavke one koje ste naručili.
Zbrinjavanje uređaja, ugrađenih komponenti, ambalaže i baterija (ako se nalaze u uređaju), mora biti u skladu s primjenjivim zakonima i smjernicama odgovarajuće države.