

Upute za upotrebu

1. Označavanje

Zaustavni čepovi, metalni SP.MA./SP.MD.*
Certifikat ATEX: CESI 15 ATEX 029X
Oznaka ATEX: Ⓜ II 2 GD Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Certifikat IECEx: IECEx CES 15.0006X
Certifikat UKCA: CML 22 UKEX 1267X
Certifikat CCC: 2021312313000343
Odobrenje UL: cULus E305142 testirano za UL 50E i UL 508A
CSA C22.2, No. 14-13

Slova šifre vrste označena s * zamjenski su tekst za verzije uređaja.

Pepperl+Fuchs Grupa Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Njemačka
Internet: www.pepperl-fuchs.com

2. Ciljna grupa, osoblje

Odgovornost za planiranje, sastavljanje, puštanje u rad, rad, održavanje i rastavljanje snosi rukovatelj postrojenja.

Osoblje za montažu, instalaciju, puštanje u rad, rad, održavanje i rastavljanje uređaja mora biti prikladno obučeno i kvalificirano. Obučeno i kvalificirano osoblje mora pročitati i usvojiti priručnik za upotrebu.

3. Pogledajte dodatnu dokumentaciju

Poštujte direktive, standarde i državne zakone koji se odnose na predviđenu upotrebu i mjesto rada.

Odgovarajuće podatkovne tablice, priručnici, izjave o sukladnosti, certifikati ispitivanja u skladu s EZ direktivama, certifikati i sheme, ako su priloženi (pogledajte podatkovnu tablicu), sastavni su dio ovog dokumenta. Te informacije možete pronaći na www.pepperl-fuchs.com.

Za specifične informacije o uređaju kao što je godina konstruiranja, skenirajte QR kod na uređaju. Kao alternativu, unesite serijski broj u polje za pretraživanje serijskog broja na web-mjestu www.pepperl-fuchs.com.

4. Namjena

Odobrena je isključivo prikladna i namjenska upotreba uređaja. Zanimarivanje ovih uputa poništava sva jamstva i oslobađa proizvođača od svih odgovornosti.

Zaustavni čepovi serije SP.M.* izrađeni su od metala.

Uređaj je moguće upotrebljavati u zatvorenom prostoru.

Uređaj je moguće upotrebljavati na otvorenom prostoru.

Uređaj je moguće upotrebljavati u Zoni 1.

Uređaj je moguće upotrebljavati u Zoni 21.

Uređaj je moguće upotrebljavati u Zoni 2.

Uređaj je moguće upotrebljavati u Zoni 22.

Uređaj se može koristiti sa samosigurnim krugovima.

Uređaj koristite samo u nepomičnim instalacijama.

Zaustavni čepovi serije SP.M.* prikladni su za sigurno zatvaranje otvora i rupa na mjestu uvida kabela koji se ne koriste u kućištima koja imaju certifikat prema vrsti zaštite Ex e ili Ex tb, kao i Ex d.

Verzije SP.MD.NPT* nisu namijenjene za upotrebu s kućištima Ex d.

5. Nepravilno korištenje

Zaštita osoblja i postrojenja nije osigurana ako se uređaj ne upotrebljava u skladu s njegovom namjenom.

6. Montaža i instalacija

Pridržavajte se uputa za montažu u skladu sa standardom IEC/EN 60079-14.

Ako uređaj ili oklopljenje želite ugraditi u okruženja u kojima mogu biti izloženi agresivnim tvarima, provjerite jesu li navedeni površinski materijali kompatibilni s tim tvarima. Po potrebi se za dodatne informacije obratite tvrtki Pepperl+Fuchs.

Poštujte upute za upotrebu za odgovarajuće komponente.

Stvarnu vrstu zaštite ili moguća ograničenja potražite u tehničkim podacima odgovarajućih instaliranih komponenti.

Provjerite je li razina zaštite ista na cijeloj instalaciji.

Provjerite je li površina oklopljenja dovoljno glatka da se postigne potrebna razina zaštite.

Provjerite jesu li ulazi u oklopljenje položeni okomito, okrugli i nema li oštih neravnina.

Sve vijke s navojem zategnite na odgovarajući zatezni moment.

6.1. Zahtjevi povezani s oklopljenjem otpornim na vatru

Zahtjevi povezani s urezanim navojima

Provjerite je li zid oklopljenja dovoljno deo da se može napraviti barem 5 punih krugova na navoju.

Radi osiguranje stupnja zaštite upotrijebite brtvilo za navoje.

Brtvilo za navoje nanosite na najmanje 2 puna kruga na navoju prije nego što postavite brtvenu uvodnicu u kabelsku uvodnicu.

Provjerite vodljivost struje.

Zahtjevi povezani s konusnim navojima

Provjerite je li zid oklopljenja dovoljno deo da se može napraviti barem 5 punih krugova na navoju.

Radi osiguranje stupnja zaštite upotrijebite brtvilo za navoje.

Brtvilo za navoje nanosite na najmanje 2 puna kruga na navoju prije nego što postavite brtvenu uvodnicu u kabelsku uvodnicu.

Provjerite vodljivost struje.

Na rupi s navojem postavite O-prsten na navoj s vanjske strane oklopljenja.

6.2. Zahtjevi povezani s povećanom sigurnošću

Zahtjevi povezani s oklopljenjem bez navoja

Minimalna debljina zida oklopljenja mora biti 1,5 mm.

Ako oklopljenje nema navoja, upotrijebite pričvršne matice za zatezanje.

Potrebna su najmanje 3 kruga na navoju za zatezanje pričvršne matice.

Upotrijebite brtve podložaka između dijelova koji se uvrću i oklopljenja radi brtvljenja.

Pridržavajte se potrebnih promjera rupa.

Zahtjevi povezani s urezanim navojima

Minimalna debljina zida oklopljenja mora biti 1,5 mm.

Prilikom postavljanja na oklopljenje, barem 3 kruga na navoju moraju mehanički biti spojena s oklopljenjem. Ako to nije moguće, upotrijebite pričvršnu maticu.

Radi osiguranje stupnja zaštite upotrijebite brtvilo za navoje.

Brtvilo za navoje nanosite na najmanje 2 puna kruga na navoju prije nego što postavite brtvenu uvodnicu u kabelsku uvodnicu.

Provjerite vodljivost struje.

Pričvršnu maticu zategnite na navoju unutar, a brtvu podložka izvan oklopljenja.

Po potrebi postavite O-prsten između brtve podložka i glave vijka.

Zahtjevi povezani s konusnim navojima

Minimalna debljina zida oklopljenja mora biti 1,5 mm.

Prilikom postavljanja na oklopljenje, barem 3 kruga na navoju moraju mehanički biti spojena s oklopljenjem. Ako to nije moguće, upotrijebite pričvršnu maticu.

Radi osiguranje stupnja zaštite upotrijebite brtvilo za navoje.

Brtvilo za navoje nanosite na najmanje 2 puna kruga na navoju prije nego što postavite brtvenu uvodnicu u kabelsku uvodnicu.

Provjerite vodljivost struje.

Pričvršnu maticu zategnite na navoju unutar, a brtvu podložka izvan oklopljenja.

Po potrebi postavite O-prsten između brtve podložka i glave vijka.

7. Rad, održavanje, popravak

Nemojte upotrebljavati oštećen ili prljav uređaj.

Pridržavajte se uputa za montažu u skladu sa standardom IEC/EN 60079-14.

Pri održavanju i pregledu pridržavajte se norme IEC/EN 60079-17.

Nemojte mijenjati ili manipulirati uređajem.

Koristite isključivo rezervne dijelove koje navodi proizvođač.

Provjerite je li uređaj isključen prije izvođenja održavanja ili popravka uređaja.

Raznorodni metali korodirat će ako ih se postavi jedne pored drugoga u sklopu.

Prilikom odabira materijala oklopljenja imajte na umu moguće učinke elektrokemijske korozije.

8. Isporuka, prijevoz, zbrinjavanje

Provjerite ima li na ambalaži ili sadržaju oštećenja.

Provjerite jeste li dobili sve stavke i jesu li dobivene stavke one koje ste naručili.

Zbrinjavanje uređaja, ugrađenih komponenti, ambalaže i baterija (ako se nalaze u uređaju), mora biti u skladu s primjenjivim zakonima i smjernicama odgovarajuće države.